Подклю	очение устройст	в КДАВ.044 Э3
Устройство	Контакт	Провод
A10		
	2	711
	3	715
	4	714
A 11		
	2	712
	3	715
	4	714
A 4 O	4	714
A12		
	2	713
	3	715
	4	714
414		
	1	22
	2	23
	3	62
	4	20
	N	N
	PE	PE
A15		
	04	24
	01 02	21 61
	03	62
	03	63
	10	23
	11	22
	12	903
	13	904
Λ Γ	10	304
45		
	XS1-1	A1
	XS1-3	B1
	XS1-5	C1
	XS2-5	23
	XS2-6	22
	XS2-7	903
	XS2-8	904
	XS3-1	61
	XS3-2	20
	XS3-7	42
	XS3-8	43
47		
	01	23
	02	22
	07	904
	08	903

4 мая 2025 г. Страница 1 из 6

Устройство	Контакт	Провод	
A8		•	
	01	21	
	08	30	
	09	21	
	10	21	
	11	31	
	12	32	
	13	33	
	14	34	
	15	35	
	16	36	
	17	37	
	18	21	
	19	41	
	20	21	
	22	44	
	23	21	
	25	45	
	26	21	
	33	23	
	34	22	
	35	903	
	36	904	
	37	701	
	38	702	
	39	703	
	40	704	
	41	20	
	42	706	
	43	707	
	44	708	
	45	709	
	47	20	
	48	710	
	49	711	
-	50	715	
	51	712	
	52	713	
	54	714	
F1 25A			
	1	4	
F0.40.5	I	4	
F2 10A			
	1	6	
F3 63A			
	1	1	
E5 10 A		•	
F5 10A			
	1	1	
	2	11	

4 мая 2025 г. Страница 2 из 6

Устройство	Контакт	Провод	
F6 5A			
	1	221	
	2	222	
F7 5A			
	1	1	
	2	12	
F8 2A			
	1	160	
	2	150	
Γ Ο Ο Λ		130	
F9 2A			
	1	43	
	2	46	
KM1			
	A1	4	
	A2	21	
	Красн	45	
	Черн	20	
KM2			
	A2	21	
	Красн	44	
	Черн	20	
KM3			
	A2	21	
	Красн	46	
	Черн	20	
KM4			
	A1	1	
	A2	21 225	
	Красн Черн	20	
1// //	черн	20	
KV1			
	11	6	
	14	21	
	21	17	
	24	21	
	A1	30	
10.740	A2	20	
KV13			
	11	41	
	12	42	
	A1	C1	
	A2	N	

4 мая 2025 г. Страница 3 из 6

Устройство	Контакт	Провод	
KV2			
	11	15	
	12	24	
	21	16	
	22	25	
	A1	17	
	A2	20	
KV3		<u> </u>	
	44	000	
	11	226	
	12	224	
	14	223	
	21	37	
	24	20	
	A1	223	
	A2	20	
KV4			
	11	221	
	14	225	
	A1	226	
	A2	20	
KV5			
	11	12	
	14	13	
	21	20	
	24	14	
	A1	24	
	A1 A2	25	
17) 70	AZ	23	
KV6			
	11	155	
	14	154	
	21	89	
	24	88	
	A1	154	
	A2	161	
KV7			
-	11	34	
	14	20	
	21	107	
	22	108	
	24	106	
	A1	151	
	A2	161	
KV8			
		450	
	11	150	
	12	155	
	21	35	
	24	20	
	A1	152	
	A2	161	

4 мая 2025 г. Страница 4 из 6

Устройство	Контакт	Провод	
KV9			
	11	150	
	14	154	
	21	36	
	24	20	
	A1	153	
	A2	161	
QF1			
	2	A1	
	4	B1	
	6	C1	
R2 10 KOm			
	1	21	
	2	710	
S1			
	3	63	
	4	20	
SB1			
	NC-1	11	
	NC-2	221	
UZ1			
	Vi-	20	
	Vi+	21	
	Vo-	22	
	Vo+	23	
UZ2			
	+Vo	13	
	AC-1	15	
	AC-2	16	
	-Vo	14	
XA			
	1	A1	
XB			
	1	B1	
XC			
	1	C1	
	•	- .	

4 мая 2025 г. Страница 5 из 6

Устройство	Контакт	Провод	
XT_			
	1	1	
	150	150	
	151	151	
	152	152	
	153	153	
	21	21	
	22	22	
	23	23	
	31	31	
	32	32	
	33	33	
	701	701	
	702	702	
	703	703	
	704	704	
	706	706	
	707	707	
	708	708	
	709	709	
	9	9	
XT_2			
	221	221	
	223	223	
XT20			
	01	20	
	02	20	
	03	20	
	04	20	
	05	20	
	06	20	
	07	20	
	08	20	
	09	20	
XTXn			
	106	106	
	107	107	
	108	108	
	160	160	
	161	161	
	222	222	
	224	224	
	24	24	
	25	25	
	88	88	
	89	89	
	PE	N	

4 мая 2025 г. Страница 6 из 6