

Подключение устройств КДАВ.044 ЭЗ

Устройство	Контакт	Провод
A10		
	2	711
	3	715
	4	714
A11		
	2	712
	3	715
	4	714
A12		
	2	713
	3	715
	4	714
A14		
	1	22
	2	23
	3	62
	4	20
	N	N
	PE	PE
A15		
	01	21
	02	61
	03	62
	04	63
	10	23
	11	22
	12	903
	13	904
A5		
	XS1-1	A1
	XS1-3	B1
	XS1-5	C1
	XS2-5	23
	XS2-6	22
	XS2-7	903
	XS2-8	904
	XS3-1	61
	XS3-2	20
	XS3-7	42
A7		
	01	23
	02	22
	07	904
	08	903

Устройство	Контакт	Провод
A8	01	21
	08	30
	09	21
	10	21
	11	31
	12	32
	13	33
	14	34
	15	35
	16	36
	17	37
	18	21
	19	41
	20	21
	22	44
	23	21
	25	45
	26	21
	33	23
	34	22
	35	903
	36	904
	37	701
	38	702
	39	703
	40	704
	41	20
	42	706
	43	707
	44	708
	45	709
	47	20
	48	710
	49	711
	50	715
	51	712
	52	713
	54	714
F1 25A		
	1	4
F2 10A		
	1	6
F3 63A		
	1	9
	2	1
F5 10A		
	1	1
	2	11

Устройство	Контакт	Провод
F6 5A		
	1	221
	2	222
F7 5A		
	1	1
	2	12
F8 2A		
	1	160
	2	150
F9 2A		
	1	43
	2	46
KM1		
	A1	4
	A2	21
	Красн	45
	Черн	20
KM2		
	A2	21
	Красн	44
	Черн	20
KM3		
	A2	21
	Красн	46
	Черн	20
KM4		
	A1	1
	A2	21
	Красн	225
	Черн	20
KV1		
	11	6
	14	21
	21	17
	24	21
	A1	30
	A2	20
KV13		
	11	41
	12	42
	A1	C1
	A2	N

Устройство	Контакт	Провод
KV2		
	11	15
	12	24
	21	16
	22	25
	A1	17
	A2	20
KV3		
	11	226
	12	224
	14	223
	21	37
	24	20
	A1	223
	A2	20
KV4		
	11	221
	14	225
	A1	226
	A2	20
KV5		
	11	12
	14	13
	21	20
	24	14
	A1	24
	A2	25
KV6		
	11	155
	14	154
	21	89
	24	88
	A1	154
	A2	161
KV7		
	11	34
	14	20
	21	107
	22	108
	24	106
	A1	151
	A2	161
KV8		
	11	150
	12	155
	21	35
	24	20
	A1	152
	A2	161

Устройство	Контакт	Провод
KV9		
	11	150
	14	154
	21	36
	24	20
	A1	153
	A2	161
QF1		
	2	A1
	4	B1
	6	C1
R2 10 KOm		
	1	21
	2	710
S1		
	3	63
	4	20
SB1		
	NC-1	11
	NC-2	221
UZ1		
	Vi-	20
	Vi+	21
	Vo-	22
	Vo+	23
UZ2		
	+Vo	13
	AC-1	15
	AC-2	16
	-Vo	14
XA		
	1	A1
XB		
	1	B1
XC		
	1	C1
XT		
	221	221
	223	223

Устройство	Контакт	Провод
ХТ-	106	106
	107	107
	108	108
	160	160
	161	161
	222	222
	224	224
	24	24
	25	25
	88	88
	89	89
	PE	N

ХТ+	1	1
	150	150
	151	151
	152	152
	153	153
	21	21
	22	22
	23	23
	31	31
	32	32
	33	33
	701	701
	702	702
	703	703
	704	704
	706	706
	707	707
	708	708
	709	709
	9	9

ХТ20	01	20
	02	20
	03	20
	04	20
	05	20
	06	20
	07	20
	08	20
	09	20