

KINNITATUD

Allkiri: _____

„_____” _____ 2018.a

TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN TALLINNA KOHTUHOONE

Lubja 4, Tallinn

2018

SISUKORD

1. PLAANIS KASUTATAVAD MÕISTED	3
2. KOHUSTUSED JA VASTUTUS	6
HOONE ÜLDISELOOMUSTUS	9
3.1 EHTISE KASUTISVIIS	9
3.2 EHTISE JAGUNEMINE	9
3.3 TÖÖREŽIIM	10
3.4 HOONES VIIBIVATE INIMESTE ARV	10
3.5 VALVE	10
3. EVAKUATSIOONI JA TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMIST MÕJUTAVAD ANDMED	11
4.1 VENTILATSIOON	11
4.2 ELEKTER	11
4.3 AUTODE PARKIMINE	11
4.4 LIFTI KASUTAMINE	11
4.5 SUITSETAMISE KORD	11
4.6 TULETÕKKESEKTSIOONID	11
4.7 EVAKUATSIOONITEED JA -PÄÄSUD	12
4. HOONE TULEOHTLIKKUSE KIRJELDUS	15
5. ESMASED TULEKUSTUTUSVAHENDID JA TULEOHUTUSPAIGALDISED	16
6.1 ESMASED TULEKUSTUTUSVAHENDID	16
6.2 TULETÕKKEKARDINAD	17
6.3 SPRINKLERSÜSTEEM	17
6.4 AUTOMAATNE GAASKUSTUTUSSÜSTEEM	18

6.5	AUTOMAAATNE TULEKAHJUSIGNALISATSIOONISÜSTEEM (ATS)	18
6.6	EVAKUATSIOONI HELINDUSSÜSTEEM	20
6.7	SUITSUÄRASTUS	20
6.	TULEKAHJU KONTROLLIMISE KORD.....	22
6.1	TEAVITUS, KUI ATS-SÜSTEEM EI OLE RAKENDUNUD	22
	TEGUTSEMINE TULEKAHJU KORRAL	23
7.	EVAKUATSIOONI LÄBIVIIMISE JUHIS JA KOGUNEMISKOHT	25
8.	PÄÄSTEMEESKONNAGA TEHTAVA KOOSTÖÖ JUHIS	29
10.1	PÄÄSTEMEESKONNA JUURDEPÄÄS EHTISELE JA HÄDAVÄLJAPÄÄSUDELE.....	29
10.2	TULETÕRJE VEEVARUSTUS	29
	TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAANI LISAD.....	30
	LISA 1. NÕUANDED KUSTUTITE KASUTAMISEKS.....	30
	LISA 2. TULETÕRJEVOOLIKUSÜSTEEMI KASUTAMINE	30
	LISA 3. EVAKUATSIOONI EEST VASTUTAVATE ISIKUTE KONTAKTID	30
	LISA 4. EVAKUATSIOONI KORRALDUSE PÕHIMÕTTE SKEEM.....	30
	LISA 5. TEGUTSEMINE TULEKAHJU KORRAL.....	30
	LISA 6. TULEOHUTUSMEELESPEA.....	30
	LISA 7. TULEOHUTUSALASE VÄLJAÕPPE REGISTREERIMISLEHT	30

1. PLAANIS KASUTATAVAD MÕISTED

ATS – automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem.

Evakuatsioon – kasutajate sunnitud väljumine ehitisest või selle osast ohutusse kohta kas tulekahju, õnnetusjuhtumi või muu ohtliku olukorra või selle võimaluse korral. Evakuatsioon toimub reeglina mööda evakuatsiooniteed.

Üldevakuatsioonijuht (turvateenistuse vahetusevanem +372 58 984 176) – evakuatsiooni korraldav ja peamine päästetööde juhiga suhtlev töötaja.

Asutuse evakuatsioonijuht – isik, kes juhib evakuatsiooni oma vastutusalas.

Asutus	Evakuatsioonijuht	Telefoninumber
Põhja Ringkonnaprokuratuur	Laura Männisalu	+ 372 5981 5264
Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK)	Arno Pardla	+ 372 53055275
Harju Maakohus	Hans Moks	+372 56 944 811

Korruse vastutav – isik, kes viib läbi evakuatsiooni oma vastutusalas.

Evakuatsioonipääs – evakuatsioonitee lõpus paiknev evakuatsioonimärgistusega tähistatud seestpoolt võtmeta avatav vabalt läbitav väljapääs.

Evakuatsioonitee – hoones kulgev vabalt läbitav ja evakuatsioonimärgistusega tähistatud ohutu liikumistee evakuatsioonipääsuni.

GKS – automaatne gaaskustutussüsteem.

Hädaabikõne – kõne tulekahju kohta Häirekeskusesse **hädaabinumbrile 112**.

Hädaväljapääs – evakuatsioonipääsu nõuetele mittevastav väljapääs, mille kaudu on võimalik evakueeruda või inimesi hoonest tulekahju või muu õnnetuse korral evakueerida. Akna või ukseava seinas, mida on võimalik avada või purustada, juhul kui evakuatsiooniteed või -pääsud ei ole läbitavad.

Loendus – kogunemiskohas või kogunemiskohta liikumise ajal personali ja külastajate evakueerituse kontroll, mida viivad läbi evakuatsiooni korraldavad isikud.

Päästetööde juht (PTJ) – päästetöötaja, kes kannab sinist või punast kiivrit.

Skeem – hoone korruse või evakuatsiooniala joonis, mis kirjeldab graafiliselt koridore, trepikodade, ruumide, ukseavade, rõdude, evakuatsiooniteede ja -pääsude, hädaväljapääsude,

tulekahju teatenuppude, tuletõrje voolikusüsteemi kappide ja tulekustutite asukohti ning vajadusel muid olulisi tähistusi. Skeem koostatakse iga hoone korruse või evakuatsiooniala kohta, kus töötavad ja võivad viibida inimesed.

Sprinkler – automaatne tulekustutussüsteem.

Suitsutsoon – ohtlik hooneosa, ruum või ruumid, kuhu on kogunenud nähtav kogus põlemise käigus tekkivat suitsu ja mürgiseid gaase (näiteks CO) ning tsüaniidiühendeid. Suitsutsooni läbimine ilma hingamiskaitsevahenditeta on eluohtlik!

Tulekahju – väljaspool spetsiaalset kollet toimuv kontrollimatu põlemisprotsess, mida iseloomustab kuumuse ja suitsu eraldumine ning millega kaasneb varaline või muu kahju.

Tulekahju leviku piiramise meetmed – tegevused, mis takistavad tulekahju levikut.

- Sulgege võimalusel kõik uksed ja aknad neid lukustamata.
- Kasutage esmaseid tulekustutusvahendeid.

Tulekahju korral tegutsemise plaan (*edaspidi plaan, TKTP*) – juhend, mis kirjeldab evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise korda, võttes arvesse asutuste tuleohutusalasid erisusi. Plaan koosneb evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise tegevuskavast (*edaspidi tegevuskava*) ning skeemidest (*edaspidi skeem*).

Tulekahju tunnused – lõhn, suits, leegid, leegikuma, kõrge temperatuur, ATS-i häirekellade rakendumine.

Tulekahjuteatenupp – tulekahjuteatenuppu kasutatakse, et anda õnnetuse või õnnetuse ohu korral ehitises viibivatele inimestele evakuatsioonimärguanne siis, kui ATS ei ole rakendunud. Muuks otstarbeks ei tohi tulekahjuteatenuppu kasutada.

Tuleohutuspaigaldised – esmased tulekustutusvahendid ning paigaldised, mis on mõeldud tulekahju avastamiseks, tule ja suitsu piiramiseks, evakuatsiooni ja päästemeeskondade ohutuse tagamiseks.

Tulekahju kustutamiseks on hoonesse paigaldatud järgmised tuleohutuspaigaldised:

- automaatne tulekustutussüsteem (sprinkler) maa-alustele korrustele;
- A-klassi veevärk, mis on integreeritud B1-klassiga;
- B-klassi tuletõrjevoolikusüsteem;
- kaasaskantavad käsikustutid.

A-klassi ehitisesisese tuletõrje veevärk on mõeldud kasutamiseks ainult päästemeeskonnale ning on survestatav tuletõrje lamevoolikuid.

B1-klassi ehitisesisene tuletõrje veevärk on mõeldud kasutamiseks hoones viibivatele inimestele.



Tuletõkkesektsioon – ehitise osa, mis on teistest ehitise osadest eraldatud nii, et tule levik välja- ja sissepoole seda ehitise osa on ettenähtud aja jooksul takistatud eeldusel, et tuletõkkeuksed on suletud ja muud tuletõkketarindid on terved.

2. KOHUSTUSED JA VASTUTUS

- Tulekahju korral tegutsemise plaanis kirjeldatakse aadressil **Lubja 4, Tallinn** asuva kohtuhoone tuleohutuse tagamise reeglid ja käitumisjuhiseid tulekahju korral tegutsemaks.
- Plaani olulised osad on hoone **evakuatsiooniskeemid**, mis on koostatud hoone korruste kaupa eraldi dokumentidena.
- Tagamaks hoones tulekahju korral kiire ja ühtne tegutsemine, koostab kohtuhoonele turvateenust pakkuv firma oma tegevusjuhise, mille alus on see juhend ja mis arvestab hoone eripäradega ning turvafirma töötajatega.
- Töötajat, kes ei ole läbinud ettevõtte juhataja kehtestatud tuleohutusosalast õpet, ei tohi tööle lubada. Iga töötaja väljaõpe fikseeritakse Lisa 3 tabelis või sarnaselt. Hoone tuleohutuskontrolli käigus peab iga asutus suutma kirjalikult tõendada oma töötajate tuleohutusosalast koolitatust.
- Asutus vastutab oma pinnal enda töötajate ja selles viibivate külastajate tegevuse eest.
- Kõik hoones tehtavad tuletööd tuleb enne kooskõlastada keskuse haldusjuhi ja valvekeskusega.
- Selle juhendi muudatustest teavitab hoone omanik kõiki üürnikke.
- See juhend kuulub läbivaatamisele ja vajadusel korrigeerimisele:
 - tegevuse või protsessi reglemendi ja töötingimuste muutumisel;
 - pärast tulekahju või muu õnnetuse toimumist objektil;
 - juhendi koostamisel aluseks olnud õigusakti muutumisel;
 - uute päästevahendite kasutuselevõtmisel;
 - pärast tulekahjuõppust, kui on tuvastatud asjaolusid, mille põhjal võib järeldada, et olemasolev plaan ei ole eesmärgipärane;
 - riiklikku järelevalvet tegeva ametiisiku ettekirjutuse saamisel.
- Isikud, kes on rikkunud tuleohutusosalaseid nõudeid sätestavaid õigusakte, sellest juhendist tulenevaid nõudeid või on põhjustanud pahatahtlikult valehäire või hoone evakuatsiooni, võib võtta vastutusele väärteomenetluse korras, distsiplinaar-, või kriminaalkorras, olenevalt tagajärgedest, mida rikkumine kaasa toõi.

IGA ISIK ON KOHUSTATUD:

- järgima kõiki tuleohutusnõudeid, mis on sätestatud kehtivates õigusaktides;
- tagama ohutuse inimeste elule, varale ja keskkonnale nii küttesüsteemi, grilli kui muid seadmeid ning paigaldisi kasutades, küttekoldevälist tuld ning tuletööd tehes;
- teavitama korruste vastutavaid või asutuse üldevakuatsiooni juhti, kui märkab puuduseid, mis võivad takistada evakuatsiooni, raskendada tulekahju leviku piiramist või ohustada inimeste elu.
- tagama ehitises nõutavate päästevahendite ja tuleohutuspaigaldiste olemasolu ja korrashoiu;
- rakendama tulekahju tekkimist vältivaid meetmeid ning hoiduma tegevusest, mis võib põhjustada tulekahju;
- tagama ohutu evakuatsiooni;

- teavitama isikute elu ja tervist ähvardavast ohust ettevõtte juhti ning Häirekeskust telefoninumbril 112;
- rakendama tulekahju leviku takistamiseks ja kustutamiseks esmaseid tulekustutusmeetmeid;
- teadma oma kohustusi tulekahju korral;
- tulekahju avastamisel teatama sellest viivitamata Häirekeskust telefoninumbril 112;
- abistama riiklikku ametiisikut järelevalve tegemisel ja tulekahju tekkepõhjuste väljaselgitamisel, säilitades põhjuste väljaselgitamiseni tulekahju tagajärjel tekkinud olukorra, kui see ei põhjusta edasisi kahjustusi;
- täitma riiklikku järelevalvet tegeva ametiisiku ettekirjutusi enne tähtaega.

HOONE OMANIK JA ÜÜRNIK ON KOHUSTATUD:

- korraldama oma töötajatele enne tööle asumist või selle vahetamist töökohale ja ametile vastava tuleohutuskoolituse;
- tutvustama töötajale tuleohutusnõudeid lähtuvalt tema töö iseloomust ja kohast ning kontrollima nende täitmist;
- tagama töötajatele tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite kättesaadavuse ja kasutamisoskuse;
- teavitama töötajaid võimalikust tuleohust ning tulekahju vältimise meetmetest.

VASTUTUS TULEOHUTUSNÕUETE RIKKUMISE EEST

Tuleohutuse seadus sätestab vastutuse erinevate tuleohutusnõuete rikkumise eest nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele. Kui on tuvastatud füüsiline isik, kes on juriidilise isiku huvides toime pannud koosseisupärase, õigusvastase ja süülise teo, ning juriidilist isikut on selle eest karistatud, ei vabasta juriidilise isiku karistamine füüsilist isikut karistusest. Tuleohutuse seaduses sätestatud tuleohutusnõuete rikkumise eest on karistusena määratletud rahatrahvid, mille maksimaalsed trahvimäär sõltub süüteo tüübist. Näiteks ehitise, küttesüsteemi, tuletöö või seadme tuleohutusnõuete, samuti koldevälise tule või grillimise tuleohutusnõuete rikkumise eest, kui sellega kaasnes tulekahju või tulekahju tekkimise oht või takistati ohutut evakuatsiooni, karistatakse füüsilist isikut rahatrahviga kuni 300 trahviühikut (1200 eurot). Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 800 trahviühikut (3200 eurot).

IGA-AASTANE EVAKUATSIOONI JA TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE ÕPPUS

- Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse eesmärk on tagada teadmised ja oskused evakuatsiooni ja tulekahju korral ning tuvastada:
 - tulekahju korral tegutsemise plaani vastavus eesmärgile;
 - töötajate oskus tulekahju korral õigesti tegutseda.
- Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Teoreetiline osa seisneb töötajate informeerimises tulekahjuõppuse korraldusest ja

täiendavast tuleohutusalasest juhendamisest. Praktiline osa seisneb tulekahju olukorra simulatsioonis ning praktiliste tegevuste harjutuses selle võimalikus ulatuses.

- **Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus viiakse läbi vähemalt üks kord aastas. Hoone omanik ja üürnikud korraldavad praktilise õppuse ühiselt.**
- Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppusel peavad osalema kõik töötajad. Töötajale, kellel ei ole võimalik tulekahjuõppusel selleks ettenähtud ajal osaleda, korraldatakse kordusena kas tulekahjuõppus selle võimalikus ulatuses või viiakse läbi nende töökohale ja ametile vastav juhendamine, mille käigus korraldatakse üle nende ülesanded tulekahju korral tegutsemisel ning tutvustatakse läbiviidud tulekahjuõppust.

HOONE ÜLDISELOOMUSTUS

Kohtumaja on ehitatud maksimaalselt 7-korruselisena maa peal ning 3-korruselise parklamahuga maa all. Põhilised materjalid on valkjashalli titaanoksiidiga töödeldud kolmekihilised soojustatud fassaadipaneelid, naturaalse anodeeringuga alumiiniumprofiilidest aknad ning klaasfassaadisüsteem. Klaaspaketid on toonitud rohekaks.

Hoones asub kolm riigiasutust: Harju Maakohus, Põhja Ringkonnaprokuratuur ning Registrate ja Infosüsteemide Keskus (RIK). Kõik paiknevad hoone erinevates osades.

3.1 EHITISE KASUTISVIIS

Et kohtuhoone on ehitatud mittepõlevatest ehitusmaterjalidest, kuulub see tulepüsivuse seisukohalt esimesse tulepüsivusklassi (TP1 tulekindel).

Hoone kasutusviis IV kasutusviis. Kasutamisotstarve kohtuhoone, kohvik, jõusaal.

Hoone kasutusviis V. Kasutamisotstarve Büroo.

Hoone kasutusviis VII. Kasutamisotstarve Garaaž.

3.2 EHITISE JAGUNEMINE

Hoone kasutatav pindala on 25 839,3 m², kõrgus 27,5 m.

Korruste arv on hooneosade lõikes erinev. Maapealsetes osades on 4-korruseline hoone keskosa, kus asuvad kohtusaalid ja nende teenindamiseks vajalikud ruumid. Enamasti on hoone 6- ja 7-korruseline, tornide korrused on erinevate asutuste ainukasutuses. Esimesel korrusel asuvad kõik hoone sissepääsud nii töötajatele kui ka klientidele koos fuajeede, liftihalli, klienditeeninduse kui ka tänavalt eraldi sissepääsuga kohviku ruumidesse. Turvatud konvoeerimisala, hoone teenindustsoon ning juurdepääs autoparklasse on viidud hoone taha mäenõlva sisse peitu. Maa-aluseid korruseid on 3.

Korrus	Pindala
-3	2956 m ²
-2	3153,6 m ²
-1	3504,6 m ²
1	2839,9 m ²
2	3020,7 m ²
3	2850,6 m ²
4	2909,8 m ²
5	1767,5 m ²
6	1772,3 m ²
7	1251,9 m ²

3.3 TÖÖREŽIIM

Kohtuhoone lahtiolekuajad: avatud E–R 08.30–17.00. Hilisemal ajal võivad töötajad turvateenistust teatamata hoones viibida, kuni kell on 21.00. Töötajad, kes jäävad hoonesse sellest kauemaks, peavad sellest teavitama turvateenistuse vahetusevanemat (+372 58 984 176).

Nädalavahetusel on hoone üldjuhul kinni, kuid seal võivad viibida üksikud töötajad ja turvateenistus.

3.4 HOONES VIIBIVATE INIMESTE ARV

Lahtiolekuaegadel võib hoones viibida kuni 1733 inimest.

Hoones võivad viibida inimesed, kes ei ole võimelised iseseisvalt evakueeruma.

3.5 VALVE

Hoones on mehitatud ööpäevaringne valve. Tavaliselt on hoones üheksa turvameest. Öisel ajal on hoones üks turvatöötaja. Keskuse üldkasutatavates ruumides on valvekaamerad, mida jälgitakse hoone turvaruumist.

Hoones on ööpäevaringne tulekahjuvalve (ATS), millel on otseühendus turvafirma ja häirekeskusega. Turvapatrullide kohalejõudmiseni valvavad sissepääse hoone turvateenistuse töötajad. Sissepääse valvava isiku kohustus on suunata majast väljunud isikud kogunemiskohta ja takistada kõrvaliste isikute hoonesse sisenemist.

3. EVAKUATSIOONI JA TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMIST MÕJUTAVAD ANDMED

4.1 VENTILATSIOON

Ventilatsioonisüsteem on automaatne sissepuhke-, väljatõmbe- ja jahutussüsteem. Tulekahju häireteate saamisel lülitab ATS-i keskseade ventilatsioonisüsteemi automaatselt välja, et takistada tulekahju levikut ventilatsioonisüsteemi kaudu.

4.2 ELEKTER

Peamine elektrikilbi ruum asub -1 korrusel olevas parkla väljasõidutee otsas. Ligipääsu ja väljalülitamise organiseerib valvekeskus tel +372 58 984 176.

NB! Elektri väljalülitamisega tegeletakse, kui see on VÕIMALIK, kuid PEALE EVAKUATSIOONI.

4.3 AUTODE PARKIMINE

Autosid saab parkida maa-aluses parkimismajas (272 parkimiskohta) ja maapealses parklas (50 parkimiskohta). Pargitud autod ei tohi evakuatsiooni ajal lisaohu tekitada ega päästetööd takistada.

Autosid tohib parkida vaid ettenähtud kohtadesse.

4.4 LIFTI KASUTAMINE

Liftid on varustatud kellanupuga, mille vajutamisel kõlab vali kellahelin. Samuti on liftis olemas ka lifti teenindava ettevõtte dispetšeri number. ATS-i häire korral sõidab lift 1. korrusele, avab uksed ja blokeerub nii, et seda ei saa kasutada.

NB! Tulekahju häire korral on lifti kasutamine keelatud.

4.5 SUITSETAMISE KORD

Hoones on suitsetamine keelatud, välja arvatud selleks ettenähtud ruumides.

4.6 TULETÕKKESEKTSIOONID

Hoone jaguneb korruste kaupa tuletõkkesektsioonideks. Eraldi tuletõkkesektsioonid on **ARHIIV, TREPIKOJAD, VENTILATSIOONIKAMBRID, TEHNILISED RUUMID, KONVOIAUTODE LÜÜS, KOMMUNIKATSIOONIŠAHTID, KILBIRUUM, LIFTIŠAHTID, KINNIPIDAMISRUUMID**. Tuletõkkesektsiooni piiridel asuvad uksed on

tuletõkkeuksed. Juhul kui tuletõkkeuks on ka evakuatsiooniväljapääs, võib neid uksi evakuatsiooni ajal kasutada, kuid tuleb enda järel sulgeda.

Hoones on kasutusel ka üks aatrium, mis ulatub läbi kolme korruse. Aatriumi õhuruum läbib 2.–4. korrust. Aatrium on eraldatud kõrvalruumidest, moodustades eraldi tuletõkkesektsiooni.

NB! Lahtises asendis tuletõkkeuksi ei tohi mistahes esemetega fikseerida. Tulekahju levikut piirab ainult kinnine ja riivistunud tuletõkkeuks.

4.7 EVAKUATSIOONITEED JA -PÄÄSUD

Büroo ja kohtusaali ruumidele on evakuatsioon korraldatud kuue trepikoja kaudu. Igas hoone osas on vähemalt kaks evakuatsiooniväljapääsu, välja arvatud bürooruumid 5. ja 6. korrusel ning jõusaal 7. korrusel, kust on võimalik evakueeruda ühte trepikotta. 5. ja 6. korruse bürooruumid on varustatud hädaväljapääsudega ruumidega, milleni ulatub päästeteenistus tõstukautoga, jõusaalist on võimalus evakueeruda trepikotta ventilatsiooniruumi (7213) kaudu.

Iga keldrikorrus on varustatud nelja evakuatsioonipääsuga.

Kõik evakuatsioonipääsud on tähistatud evakuatsioonivalgustusega (Pilt 1). Hoone evakuatsioonivalgustus võimaldab üldvalgustuse katkemise korral inimestel ohustatud kohast lahkuda ja enne lahkumist ohtlikud protsessid lõpetada või peatada. Evakuatsiooniteed on tähistatud vastavate evakuatsioonivalgustusega, mis on paigutatud väljapääsude juurde, koridoridesse, trepikodadesse ja üldkasutatavatele pindadele, juhatades hoonest välja. Evakuatsiooniteedel olevad evakuatsioonivalgustused on varustatud akudega ning tagavad turvalgustussüsteemi toimimise maapealsetel korrustel vähemalt üheks tunniks ja maa-alustel korrustel 3 tundi.



Pilt 1. Evakuatsioonivalgustus.

Kõik evakuatsioonipääsud on evakuatsiooni suunas avatavad väädenuppude (Pilt 2) või avariinupu abil (Pilt 3) ehk **ilma võtmeta**.

Evakuatsiooniteel asuva ukse elektriluku avamiseks on paigaldatud iga sellise ukse juurde avariinupp ja nupud on varustatud infosildiga **“EVAKUATSIOONI KORRAL UKSE AVAMISEKS VAJUTA NUPPU.”**

Tavaolukorras on ukсед avatavad kiipkaardiga, mis avab ukse, kui see tõsta kaardilugeja ette (pilt 4).



Pilt 2. Vääندنupp.



Pilt 3. Evakuatsiooni korral ukse avamise nupp.



Pilt 4. Kaardilugeja.

Evakuatsioonitee ei tohi olla takistatud, seal ei tohi asuda esemeid ega seadmeid, mis võivad ohustada kasutajate turvalisust evakuatsiooni korral.

PÄÄS KATUSELE

Hoonel puudub pööning. Madalama osa katusele pääseb erinevatelt korrustelt katusele avanevate uste ja akende kaudu. Sellised väljapääsud asuvad:

- koridorides 2064, 3030, 3201, 4015 (avatavad osad klaasfassaadis);
- õhuhaardekambris 5019 (uks), koridoris 5201 (aken);
- Lüüsi (ruum 1053) katusele pääseb teisaldatava redeliga;
- 7-korruselise osa katusele pääseb suitsuluugi kaudu.

Katusel liikumise ohutuse tagamiseks on paigaldatud katusepollarid.

4. HOONE TULEOHTLIKKUSE KIRJELDUS

VÕIMALIKUD TULEKAHJU TEKKEPÕHJUSED KOOS ENNETUSMEETMETEGA

Hoones tehtavad tegevused ei tekita tuleohtu. Hoones ei hoita suures koguses põlevmaterjale. Tulekahju võimalikud põhjused ja nende ennetusmeetmed:

- tehnosüsteemide hooldamata jätmine või ülekoormatud seadmete rikked - **tehnosüsteemidele ja nende seadmetele tuleb tagada neile ettenähtud korrapärane hooldus ja seadmeid tuleb kasutada vastavalt tootja juhistele, et vältida seadme/süsteemi ülekoormamist;**
- ebastandardsete või ülekoormatud elektriseadmete kasutamine või nende väär kasutamine – **kõiki elektriseadmeid tuleb kasutada vastavalt seadme kasutusjuhendile;**
- ventilatsiooni süsteemi ebapiisav puhastamine – **ventilatsioonisüsteemi tuleb puhastada piisava perioodilisusega;**
- kehtestatud tuleohutusnõuete eiramine – **kõik hoones viibivad isikud peavad tuleohutusnõuetest kinni pidama;**
- töötaja või külalise suitsetamine - **suitsetamine on hoones lubatud ainult ettenähtud kohtades;**
- lahtise tulega hooletult ümberkäimine - **hoones on lahtise tule kasutamine lubatud, kuid tule kasutaja peab tagama selle ohutuse;**
- tahtlik süütamine – **turvateenistus peab kontrollima hoonesse sisenevaid külastajad;**
- tuletööde ohutusnõuete rikkumine - **tuletöid võib majandustegevusena osutada isik, kellel on kutsetunnistus või kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on tuletöötunnistus. Enne töödega alustamist peab tuletöö tegija kooskõlastama oma tegevuse turvakeskusega.**

5. ESMASED TULEKUSTUTUSVAHENDID JA TULEOHUTUSPAIGALDISED

6.1 ESMASED TULEKUSTUTUSVAHENDID

Hoones on hajutatuna paigaldatud **6-kilogrammised pulberkustutid** (Pilt 5) ja **CO₂ kustutid** (Pilt 6). Kustutid paiknevad üldjuhul evakuatsiooniteedel või nende lähedal. Kõik keskuse tulekustutid on märgistatud vastava märgistusega (Pilt 7). Nõuanded kustutite kasutamiseks leiab Lisa 1.



Pilt 5. 6-kilogrammiline pulberkustuti. (Tahkete ja sulavate ainete, gaaside, põlevvedelike ning kuni 1000 V pingega elektriseadmete kustutamiseks).



Pilt 6. 5-kilogrammiline süsihappegaaskustuti. (Hapniku juurdepääsuta põlevate ainete kustutamiseks: põlevvedelik ja elektriseadmed).



Pilt 7. Tulekustutite märgistus.

Lisaks tulekustutitele on hoonesse hajutatuna paigaldatud **tuletõrje voolikusüsteemi voolikukapid** (Pilt 8 ja Pilt 9). Voolikukapid paiknevad evakuatsiooniteedel või nende lähedal. Nõuanded tuletõrjevoolikusüsteemi kasutamiseks leiab Lisast 2.



Pilt 8. Tuletõrjevooliku kapp.



Pilt 9. Tuletõrjevoolikusüsteem koos joatoru, tuletõrjevooliku ja veekraaniga.

Tulekustutid ja voolikukapid peavad olema nähtaval kohal ja kergesti kättesaadavad, neid ei tohi mistahes esemetega varjata ja nende peab pidevalt ligipääs tagatud olema.

6.2 TULETÕKKEKARDINAD

Tuletõkkesektsioonide moodustamiseks on hoonesse osaliselt paigaldatud tuletõkkekardinaid, mis häire korral langevad alla, takistades suitsu levikut korrusel, kus ATS on rakendunud.

Tuletõkkekardinaid on paigaldatud:

- maa-alusesse garaaži, erinevaid korruseid ühendavate panduste juurde;
- 1. korruse garderoobi ette;
- 3., 4., 5. ja 7. korruse põrandas asuvad horisontaalsed tuletõkkekardinaid.

Tuletõkkekardinate täielikku sulgumist ei tohi takistada mis tahes esemetega.

6.3 SPRINKLERSÜSTEEM

Hoone on varustatud sprinklersüsteemiga (Pilt 10), mis rakendub automaatselt tööle ettemääratud temperatuuril (68°C) ja pihustab vett all asetsevale alale. Tööle rakenduvad ainult tule läheduses paiknevad sprinklerid, st need, mis piisavalt kuumenevad.



Pilt 10. Sprinkleri pead.

NB! Laes olevaid sprinkleri päid ei tohi mistahes viisil kahjustada ning neid ei tohi mistahes esemetega varjata. Tagatud peab olema 50 cm ohutusala.

6.4 AUTOMAATNE GAASKUSTUTUSSÜSTEEM

Arhiivi ruumidesse on paigaldatud gaaskustutussüsteem. Gaaskustutussüsteem koosneb balloonidest, pihustitega gaasitorustikust, tulekahjuanduritest ja kolmest juhtpaneelist (Pilt 11).

NB! Personal peab viivitamatult ruumist lahkuma, kui gaaskustutussüsteem tööle hakkab.



Pilt 11. Gaaskustutussüsteemi juhtimispaneel.

6.5 AUTOMAATNE TULEKAHJUSIGNALISATSIOONISÜSTEEM (ATS)

Tulekahju kiire avastamise tagab hoonesse paigaldatud automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS), millega on kaetud kogu hoone. Süsteem võimaldab teha kindlaks tulekahju asukoha anduri kaupa ja saada informatsiooni tule levimisest. Häire asukoht kuvatakse keskseadme (Pilt 12) paneelile, mis paikneb I korrusel peasisepääsujuures. (lisaks on hoonesse paigaldatud 6 korduspaneeli). ATS keskseadme juures asub ka tuleohutussüsteemide infotabloo (pilt 14).

Häirekellad (Pilt 16) käivituvad kogu hoones automaatselt tulekahju teatenupu vajutamisel (Pilt 13), anduri suitsu või temperatuuri tõusu tuvastamisel (Pilt 15), või sprinklersüsteemi rakendumisel.

Tulekahju teatenuppudele (käsitedustitele) peab olema tagatud pidev ligipääs ning neid ei tohi mistahes esemetega varjata.



Pilt 12. Tulekahjusignalisatsiooni keskseade.



Pilt 13. Tulekahju teatenupp/käsitedusti.



Pilt 14. ATS-i keskseade ja tuleohutussüsteemide infotabloo.



Pilt 15. Suitsuandur.



Pilt 16. Häirekell.

ATS-i käivitumisel:

1. kuvatakse tulekahjuteade keskseadmele, näidates häiresse läinud anduri asukohta;
2. hakkavad tööle alarmkellad (pilt 16);
3. seiskub ventilatsioonisüsteem;
4. sõidavad liftid esimesele korrusele ja nende kasutamine on blokeeritud;
5. laskuvad alla tuletõkkekardinad häire piirkonnas;
6. aktiveerub helindussüsteem;
7. häire edastatakse Häirekeskusesse (viiteaeg 3 min);
8. häire edastatakse turvafirmasse.

6.6 EVAKUATSIOONI HELINDUSSÜSTEEM

Hoonesse on paigaldatud tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni helindussüsteem, mille kaudu edastatakse hoones viibijatele informatsioon ohuolukorrast. Helisüsteem ei hakka edastama evakuatsioonikorralduse tekste automaatselt. Turvatöötaja annab hoones viibijatele märku häire asukohast ja informatsiooni evakuatsiooni kohta.

Evakuatsiooni helindussüsteemi teavitust ei tohi eirata.

6.7 SUITSUÄRASTUS

Suitsu ja soojuse eemaldamiseks on hoone varustatud suitsueemaldusluukidega ja suitsueemaldusventilaatoritega. Ventilaatorite käivitumisel imetakse suits ja põlemisgaasid koridoridest välja ventilatsioonisüsteemi kaudu.

Suitsu ja soojuse eemaldamine hoonest toimub ainult päästetööde juhi loal ja juhtimisel.

Suitsueemalduse juhtimisnuppude asukohad:

- päästemeeskonna sisenemisteel infopaneeli peal;



- trepikoja luukide juhtimisnupud asuvad konkreetse trepikoja välisukse juures (ei dubleerita infopaneeli peale);
- keldrikorrustel iga trepikoja evakuatsiooniukse juures sama korruse suitsueemalduse käivituseks.

6. TULEKAHJU KONTROLLIMISE KORD

Tulekahjuhäire korral kontrollib häire õigsust **turvateenistus**. Turvateenistuse ülesanne on kiiresti tulekahju asukoha kindlaks tegemine, tsooni kontrollimine, võimalusel avastatud tulekahju kustutamine, hädaabikõne tegemine ja päästemeeskonna vastuvõtmine.

Turvateenistuse ülesanne:

- häiret andnud anduri või teatenupu asukoha määramine;
- häirekellade vaigistamine;
- häire asukoha kontroll;
- kui häire õigsus on kinnitatud, siis tulekahjusignalisatsiooni sisselülitamine (kui keegi teine ei ole seda veel sisse lülitanud);
- kui tegu on valehäirega, teeb vastavasisulise sissekande ATS-süsteemi hoolduspäevikusse;
- kui tegu on valehäirega, teavitab sellest hoones viibijaid, kasutades helindussüsteemi.

Korruste vastutavate ülesanded häire korral:

- enda vastutusala kontrollimine, et tuvastada ATS-süsteemi rakendumise põhjus;
- tulekolde või muu ohu avastamisel lähimast tulekahju teatenupust häirekellade käivitamine ja kinnitava evakuatsioonikorralduse andmine rahuliku ja valju häälega;
- võimalusel tulekahju kustutamine esmaste tulekustutusvahenditega või selle leviku piiramine ukse sulgemisega;
- häire põhjuse väljaselgitamine.

Töötajate ülesanded häire korral:

- enda vastutusala kontrollimine, et tuvastada ATS-süsteemi rakendumise põhjus;
- tulekolde või muu ohu avastamisel lähimast tulekahju teatenupust häirekellade käivitamine ja kinnitava evakuatsioonikorralduse andmine rahuliku ja valju häälega;
- võimalusel tulekahju kustutamine esmaste tulekustutusvahenditega või selle leviku piiramine ukse sulgemisega;

6.1 TEAVITUS, KUI ATS-SÜSTEEM EI OLE RAKENDUNUD

Kui töötaja avastab tulekahju tunnused (suits, leegid, lõhn jms) ning ATS-süsteem ei ole rakendunud, on ta kohustatud:

- kindlaks tegema nähtuse põhjuse
- käivitama häirekellad, vajutades tulekahju teatenuppu (ATS-i häirekellad rakenduvad);
- teavitama olukorrast turvateenistust (+372 58 984 176);
- teavitama tulekahjust hoones viibivaid isikuid selge häälega ja andma korralduse evakueeruda;
- teatama tulekahjust Häirekeskusele telefonil 112.

NB! Tulekahjuteade peab jõudma kõigi hoones viibivate isikuteni!

TEGUTSEMINE TULEKAHJU KORRAL

EVAKUATSIOONIMÄRGUANNE ON:

- otsene oht inimese elule või tervisele (nt tulekahju avastamine);
- ATS-i häirekellade teistkordne helin (3 minuti jooksul);
- ATS-i häirekellade helin, mis kestab kauem kui 1 minut;
- suusõnaline korraldus.

Peale teise ATS-i häirekella rakendumist, informeerib turvateenistus hoones viibivaid isikuid ohtlikust olukorrast ja annb juhiseid helindussüsteemi kaudu.

NB! Evakuatsioonimärguande saamisel peavad kõik hoonesviibijad oma tegevuse katkestama ja suunduma lähima evakuatsiooniväljapääsu kaudu hoonest välja kogunemiskohta.

KEELATUD ON:

- eirata evakuatsioonimärguannet;
- siseneda suitsu- ja tuletsooni;
- lahkuda kogunemiskohast ilma loata;
- siseneda hoonesse ilma vastava loata.

Evakuatsioon korraldatakse kahe häire põhimõttel:

- esimese häire vaigistab turvatöötaja ja suundub häire asukohta kontrollima;
- hoonesviibijad kontrollivad esimese häire korral oma tööpiirkonna üle, veendumaks, ega seal piirkonnas ei ole õnnetust juhtunud;
- teine häireteade tähistab evakuatsiooni algust (koos helindussüsteemiga).

HELISTADES HÄIREKESKUSE TELEFONIL 112,

- räägi, mis on juhtunud (mis põleb, kui suures ulatuses);
- teata võimalikult täpne aadress – **LUBJA 4, TALLINN**;
- kas on kannatanuid või ruumides viibivaid inimesi ja kas neid ähvardab oht;
- vasta küsimustele rahulikult;
- järgi Häirekeskusest saadud juhiseid;
- teata oma nimi ja kui tead, ka telefoninumber, millelt helistad;
- ära lülita telefoni peale teate edastamist välja– päästekorraldaja võib veel informatsiooni vajada;
- kui olukord muutub oluliselt enne päästemeeskonna saabumist, teata sellest Häirekeskusele 112;
- **ära katkesta kõnet ilma äärmise vajaduseta või enne, kui oled selleks loa saanud.**

NB! Evakuatsioonimärguande saamisel peavad kõik hoonesviibijad oma tegevuse katkestama ja suunduma lähima evakuatsiooniväljapääsu kaudu hoonest välja kogunemiskohta.

TEGUTSEMINE TULEKAHJU KORRAL

Jrk	Tegevus
1	Tulekahju või tulekahju tunnuste avastamisel vajuta lähimat tulekahjuteatenuppu, helista viivitamatult Häirekeskusesse 112, misjärel anna sellest teada turvateenistusele (+372 58 984 176).
2	Võimalusel kasuta tulekahju kustutamiseks esmaseid tulekustutusvahendeid (tulekustuti, voolikusüsteem).
3	Häirekellade rakendumise korral kuula sellega kaasnevat teadet.
4	Valehäire korral jätka oma tegevust, häire vaigistatakse peatselt.
5	Evakuatsioonimärguande saamisel või turvatöötaja suulise korralduse peale lõpeta kohe tööalane tegevus, palu külastajatel hoonest lahkuda.
6	Suuna külastajad lähimat ja ohutumat evakuatsiooniteed pidi hoonest välja.
7	Võimalusel võta kaasa üleriided ja isiklikud dokumendid.
8	Ära lukusta kabinetti.
9	Kui sinu ja sinu lähimate naabrite vastutuspinnalt on kõik külastajad lahkunud, suundu kogunemiskohta. Töötajate kogunemiskoht asub Harju Maakohuse pool oleval kõnniteel.
10	Evakuatsiooni ajal tekkinud probleemidest ja abi vajavatest inimestest teavita kohe lähimat turvatöötajat või enda ala evakuatsioonijuhti.
11	Kogunemiskohas kogunege asutuste kaupa. Püsige koos.
12	Jää kogunemiskohta kuni järgmiste korraldusteni, neid jagab päästetööde juht ja/või turvatöötaja ja/või asutuse evakuatsioonijuht. Ära lahku ilma nende loata kogunemiskohast.

7. EVAKUATSIOONI LÄBIVIIMISE JUHIS JA KOGUNEMISKOHT

Evakuatsiooni läbiviimisel on oluline varakult alustada, et tagada selle efektiivsus. Töötajad ei tohi arvestada sellega, et evakuatsiooni viib läbi päästemeeskond, kuna päästemeeskond ei pruugi kohe sündmuskohale jõuda (näiteks päästekomando on hõivatud eelmise kutsega jne). Sellest tingituna ei ole inimeste ohutuse seisukohast otstarbekas oodata, kuni päästjad hakkavad evakuatsiooni korraldama, vaid töötajad peavad selle ise läbi viima. Lisaks areneb tulekahju kiiresti, mistõttu on vaja evakuatsiooniga alustada kohe, kui selleks ilmneb vajadus.

Iga evakuatsiooniala (iga asutuse) peale määratakse evakuatsioonijuht, kes hakkab tegelema etteantud evakuatsiooniala evakuatsiooni korraldamisega.

ÜLDINE

- Evakuatsiooni otsuse võtab tulekahju korral vastu valvekeskus. Kiiresti areneva õnnetuse korral tuleb ohukoldest evakuatsiooni alustada korraldust ootamata.
- Esmalt tuleb evakueerida inimesed, keda ähvardab kõige suurem oht (põlev ruum ja külgnevad ruumid). Seejärel kõik hoones olevad inimesed. Hoonest evakueerumisel tuleb järgida tähistatud evakuatsiooniteid.
- Hoonest väljudes tuleb kohe koguneda kogunemiskohta. Juhul kui kogunemiskoht on inimestele ohtlik, määrab **turvateenistuse vahetusevanem** uue kogunemiskoha.
- Tulekahju avastamisest alates, kui see on võimalik, peavad need töötajad, kes ei ole inimeste evakueerimisega hõivatud, korraldama tulekustutamise ja vara evakueerimise.
- **Korruse vastutavad isikud lahkuvad võimalusel viimasena ja veenduvad enne, et ruumid on tühjad. Uksed suletakse, kuid ei lukustata.**
- **Hoonest peavad lahkuma kõik inimesed.**

ÜLDEVAKUATSIOONIJUHI KOHUSTUSED EVAKUATSIOONI KORRAL

Turvateenise vahetusevanem peab evakuatsioonimärguande saamisel liikuma valvekeskusesse (kui see ei ole ohtlik). Tema juhib üldevakuatsiooni valvekeskusest.

Üks turvameestest kontrollib häiret andnud ala ja kas kinnitab häire, vajutades lähimat teatenuppu (kui seda ei ole juba teinud keegi teine), või kinnitab, et tegu on valehäirega (helistab valvekeskuse, vahetusevanemale ja kirjeldab olukorda).

Ülejäänud turvateenistujate ülesanded on aidata klientidele evakueerimisega ja takistada inimeste sisenemist hoonesse.

TURVATEENISTUSE ÜLESANDED

- kontrollida häire õigsust;
- koguda sündmuse kohta informatsiooni;
- kontrollida hädaabikõne tegemist, vajadusel teha hädaabikõne telefoninumbril 112;

- tagada inimeste õigeaegne teavitamine tekkinud ohust kogu hoone/territooriumi ulatuses;
- korraldada inimeste hoonest välja juhatamine;
- korraldada ohualale sisenemise keelamine/takistamine;
- lasta kogunemiskohtades asutuste evakuatsioonijuhtidel koguda andmeid personali loenduse kohta;
- korraldada päästetehnika vastuvõtmine ja edastada päästetööde juhile teave tulekahju asukohast, tule kustutamiseks ette võetud meetmetest, ohus olevatest inimestest, plahvatusohtlike ja põlemisel mürgiseid gaase eraldavate ainete olemasolust jms;
- vajadusel abistada päästemeeskonda päästetööde läbiviimisel, seadmata ohtu oma elu ja tervist;
- koordineerida inimeste pääsemine hoonesse vastavalt päästetööde juhi loale või korraldusele.

KINNIPIDAMISRUUMIDE EVAKUATSIOONIKORRALDUS

Kinnipidamisruumidest toimub mehitatud evakuatsioon:

- kinnipeetavaid evakueerivad turvatöötajad valve all;
- kinnipeetavad evakueeritakse konvoiruumi kaudu välisõhku omaette tuletõkkeseptsiooni esimesel korrusel;
- juhul kui kogunemiskoht on kinnipeetatavale ohtlik, määrab vastutav töötaja uue kogunemiskoha.

KORRUSTE VASTUTAVATE ÜLESANDED

- alustada evakuatsioonimärguande saamisel oma evakuatsiooniala (oma korruse) ulatuses klientide ja personali evakuatsiooni;
- kontrollida võimaluse korral kõik oma evakuatsioonialas (korruse ulatuses) olevad ruumid üle;
- pidada arvestust evakueeritute üle, abivajavatest inimestest teavitada lähimat turvatöötajat ja Häirekeskust telefonil 112;
- viia kogunemiskohas läbi personali loendus ja anda loenduse tulemused edasi **enda asutuse evakuatsioonijuhile**.

ASUTUSTE EVAKUATSIOONIJUHTIDE ÜLESANDED

- anda oma asutuse töötajatele ja vastutavatele korraldus alustada evakuatsiooni;
- juhtida evakuatsiooni, märguande saamisel oma evakuatsiooniala (oma asutuse) ulatuses klientide ja personali evakueerimist;
- kontrollida hädaabikõne tegemist, vajadusel teha hädaabikõne telefonil 112;
- tagada inimeste õigeaegne teavitamine tekkinud ohust kogu hoone/territooriumi ulatuses;
- korraldada kogunemiskohtades evakuatsiooni vastutavatel (korruse vastutavatel) andmete kogumine personali loenduse kohta;
- edastada loenduse tulemused üldevakuatsioonijuhile, kasutades selleks turvateenistuse varunumbrit. Kui liin on hõivatud, saata üks korruste vastutavatest edastama loenduse tulemusi turvatöötajatele, kes sissepääsu valvavad;

- edastada sündmuste kohta olulist informatsiooni üldevakuatsioonijuhile (**turvateenistuse vahetusevanemale**).

LOENDUS

- evakueerunud ja evakueeritud inimesi loendatakse kogunemiskohas;
- evakuatsiooni ajal tekkinud probleemidest (nt hoonest väljuda keeldunud inimestest) tuleb kohe teavitada turvatöötajat;
- kui selgub, et mõni inimene on jäänud ohutsooni ning tema päästmine on raskendatud kõrge temperatuuri ja/või suitsu tiheduse tõttu, siis tuleb sellest kohe teavitada turvatöötajat ja Häirekeskust telefonil 112.

KOGUNEMISKOHT

Harju Maakohutöötajate kogunemiskoht asub muruväljaku treppidel, mis viivad künkast üles. Põhja Ringkonnaprokuratuuri ja Registre ja Infosüsteemide Keskuse töötajate kogunemiskoht asub Olerex AS-i hoone taga parklas.

Kogunemiskohas kogutakse infot, mis peab jõudma üldevakuatsioonijuhini (turvateenistuse vahetusevanemani).





Kogunemiskohas tuleb jälgida, et ei takistataks päästetöid.

NB! Kogunemiskohast on keelatud lahkuda ilma evakuatsioonijuhi või päästetööde juhi loata!

Kogunemiskohta jõudnud inimeste edasise liikumise ja uue asukoha organiseerib iga asutuse evakuatsioonijuht.

8. PÄÄSTEMEESKONNAGA TEHTAVA KOOSTÖÖ JUHIS

ÜLDEVAKUATSIOONIJUHI ÜLESANDED KOOSTÖÖS PÄÄSTETÖÖDE JUHIGA

Vahetusevanem võtab võimalusel päästeteenistuse vastu valvekeskuses.

Päästemeeskonna saabudes peab üldevakuatsioonijuht päästetööde juhile teatama:

- mis ja kui suures ulatuses põleb;
- kas hoonesse on jäänud inimesi, kui suur on neid ähvardav oht ja kas on kannatanuid;
- millist teed pidi jõuab kõige kiiremini tulekoldeni või kannatanuteni;
- muud tulekahjuga kaasnevad ohud (plahvatusoht, mürkkemikaalid);
- elektrivarustuse peakilbi ja automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS-i) keskseadme asukohad.

Evakuatsioonijuhid ei tohi sündmuskohalt lahkuda, kuna kustutus- ja päästetööde juhil võib vaja minna lisainformatsiooni objekti iseärasuste kohta.

10.1 PÄÄSTEMEESKONNA JUURDEPÄÄS EHITISELE JA HÄDAVÄLJAPÄÄSUDELE

Päästemeeskonna sisenemisteeks on turvatöötaja juures asuv tamburi välisuks (1001), mis on tähistatud märgiga „PÄÄSTEMEESKONNA SISENEMISTEE“. Silt tähistab päästemeeskonna jaoks kohta, kus asuvad ATS-i keskseade ning info- ja juhtimispaneel. Ukse kohale välisseinale on paigaldatud ka vilkur, mis aitab häire korral päästemeeskonnal keskseadme asukohta kiiremini leida.

Päästeteenistuse tehnikale on tagatud juurdepääs Lubja tänavalt. Päästeautol on võimalik sõita A-klassi tuletõrjeveevärgi ühendusotsade lähedusse, samuti sprinklersüsteemi ühendusotsade juurde. Hädaväljapääsudele on tagatud päästeteenistuse tõstukautode juurdepääs.

10.2 TULETÕRJE VEEVARUSTUS

Päästemeeskonna tööde hõlbustamiseks on trepikodadesse iga korruse tasandile (sh ka keldrikorrustele) paigaldatud A-klassi ehitisesisese tuletõrjeveevärgi ühenduskoht. Veevõrk koosneb torustikust, tuletõrjekraanidest, hoonevälisest toitesisendist päästemeeskonnale ja ühendusest ühisveevärgi torustikuga.

Lähimad hüdrandid asuvad J. Vilmsi ja Lubja tänavate ristmikul (kaugus hoonest ca 100m) ning Lubja ja Tartu mnt tänavate ristmikul (kaugus hoonest ca 90m).



TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAANI LISAD

LISA 1. NÕUANDED KUSTUTITE KASUTAMISEKS

LISA 2. TULETÕRJEVOOLIKUSÜSTEEMI KASUTAMINE

LISA 3. EVAKUATSIOONI EEST VASTUTAVATE ISIKUTE KONTAKTID

LISA 4. EVAKUATSIOONI KORRALDUSE PÕHIMÕTTE SKEEM

LISA 5. TEGUTSEMINE TULEKAHJU KORRAL

LISA 6. TULEOHUTUSMEELESPEA

LISA 7. TULEOHUTUSALASE VÄLJAÕPPE REGISTREERIMISLEHT