Лабораторная работа №2

Тема: «Конфигурирование беспроводных сетевых устройств».

Цель: Закрепить теоретические знания и получить практические навыки по конфигурированию беспроводных сетевых устройств.

Студент должен:

Знать:

- Назначение точки доступа;
- Принципы работы точки доступа;
- Стандартные технологии Wi-Fi;
- Сервисы стандартов технологии Wi-Fi.

Уметь:

- Работать в Cisco Packet Tracer;
- Строить беспроводную локальную сеть;
- Проверять работоспособность сети;
- Выполнять конфигурацию беспроводных сетевых устройств.

Задание: построить беспроводную сеть, состоящую из 4 компьютеров,

2 точки доступа, 4 ноутбуков и 2 коммутаторов в режиме распределения сетевых пакетов (рис. 8, рис. 9) в соответствии со своим вариантом (табл. 2).

Таблица 2 – Таблица вариантов

		1
No॒	IP-Адрес сети	Вариант схемы
1	10.1.1.0/24	Рисунок № 8
2	10.2.2.0/24	Рисунок № 9
3	10.3.3.0/24	Рисунок № 8
4	10.4.4.0/24	Рисунок № 9
5	10.5.5.0/24	Рисунок № 8
6	10.6.6.0/24	Рисунок № 9
7	10.7.7.0/24	Рисунок № 8
8	10.8.8.0/24	Рисунок № 9
9	10.9.9.0/24	Рисунок № 8
10	10.10.10.0/24	Рисунок № 9
11	10.11.11.0/24	Рисунок № 8
12	10.12.12.0/24	Рисунок № 9
13	10.13.13.0/24	Рисунок № 8
14	10.14.14.0/24	Рисунок № 9
15	10.15.15.0/24	Рисунок № 8




Рисунок 1 – Схема 1




Рисунок 2 — Схема 2

Порядок выполнения:

- 1. Расположить на рабочей области 2 точки доступа (*AccessPoint-PT*), 4 ноутбука (*Laptop-PT*), 2 коммутатора (*2960-24*), 4 компьютера (PC-PT);
- 2. Подключить точку доступа *Access Point0*, *PC0*, *PC1* к коммутатору *Switch0*, а точку доступа *Access Point 1*, *PC2*, *PC3* к коммутатору *Switch1* (тип подключения *Cooper Straight-Through*);
- 3. Соединить коммутаторы между собой (тип подключения *Cooper Cross-Over*, порт *GigabitEthernet*);
- 4. Зайдите в настройки точки доступа *Access Point0*, выберите вкладку *Config*, в списке *Interface* выбрать *Port 1*, в поле *SSID* указать *AP0*, в поле *Authentication* выбрать пункт *WPA2-PSK*, в поле *PSK Pass Phrase* задать пароль *ciscocisco* (рис. 10);




Рисунок 3 - Настройка точки доступа

- 5. Повторить пункт 4 для *Access Point1* (SSID указать *AP1*);
- 6. Зайдите в настройки Laptop0, выбрать вкладку *Physical*, заменить уже существующий модуль *PT-LAPTOP-NM-1AM* на модуль *WPC300N*:
 - а) выключить ноутбук, перетащить подключенный модуль *PT-LAPTOP-NM-1AM* в окошко в нижнем правом углу (рис. 11);




Рисунок 4 - Отключение модуля

б) вставить модуль WPC300N в разъем (рис. 12);




Рисунок 5 - Подключение модуля WPC300N

- в) включить ноутбук.
- 7. Повторить шаг 6 для всех ноутбуков;
- 8. Перейти в настройки ноутбука *Laptop0*, выбрать вкладку *Desktop*, пункт *PC Wireless*, в открывшемся окне (рис. 13) выбрать раздел *Connect* и нажать *Refresh*, после выбираем точку *AP0* и жмем *Connect*;




Рисунок 6 - Выбор точки доступа

9. В новом окне вводим пароль ciscocisco (рис. 14);




Рисунок 7 – Подключение к точке доступа

- 10. Повторить пункты 8-9 для остальных ноутбуков: Laptop1 привязать к точке AP0, а Laptop2 и Laptop3 к AP1;
- 11. Все устройства должны находиться в одной сети, в зависимости от варианта, для этого необходимо настроить статические IP-адреса для ноутбуков и ПК;
- 12. Теперь переведем коммутаторы *Switch0* и *Switch1* в режим агрегирования (рис. 15):
 - а) выбираем коммутатор;
 - б) заходим в раздел ССІ и выбираем консоль;
 - в) вписываем следующие команды:

```
en
conf t
int range gig0/1-2
channel-group 1 mode on
exit
do wr
```

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config) #int range gig0/1-2
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode on
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1
%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channell, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channell,
changed state to up
exit
Switch(config)#%SPANTREE-2-RECV_PVID_ERR: Received 802.1Q BPDU on non
trunk Port-channell VLAN1.
%SPANTREE-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking Port-channell on VLAN0001.
Inconsistent port type.
do wr
Building configuration...
[OK]
```

Рисунок 8 - Настройка коммутатора

- 13. Повторить пункт 12 для второго коммутатора;
- 14. Проверить работоспособность сети, для чего выполнить для каждого компьютера и ноутбука следующие действия:
 - а) зайти во вкладку Desktop;
 - б) выбрать пункт Command Prompt;
 - в) проверить доступность всех остальных устройств командой *ping*;
- 15. Посмотреть на коммутаторах содержимое таблицы коммутации командой (рис. 16):

show mac-address-table

16. Посмотреть информацию о портах агрегации show etherchannel summary




Рисунок 9 – Таблица коммутации

Контрольные вопросы:

- 1. Что такое статический адрес компьютера?
- 2. Как настроить точку доступа для беспроводного подключения к ней?
- 3. Как выполнить проверку работоспособности сети?
- 4. Что такое режим агрегирования у коммутаторов?