Ross-Tech VCDS – Passat b6 Jetta Mk5

Disclaimer: All testing performed on a 2009 Passat Wagon with new style instrument cluster. Your setup may vary. Please remember to perform an auto-scan and save it prior to making any changes in case you screw something up and need to go back to you original settings. For this reason, do not copy the "long code" shown in the pictures exactly

Aviso: O manual é baseado num Passat 2009. As configurações podem variar. Por favor, lembre-se de executar o Auto-Scan e salvar uma cópia do arquivo para em caso de executar alguma configuração errada, ter um backup do long coding original.

Table of Contents:

Error! No table of contents entries found.

1.	VCDS setup and Other Notes	page X
2.	01-Engine	page X
3.	03-ABS Brakes	page X
4.	04-Steering Angle	page X
5.	08-Auto HVAC	page X
	09-Cent. Elect.	
7.	15-Airbags	page X
	16-Steering wheel	
	17-Instruments	
	19-CAN Gateway	
11.	25-Immobilizer	page X
	42-Door Elect, Driver	
13.	44-Steering Assist	page X
14.	46-Central Conv.	page X
15.	52-Door Elect, Pass.	page X
	53-Parking Brake	
	56-Radio	
18.	62-Door, Rear Left	page X
19.	6D-Trunk Elect.	page X
20.	72-Door, Rear Right	page X

VCDS setup and Other Notes

Buy the cable and download the software, see instructions on Ross-Tech website.

This Guide assumes that you have a basic understanding of how VCDS works, Ross-Tech's manual can be found at: http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/main_screen.html

I've tried to explain each of the settings so you don't have to ask, "what does this do?" If it's painfully obvious or I don't know, then there may be no explanation.


Additional personal commentary may be in [square] brackets.

Other guides can be found at:


http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2856309

http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=4430572


09-Cent. Elect




- Bit 1 Selecione se instalado farois Xenon
- Bit 2 Selecione para ativar o Footwell Lights check if adding footwell lights with wire to factory location (most NA cars have these already installed but you can also add rear footwell lights see link for more info) mais informações em http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2792313
- Bit 3 DRL Todas "Luzes de posição" Acesas all parking lights lit
- Bit 4 DRL Padrão "North America", Farol Baixo em 85% (Você também pode escolher usar o farol auxiliar como DRL no Byte 17) default for NA, low beam at 85% (can also choose to use fog lights in Byte 17)
- Bit 5 activates low beam and parking lights for set time in MFD
- Bit 6 Selecione se seu veiculo tem Sensor de Chuva (Necessário para ativar o Rain Closing) checked if your car has the rain / light sensor (needed for auto closing of windows / sunroof if it rains)
- Bit 7 Ativar Coming Home (Caso não tenha o "botão Auto" instalado, basta deixar na posição do farol baixo) procedimento em inglês : https://www.youtube.com/watch?v=iSGxHNvXIFA



Bit 7 – Ativa o limpador traseiro se o dianteiro estiver ligado (modo conitnuo) - supposed to active rear wiper if the front wipers are on [doesn't work on my car]





- Bit 0 Ativa o limpador traseiro se o dianteiro estiver ligado (Modo intermitente) supposed to active rear wiper if the front wipers are on [doesn't work on my car]
- Bit 1 Função Conforto das Setas Setas piscam algumas vezes quando você da um toque na alavanca (padrão é 3), pode ser customizada pelo MFD turn signals flash so many times (default is 3) when you flick the turn signal stock momentarily, can be adjusted in MFD
- Bit 2 Checar por lâmpadas queimadas ao ligar o veiculo checks for burnt out bulbs on start up Bit 3 [don't know what this does]
- Bit 6 Passat e Jetta têm as luzes indicadoras no retrovisor então deixe essa opção desmarcada B6 has the side turn signal in the mirror not on the fender so this is always unchecked
- Bit 7 Bancos dianteiros aquecidos





Bit 4 – Farol BI-Xenon OEM

Bit 5 – Selecione para uma varredura extra dos limpadores após alguns segundos - check for that extra wipe a few seconds after










Setas sempre ligadas – Entre com o valor em "DEC:" por exemplo "15"

(15% recomendado - não coloque um valor muito alto para evitar o


superaquecimento do socket)

Video tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=o4da3fg3QAU

Can turn on front turn signals to be lit as parking lights (15% looks decent)




Bit 7 – Selecione se você deseja que o DRL apague quando a seta é ligada - check if you want the DRL to turn off when signaling that direction




Byte 9 – Entre com o valor 0 em "DEC" para o "GTR style" das lanternas traseiras






[Hmmm, possible "skyline" application.]



Byte 11 precisa estar em 100% - Byte 11 needs to be at


100% for S5 look LED headlights Pic of yellow bulb

and S5 look lights




Rear tail lights

Pic




- Bit 0 Ative a função Luzes piscando em frenagens de emergencia during -really- hard braking the hazard lights flash
- Bit 4 Luzes Auxiliar/Milha como DRL DRL with fogs instead of low beam
- Bit 6 Selecione para "Função Parking Lights" (check for "parking light function" to work (read your car's manual about what this is)




Selecione/Desmarque o que você deseja que o computador verifique (ou não) quando o veículo é ligado. Útil quando instalado LED or Xenon nos faróis para desativar o aviso de lâmpada queimada.

Check what you want the computer to check when the car is started. Helpful for installing LED bulbs or HID. [I've unchecked the license plate lights so I can install LEDs, but they still don't work properly without a load equalizer]



Bit 6 – I think all B6 passat's have the electric parking brake installed but this isn't checked....



Byte 20 – Intensidade do DRL, Padrão é 85% - brightness of DRL, default is 85%

