Type0016 Module 使用方法について

第 2.1 版

June 14, 2017

1 概要

MAID3.1 規約、Type0016MAID 規約には述べられていない、Type0016 Module を使用するにあたって注意すべき事柄について述べる。いくつかは現在の Module における制限である。

2 サポートするカメラ

本 SDK に添付の Type0016 Module でサポートするカメラは、D5500, D5600 となる。また、コントロール可能なカメラは 1 台のみで、複数台のカメラコントロールは出来ない。

3 動作環境

OSタイプ	Version		
Windows	Windows 7 (SP1) —— 32bit 版 / 64bit 版		
	(※Ultimate, Enterprise, Professional, Home Premium, Home Basic)		
	Windows 8.1 —— 32bit 版 / 64bit 版		
	(%Windows 8.1, Pro, Enterprise)		
	Windows 10 —— 32bit 版 / 64bit 版		
Macintosh	Mac OS X 10.10.5 (Yosemite)		
	Mac OS X 10.11.6 (El Capitan)		
	macOS 10.12.4 (Sierra)		
	※64bit モードのみ(32bit モードは非サポート)		

4 Macintosh 版 Module SDK の利用環境について

Macintosh 版 Module SDK を使用するアプリケーションは、base SDK 10.12 の使用を推奨する。

5 ランタイムライブラリ

Windows 環境で Module を使用する場合、"Visual Studio 2013 の Visual C++ 再頒布可能パッケージ"のインストールが必要となります。

6 Capability 関連

Source object をopen した後、Client は必ず一度、各Capability の現在値を取得する必要がある。(値を設定する前に、毎回現在値を取得する必要は無い)一度も現在値を取得せずに、kNKMAIDCommand_CapSetにより、値の設定を実行した場合、Client のSet した値がカメラに正しく設定されない場合がある。

6.1 kNkMAIDCapability_ProgressProc

Module は進行情報を、MAIDProgress 関数の呼び出しによりClient に対して通知する。
Module はどの程度処理が終了したのかを判断できない場合、ulTotal=0 かつulDone≠0
として呼び出す。この処理が終了した場合には、ulDone=ulTotal として呼び出す。

6.2 kNkMAIDCapability EventProc

MAID3.1 規約では、MAIDEvent 関数を設定するかどうかは、Client の自由とされているが、現在のModuleは、常にClient が設定してくれることを前提としている。このためClient がMAIDEvent 関数を設定しない場合には、いくつかの制限が発生する。

- 1) kNkMAIDCommand_EnumChildren は使用できない。
- 2) レンズ交換、装置の電源ON-OFF 等に対応することができない。
- 3) Capability の値が変化しても通知されないため、Client はCapability の値を常に監視しつづけなければならない。

6.3 kNkMAIDCapability_Children

あるObject が持つ子オブジェクトを列挙するために使用される。同様の機能として、kNkMAIDCommand_EnumChildren を使用することもできる。EventProc に MAIDEvent 関数を設定しない場合には、子オブジェクトを列挙するためには kNkMAIDCapability_Children を使用しなければならない。

6.4 kNkMAIDCapability_PictureControlData,

kNkMAIDCapability_PictureControlDataEx

下記のピクチャコントロールデータの各項目の設定内容により、カメラはピクチャコントロールデータの設定値を使用するか、または、カメラ自身が内部的に決めた値を使用するかを決定する。

1) QuickAdjustFlag (カラー)

有効(1)の場合、カメラはQuickAdjust のみを使用する。

無効(0)の場合、Saturation、Hue、Sharpening、Contrast、Brightness、Clarity(第2世代)、CustomCurveFlag、CustomCurveData を使用し、QuickAdjust は使用しない。

2) CustomCurveFlag

カスタムカーブ使用(1)の場合、カメラはContrast、Brightness を使用しない。

3) Toning (モノクロ)

B&W(0)の場合、カメラはToningDensity を使用しない。

4) Contrast、Brightness、CustomCurveFlag、CustomCurveData kNkMAIDCapability_Active_D_Lighting が"しない"(3) 以外の場合、カメラは Contrast、Brightness、CustomCurveFlag、CustomCurveData を使用しない。

6.5 kNkMAIDCapability_DeleteDramImage

DRAM 内に保存された撮影画像を削除するタイミングは、下記のタイミングに限られる。 下記のタイミング以外でのDRAM 画像削除はサポートされない。

 Image Object に対するkNkMAIDCapability_Acquire を発行した後で、 kNkMAIDCommand_Close を発行する前

以下にコマンド発行手順例を示す。

No	Command/Capability/Event	Object Type
1	$kNkMAIDC a pability_Capture$	Source
2	kNkMAIDCapability_Children	Source
3	$kNkMAIDCommand_Open$	Item
4	kNkMAIDCapability_Children	Item
5	kNkMAIDCommand_Open	Image
6	kNkMAIDCapability_DataProc (Set)	Image
7	kNkMAIDCapability_Acquire	Image
8	kNkMAIDCommand_Async	Image
9	$kNkMAIDCommand_Abort$	Image
10	$kNkMAIDC apability_CurrentItemID$	Source
11	$kNkMAIDC apability_DeleteDramImage$	Source
12	kNkMAIDCapability_DataProc (Reset)	Image
13	$kNkMAIDCommand_Close$	Image
14	$kNkMAIDCommand_Close$	Item

削除前に必ずkNkMAIDCapability_Acquire を実行する必要がある。そのため、Jpeg Basic などのデータサイズの小さい画像の場合、削除コマンド発行前の kNkMAIDCapability_Acquire 実行により、撮影画像の読み込みが完了してしまう場合 がある。その場合、削除コマンド実行時にエラーは発生しないが、クライアントプログラムでは削除予定の画像が保存されてしまう。

kNkMAIDCapability_ProgressProc でコールバック関数を設定している場合、処理終了時にはコールバック関数のパラメータが「ulDone==ulTotal」、または「ulDone==ulTotal==0」にSet される

ことにより、処理完了が通知される仕様となっているが、kNkMAIDCommand_Abort により処理を中断した場合、コールバック関数に対する処理完了は通知されない。

6.6 kNkMAIDCapability_Capture

画像の保存先をSDRAMに指定して撮影を実行した場合、Source Objectの下に生成されるItem ObjectのImageについてkNkMAIDCommand_Openを実行し、

kNkMAIDCapability_Acquireにより全て取得するか、

kNkMAIDCapability_DeleteDramImageによって削除する必要がある。

また、Item ObjectをOpenしている期間は、カメラの状態変化を検知できないため、取得または削除の終了後は、速やかにItem ObjectをCloseする必要がある。Imageの取得または削除を実行しない場合、次回以降の撮影が正常に実施出来ない場合がある。

6.7 kNkMAIDCapability_AFCapture

kNkMAIDCapability_Captureと同様の制限がある。

6.8 kNkMAIDCapability_CaptureDustImage

kNkMAIDCapability_Captureと同様の制限がある。

6.9 kNkMAIDCapability_MovRecInCardStatus

動画記録終了後、Source Objectの下に生成されるItem ObjectのVideoについて、必ず kNkMAIDCommand_Openを実行する必要がある。Videoを取得する必要がある場合は、 kNkMAIDCapability_GetVideoImageを実行する。(取得は必須ではない。)

また、Item ObjectをOpenしている期間は、カメラの状態変化を検知できないため、Open 実行後、速やかにItem ObjectをCloseする必要がある。

7 イメージおよびサムネイルデータ

イメージデータは、MAID Data Delivery Function によりファイルデータとして受け渡される。(MAID3.DOC 5.27 File Data Delivery Structure および10.3 MAID Data Delivery Function 参照)

サムネイルデータは、ヘッダ無しのRAW データでありファイルデータではない。並び方は、点順次(RGBRGB・・・)で、画素並びは左から右、上から下の順である。元画像のフォーマットに関わらず同一形式であり、サイズは幅160×高さ120pixel で固定である。

サムネイル画像は、タイミングによって取得出来ない場合がある。(MAID3Type0016.doc,

4.19. Acquire 参照)

8 カメラとの接続・切断

Client は、Module オブジェクトに対して定期的にkNkMAIDCommand_Async を発行していれば、カメラが接続された時AddChild Event によりそれを知ることができる。カメラとの接続が断たれた場合、オープン中のModule オブジェクトに対してRemoveChild Event が発行される。

9 Object のオープン

Module、Source およびItemObject は、同じオブジェクト型に属するオブジェクトを同時に2つ以上Open することは出来ない。同時にOpen することが出来るのは、1つのオブジェクト型に付き1つのみとなる。(例えば、ID の異なるSource Object が2つ存在しても、Open 可能なのはどちらか1 つとなる)但し、Image およびThumbnail Object については、同じkNkMAIDObjectType_DataObj に属するが、同じItem Object から2つを同時にOpen することが可能である。

10 バルブ撮影時の制限について

Module を使用してバルブ撮影を行う場合、最大露光時間は59 分59 秒となる。 最大露光時間を超える設定でバルブ撮影を行った場合、撮影の正常動作は保障しない。

以下にコマンド発行手順例を示す。

No	Capability,Command	注意点
1	kNkMAIDCapability_Capture	バルブ撮影時は、戻り値として
		kNkMAIDResult_BulbReleaseBusy が返る。
(2)	kNkMAIDCommand_Async	1から3の実行に入るまでの間(=露光時間:
		最大で59 分59 秒)、任意で繰り返し実行可能。
3	$kNkMAIDCapability_TerminateCapture$	1 の実行から59 分59 秒以内に実行する。
		※「長秒時ノイズ低減」をON に設定している
		場合の制限事項は10.4 を参照のこと。

11 D5500, D5600 使用時の制限について

11.1 ライブビュー実行中について

ライブビュー中に実行可能な Capability は、下記を参照。

MAID3Type0016(J).pdf 8. ライブビュー中/動画記録中に設定可能な Capability 一覧

11.2 AF-F 撮影について

ライブビュー撮影でAF モードがAF-F に設定されている場合、 $Capability_ContrastAF$ を使用しないと撮影された画像にフォーカスポイント情報が付加されません。

ライブビュー中かつ AF-F 設定時には、Capability_ContrastAF を発行し、合焦後 1 秒以内に Capability_Capture を発行すると、撮影した画像にフォーカスポイントの情報が付加されます。

11.3 「長秒時ノイズ低減」が ON に設定されている場合

「長秒時ノイズ低減」がON の場合、露光開始から画像が生成されるまでの時間は、露光時間の約2 倍となる。画像の生成が完了するまでの間、Module は制御を返さない。 バルブ撮影の場合、kNkMAIDCapability_TerminateCapture を実行後に画像の生成が開始される。kNkMAIDCapability_TerminateCapture 実行から画像の生成が完了するまでの時間は、露光時間と同じ程度必要となり、その間Module は制御を返さない。

11.4 オートブラケティング撮影について

オートブラケティング撮影時には、シャッタースピード、絞り値の変更ができない場合があります。

11.5 プレビューボタン

カメラのプレビューボタンが押されている時、正しく動作しない場合があります。


12 Macintosh での 使用時について

Macintosh版のType0016 Moduleは、64bitモードのみサポートされる。(32bitモードは 非サポート)


カメラをPC に接続後、カメラのメモリカードのアクセスランプが点滅している間は、 Moduleを起動しないこと。

また、Macintosh 版の Module を使用する際、Capability の実行中にメインスレッドを 停めてはいけない。下記の Module 使用例の通り、Capability の実行中にメインスレッド を停めると、Module はカメラからの応答を受け取れず、Capability の各実行処理から返ら ない場合がある。 **例 1**: メインスレッドから Capability を実行した場合、Module が CFRunLoopRunInMode() を呼び出す場合がある。そのため、Module に制御が移行しているにも関わらず、例えばメインスレッド上のタイマーが呼び出される事がある。

この時、タイマー処理で他の Capability を実行すると、先にメインスレッドから実行していた Capability の処理が完了していないため待機状態となる場合がある。タイマー処理はメインスレッドから実行されるため、結果、メインスレッドが停まり、先に実行していた Capability 処理でカメラからの応答を受け取れず、デッドロック状態となる。



例 2: サブスレッドから Capability を実行し、メインスレッドで Capability の実行完了を 待つような場合に、メインスレッドを停めてはいけない。この場合、Capability の実行完 了を待つ間は CFRunLoopRunInMode()を定期的に実行するなどの対応が必要となる。



powered by Astah

13 構造体のアライメント

以下に構造体のアライメントを示す。MAID3.H内にアライメントが4byte であるという 記述があるが、実際にはプラットフォームによって、異なった値になっている。

14 履歴

- Rev.2.1 June 14, 2017
 - 3. 動作環境…Macintosh 版の動作環境を更新。
 - 4. Macintosh 版 Module SDK の利用環境について... 推奨する base SDK バージョン更新。
 - 11.1 ライブビュー実行中について...MAID3Type0016(J).pdf を参照する記載に変更。
- Rev.2.0 December 9, 2016
 - 2. サポートするカメラ… D5600 を追加。
 - 3. 動作環境…Macintosh 版の動作環境を更新。
 - 4. Macintosh 版 Module SDK の利用環境について...新規追加。
 - 11. D5500, D5600 使用時の制限について...タイトルに D5600 を追加。
- Rev.1.3 March 31, 2016
 - 4.ランタイムライブラリ...新規追加。
- Rev.1.2 February 29, 2016
 - 動作環境…Windows 版の動作環境を更新。
- Rev.1.1 November 13, 2015
 - 概要···MAID バージョンを更新。
 - 動作環境…Macintosh 版の動作環境を更新。
 - カメラとの接続・切断…RemoveChild Event が発行されるオブジェクトを Module に修正。
 - Macintosh での 使用時について…注意事項を追加。
- Rev.1.0 February 1, 2015 初版