# Type0016 vender unique capabilities

Version 1.0.0 Rev.2.0 2016年12月9日 株式会社ニコン

# 1. 概要

本書では Type0016 モジュールで使用されている vendor unique capabilities について説明する。 これらの値は Maid3d1.h で定義されている。Capability に関しての詳細は MAID3.1 規約を参照のこと。 注)これら独自の Capability は、他のモジュールでは異なった機能を持つ可能性がある。

# 2. サポートするカメラ

本モジュールでサポートするカメラは、D5500, D5600 である。

# 3. Vendor Unique Capabilities

以下に、Type0016 モジュール固有の Capability について述べる。 下線は Default 値を表す。

※文中の「撮影モード」とは、kNkMAIDCapability\_ExposureMode で設定されている撮影モードを指す。

# 3.1. ImageSize

撮影する画像のサイズを設定する。(撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_ImageSize

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Enum

kNkMAIDArrayType\_PackedString

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetArray,

 $kNkMAIDCapOperation\_Set$ 

Data

Lサイズ	<u>L(6000*4000)</u>
Mサイズ	M(4496*3000)
Sサイズ	S(2992*2000)

- Capability\_CompressionLevel で、RAW を選択時
- kNkMAIDCapability\_InfoDisplayErrStatus が「True:ON(エラー表示中)」に設定されて いる場合
- 動画記録中の場合

# 3.2. CompressionLevel

撮影する画像の圧縮率を設定する。(撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_CompressionLevel

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Enum

kNkMAIDArrayType\_PackedString

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetArray,

 $kNkMAIDCapOperation\_Set$ 

Data JPEG Basic,

JPEG Normal,

JPEG Fine,

RAW,

RAW + JPEG Basic,

RAW + JPEG Normal,

RAW + JPEG Fine

下記のいずれかの場合、RAW を含む選択肢は列挙されない。

• 撮影モードが EFFECTS (ミニチュア効果、セレクトカラー、ナイトビジョン、トイカメラ、極彩色、ポップ、フォトイラスト) に設定されている

• Capability\_HDRMode が「0:しない」以外に設定されている

- kNkMAIDCapability\_InfoDisplayErrStatus が「True:ON(エラー表示中)」
- 動画記録中

## 3.3. WBMode

ホワイトバランスの設定を行う。(撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_WBMode

Object types Source

**ulType** kNkMAIDCapType\_Enum

kNkMAIDArrayType\_PackedString

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetArray,

 $kNkMAIDCapOperation\_Set$ 

Data Auto,

Incandescent, Fluorescent,

Sunny,
Flash,
Shade,
Cloudy,
Measure,
Use Photo

撮影モードが、シーンモードの「キャンドル」、「トワイライト」設定時、カメラ本体では"K"が表示されるが、本 Capability の値としては Auto が返る。

kNkMAIDCapability\_HDRMode が「しない」以外に設定されている場合で、且つカメラの現在値が"Measure"ではない場合、"Measure"は列挙されない。

- 撮影モードがシーンモードまたは EFFECTS
- kNkMAIDCapability\_InfoDisplayErrStatus が「True:ON(エラー表示中)」
- 動画記録中

# 3.4. Sensitivity

感度の設定を行う。(撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_Sensitivity

Object types Source

**ulType** kNkMAIDCapType\_Enum

kNkMAIDArrayType\_PackedString

 ${\bf ulOperations} \qquad {\bf kNkMAIDCapOperation\_GetArray},$ 

 $kNkMAIDCapOperation\_Set$ 

### Data

Auto
<u>100</u>
125
160
200
250
320
400
500
640
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
4000
5000
6400
8000
10000
12800
16000
20000
25600

Capability\_ExposureMode が Program mode, Aperture priority, Speed priority, Manual に設定されている場合、Auto は列挙されない。

また、撮影モードが Auto、発光禁止 Auto、または EFFECTS(ナイトビジョン)の場合、現在値が Auto 固定となる。

設定可能な値範囲は、Capability\_ExposureModeの設定により、下記の通り制限される。

ExposureMode	ISO 値範囲
P,S,A,M	100~25600
Auto、発光禁止 Auto、EFFECTS(ナイトビジョン)	Auto
上記以外	Auto, 100~25600

下記のいずれかの場合、Set は不可となる。

- 撮影モードが Auto、発光禁止 Auto、または EFFECTS(ナイトビジョン)
- kNkMAIDCapability\_InfoDisplayErrStatus が「True:ON(エラー表示中)」

## 3.5. ResetMenuBank

kNkMAIDCapability\_ExposureMode で選択された撮影モードの撮影メニューをリセットする。

(撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_ResetMenuBank

Object types Source

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{ulType} & kNkMAIDCapType\_Process \\ \end{tabular}$ 

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Start

Data なし

動画記録中の場合、この Capability は実行不可となる。

### 3.6. WBTuneAuto

ホワイトバランス設定が Auto の場合の補正量を設定する。(撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_WBTuneAuto


Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Range

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set

**Data** 0 to 1224step=1 (Default: 612)

ホワイトバランス補正値とカメラの設定座標との関係は下記の図の通り。 A-B 方向: 0.5 ステップ刻み、G-M 方向: 0.25 ステップ刻みとなる。



下記のいずれかの場合、この Capability は、Set は不可となる。

- 撮影モードがシーンモードまたは EFFECTS に設定されている
- 動画記録中

### 3.7. WBTuneIncandescent

ホワイトバランス設定が Incandescent の場合の補正量を設定する。(撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_WBTuneIncandescent

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Range

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set

**Data** 0 to 1224step=1 (Default: 612)

ホワイトバランス補正値とカメラの設定座標の関係は WBTuneAuto の場合と同じ。 下記のいずれかの場合、この Capability は、Set は不可となる。

- 撮影モードがシーンモードまたは EFFECTS に設定されている
- 動画記録中

### 3.8. WBFluorescentType

ホワイトバランス設定が Fluorescent の場合の蛍光灯種別を設定する。(撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_WBFluorescentType

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set,

kNkMAIDCapOperation\_GetDefault

**Data** one of eNkWBFluorescentType

0:ナトリウム灯混合光

1: 電球色蛍光灯

2: 温白色蛍光灯

3: 白色蛍光灯

4: 昼白色蛍光灯

5: 昼光色蛍光灯

6: 高色温度の水銀灯

下記のいずれかの場合、この Capability は、Set は不可となる。

- 撮影モードがシーンモードまたは EFFECTS に設定されている
- 動画記録中

### 3.9. WBTuneFluorescent

ホワイトバランス設定が Fluorescent の場合の補正量を設定する。(撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_WBTuneFluorescent

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Range

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set

**Data** 0 to 1224step=1 (Default: 612)

ホワイトバランス補正値とカメラの設定座標の関係は WBTuneAuto の場合と同じ。 下記のいずれかの場合、この Capability は、Set は不可となる。

- 撮影モードがシーンモードまたは EFFECTS に設定されている
- 動画記録中

## 3.10. WBTuneSunny

ホワイトバランス設定がSunnyの場合の補正量を設定する。(撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_WBTuneSunny

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Range

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set

**Data** 0 to 1224step=1 (Default: 612)

ホワイトバランス補正値とカメラの設定座標の関係は WBTuneAuto の場合と同じ。 下記のいずれかの場合、この Capability は、Set は不可となる。

- 撮影モードがシーンモードまたは EFFECTS に設定されている
- 動画記録中

#### 3.11. WBTuneFlash

ホワイトバランス設定が Flash の場合の補正量を設定する。(撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_WBTuneFlash

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Range

 ${\bf ulOperations} \qquad {\bf kNkMAIDCapOperation\_Get,\,kNkMAIDCapOperation\_Set}$ 

**Data** 0 to 1224step=1 (Default: 612)

ホワイトバランス補正値とカメラの設定座標の関係は WBTuneAuto の場合と同じ。 下記のいずれかの場合、この Capability は、Set は不可となる。

- 撮影モードがシーンモードまたは EFFECTS に設定されている
- 動画記録中

### 3.12. WBTuneShade

ホワイトバランス設定が Shade の場合の補正量を設定する。(撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_WBTuneShade

Object types Source

**ulType** kNkMAIDCapType\_Range

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set

**Data** 0 to 1224step=1 (Default: 612)

ホワイトバランス補正値とカメラの設定座標の関係は WBTuneAuto の場合と同じ。 下記のいずれかの場合、この Capability は、Set は不可となる。

- 撮影モードがシーンモードまたは EFFECTS に設定されている
- 動画記録中

# 3.13. WBTuneCloudy

ホワイトバランス設定が Cloudy の場合の補正量を設定する。(撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_WBTuneCloudy

Object types Source

**ulType** kNkMAIDCapType\_Range

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set

**Data** 0 to 1224step=1 (Default: 612)

ホワイトバランス補正値とカメラの設定座標の関係は WBTuneAuto の場合と同じ。

下記のいずれかの場合、この Capability は、Set は不可となる。

• 撮影モードがシーンモードまたは EFFECTS に設定されている

• 動画記録中

### 3.14. WBPresetNumber

Capability\_WBGainRed、Capability\_WBGainBlue で使用されるプリセットチャンネルを変更する。

(撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_WBPresetNumber

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Enum

kNkMAIDArrayType\_PackedString

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetArray,

kNkMAIDCapOperation\_Set

**Data** Measure, Use photo

# 3.15. WBPresetData

ホワイトバランスプリセットデータをカメラへ設定する。(撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_WBPresetData

Object types Source

ulTypekNkMAIDCapType\_GenericulOperationskNkMAIDCapOperation\_Set

Data pointer to NkMAIDWBPresetData structure

 $type def\ struct\ tagNkMAIDWBPresetData$ 

{

ULONG ulPresetNumber;-----使用しない

ULONG ulPresetGain;-----ゲイン値

ULONG ulThumbnailSize;-----"pThumbnailData"に設定したサムネイルの

サイズ

ULONG ulThumbnailRotate;---使用しない

void\* pThumbnailData;-----サムネイルデータへのポインタ

} NkMAIDWBPresetData, FAR\* LPNkMAIDWBPresetData;

Client は ulPresetNumber を除く NkMAIDWBPresetData 構造体メンバの全てを設定する。設定したデータは d1 データ領域(撮影データ)へ保存される。

NkMAIDWBPresetData 構造体メンバの内、ulThumbnailSize、pThumbnailData は、Set の場合にのみ、有効なパラメータとする。

ulPresetGain には、上位 2 バイトに R チャネルのゲイン値、下位 2 バイトに B チャネルのゲイン値を設定する。どちらも 8.8 形式の固定小数点フォーマット(例:  $1.5 \Longrightarrow 0x0180$ )で、設定可能な範囲は  $0 \le 8$  ゲイン値 < 8 ( $0x0000 \sim 0x07FF$ ) とする。

pThumbnailData に設定するサムネイルデータは、 $160 \times 120$  ピクセルの JPEG イメージで、圧縮品質は Fine(1/4 圧縮)とし、サイズは 13440Byte 以下でなければならない。また、JPEG イメージのフォーマットは以下の通りで、余分なタグ等を付加してはならない。

SOI	Start Of Image
DQT	量子化テーブル
DHT	ハフマンテーブル
SOF	フレームヘッダ
sos	スキャンヘッダ
	Entropy Coded Data
	(JPEG 圧縮データ本体)
EOI	End Of Image

### 3.16. WBGainRed

WBPresetNumber で選択されているプリセットホワイトバランスゲイン(赤)の読み出しを行う。 (撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_WBGainRed

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Range ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get Data Min: 0 Max: 7.9661 (2047/256)

Step: 0.0039 (1/256) (Default: 1)

### 3.17. WBGainBlue

WBPresetNumber で選択されているプリセットホワイトバランスゲイン(青)の読み出しを行う。 (撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_WBGainBlue

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Range ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get Data Min: 0 Max: 7.9661 (2047/256)

Step: 0.0039 (1/256) (Default: 1)

## 3.18. ImageColorSpace

撮影される画像の色空間を表す。 (撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_ImageColorSpace

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set,

kNkMAIDCapOperation\_GetDefault

Data one of eNkMAIDImageColorSpace

0 : sRGB,

1: AdobeRGB

## 3.19. IsoControl

ISO 感度の自動制御を行うかの設定。(撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_IsoControl

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Boolean

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set,

 $kNkMAIDCapOperation\_GetDefault$ 

**Data** True: する <u>False: しない</u>

ISO 感度自動制御を設定した場合は、撮影(Capture)した時に有効となり、通常は、カメラ感度 (Sensitivity)状態となっている。

下記のいずれかの場合、この Capability は、Set は不可となる。

- 撮影モードがシーンモードまたは EFFECTS に設定されている
- 動画記録中

### 3.20. NoiseReduction

長秒時のノイズ除去を行うかの設定。(撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_NoiseReduction

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Boolean

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set,

kNkMAIDCapOperation\_GetDefault

**Data** True: する <u>False</u>: しない

- 撮影モードが EFFECTS (ナイトビジョン)
- 動画記録中

## 3.21. NoiseReductionHighISO

高感度時にノイズ除去を行うかどうかの設定。(撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_NoiseReductionHighISO

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set,

kNkMAIDCapOperation\_GetDefault

Data one of eNkMAIDNoiseReductionHighISO

0: OFF

1: ON (標準)

2: ON (強)

3: ON (弱)

下記のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

• 撮影モードが EFFECTS (ナイトビジョン)

• 動画記録中

## 3.22. CompressRAWBitMode

RAW 記録時の記録ビットモード設定を表す。(撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_CompressRAWBitMode

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetDefault,

kNkMAIDCapOperation\_Set

**Data** one of eNkMAIDCompressRAWBitMode

0: 12ビット記録 1: 14ビット記録

動画記録中の場合、この Capability は、Set 不可となる

### 3.23. PictureControl

現在設定が有効となっている、ピクチャコントロール項目を表す。(撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_PictureControl

ulType kNkMAIDCapType\_Enum

kNkMAIDArrayType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetArray,

kNkMAIDCapOperation\_Set

**Data** one of eNkMAIDPictureControl

0: 未定義のピクチャコントロール

1: スタンダード

2: ニュートラル

3: ビビッド

4: モノクローム

5: ポートレート

6: 風景

7: フラット

201~209: カスタムピクチャコントロール領域1~9

現在設定が有効となっているピクチャコントロール項目を表す。

カスタムピクチャコントロール領域は、現在登録されていないものも全て列挙される。ピクチャコントロール領域にデータが登録されているかどうかは、ピクチャコントロールデータの「カスタムフラグ」で判断する。

未登録のピクチャコントロール領域を指定して Set を実行すると、 $kNkMAIDResult\_DeviceBusy$  エラーとなる。

現在の設定として使用するピクチャコントロール項目が変更された場合、本 Capability についての CapChangeValueOnly イベントが上がる。

各ピクチャコントロール項目のデータ内容が変更された場合は、 Capability\_ChangedPictureControl について CapChange イベントが上がる。

- 撮影モードがシーンモードか EFFECTS の場合
- 動画記録中の場合
- kNkMAIDCapability\_InfoDisplayErrStatus が「True:ON(エラー表示中)」

# 3.24. ChangedPictureControl

内容が変更されたピクチャコントロール項目を取得する。

Capability kNkMAIDCapability\_ChangedPictureControl

ulType kNkMAIDCapType\_Enum

kNkMAIDArrayType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetArray,

Data one of eNkMAIDPictureControl

本 Capability は、ピクチャコントロール項目の各設定が変更された場合および、カスタムピクチャコントロール項目が登録、編集、登録名変更、削除された場合に、その変更された項目のみを列挙する。

現在値は、最後に変更が加えられたピクチャコントロール項目を表す。

本 Capability についての CapChange イベント受信により、クライアントによって変更項目が取得されると、変更項目は全て消去され、現在値 0 (未定義のピクチャコントロール) のみを持つ列挙値にリセットされる。

リセットにより発生した値、列挙値変更の場合、モジュールは CapChange イベントを発行しない。

#### 3.25. PictureControlData

指定された第1世代フォーマットの静止画ピクチャコントロールデータを設定する。

また、第2世代フオーマットの静止画ピクチャコントロールデータを取得する。(撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_PictureControlData

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Generic

ulOperations kNkMAIDCapOperation Set, kNkMAIDCapOperation Get

 $kNkMAIDCapOperation\_GetDefault$ 

 $\textbf{Data} \hspace{1.5cm} \text{pointer to NkMAIDPicCtrlData structure}$ 

 $type def\ struct\ tagNkMAIDPicCtrlData$ 

{

ULONG ulPicCtrlItem;----- ピクチャコントロール項目

ULONG ulSize;-----ピクチャコントロールデータのサイズ(最大 610byte)

bool bModifiedFlag; -----ピクチャコントロールデータ変更フラグ

(false:新規登録, true:既存項目の現在値変更)

void\* pData;------ ピクチャコントロールデータへのポインタ

} NkMAIDPicCtrlData, FAR\* LPNkMAIDPicCtrlData;

ulPicCtrlItem に指定するピクチャコントロール項目は、Capability\_PictureControl で列挙される値範囲とする。

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

• 動画記録中

#### [Set時の場合]

設定対象となるピクチャコントロールデータは常に第1世代となる。

ulPicCtrlItem に操作対象となるピクチャコントロール項目、ulSize にピクチャコントロールデータのサイズ、bModifiedFlag にピクチャコントロールデータ変更フラグ、pData にピクチャコントロールデータを指定する。

bModifiedFlag に false を指定して実行した場合、現在値とデフォルト値を pData に設定された データで更新する。bModifiedFlag に true を指定した場合、現在値のみを更新する。

Set 時の制限事項は下記の通り。

- ulPicCtrlItem にスタンダード (1)、ニュートラル (2)、ビビッド (3)、モノクローム (4)、ポートレート(5)、風景 (6) を指定した場合、bModifiedFlag に指定できるのは true のみとなる。
- ulPicCtrlItem にカスタムピクチャコントロールが設定されている場合、ピクチャコントロールデータの CustomFlag を 1 に設定しなければならない。
- ulPicCtrlItem にスタンダード (1)、ニュートラル (2)、ビビッド (3)、モノクローム (4)、ポートレート (5)、風景 (6) が設定されている場合、カメラはピクチャコントロールデータの RegistrationName を参照しない。
- ulPicCtrlItem がニュートラル(2)、カスタムピクチャコントロール (201-209) の場合、QuickAdjustFlag を無効 (0) に設定すること。
- ulPicCtrlItem にモノクローム (4) を指定する場合、MonochromeFlag にはモノクロ (1) を、ulPicCtrlItem にモノクローム以外を指定する場合は、MonochromeFlag にカラー (0) を設定しなければならない。
- ピクチャコントロールデータの MonochromeFlag を変更した場合、bModifiedFlag に指定できるのは false のみとなる。

- ピクチャコントロールデータの QuickAdjustFlag が有効(1)の場合、カメラは QuickAdjust を参照して調整値を決定し、他の調整値は参照しない。 QuickAdjustFlag が無効(0)の場合、カメラは QuickAdjust を無視し、他の調整値を参照し設定する。
- ピクチャコントロールデータ内の CustomCurveFlag が使用(1) の場合、ulPicCtrlItem には、カスタムピクチャコントロール(201-209)を指定しなければならない。

# [Get 時の場合]

取得されるピクチャコントロールのフォーマットは常に第2世代となる。

ulPicCtrlItem に操作対象となるピクチャコントロール項目、ulSize に最大ピクチャコントロールデータサイズの 610 (byte)、pData にクライアントで確保した 610 byte 分の領域へのポインタを設定する。

取得に成功した場合、モジュールは、実際に pData に設定されたピクチャコントロールデータのサイズを ulSize に設定する。

未登録のピクチャコントロールデータであっても取得可能とする。

登録の有無はピクチャコントロールデータ内の CustomFlag を参照し判断する。

ピクチャコントロールデータのフォーマットは下記の通り。

# [カラー] 第1世代

Field	Size (Byte)	Data		
		ピクチャコントロールの種類		
		1:スタンダード		
		2:ニュートラル		
		3:ビビッド		
PicCtrlItem	1	4:モノクローム		
		5:ポートレート		
		6:風景		
		※カスタムピクチャコントロールの場合はベースとなるピクチ		
		ャコントロールの種類を設定する。		
		モノクロームフラグ		
MonochromeFlag	1	0:カラー、		
		1:モノクロ、		
		カスタムフラグ		
		0:標準、		
CustomFlag	1	1:カスタム、		
		2:未使用カスタム		
		ピクチャコントロール登録名		
RegistrationName	20	20byte 固定とし、NULL 終端とする。(実質 19 文字)		
		クイック調整有効フラグ		
		0:無効、		
		1:有効		
QuickAdjustFlag	1	NkMAIDPicCtrlData 構造体の ulPicCtrlItem で指定する操作		
		対象となるピクチャコントロールがニュートラル、カスタムピク		
		チャコントロールの場合は0固定		
		クイック調整値(1ステップ)		
QuickAdjust	1	-2 ~ +2		
		色の濃さ (1 ステップ)		
Saturation	1	-3 ~ +3 -128 は Auto		
		色合い (1 ステップ)		
Hue	1	-3 ~ +3		
		輪郭強調値(1 ステップ)		
Sharpening	1	$0 \sim 9$ -128 & Auto		
		コントラスト (1ステップ)		
Contrast	1	$-3 \sim +3 \qquad -128  \text{i} \pm \text{Auto}$		
Contrast	1	CustomCurveData を使用する場合は参照されない。		
		明るさ (1 ステップ)		
Duightness	1	-1 ~ +1		
Brightness		CustomCurveData を使用する場合は参照されない。		
		カスタムカーブフラグ		
Custom Curro Elsa	1	0:カスタムカーブなし、		
CustomCurveFlag	1	1:カスタムカーブはし、		
		カスタムカーブデータ		
		カスタムカーブなしの場合は付加されない。		
Custom Curve Data	578	カスタムカーアなしの場合は付加されない。 $[\sim y \ne ] 64 \text{ byte} + [\text{LUT}] 257 * 2 \text{ byte} = 578 \text{byte}$		
		詳細は「LUT フォーマット」を参照。		

# [モノクロ] 第1世代

[モノクロ] 第 1 世代 Field	Size (Byte)	Data		
rieid	Size (Byte)			
		ピクチャコントロールの種類		
		1:スタンダード		
		2:ニュートラル		
		3: ビビッド		
PicCtrlItem	1	4:モノクローム		
		5:ポートレート		
		6: 風景		
		※ カスタムピクチャコントロールの場合はベースとなる		
		ピクチャコントロールの種類を設定する。		
		モノクロームフラグ		
MonochromeFlag	1	0:カラー、		
		1:モノクロ、		
		カスタムフラグ		
G . FI		0:標準、		
CustomFlag	1	1:カスタム、		
		2:未使用カスタム		
		ピクチャコントロール登録名		
RegistrationName	20	   20byte 固定とし、NULL 終端とする。(実質 19 文字)		
		フィルター効果		
		0:なし、		
		1:黄、		
FilterEffects	1	2:オレンジ、		
		3:赤、		
		4:緑、		
		調色(種類)		
	1	0:B&W		
		1:Sepia		
		2:Cyanotype		
		3:Red		
Toning		4:Yellow		
		5:Green		
		6:Blue Green		
		7:Blue		
		8:Purple Blue		
		9:Red Purple		
ToningDensity	1	調色(濃度) (1 ステップ)		
TomngDensity	1	$1 \sim 7$		
Reserve	1	空		
Chamain	1	輪郭強調値(1 ステップ)		
Sharpening	1	$0\sim 9$ -128 $\wr$ t Auto		
		コントラスト (1 ステップ)		
Contrast	1	-3 $\sim$ +3 -128 ਪੋ Auto		
		CustomCurveData を使用する場合は参照されない。		
Brightness	1	明るさ(1 ステップ)		
0				

		-1 ∼ +1		
		CustomCurveData を使用する場合は参照されない。		
7		カスタムカーブフラグ		
CustomCurveFlag	1	0:カスタムカーブなし、		
		1:カスタムカーブ使用		
		カスタムカーブデータ		
	<b>F</b> E0	カスタムカーブなしの場合は付加されない。		
CustomCurveData	578	[ヘッダ]64 byte + [LUT]257 * 2 byte = 578byte		
		詳細は「LUT フォーマット」を参照。		

# [カラー]第2世代

Field	Size(Byte)	Data
		ピクチャコントロール 種類
		1:スタンダード
		2:ニュートラル
		3: ビビッド
PicCtrlItem	1	4:モノクローム
		5:ポートレート
		6: 風景
		※ カスタムピクチャコントロールの場合はベースとなる
		ピクチャコントロールの種類を設定する。
		モノクロームフラグ
MonochromeFlag	1	0:カラー、
		1:モノクロ、
		カスタムフラグ
		0:標準、
CustomFlag	1	1:カスタム、
		2:未使用カスタム
		ピクチャコントロール 登録名
RegistrationName	20	20Byte 固定(NULL 終端)
		クイック調整フラグ
QuickAdjustFlag	1	0:無効、1:有効
	ニュートラル、カスタムは無効。	
QuickAdjust	1	クイック調整 ( $1$ ステップ) - $2$ ~ + $2$
		色の濃さ (0.25 ステップ)
Saturation	1	-3 ~ +3
		-128 : Auto
Hue	1	色合い $(0.25 ステップ)$ -3 $\sim$ +3
		輪郭強調 (0.25 ステップ)
Sharpening	1	$0 \sim 9$
1 3		-128 : Auto
		コントラスト (0.25 ステップ)
Contrast	1	$-3 \sim +3$ -128 : Auto
		明るさ (0.25 ステップ)
Brightness	1	$-1.5 \sim +1.5$
		明瞭度 (0.25 ステップ)
Clarity	1	-5 ~ +5
		-128 : Auto
CustomCurveFlag	1	カスタムカーブフラグ   0:カスタムカーブ無効、 1:カスタムカーブ有効
		カスタムカーブデータ カスタムカーブなしの場合は付加されない。
CustomCurveData	578	カスタムカーアなじの場合は竹加されない。 $[\sim y  \delta] 64 \text{ byte} + [\text{LUT}] 257 * 2 \text{ byte} = 578 \text{byte}$
		詳細は「LUTフォーマット」を参照。

# [モノクロ]第2世代

[モノクロ]第2 Field	Size (Byte)	Data
Fleid	bize (byte)	ピクチャコントロール 種類
		1:スタンダード
		2:ニュートラル
		3:ビビッド
D' . Ct Ht	1	
PicCtrlItem	1	4:モノクローム
		5:ポートレート
		6: 風景
		※ カスタムピクチャコントロールの場合はベースとなる
		ピクチャコントロールの種類を設定する。
		モノクロームフラグ
MonochromeFlag	1	0:カラー、
		1:モノクロ、
		カスタムフラグ
C El	1	0:標準、
CustomFlag	1	1:カスタム、
		2:未使用カスタム
RegistrationName	20	ピクチャコントロール 登録名
Registrationivame	20	20Byte 固定(NULL 終端)
		フィルター効果
		0:なし、
FilterEffects	1	1:黄、
riiterEffects	1	2:オレンジ、
		3:赤、
		4:緑、
		調色(種類)
		0:B&W
		1:Sepia
		2:Cyanotype
		3:Red
T	1	
Toning	1	4:Yellow
		5:Green
		6:Blue Green
		7:Blue
		8:Purple Blue
		9:Red Purple
Tomin a Danii	1	調色(濃さ) (0.25 ステップ) 1 ~ 7
ToningDensity		1 ~ 7   Toning が B&W の場合、参照されない。
(Reserve)	1	(Reserve)
		輪郭強調 (0.25 ステップ)
Sharpening	1	$0 \sim 9$
		-128:Auto コントラスト(0.25 ステップ)
Contrast	1	-3 ~ +3
		-128:Auto
Brightness	1	明るさ (0.25 ステップ)
		-1.5 ~ +1.5 明瞭度 (0.25 ステップ)
Clarity	1	· 5 ~ +5
-		-128:Auto
CustomCurveFlag	1	カスタムカーブフラグ

		0:カスタムカーブ無効、 1:カスタムカーブ有効
CustomCurveData	578	カスタムカーブデータ カスタムカーブなしの場合は付加されない。 [ヘッダ]64 byte + [LUT]257 * 2 byte = 578byte 詳細は「LUT フォーマット」を参照。

ピクチャコントロールデータのフォーマットに設定する値とカメラが識別する値を以下に示す。 各ステップ幅の値設定については下記の通り。

# [0.25 ステップ幅の場合]

ピクチャコントロール Format	カメラが識別する値
-20	-5
-19	-4.75
-18	-4.5
-17	-4.25
-16	-4
-15	-3.75
-14	-3.5
-13	-3.25
-12	-3
-11 -10	-2.75 -2.5
-9	-2.25
-8	-2
-7	-1.75
-6	-1.5
-5	-1.25
-4	-1
-3	-0.75
-2	-0.5
-1	-0.25
0	0
1	0.25
2	0.5
3	0.75
4	1
5	1.25
6	1.5
7	1.75
8	2
9 10	2.25 2.5
11	2.75
12	3
13	3.25
14	3.5
15	3.75
16	4
17	4.25
18	4.5
19	4.75
20	5
21	5.25
22	5.5
23	5.75
24	6
25 26	6.25
26	6.5 6.75
28	7
29	7.25
30	7.5
31	7.75
32	8
33	8.25
34	8.5
35	8.75
36	9
<del></del>	

# [1ステップ幅の場合]

ピクチャコントロール Format	カメラが識別する値
-3	-3
-2	-2
-1	-1
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

## [LUT フォーマット]

LUT データは、11Bit×8Bit の 2048Byte の実データにホストで利用する為のヘッダ (64Byte) を付加した形を取る。ヘッダのフォーマットは、ホストの独自仕様とし (送付する LUT のスプラインポイント等の格納場所、読み出し時に LUT を再現する為のデータ)、カメラ側はその内容を関知しない。但し、ヘッダの 2Byte は、カメラ側でヘッダのデータが存在するか否かの判断に使用されるので、ヘッダにデータをセットする必要がある。フォーマットは以下の通り。

Byte	内容
0, 1	Length (2116)
2、3	Reserved
4 ~ 67	Lut Header
68	Data0
69	Data1
2115	Data2047

# [LUT header フォーマット]

Lut header の例として、Nikon 製アプリケーションによりセットされるヘッダの内容を以下に示す。

Byte	内容	Range	
1	AriaID (Byte1)	0x49	
2	AriaID (Byte2)	0x30	
3	Input Minimum (Black	0-255	
	Point)		
4	Input Maximum	0-255	
5	Output Minimum	0-255	
6	Output Maximum	0-255	
7	Gamma (integer portion)	0-20	
8	Gamma (fractional portion)	0-100	
9	Number of Spline Points	2-20	
10、11	Splime Point1 (x, y)	0-255、0-255	
12、13	Splime Point2 (x, y)	0-255、0-255	
48、49	Splime Point20 (x、y)	0-255、0-255	
50 ~ 64	Reserved	0	

### 3.26. PictureControlDataEx

指定された第2世代の静止画ピクチャコントロールデータを取得、設定する。(撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_PictureControlDataEx

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Generic

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Set, kNkMAIDCapOperation\_Get

kNkMAIDCapOperation\_GetDefault

Data pointer to NkMAIDPicCtrlData structure

 $type def\ struct\ tagNkMAIDPicCtrlData$ 

{

ULONG ulPicCtrlItem;----- ピクチャコントロール項目

ULONG ulSize;-----ピクチャコントロールデータのサイズ(最大 610byte)

bool bModifiedFlag; -----ピクチャコントロールデータ変更フラグ

(false:新規登録、true:既存項目の現在値変更)

void\* pData;------ピクチャコントロールデータへのポインタ

} NkMAIDPicCtrlData, FAR\* LPNkMAIDPicCtrlData;

ulPicCtrlItem に指定するピクチャコントロール項目は、Capability\_PictureControl で列挙される値範囲とする。

下記の場合、本 Capability は Read Only となる。

• 動画記録中

Set 時の場合、Get 時の場合の使用方法等及びピクチャコントロールデータのフォーマットと LUT フォーマットについては Capability\_PictureContorolData を参照。

## 3.27. GetPicCtrlInfo

指定されたピクチャコントロール項目の機能情報を取得する。(撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_GetPicCtrlInfo

Object types Source

ulTypekNkMAIDCapType\_GenericulOperationskNkMAIDCapOperation\_Get

Data pointer to NkMAIDGetPicCtrlInfo structure

 $type def\ struct\ tagNkMAIDGetPicCtrlInfo$ 

{

ULONG ulPicCtrlItem;-----ピクチャコントロール項目 ULONG ulSize;----"pData"に設定した機能情報のサイズ (39byte 固定)

void\* pData;-----機能情報へのポインタ

} NkMAIDGetPicCtrlInfo, FAR\* LPNkMAIDGetPicCtrlInfo;

ulPicCtrlItem に操作対象となるピクチャコントロール項目、ulSize に機能情報のサイズ (39byte)、pData に機能情報へのポインタを指定する。

ulPicCtrlItem に指定するピクチャコントロール項目は、Capability\_PictureControl で列挙される値範囲とする。

機能情報は、ulPicCtrlItem に指定するピクチャコントロール項目がカラーの場合にのみ有効となる。ulPicCtrlItem に指定するピクチャコントロール項目がモノクロの場合、ベースとなるピクチャコントロールが存在しない場合は、All ゼロのデータが返る。

機能情報のフォーマットは下記の通り。

# [機能情報のフォーマット]

Offset	Size	Field	Data		Description
Oliset	DIZC	Tieta		データが有	可効か無効かを示す。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
0x00	1	ValidFlag	0:無効		存在しない、モノクロームの場
		Ü	1:有効	合、0とな	3
			0x80:選択可能	<b>カフ カ</b> 割	B軟の説担可不及が ALITO の左
0x01	1	QuickCapa	0x01 : AUTO 可能		問整の選択可否及び AUTO の有
		-	0x81:選択可能&AUTO 可能	無	
			0x80:選択可能		
0x02	1	SharpenessCapa	0x01 : AUTO 可能	輪郭強調の	)選択可否及び AUTO の有無
			0x81:選択可能&AUTO 可能		
			0x80:選択可能		
0x03	1	ClarityCapa	0x01 : AUTO 可能	明瞭度の過	選択可否及び AUTO の有無
			0x81:選択可能&AUTO可能		
			0x80:選択可能	コントラフ	ストの選択可否及び AUTO の有
0x04	1	ContrastCapa	0x01:AUTO可能	無	
			0x81:選択可能&AUTO 可能		
0.05		D: 14 G	0x80:選択可能 0x01:AUTO可能	明フキのほ	BHコズサッド ALIMO の左無
0x05	1	BrightnessCapa	0x01 : AUTO 可能   0x81 : 選択可能&AUTO 可能	別のさのほ	選択可否及び AUTO の有無
			0x81: 選択可能&AU10 可能 0x80: 選択可能		
0x06	1	SaturationCapa	0x01: AUTO 可能	色の濃さ	(彩度) の選択可否及び AUTO
UXUU	1	SaturationCapa	0x81:選択可能&AUTO可能	の有無	
			0x80:選択可能		
0x07	1	HueCapa	0x01 : AUTO 可能		色相)の選択可否及び AUTO の
OAOT	1	Писсира	0x81:選択可能&AUTO 可能	有無	
0x08	1	DefaultQuickLevel	-2~+2	クイック部	調整のデフォルト位置
0x09	1	Belaute quienze ver	0~9		輪郭強調
0x0A	1		-5~+5	・ クイック 調整値	明瞭度
0x0B	1		-3~+3		コントラスト
0x0C	1	DefaultLevel[0]	-1.5~+1.5		明るさ
0x0D	1		-3~+3		色の濃さ
0x0E	1		-3~+3	-2	色合い
0x0F	1		0~9		輪郭強調
0x10	1		-5~+5	h / h	明瞭度
0x11	1	D.C. 14T1[1]	-3~+3	・ クイック 調整値	コントラスト
0x12	1	DefaultLevel[1]	-1.5~+1.5	神雀胆	明るさ
0x13	1		-3~+3		色の濃さ
0x14	1		-3~+3	-1	色合い
0x15	1		0~9		輪郭強調
0x16	1		-5~+5	クイック	明瞭度
0x17	1	DefaultLevel[2]	-3~+3	調整値	コントラスト
0x18	1		-1.5~+1.5	44.0 TE IIE	明るさ
0x19	1		-3~+3		色の濃さ
0x1A	1		-3~+3	0	色合い
0x1B	1		0~9		輪郭強調
0x1C	1		-5~+5	クイック	明瞭度
0x1D	1	DefaultLevel[3]	-3~+3	調整値	コントラスト
0x1E	1		-1.5~+1.5		明るさ
0x1F	1		-3~+3		色の濃さ
0x20	1		-3~+3	1	色合い
0x21	1		0~9	-	輪郭強調
0x22	1		-5~+5	クイック	明瞭度
0x23	1	DefaultLevel[4]	-3~+3	調整値	コントラスト
0x24	1		-1.5~+1.5	-	明るさ
0x25	1		-3~+3		色の濃さ
0x26	1		-3~+3	2	色合い

## 3.28. DeleteCustomPictureControl

指定されたカスタムピクチャコントロール項目を削除する。(撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_DeleteCustomPictureControl

Object types Source

ulTypekNkMAIDCapType\_UnsignedulOperationskNkMAIDCapOperation\_Set

**Data** カスタムピクチャコントロール項目

Capability\_PictureControl で列挙された、カスタムピクチャコントロール領域  $1\sim 9$  のいずれかを指定し、Set を実行することで指定したカスタムピクチャコントロールを削除する。

動画記録中の場合、本 Capability は Set 不可となる。

# 3.29. Active\_D\_Lighting

アクティブ·D-ライティング設定を表す。(撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_Active\_D\_Lighting

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set,

 $kNkMAIDCapOperation\_GetDefault$ 

**Data** one of eNkMAIDActive\_D\_Lighting

0:強め1:標準2:弱め3:しない4:より強め5:自動

- 撮影モードがシーンモードまたは EFFECTS
- kNkMAIDCapability InfoDisplayErrStatus が「True:ON(エラー表示中)」
- 動画記録中

## 3.30. ISOAutoShutterTime

感度変更を行うシャッター秒時の閾値を表す。(撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_ISOAutoShutterTime

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetDefault,

 $kNkMAIDCapOperation\_Set$ 

**Data** one of eNkMAIDISOAutoShutterTime

enkinaidisoautosnutteriime			
閾値	eNkMAIDISOAutoShutterTime		
1/2000 秒	23		
1/1600 秒	24		
1/1250 秒	25		
1/1000 秒	26		
1/800 秒	27		
1/640 秒	28		
1/500 秒	29		
1/400 秒	30		
1/320 秒	31		
1/250 秒	13		
1/200 秒	14		
1/160 秒	15		
1/125 秒	0		
1/100 秒	16		
1/80 秒	17		
1/60 秒	1		
1/50 秒	19		
1/40 秒	18		
1/30 秒	2		
1/15 秒	3		
1/8 秒	4		
1/4 秒	5		
1/2 秒	6		
1 秒	7		
2 秒	8		
4 秒	9		
8 秒	10		
15 秒	11		
30 秒	12		
<u>Auto</u>	32		
nability 14 Sat 7	に可しまえ		

- 撮影モードがシーンモードまたは EFFECTS
- 動画記録中
- Capability\_IsoControl が False

## 3.31. ISOAutoShutterTimeAutoValue

kNkMAIDCapability\_ISOAutoShutterTime が「オート」に設定されている場合の補正値を表す。

(撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_ISOAutoShutterTimeAutoValue

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Range

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set

**Data** -2∼+2EV (Default value: 0)

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

• Capability\_IsoControl ⊅ false

• Capability\_ISOAutoShutterTime が「オート」以外

• 動画記録中

• 撮影モードがシーンモードまたは EFFECTS

### 3.32. ISOAutoHiLimit

ISO 感度自動制御 ON 時の、制御上限感度の設定値を表す。(撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_ISOAutoHiLimit

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetDefault,

kNkMAIDCapOperation\_Set

**Data** one of eNkMAIDISOAutoHiLimit

eNkMAIDISOAutoHiLimit	制御上限感度
0	200
1	400
2	800
3	1600
4	3200
5	6400
8	12800
9	25600

- 撮影モードがシーンモードまたは EFFECTS
- 動画記録中
- Capability\_IsoControl が False

### 3.33. MovieScreenSize

撮影メニューの「動画設定 - 画像サイズ」を表す。(撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_MovieScreenSize

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetDefault,

kNkMAIDCapOperation\_Set

**Data** one of eNkMAIDMovieScreenSize3

デフォルト値は0

## 【D5500の場合】

eNkMAIDMovieScreenSize3	内容		
	NTSC	PAL	
<u>0</u>	1920×1080 60p	1920×1080 50p	
1	1920×1080 30p	1920×1080 25p	
2	1920×1080 24p	1920×1080 24p	
3	1280× 720 60p	1280× 720 50p	
4	640× 424 30p	640× 424 25p	

### 【D5600 の場合】

eNkMAIDMovieScreenSize3	内容
<u>0</u>	1920×1080 60p
1	1920×1080 50p
2	1920×1080 30p
5	1920×1080 25p
6	1920×1080 24p
3	1280×720 60p
7	1280×720 50p

動画記録中の場合、本 Capability は Set 不可となる。

# 3.34. MovieRecMicrophone

撮影メニューの「動画の設定・録音設定」を表す。(撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_MovieRecMicrophone

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetDefault,

 $kNkMAIDCapOperation\_Set$ 

**Data** one of eNkMAIDMovRecMicrophone

0: マイク感度 オート

4: 録音しない

5: マニュアル

下記いずれかの場合、本 Capability は Read Only となる。

• 動画記録中

# 3.35. MovieRecMicrophoneValue

Capability\_MovieRecMicrophoneが「マニュアル」に設定されている場合のマイク感度を表す。

(撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_MovieRecMicrophoneValue

Object types Source

**ulType** kNkMAIDCapType\_Range

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set

**Data** 1 to 20 step=1 (Default: 15)

以下のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

• Capability\_MovieRecMicrophone が「5: マニュアル」以外に設定されている場合

• 動画記録中

#### 3.36. MovieWindNoiseReduction

撮影メニューの「動画の設定 ― 風切り音低減」を表す。(撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_MovieWindNoiseReduction

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetDefault,

 $kNkMAIDCapOperation\_Set$ 

Data one of eNkMAIDMovieWindNoiseReduction

0: OFF 1: ON

以下のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

- 動画記録中の場合
- 外部マイクを接続している場合

#### 3.37. MovieManualSetting

撮影メニューの「動画の設定・動画のマニュアル設定」を表す。(撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_MovieManualSetting

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetDefault,

kNkMAIDCapOperation\_Set

**Data** one of eNkMAIDMovManualSetting

<u>0 : OFF</u> 1 : ON

# 3.38. MovielmageQuality

撮影メニューの「動画の設定 - 動画の画質」を表す。(撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_MovieImageQuality

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetDefault,

 $kNkMAIDCapOperation\_Set$ 

Data one of eNkMAIDMovieImageQuality

0: 標準 1: 高画質

動画記録中の場合、本 Capability は Set 不可となる。

### 3.39. AutoDistortion

撮影メニューの「自動ゆがみ補正」を表す。 (撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_AutoDistortion

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetDefault,

 $kNkMAIDCapOperation\_Set$ 

**Data** one of eNkMAIDAutoDistortion

0: しない 1: する

以下のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

- 動画記録中の場合
- CPU レンズ未装着
- 装着したレンズが「ゆがみ補正」に対応していない場合

## 3.40. HDRMode

撮影メニューの「HDR(ハイダイナミックレンジ)」を表す。 (撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_HDRMode

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetDefault,

 $kNkMAIDCapOperation\_Set$ 

**Data** one of eNkMAIDHDRMode2

0: しない

1:弱め

2: 標準

3: 強め

4: より強め

5: オート

以下のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

- 撮影モードがシーンモードまたは EFFECTS に設定されている場合。
- kNkMAIDCapability\_CompressionLevel が「RAW」または「RAW+JPEG(Basic/Normal/Fine)」いず れかに設定されている場合
- kNkMAIDCapability\_EnableBracketing が「True:ON」に設定されている場合
- kNkMAIDCapability\_InfoDisplayErrStatus が「True:ON(エラー表示中)」に設定されている場合
- 動画記録中の場合

## 3.41. SceneMode

撮影メニューの「シーンモード」を表す。 (撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_SceneMode

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetDefault,

 $kNkMAIDCapOperation\_Set$ 

Data one of eNkMAIDSceneMode

0:夜景

1:パーティー

2:海・雪

3:夕焼け

4: トワイライト

5:ペット

6:キャンドルライト

7: 桜

8:紅葉

9:料理

13:ポートレート

14:風景

15: 子供スナップ

16:スポーツ

17: クローズアップ

18: 夜景ポートレート

kNkMAIDCapability\_ExposureMode が「14: SCENE」に設定されている場合に使用するシーンモード。Capability\_ExposureMode で設定可能なシーンモードと、本 Capability で設定可能なシーンモードは、同じ"シーンモード"であり、設定方法が撮影モードダイヤルかコマンドダイヤルかで異なるだけである。

以下のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

- Capability\_ExposureMode が「14:SCENE」以外に設定されている場合
- 動画記録中

## 3.42. EffectMode

撮影メニューの「EffectMode」を表す。 (撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_EffectMode

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetDefault,

 $kNkMAIDCapOperation\_Set$ 

**Data** one of eNkMAIDEffectMode

0:ナイトビジョン

2:ミニチュア効果

3:セレクトカラー

4:シルエット

5:ハイキー

6:ローキー

7: トイカメラ

9:極彩色

10:ポップ

11:フォトイラスト

下記の場合、本 Capability は Set 不可となる。

• 動画記録中

• Capability\_ExposureMode が「17: EFFECTS」以外

# 3.43. VignetteControl

撮影メニューの「周辺光量補整」を表す。(撮影メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_VignetteControl

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetDefault,

 $kNkMAIDCapOperation\_Set$ 

Data one of eNkMAIDVignetteControl

0: 強め

1: 標準

2: 弱め

3: しない

下記いずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

• 動画記録中

# 3.44. AFcPriority

カスタムメニューの「オートフォーカス - AF-C モード時の優先」を表す。

Capability kNkMAIDCapability\_AFcPriority

Object types Source

**ulType** kNkMAIDCapType\_Enum

kNkMAIDArrayType\_PackedString

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetArray,

 $kNkMAIDCapOperation\_Set$ 

Data

フォーカス	"AF-C Focus"	
レリーズ	"AF-C Shutter"	

Capability\_LiveVIewStatus が 1(ON)に設定されている場合、本 Capability は Read Only となる。

#### 3.45. AFAreaPoint

カスタムメニューの「オートフォーカス -AF 点数切り換え」を表す。

Capability kNkMAIDCapability\_AFAreaPoint

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set,

kNkMAIDCapOperation\_GetDefault

**Data** one of eNkMAIDAFAreaPoint

1: 11点 2: 39点

Capability\_LiveVIewStatus が 1(ON)に設定されている場合、本 Capability は Read Only となる。

## 3.46. EVInterval

露出設定ステップ幅を設定する。

Capability kNkMAIDCapability\_EVInterval

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Enum

kNkMAIDArrayType\_PackedString

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetArray,

kNkMAIDCapOperation\_Set

#### Data

<u>1/3段</u>	"1/3 Step"	
1/2段	"1/2 Step"	

本 Capability の値が変更された場合、Capability\_BracketingVary が AE ブラケティングの場合は、Capability\_AEBracketingStep は「3: 1EV」に、Capability\_EnableBracketing は「False:OFF」に変更される。

以下のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

• 動画記録中

# 3.47. BracketingVary

ブラケティング撮影の補正方式を設定する。

Capability kNkMAIDCapability\_BracketingVary

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Enum

kNkMAIDArrayType\_PackedString

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetArray,

kNkMAIDCapOperation\_Set

## Data

<u>AE ブラケィング</u>	"AE Only"	
WBブラケィング	"White Balance"	
ADL ブラケィング	"ADL bracketing"	

以下のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

- 撮影モードがシーンモードまたは EFFECTS
- Capability\_HDRMode が「0:しない」以外の場合
- kNkMAIDCapability\_InfoDisplayErrStatus が「True:ON(エラー表示中)」
- 動画記録中

#### 3.48. InternalSplMode

カスタムメニューの「フラッシュ・BKT撮影 -内蔵フラッシュ発光 / 外付けフラッシュ発光」を表す。

Capability kNkMAIDCapability\_InternalSplMode

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Enum

kNkMAIDArrayType\_PackedString

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetArray,

kNkMAIDCapOperation\_Set

Data

TTLモード	"TTL"	
マニュアル発光モード	"Manual"	
コマンダモード	"Command"	

Capability\_ExternalFlashSort が「3: 外部スピードライトなし」、また Capability\_ExternalFlashSort が 4: 新通信(操作設定表示部材なし)且つコマンダモード非対応の外付けフラッシュ装着時、本プロパティの値は"TTL", "Manual"の 2 項目に制限される。

下記のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

- 撮影モードがシーンモードか EFFECTS に設定されている場合
- 動画記録中の場合

## 3.49. VideoMode (※D5500 のみサポート)

「ビデオ出力」の設定を表す。(SETUP)

Capability kNkMAIDCapability\_VideoMode

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set,

 $kNkMAIDCapOperation\_GetDefault$ 

**Data** one of eNkMAIDVideoMode

0: NTSC

1: PAL

動画記録中の場合、この Capability は、Set 不可となる。

#### 3.50. UserComment

撮影したイメージファイルに書き込まれる文字列をカメラにセットする。(SETUP)

Capability kNkMAIDCapability\_UserComment

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_String

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set

**Data** 36バイト以内の文字列(終端¥0を含まない。)

36 バイトを超える文字列がセットされた場合、37 バイト目以降は無視される。有効な文字は下記の表に示す 90 文字の ASCII コードのみである。それ以外の文字が含まれていた場合は、エラー( $kNkMAIDResult_ValueOutOfBounds$ )となる。

動画記録中の場合、この Capability は、Set 不可となる。

( SP! \$ % & < = > ? (a) [ ] { } 0 1 23 4 5 6 7 8 9 В  $\mathbf{C}$ F Α D  $\mathbf{E}$ G HJ K  $_{\rm L}$ Ρ  $\mathbf{Q}$ R  $\mathbf{S}$ Τ U V W X Y  $\mathbf{Z}$ a b d  $\mathbf{E}$  $\mathbf{f}$ h i j k 1  $\mathbf{c}$ g m n U  $\mathbf{s}$ У q

#### 3.51. EnableComment

画像ファイルにコメント付加情報を設定する。(SETUP)

Capability kNkMAIDCapability\_EnableComment

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Boolean

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set,

kNkMAIDCapOperation\_GetDefault

**Data** True: 付加する False: 付加しない

動画記録中の場合、この Capability は、Set 不可となる。

## 3.52. EnableCopyright

著作権情報の添付の有無を表す。(SETUP)

Capability kNkMAIDCapability\_EnableCopyright

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Boolean

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set,

 $kNkMAIDCapOperation\_GetDefault$ 

**Data** True: 添付する False: 添付しない

下記の条件の何れかに合致する場合、本 Capability は Set 不可となる。

動画記録中の場合

#### 3.53. ArtistName

カメラで設定されている、「撮影者名」のコメントを表す。(SETUP)

Capability kNkMAIDCapability\_ArtistName

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_String

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set

Data 36バイト以内の文字列(終端¥0を含まない。)

36 バイトを超える文字列がセットされた場合、37 バイト目以降は無視される。

また、文字列の NULL 終端子以前のスペース (0x20) は無視される。

例)  $ABCD \triangle EFG \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle' Y0' \rightarrow NULL$  終端子以前の8個のスペースが無効となる。

有効な文字は 90 文字の ASCII コードのみ(WBPresetName の表を参照)である。それ以外の文字が含まれていた場合は、エラー(kNkMAIDResult\_ValueOutOfBounds)となる。

下記の条件の何れかに合致する場合、本 Capability は Set 不可となる。

動画記録中の場合

# 3.54. CopyrightInfo

カメラで設定されている、「著作権情報」のコメントを表す。(SETUP)

Capability kNkMAIDCapability\_CopyrightInfo

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_String

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set

Data 54バイト以内の文字列(終端¥0を含まない。)

54 バイトを超える文字列がセットされた場合、55 バイト目以降は無視される。

また、文字列の NULL 終端子以前のスペース (0x20) は無視される。

例) $ABCD \triangle EFG \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle ' ¥0' \rightarrow NULL$ 終端子以前の8個のスペースが無効となる。

有効な文字は90文字のASCII コードのみ(WBPresetName の表を参照)である。それ以外の文字が含まれていた場合は、エラー(kNkMAIDResult\_ValueOutOfBounds)となる。

下記の条件の何れかに合致する場合、本 Capability は Set 不可となる。

動画記録中の場合

#### 3.55. CameraInclinationMode

画像ファイルに回転情報を記録するかどうかを表す。

(D5500: SETUP メニュー / D5600: 再生メニュー)

Capability kNkMAIDCapability\_CameraInclinationMode

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Boolean

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set,

kNkMAIDCapOperation\_GetDefault

DataTrue: 記録するFalse: 記録しない

False(記録しない)に設定した場合、Capability\_CameraInclination の値は常に 0(Level)となる。 動画記録中の場合、この Capability は、Set 不可となる。

#### 3.56. ClockDateTime

カメラ内蔵時計の時刻を設定する。(SETUP)

Capability kNkMAIDCapability\_ClockDateTime

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_DateTime

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set

 ${\bf Data} \qquad \qquad {\bf kNkMAIDDataType\_DateTimePtr}$ 

【D5500】<u>20150101T000000</u>: <u>2015年1月1日0時0分0秒</u> 【D5600】<u>20160101T000000</u>: <u>2016年1月1日0時0分0秒</u>

動画記録中の場合、この Capability は、Set 不可となる。

#### 3.57. ShutterSpeed

シャッタースピードを設定する。

Capability kNkMAIDCapability\_ShutterSpeed

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Enum

kNkMAIDArrayType\_PackedString

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetArray,

kNkMAIDCapOperation\_Set

**Data** シャッター秒時を示す文字列(例)"1", "1/1.3", "1/1.6"

本 Capability の値のみで露出オーバー又は露出アンダーの情報を得ることは出来ない。 Capability\_BlinkingStatus からシャッタースピードの点滅表示情報が得られ、且つ本 Capability の値が最高速値の場合には露出オーバーに、本 Capability の値が最低速値の場合には露出アンダーとなる。

Capability\_MovieManualSetting が「1:ON」且つ撮影モードが Manual でライブビュー実行中の場合、値の範囲が下記の通り変更となる。

フレームレート	シャッタースピード
24p, 25p, 30p	1/4000~1/30
50p	1/4000~1/50
60p	1/4000~1/60

下記のいずれかの場合、バルブ、タイムの設定は不可となる。

- Capability\_ExposureMode が Manual 以外
- Capability\_HDRMode が「0:しない」以外

下記のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

- 撮影モードが Program または Aperture Priority、シーンモード、EFFECTS の場合
- シーケンスエラー発生時
- Capability\_RetractableLensWarningStatus が「True:沈胴警告中」の場合
- Capability\_ExposureMode が Manual 以外で且つ、CPU レンズ未装着の場合
- Capability\_ExposureMode が Manual、且つ Capability\_EnableBracketing が ON、且つ Capability\_BracketingVary が AE ブラケィングの場合

## 3.58. FlexibleProgram

プログラムシフト量を設定する。

Capability kNkMAIDCapability\_FlexibleProgram

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Range

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set

**Data** -5∼+5EV (Default value: 0)

Module は、Capability\_EVInterval の設定値を参照し、その値と同一の刻み幅に設定する。Capability\_EVInterval、Capability\_ExposureMode を変更すると、FlexibleProgram は 0 に戻り、Module は CapChange または CapChangeValueOnly のイベントを Client に対して発行する。下記の何れかの場合、本 Capability は Visibility が Invalid で Read Only となる。

- Capability\_ExposureMode が Program モード以外
- シーケンスエラー発生時
- Capability\_RetractableLensWarningStatus 💆 True

## 3.59. FocusPreferredArea

優先的に焦点を合わせるポイントを設定する。

Capability kNkMAIDCapability\_FocusPreferredArea

Object types Source

**ulType** kNkMAIDCapType\_Enum

kNkMAIDArrayType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetArray,

kNkMAIDCapOperation\_Set


**Data** one of eNkMAIDFocusPreferred4

0-39 (デフォルト値1)

値0が返る場合、フォーカスポイントが定まっていないことを表す。

以下に、値と実際のフォーカスポイントの位置を表す図を示す。

Capability\_AFAreaPoint が 11 点の場合、本 Capability で選択可能となる範囲は 0~11 点となる。



下記の何れかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

- Capability\_FocusAreaMode がオートエリア AF の場合
- Capability\_LiveVIewStatus が 1(ON)に設定されている場合

#### 3.60. Aperture

絞り値を設定する。

Capability kNkMAIDCapability\_Aperture

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Enum

kNkMAIDArrayType\_PackedString

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetArray,

kNkMAIDCapOperation\_Set

**Data** F値を示す文字列(例)"1.4", "1.6", "1.8"・・・

レンズが最小絞りに設定されていない(FEE 状態)場合、この Capability は、Read only となり文字列 "FEE"を返す。FEE 状態の時、Module は Capture コマンドを実行することは出来ない。

シーケンスエラー発生時、この Capability は Visibility が Invalid で Read Only となり、Get で 得られる値は意味を持たない。Capability の Operations が変更された場合、Module は CapChange のイベントを Client に対して発行する。

本 Capability の値のみで露出オーバー又は露出アンダーの情報を得ることは出来ない。 Capability\_BlinkingStatus から絞り値の点滅表示情報が得られ、且つ絞りが最小の場合には露出オーバーに、絞りが最大の場合には露出アンダーとなる。

下記のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

- 撮影モードが Program または Speed Priority、シーンモード、EFFECTS の場合
- レンズが最小絞りに設定されていない(FEE 状態)場合
- シーケンスエラー発生時
- レンズ未装着の場合
- Capability\_RetractableLensWarningStatus が「True:沈胴警告中」の場合

# 3.61. MeteringMode

測光モードの設定を表す。

Capability kNkMAIDCapability\_MeteringMode

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set

 $kNkMAIDCapOperation\_GetDefault$ 

**Data** one of eNkMAIDMeteringMode

<u>0: Matrix(マルチパターン測光)</u>

1: Center weighted (中央部重点測光)

2: Spot (スポット測光)

レンズ未装着の場合、中央部重点測光で動作する。

下記の場合、本 capability は ReadOnly となる

- 撮影モードがシーンモードか EFFECTS の場合
- AE ロック中の場合
- 動画記録中
- CPU レンズ未詳着
- Capability\_LiveViewImageZoomRate が「0:全体表示」以外の場合

#### 3.62. ExposureMode

撮影モードを設定する。

Capability kNkMAIDCapability\_ExposureMode

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Enum

kNkMAIDArrayType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetArray,

kNkMAIDCapOperation\_Set

**Data** one of eNkMAIDExposureMode

0: Program mode

1: Aperture priority

2: Speed priority

3: Manual

5: [シーンモード]Auto

13: [シーンモード]発光禁止 Auto

14: [シーンモード]SCENE

17: [スペシャルエフェクトモード]EFFECTS

5, 13, 14 をシーンモードと呼ぶ。撮影モードが「14: SCENE」に設定されている場合、Capability\_SceneMode で設定されているシーンモードが使用される。Capability\_SceneMode で設定可能なシーンモードと、本プロパティで設定可能なシーンモードは、同じ"シーンモード"であり、設定方法が撮影モードダイヤルとメニューで異なるだけである。

撮影モードが「17: EFFECTS」に設定されている場合、Capability\_EffectMode で設定されているモードが使用される。

ライブビュー中に列挙される撮影モードは、Program mode、Aperture priority、Speed priority、Manual となる。

下記のいずれかの場合、この Capability は Set 不可 となる。

- Capability\_LockCamera が false の場合
- 動画記録中

## 3.63. ExposureComp

露出補正量を設定する。

Capability kNkMAIDCapability\_ExposureComp

Object types Source

**ulType** kNkMAIDCapType\_Range

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set

**Data** -5∼+5EV (Default value: 0)

Module は、Capability\_ExpCompInterval の設定値を参照し、その値と同一の刻み幅に設定する。Capability\_ExpCompInterval を変更すると、Module は CapChange のイベントを Client に対して発行する。

下記の場合、本 Capability は Set 不可となる。

- 撮影モードが Auto,発行禁止 Auto または EFFECTS(ナイトビジョン除く)
- kNkMAIDCapability\_InfoDisplayErrStatus が「True:ON(エラー表示中)」

## 3.64. ShootingMode

動作モードを設定する。

Capability kNkMAIDCapability\_ShootingMode

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Enum

kNkMAIDArrayType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetArray,

kNkMAIDCapOperation\_Set

**Data** one of eNkMAIDShootingMode

0	
0: 1コマ撮影	
1: 低速連写	
2: 高速連写	
3: セルフタイマー撮影	
5: 瞬時リモコン(D5500のみ)	
6: 2秒リモコン (D5500のみ)	
8: 静音	

以下の場合、本 Capability は Set 不可となる。

- kNkMAIDCapability\_InfoDisplayErrStatus が「True:ON(エラー表示中)」
- 動画記録中

## 3.65. ContinuousShootingNum

ホスト側から連写を行う場合のコマ数を設定する。

Capability kNkMAIDCapability\_ContinuousShootingNum

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set

kNkMAIDCapOperation\_GetDefault

**Data** 1 - Capability\_RemainContinuousShootingのデフォルト値と一致

(Default 1)

本 Capability の上限値は、Capability\_RemainContinuousShooting のデフォルト値と一致する。 Capability\_EnableBracketing が ON でブラケティングを連続撮影で行う場合、本 Capability の値を、ブラケティング撮影枚数以上の値に設定する必要がある。但し、ブラケティング撮影枚数を超える値を設定したとしても、ブラケティングの撮影枚数までしか連続撮影を行わない。

動画記録中、本 Capability は Set 不可となる。

## 3.66. FocusAreaMode

位相差AF(ファインダー撮影)にて使用されるAFエリアモードを設定する。

Capability kNkMAIDCapability\_FocusAreaMode

Object types Source

**ulType** kNkMAIDCapType\_Enum

kNkMAIDArrayType\_PackedString

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetArray,

 $kNkMAIDCapOperation\_Set$ 

Data

ダイナミック AF (9 点)	"Dynamic(9 points)"		
シングルポイント AF	"Single"		
オートエリア AF	"Auto"		
3D トラッキング	"3D-tracking"		
ダイナミック AF(21 点)	"Dynamic(21 points)"		
ダイナミック AF(39 点)	"Dynamic(39 points)"		

下記の表の通り、デフォルト値はシーンモードまたは EFFECTS により異なる。撮影モードが シーンモードまたは EFFECTS に変更された場合、本プロパティの値は、カメラによって自動的に 各デフォルト値に変更される。

·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Capability_ExposureMode		
Capability_SceneMode	Default 値	
Capability_EffectMode		
Auto(シーンモード)		
発光禁止 Auto(シーンモード)		
ポートレート(SCENE)		
風景(SCENE)		
子供(SCENE)		
夜景 (SCENE)		
パーティー (SCENE)		
海・雪(SCENE)		
夕焼け (SCENE)	オートエリア AF	
トワイライト (SCENE)	スートエリノ AF	
桜 (SCENE)		
紅葉(SCENE)		
夜景ポートレート (SCENE)		
セレクトカラー (EFFECTS)		
トイカメラ(EFFECTS)		
極彩色(EFFECTS)		
ポップ(EFFECTS)		
フォトイラスト(EFFECTS)		
ナイトビジョン (EFFECTS)	シングルエリア AF	
ミニチュア効果 (EFFECTS)	(※設定変更不可)	
クローズアップ(SCENE)		
キャンドル (SCENE)		
料理(SCENE)	シングルエリア AF	
シルエット (EFFECTS)	VVVIVIVI AF	
ハイキー (EFFECTS)		
ローキー (EFFECTS)		
スポーツ(SCENE)	₩ / 1. >	
ペット (SCENE)	ダイナミック AF(39 点)	

Capability\_AFMode が AF-S (0) の場合、「3D トラッキング」「ダイナミック AF (9/21/39 点)」は Set 不可となる。また「3D トラッキング」「ダイナミック AF (9/21/39 点)」設定時に

Capability\_AFMode を AF-S (0) に設定すると、本プロパティの値は「シングルポイント AF」に 自動的に切り替わる。

以下のいずれかの場合、この Capability は Set 不可となる。

- Capability\_AFMode が MF
- CPU レンズ未装着
- 撮影モードが EFFECTS(ナイトビジョン/ミニチュア効果)
- Capability LiveVIewStatus 🐧 1(ON)

#### 3.67. EnableBracketing

ブラケティング撮影の ON/OFF を設定する。

Capability kNkMAIDCapability\_EnableBracketing

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Boolean

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set,

kNkMAIDCapOperation\_GetDefault

Data True: ON <u>False: OFF</u>

Capability\_BracketingVary が"WB ブラケティング"、"ADL ブラケィング"の場合を除き、Capability\_EVInterval の値が変更された場合、本 Capability の値は「False: OFF」に変更される。

下記の場合、本 Capability は Set 不可となる。

- 撮影モードがシーンモードまたは EFFECTS
- Capability\_BracketingVaryがWBブラケティングで、かつCapability\_CompressionLevelが"RAW", "RAW+JPEG(Basic)", "RAW+JPEG(Normal)", "RAW+JPEG(Fine)のいずれかに設定されている場合(Visibility についても Invalid となる)
- kNkMAIDCapability\_HDRMode が「0:しない」以外
- 動画記録中

## 3.68. AEBracketingStep

AE、フラッシュ、AE・フラッシュブラケィングのステップ幅を設定する。

Capability kNkMAIDCapability\_AEBracketingStep

Object types Source

**ulType** kNkMAIDCapType\_Enum

kNkMAIDArrayType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetArray,

kNkMAIDCapOperation\_Set

**Data** one of eNkMAIDAEBracketingStep

0: 1/3EV1: 1/2EV2: 2/3EV

3: 1EV

4: 1+1/3EV

5: 1+1/2EV

6: 1+2/3EV

7: 2EV

本 Capability は、Capability\_EnableBracketing が ON で、かつ Capability\_BracketingVary が、AE ブラケィングに設定されている場合にのみ有効とする。

以下の何れかに合致する場合、本 Capability は Set 不可となる。

- Capability\_EnableBracketing が ON ではない
- Capability\_BracketingVary が AE ブラケィングではない
- 撮影モードがシーンモードまたは EFFECTS に設定されている
- 動画記録中

実際に設定できるブラケティングステップ幅は Capability\_EVInterval の設定に影響される。

EVInterval	AEBracketingStep		
1/3EV	1/3EV、2/3EV、1EV、		
	1+1/3EV、1+2/3EV、2EV		
1/2 EV	1/2EV、1EV、1+1/2EV、2EV		

#### 3.69. WBBracketingStep

ホワイトバランスブラケティングのステップ幅を設定する。

Capability kNkMAIDCapability\_WBBracketingStep

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Enum

kNkMAIDArrayType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetArray,

kNkMAIDCapOperation\_Set

**Data** one of eNkMAIDWBBracketingStep

<u>0: 1Step</u> 1: 2Step 2: 3Step

本 Capability は、Capability\_EnableBracketing が ON で、かつ Capability\_BracketingVary がホワイトバランス に設定されている場合にのみ有効とする。

以下の何れかに合致する場合、本 Capability は Set 不可となる。

• Capability\_EnableBracketing が ON ではない

• Capability\_BracketingVary がホワイトバランスではない

• 撮影モードがシーンモードまたは EFFECTS に設定されている

• 動画記録中

## 3.70. BracketingType

AE、ホワイトバランスブラケティングの枚数と方向の組み合わせを選択する。

Capability kNkMAIDCapability\_BracketingType

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Enum

kNkMAIDArrayType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetArray,

**Data** one of eNkMAIDBracketingType

4: Both\_3

## 3.71. ADLBracketingType

ADLブラケティングの撮影枚数のパターンを選択する。

**Capability** kNkMAIDCapability\_ADLBracketingType

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Enum

kNkMAIDArrayType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetArray,

**Data** one of eNkMAIDADLBracketingType

0:2枚(しない -ユーザ設定)

## 3.72. LiveViewStatus

カメラのライブビューを開始または停止する。ライブビュー状態を表す。

Capability kNkMAIDCapability\_LiveViewStatus

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set,

 $kNkMAIDCapOperation\_GetDefault$ 

Data one of eNkMAIDLiveViewStatus

0: OFF 1: ON

ライブビューを開始する場合、本 Capability の値を 1(ON)に設定し、停止する場合は、0(OFF) に設定し Set で実行する。

Get の場合、現在のライブビューの状態を返す。

Capability\_GetLiveViewImage でライブビューデータを取得する場合は、事前に本 Capability の値を 1(ON)に設定すること。

クライアントは、SourceObject を Close する前に本 Capability の値をチェックし、1(ON)であれば、0(OFF)に設定しなければならない。

ライブビューが開始されると、カメラは内部的にカメラロック状態に切り替わるが Capability\_LockCamera の値は、現在の設定のままとする。

クライアントは、ライブビューを開始する前に Capability\_LiveViewProhibit の値を Get し、0 以外の値が返る場合、ライブビューを開始することが出来ない。

以下の何れかに合致する場合、本 Capability は Set 不可となる。

• 撮影モードがシーンモードまたは EFFECTS

# 3.73. LiveViewProhibit

カメラのライブビュー突入禁止状態を表す。

Capability kNkMAIDCapability\_LiveViewProhibit

Object types Source

ulTypekNkMAIDCapType\_UnsignedulOperationskNkMAIDCapOperation\_Get

Data one of eNkMAIDLiveViewProhibit

下記定義値のOR値でライブビュー禁止状態を表す。

本 Capability の値が 0 以外の場合、ライブビュー突入禁止状態であることを表す。

値	禁止条件
0x80000000	露出モードがP,S,A,M以外
0x01000000	沈胴式レンズ装着時にレンズ沈胴中
0x00200000	バルブ警告中、シャッタースピードがタイム撮影中
0x00100000	カード未フォーマット
0x00080000	カードエラー
0x00040000	記録先がカード、又はカードとSDRAMで、カードプロテクト
0x00020000	温度上昇時ライブビュー突入不可
0x00008000	撮影コマンド処理中
	※撮影動作が終わるまで
0x00004000	記録先が「カード」、又は「カードとSDRAM」で、カード
	未挿入 かつ カード無しレリーズ不可
0x00000800	CPUレンズ非装着かつ露出モードがMではない
0x00000200	TTLエラー中
0x00000100	バッテリー不足中
0x00000020	レンズ絞り輪による絞り値設定中
0x00000004	シーケンスエラー中

## 3.74. LiveViewImageZoomRate

ライブビュー画像の拡大倍率を表す。

Capability kNkMAIDCapability\_LiveViewImageZoomRate

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Enum

kNkMAIDArrayType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetArray,

kNkMAIDCapOperation\_Set

**Data** one of eNkMAIDLiveViewImageZoomRate

0: 全体表示

 $1{:}\ 25\%$ 

2: 33%

3: 50%

4: 66%

5: 100%

ライブビュー開始後、本 Capability の値は自動的にデフォルト値にリセットされる。 以下のいずれかの場合、本 Capability は Visibility が Invalid で Read Only Set 不可となる。

• Capability\_LiveViewStatus が 1 (ON) でない場合

• 動画記録中

#### 3.75. LiveViewImageSize

ライブビュー画像のサイズを設定する。

Capability kNkMAIDCapability\_LiveViewImageSize

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Enum

kNkMAIDArrayType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetArray,

kNkMAIDCapOperation\_Set

Data one of eNkMAIDLiveViewImageSize

1: QVGA相当 2: VGA相当

動画記録中の場合、本 Capability は Set 不可となる。

#### 3.76. CameraInclination

カメラの姿勢 (傾き方向) を取得する。

Capability kNkMAIDCapability\_CameraInclination

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetDefault

Data one of eNkMAIDCameraInclination

0:水平(傾きが検出できない場合も含む)

1: グリップ側が上

2: グリップ側が下

3: 水平 (上下逆)

傾きが検出できない場合、または Capability\_CameraInclinationMode が False(記録しない)の場合、本 Capability の値は 0(水平)設定となる。

## 3.77. RemainContinuousShooting

コマンドによる連続撮影で、SDRAM またはカードに記録可能なコマ数を取得する。

Capability kNkMAIDCapability\_RemainContinuousShooting

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetDefault

**Data** 0 –100 (Default: 100)

下記Capabilityの設定により値が変化する。

- Capability\_ImageSize
- Capability\_CompressionLevel
- Capability\_HDRMode
- Capability\_AutoDistortion
- Capability\_NoiseReduction
- Capability\_SceneMode

#### 3.78. RemainCountInMedia

カード内に記録可能なコマ数を取得する。

Capability kNkMAIDCapability\_RemainCountInMedia

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetDefault

**Data** 0 — 65535 (Default:0)

カードが挿入されていない場合、0が返る。

本 Capability の値は、カメラの設定によって変化する。

## 3.79. LockExposure

AE ロックの状態を取得する。

Capability kNkMAIDCapability\_LockExposure

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Boolean ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get Data True: Lock False: Unlock

#### 3.80. LockFocus

フォーカスロックの状態を取得する。

Capability kNkMAIDCapability\_LockFocus

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_BooleanulOperations kNkMAIDCapOperation\_GetData True: Lock False: Unlock

## 3.81. ExposureStatus

露出インジケータの表示量を得る。

Capability kNkMAIDCapability\_ExposureStatus

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Float ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get

**Data** 1/12段刻みのEV値

## 3.82. InfoDisplayErrStatus

情報画面(Info 画面)のエラー表示状態を表す。

Capability kNkMAIDCapability\_InfoDisplayErrStatus

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Boolean ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get

**Data** True: ON (エラー表示中) <u>False: OFF</u>

本 Capability の値は、カメラ本体で Info 表示中の場合にのみ更新され、Info 非表示の場合は値が OFF となる。

## 3.83. FocalLength

現在のレンズの焦点距離を得る。

Capability kNkMAIDCapability\_FocalLength

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Float ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get

CPU レンズが装着されていない場合 (F--状態)、この Capability は値が 0 となる。

#### 3.84. FocusMode

カメラで設定されているフォーカスモードを得る。

Capability kNkMAIDCapability\_FocusMode

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get Data one of eNkMAIDFocusMode

> 0: MF 1: AF-S 2: AF-C 3: AF-A

4: AF-F

レンズ未装着時、この Capability は常に MF となる。

## 3.85. BracketingCount

AE ブラケティングまたは ADL ブラケット撮影中、次のレリーズが何枚目であるかを取得する。

Capability kNkMAIDCapability\_BracketingCount

Object types Source

[ADLブラケティング] 1-2

Capability\_EnableBracketing が ON で、かつ Capability\_BracketingVary が、AE ブラケィング, ADL ブラケィングのいずれかに設定されている場合にのみ有効とする。無効な場合、0 を返す。

#### 3.86. InternalFlashStatus

内蔵スピードライトの状況を表す。

Capability kNkMAIDCapability\_InternalFlashStatus

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get

Data one of eNkMAIDInternalFlashStatus

0: Ready 1:Not Ready 2: Close

#### 3.87. InternalFlashComp

内蔵スピードライトの調光補正量を表す。

Capability kNkMAIDCapability\_InternalFlashComp

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Range

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set

**Data** -3∼+1 (Default:0)

Module は、Capability\_EVInterval の設定値を参照し、その値と同一の刻み幅に設定する。 下記の場合、本 Capability は Set 不可となる。

- 撮影モードが Auto、発行禁止 Auto または EFFECTS の場合
- 動画記録中
- Capability\_HDRMode が「0:しない」以外に設定されている場合
- Capability\_InternalFlashStatus が Close かつ Capability\_ExternalFlashStatus が Not Exist の場合
- Capability\_InternalSplMode がマニュアル発光モードかつ Capability\_ExternalFlashStatus が「2:スピードライト無し」かつ Capability\_InternalFlashStatus が「2: Close」以外の場合
- Capability\_InternalSplMode がマニュアル発光モードかつ Capability\_ExternalFlashSort が 「4: 新通信(操作設定表示部材なし)」の場合

## 3.88. ExternalFlashStatus

外部スピードライトの状況を得る。

 ${\bf Capability} \qquad \qquad {\rm kNkMAIDCapability\_ExternalFlashStatus}$ 

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get

Data one of eNkMAIDExternalFlashStatus

0: 充電 1: 未充電

2: スピードライト無し

## 3.89. ExternalFlashComp

外部スピードライトの調光補正量を取得する。

Capability kNkMAIDCapability\_ExternalFlashComp

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Range ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get

**Data** -3~+3EV (1/6EV刻み)

本 Capability は、通信可能な新スピードライトの発光モード (Capability\_ExternalNewTypeFlashMode)が1(補正ありTTL)、2(補正なしTTL)、3(AA[絞り連動自動調光])、5(距離優先マニュアル発光)のいずれかになっている場合にのみ有効である。

## 3.90. ExternalFlashSort

外部スピードライトの種別を取得する。

 ${\bf Capability} \qquad \qquad {\bf kNkMAIDCapability\_ExternalFlashSort}$ 

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get

Data one of eNkMAIDExternalFlashSort

0: 非通信

2: 新通信(操作設定表示部材あり)

4: 新通信(操作設定表示部材なし)

3: 外部スピードライトなし

※ 「旧通信」装着を検知する事が出来ないため、「旧通信」装着時は常に「0:非通信」が返る。 外部スピードライト種別と、Nikon 製スピードライト機種の対応は下記の表の通り。

新通信 (操作設定部材あり)	新通信 (操作設定部材なし)	旧通信	非通信	装着を検出しない
SB-910 SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SU-800	SB-400 SB-300	SB-80DX, SB-50DX, SB-28DX, SB-28D, SB-28, SB-27, SB-26, SB-25, SB-24,	SB-30, SB-29, SB-29S, SB-23, SB-22, SB-22S, SB-21A, SB-21B, SB-21B, SB-19, SB-18, SB-17, SB-16A, SB-16B, SB-15, SB-14, SB-12, SB-11, SB-10, SB-11, SB-10, SB-11, SB-10, SB-11, SB-10, SB-11, SB-10, SB-10,	SB-9, SB-8, SB-7, SB-6, SB-5, SB-4, SB-3, SB-2, SB-1

#### 3.91. ExternalNewTypeFlashMode

Capability\_ExternalFlashSort が「2: 新通信 (操作設定表示部材あり)」、または「4: 新通信 (操作設定表示部材なし)」の場合の、外部スピードライト発光モードを取得する。

Capability kNkMAIDCapability\_ExternalNewTypeFlashMode

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Enum

kNkMAIDArrayType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetArray,

**Data** one of eNkMAIDExternalNewTypeFlashMode

0: OFF

補正ありTTL
 補正なしTTL

3: AA(絞り連動外部自動調光)

4: A(外部自動調光)

5: GN(距離優先マニュアル発光)

6: M(マニュアル発光)7: マルチフラッシュ

8: 新通信外部スピードライトなし

#### 3.92. LensInfo

レンズの焦点距離、開放 F 値を読み出す。

Capability kNkMAIDCapability\_LensInfo

Object types Source

ulTypekNkMAIDCapType\_StringulOperationskNkMAIDCapOperation\_Get

**Data** (例) "35-70/F3.3-4.5D"

下記レンズタイプの場合は対応する文字列を付加する。

- 防振レンズの場合、先頭に"VR"を付加
- Dタイプレンズの場合、末尾に"D"を付加
- Gタイプレンズの場合、末尾に"G"を付加
- Eタイプレンズの場合、末尾に"E"を付加

# 3.93. RetractableLensWarningStatus

レンズ沈胴警告の状態を表す。

Capability kNkMAIDCapability\_RetractableLensWarningStatus

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Boolean

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetDefault

**Data** True: 沈胴警告中 False: 沈胴警告中ではない

#### 3.94. AFCapture

AF 駆動開始後に撮影を行い、画像データを指定された場所に保存する。

Capability kNkMAIDCapability\_AFCapture

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Process ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Start

AF 駆動後に、撮影動作に入る。但し、Capability\_FocusMode が MF の場合、またはレンズ未装着の場合は即座に撮影動作に入る。

AF 駆動後に合焦に失敗した場合、そのまま撮影動作に入るか、OutOfFocus エラーで終了するかは、Capability\_FocusMode の設定により異なる。

低速連写、高速連写の場合、連続撮影可能な枚数は Capability\_ContinuousShootingNum、Capability\_RemainContinuousShooting、ブラケティング撮影中の残りコマ数、の中で一番少ない枚数となる。

ただし、内蔵フラッシュが発光可能な状態、または Capability\_HDRMode が「0:しない」以外に設定されている場合、Capability\_ShootingMode が連写の場合でも、1 コマ撮影と同じ動作となる。

Capability\_LiveViewStatus が 1 (ON) の場合、この Capability は Visibility が Invalid で Operations は無効となる。

画像データの準備が出来ると、SourceObjcet に対し、kNkMAIDEvent\_AddChild が上がる。 撮影画像の保存先は、Capability\_SaveMedia で指定する。指定した保存先に記録可能な空き容量が無い場合、kMAIDResult\_MediaFull が返る。

カードの初期化中、もしくはカードが存在しなかった場合、kNkMAIDResult\_NoMedia が返る。 下記のいずれかの場合、本 Capability は実行不可とする。

- Capability\_LiveViewStatus ガ 1 (ON)
- Capability\_ShutterSpeed が Time
- Capability\_RetractableLensWarningStatus が「True:沈胴警告中」

#### 3.95. ContrastAF

ライブビュー実行時にコントラスト AF の駆動を制御する。

Capability kNkMAIDCapability\_ContrastAF

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set

one of eNkMAIDContrastAF

 0x00: AF駆動の開始 (Set値としてのみ有効)

 0x01: AF駆動の停止 (Set値としてのみ有効)

 0x10: 合焦でAF動作終了 (Get値としてのみ有効)

 0x11: 非合焦でAF動作終了(Get値としてのみ有効)

0x12:動作中(Get値としてのみ有効)

0x00(AF 駆動の開始)を指定して Set を実行することにより、コントラスト AF の駆動が開始される。モジュールは AF 動作終了を待たず、AF 駆動が開始された時点でクライアントへ応答を返す。

コントラスト AF が正常に終了したかどうかは、本 Capability の Get で返る値 (0x10,0x11,0x12)か、ライブビュー表示情報の「フォーカス駆動状態」を参照することにより確認する。

AF の駆動を途中で停止する場合は、0x01(AF 駆動の停止)を指定して Set を実行する。AF 駆動の停止が終了した段階でモジュールからの応答が返る。

下記のいずれかの場合、本 Capability は Visibility が Invalid で ReadOnly とする。

- CPU レンズ未装着
- Capability\_FocusMode # MF
- Capability\_LiveViewStatus が OFF
- Capability\_RetractableLensWarningStatus が True

## 3.96. PreCapture

White Balance のデータを決めるための Preset 撮影を行う。

**Capability** kNkMAIDCapability\_PreCapture

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Process ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Start

Data なし

下記の場合、本 Capability は実行不可とする。

- Capability\_LiveViewStatus が 1 (ON) の場合
- Capability\_ShutterSpeed が Time に設定されている場合
- Capability\_RetractableLensWarningStatus が「True:沈胴警告中」の場合
- Capability\_HDRMode が「0:しない」以外に設定されている場合

# 3.97. MFDriveStep

ライブビュー実行時にフォーカス位置を調整する場合のレンズの駆動量を表す。

Capability kNkMAIDCapability\_MFDriveStep

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Range

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set

**Data** 駆動量(パルス数) 1~32767

本 Capability は、設定された駆動量をモジュール内部で保持するのみで、カメラに対しフォーカス位置調整を要求しない。本 Capability の設定値をもとにカメラのフォーカス位置を実際に調整する場合は Capability\_MFDrive を使用する。

下記の何れかの場合、この Capability は Visibility が Invalid で Operations は実行不可となる。

- Capability\_FocusMode ನೆ MF、AF-F
- CPU レンズ未装着
- Capability\_LiveViewStatus が OFF

## 3.98. MFDrive

ライブビュー実行時にフォーカス位置を調整する。

Capability kNkMAIDCapability\_MFDrive

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Set Data one of eNkMAIDMFDrive

> 0: 無限 -> 至近 1: 至近 -> 無限

(Default: 0: 無限 -> 至近)

本 Capability で設定したフォーカス駆動方向と、Capability\_MFDriveStep で設定したレンズの駆動量とで、カメラに対しフォーカス位置調整を要求する。モジュールは MF 動作終了を待たず、MF 駆動が開始された時点でクライアントへ応答を返す。 MF 動作が終端に達した場合 kNkMAIDResult\_MFDriveEnd を返す。

本 Capability が正常に受け付けられた場合に MF 駆動が終了したかどうかは、ライブビュー表示情報の「フォーカス駆動状態」を参照することにより確認する。

下記の何れかの場合、この Capability は Visibility が Invalid で Operations は実行不可となる。

- Capability\_FocusMode が MF、AF-F
- CPU レンズ未装着
- Capability\_LiveViewStatus が OFF

#### 3.99. ContrastAFArea

ライブビュー実行時にコントラスト AF 用のフォーカスポイントを変更する。

Capability kNkMAIDCapability\_ContrastAFArea

Object types Source

ulTypekNkMAIDCapType\_PointulOperationskNkMAIDCapOperation\_Set

Data struct NkMAIDPoint

SLONG

SLONG x; X軸の座標

SLONG y; Y軸の座標

NkMAIDPoint 構造体の X(X 軸の座標)、Y(Y 軸の座標)で指定された座標を中心に AF エリアを 設定する。

X、Yの値範囲はCapability\_GetLiveViewImageで取得した、ライブビュー表示情報に含まれる「全体サイズ」となる。但し、実際に設定可能な範囲は、「全体サイズ」の縦横サイズから「AF 枠サイズ」縦横サイズの半分をそれぞれ差し引いたエリアとなる。

X,Yに設定可能な範囲を超えた値が設定された場合、最大または最小の値が反映される。

本 Capability は、Capability\_FocusMode が MF、または CPU レンズ未装着の場合でも、Set 可能とする。

Capability\_LiveViewStatus が 1 (ON) の場合にのみ有効な機能であり、それ以外の場合は Visibility が Invalid で Operations は無効となる。

## 3.100. CaptureDustImage

ゴミ参照画像の撮影を行い、画像データを指定された場所に保存する。

Capability kNkMAIDCapability\_CaptureDustImage

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Process ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Start

ゴミ参照画像のフォーマットタイプは kNkMAIDFileDataType\_NDF とする。

Capability\_DeleteDramImage で削除を実行する場合、Capability\_CurrentItemID で指定する ID は、ItemObject の kNkMAIDEvent\_AddChild イベントの data パラメータで通知される ItemID を使用する。

撮影画像の保存先は、Capability\_SaveMedia で指定する。指定した保存先に記録可能な空き容量が無い場合、kMAIDResult\_MediaFull が返る。

カードの初期化中、もしくはカードが存在しなかった場合、kNkMAIDResult\_NoMedia が返る。

下記の場合、本 Capability は実行不可とする。

- Capability\_LiveViewStatus が 1 (ON) の場合
- レンズ未装着の場合
- Capability\_ShutterSpeed № Time
- Capability\_RetractableLensWarningStatus が「True:沈胴警告中」

#### 3.101. DeleteDramImage

指定したItemIDとリンクする画像データを削除する。

Capability kNkMAIDCapability\_DeleteDramImage

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Process ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Start

削除対象となる画像データの指定は、Capability\_CurrentItemID で行う。

削除実行タイミングは、以下の場合に限定される。

「 ImageObject に 対 す る kNkMAIDCapability\_Acquire を 発 行 し た 後 で 、kNkMAIDCommand\_Close を発行する前」

ImageObject の Capability\_Acquire を発行し、kNkMAIDCommand\_Abort で非同期読み込みを中断させた後、Capability\_CurrentItemID の Set、本 Capability の実行で削除完了となる。

RAW+JPEG の画像データ削除の場合、先にイベント通知を受け取った JPEG について削除を実行すると RAW と JPEG の両方の画像が同時に削除される。

また、kNkMAIDEvent\_AddChild イベントを受信後に削除を実行した場合の ImageObject、ItemObject の各 Close 処理は、クライアント側で行う必要がある。モジュールは自ら Close 処理は行わない。

カード保存の撮影画像について、本 Capability はサポートされない。

下記の条件のいずれかに当てはまる場合、本 Capability による SDRAM 画像の削除は禁止となる。

- Capability\_SaveMedia の設定が「2:カード&SDRAM」の場合
- 動画記録中の場合

#### 3.102. RawJpegImageStatus

RAW+JPEG 同時記録で撮影された画像かどうかを取得する。

Capability kNkMAIDCapability\_RawJpegImageStatus

Object types Image

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get

Data one of eNkMAIDRawJpegImageStatus

0: 単独撮影 1: Raw+JPEG同時撮影

### 3.103. CurrentItemID

現在操作対象とするカメラ SDRAM 内の画像データを指定する。

**Capability** kNkMAIDCapability\_CurrentItemID

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set

SDRAM 内の画像データを指定する識別子として、ItemID を使用する。

Item ID は、kNkMAIDEvent\_AddChild イベントの data パラメータで通知される。

本 Capability で設定した ItemID は、Capability\_DeleteDramImage で参照する。

### 3.104. GetLiveViewImage

ライブビューデータを取得する。

Capability kNkMAIDCapability\_GetLiveViewImage

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Array

kNkMAIDArrayType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetArray

Get でライブビューデータのサイズ情報を取得し、GetArray で実際のライブビューデータを取得する。ライブビューデータのサイズ情報は常に固定なので、本 Capability においては、GetArray 実行の前に毎回 Get でサイズ情報を確認する必要はない。

GetArray でライブビューデータを取得する場合、クライアントは最大サイズ分のバッファをアロケートして kNkMAIDArray.pData にセットし、kNkMAIDArray.ulElements にアロケートサイズを設定する。読み込み終了後、kNkMAIDArray.ulElements は実際のライブビューデータのサイズに更新され、kNkMAIDArray.pData にライブビューデータが設定されている。

Capability\_LiveViewStatus が 0(OFF)の場合、本 Capability でサポートされる Operations は kNkMAIDCapOperation\_Get のみとなり、GetArray は無効となる。

カメラ要因でライブビューが停止された場合(ライブビュー制限時間が経過した場合も含む)、kNkMAIDResult\_NotLiveView エラーを返す。

ライブビューデータは、表示情報とライブビュー画像 (JPEG) で形成される。ピクセルサイズはライブビューデータ毎に異なり、個々の詳細情報は表示情報領域に設定される。

### ライブビューデータ仕様

画質	最大サイズ
Jpeg Basic	Header size 8 byte
	表示情報 376 byte
	ライブビューデータ 49,920Bbyte/最大

717	ノヒューアータのフォーマットを以		1 (C/J· )	0		
	表示情報 領域のサイズ		4Byte			
	ライブビュー画像 領域のサイズ		4Byte			
表	沃什 T	PEG 画像サイズ	水平サイズ	2Byte	kNkMAIDCapability_LiveViewImageSize	
示	41/21/10	I EU 画家サイク	垂直サイズ		で設定されているサイズが JPEG 画像サイズ	
情			亜担リイク	2Byte	となる。	
					動画記録中の場合は	
報					kNkMAIDCapability_MovieScreenSize と	
					kNkMAIDCapability_Moviescreensize	
					の設定により画像サイズが変化する	
	全体サ	・ノブ	水平サイズ	2Byte	座標の基準	
	土件り	17	垂直サイズ	2Byte	<b>注信の基中</b>	
	まディ	リアサイズ	水平サイズ	2Byte	非拡大時は、全体サイズ=表示エリアサイズ	
	双小二	97917	垂直サイズ	2Byte	となる。	
	丰元由	 心座標	水平サイズ	2Byte	C '4 '9 °	
	双小丁		垂直サイズ	2Byte 2Byte		
	AF 枠	<b>ルノブ</b>	水平サイズ	2Byte 2Byte		
	( <b>※</b> 1)		垂直サイズ	2Byte 2Byte		
		 中心座標	水平サイズ			
				2Byte		
	( <u>%</u> 1)		垂直サイズ	2Byte		
	Reserv			4Byte		
	Reserv			1Byte 1Byte	0:無回転、1:反時計方向に回転、2:時計	
	凹點刀	lh]		твую	方向に回転、1.及時計が向に回転、2.時計   方向に回転	
	7 1	カマ町制化能		1Byte	の: 未駆動、1: 駆動中	
		カス駆動状態			0:木彫期、1:彫期中	
	Reserv			1Byte		
	Reserv			4Byte		
	Reserv	<u>ve</u> トダウン時間		2Byte 2Byte	3600 (1 時間) から 1 秒毎にカウントダウン	
	200	レタカへ配用		2Dyte	(温度上昇で30秒からカウントダウン)	
	<b>公</b>	  定結果		1Byte	0:情報なし、1:非合焦、2:合焦	
		」 動可能状態		1Byte	0 : AF 駆動否、1 : AF 駆動可	
	Reserv			2Byte	U.Ar 配到百、I.Ar 配到円	
	Reserv			12Byte	D5500 は 0 固定	
		We !録残り時間		4Byte	0~1200000[msec]	
	到凹几	が7人7 町町		4Dyte	※動画記録状態の時に有効とする	
	動画記			1Byte	0: LV 実行中	
	3000	IN IN TK		1 Dy tC	1:動画記録中	
	商認識	AFモード状態		1Byte	0: 顔認識 AF ではない	
	BARRINA			1 Dy te	1: 顔認識 AF である	
	顔認識			1Byte	0~35(D5500 は最大 35 人)	
		リアインデックス		1Byte	0~34(D5500 は 0 固定)	
	0	AF 枠サイズ	水平サイズ	2Byte	35 人分の AF 枠サイズと AF 枠中心座標の領	
	$\sim$		垂直サイズ	2Byte	域	
	34	AF枠中心座標	水平位置	2Byte	(4Byte + 4Byte) × 35 人で合計 280Byte	
			垂直位置	2Byte		
	音声イ	ンジケータ	L	1Byte	0~14	
		· ク値)	R	1Byte	0~14	
		ンジケータ	L	1Byte	0~14	
	(現在		R	1Byte	0~14	
			1 10	1Byte	V 11	
	Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve  同像データ		1Byte			
			1Byte			
			1Byte			
			24Byte			
ラ						
1 1						
イブビ						
ビュ						
1						
画						
像						
				1		

#### 3.105. GetVideoImage

動画データを取得する。

Capability kNkMAIDCapability\_GetVideoImage

Object types Video

ulType kNkMAIDCapType\_Generic

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetArray

Data pointer to NkMAIDGetVideoImage structure

 $type def \ struct \ tagNkMAIDGetVideo Image$ 

{

ULONG ulType;----one of eNkMAIDArrayType

ULONG ulOffset;----データ取得を開始するオフセット位置

ULONG ulReadSize;-----取得したデータのサイズ

ULONG ulDataSize;----"pData"に設定したバッファのサイズ

LPVOID pData;----バッファへのポインタ

} NkMAIDGetVideoImage, FAR\* LPNkMAIDGetVideoImage;

Get で動画データのサイズ情報(未取得分)を取得し、GetArray で実際の動画データを取得する。 動画データを取得している期間、カメラは自動的にロックされた状態となり、本体での操作は不 能となる。

「動画データを取得している期間」とは、本 Capability の GetArray コマンドを初めて発行してから、全動画データの取得が完了するか中断される迄を指す。

#### [Get の場合]

kNkMAIDGetVideoImage.ulDataSize に未取得分のデータサイズが設定される。

### [GetArray の場合]

クライアントは取得したいサイズ分のバッファをアロケートして kNkMAIDGetVideoImage.pD ata にセットし、kNkMAIDGetVideoImage.ulDataSize にアロケートサイズを、kNkMAIDGetVi deoImage.ulOffset にオフセット位置を設定する。読み込み終了後、kNkMAIDGetVideoImage.p Data に動画データが、kNkMAIDGetVideoImage.ulReadSize に実際に読み込んだデータのサイズが設定されている。

kNkMAIDGetVideoImage.ulType には必ず「kNkMAIDArrayType\_Unsigned」を設定する。 実際の動画データのサイズを超える値が設定された場合、モジュールは kNkMAIDResult\_ValueOutOfBounds を返す。

### [取得の中断]

動画データの取得を中断する場合、ulDataSize に 0 を Set して GetArray を呼び出す。 また、以下の場合にカメラによって自動的に動画取得がキャンセルされる。

- 本 Capability の GetArray の発行間隔が約 60 秒を超えた場合
- 「動画データを取得している期間」に下記の操作を行った場合
  - 1. GetVideoImage 以外の Capability を実行した
  - 2. カードの挿抜

### 3.106. LockCamera

カメラを直接操作することを抑制する。カメラがロックされると、ホストコンピュータを経由してのみ操作が行える。

Capability kNkMAIDCapability\_LockCamera

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Boolean

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set

 $kNkMAIDCapOperation\_GetDefault$ 

**Data** True: ロックする False: ロック解除する

Capability\_LiveViewStatus が 1 (ON) の場合、この Capability は、Read only となる。

## 3.107. CameraType

カメラタイプを取得する。

Capability kNkMAIDCapability\_CameraType

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get Data one of eNkMAIDCameraType

> 0x3C: D5500 0x44: D5600

### 3.108. LensType

CPU 内蔵レンズのレンズタイプを取得する。

Capability kNkMAIDCapability\_LensType

Object types Source

ulTypekNkMAIDCapType\_UnsignedulOperationskNkMAIDCapOperation\_GetDataone of eNkMAIDLensType

<u>0x00000001</u>: <u>Dタイプレンズ</u> 0x00000010: Gタイプレンズ

0x00000100: VRレンズ 0x00001000: DXレンズ 0x00010000: AF-Sレンズ

0x00100000:自動ゆがみ補正対応レンズ

0x01000000: 沈胴式レンズ

0x00000020: Eタイプレンズ(電磁絞り)

0x00000040:STMレンズ

上記定義値のOR値でレンズタイプを返す。CPU内蔵レンズ未装着の場合、Oが返る。

### 3.109. AFMode

位相差 AF (ファインダー撮影) で使用する AF 動作モードを表す。

Capability kNkMAIDCapability\_AFMode

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetDefault

 $kNkMAIDCapOperation\_Set$ 

**Data** one of eNkMAIDAFMode

0: AF-S

1: AF-C

2: AF-A

3: MF(固定)

4: MF(選択)

本 Capability は、ファインダー撮影時の Capability\_FocusMode、Capability\_LensType、Capability\_ExposureMode の設定より、設定可能な値が制限される。本 Capability で設定可能となる値の種類に変更があった場合、CapChange を発行する。

「3: MF(固定)」を Set した場合、エラー(kNkMAIDResult\_ValueOutOfBounds)となる。 下記の場合、本 Capability は ReadOnly とする。

- Capability\_AFMode が MF(固定)の場合
- AF-S レンズ未装着時
- 撮影モードが EFFECTS(ナイトビジョン)の場合 (MF 固定となるため)
- Capability\_LiveVIewStatus が 1(ON)に設定されている場合
- ◆ Capability\_RetractableLensWarningStatus が「True: 沈胴警告中」の場合(MF 固定となるため)

条件	撮影モード	AFMode
AF-S レンズ未装着時		MF(固定)
AF-S レンズ装着+MF 設定(レンズの設定)		MF(固定)
沈胴式レンズ装着+沈胴警告中		MF(固定)
AF-S レンズ装着+AF 設定(レンズの設定)	P,S,A,M	AF-S, AF-C, AF-A ,MF(選択)
AF-S レンズ装着+AF 設定(レンズの設定)	シーンモード Effects	AF-A ,MF(選択)

Capability\_FocusAreaMode が"3D トラッキング"もしくは"ダイナミック AF(9、21、39 点)" の場合、本 Capability を AF-S (0) に設定すると、Capability\_FocusAreaMode の値は"シングル AF"に自動的に切り替わる。

### 3.110. AFModeAtLiveView

ライブビュー時に使用する AF モードを表す。

Capability kNkMAIDCapability\_AFModeAtLiveView

Object types Source

**ulType** kNkMAIDCapType\_Enum

kNkMAIDArrayType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetArray,

kNkMAIDCapOperation\_Set

**Data** one of eNkMAIDAFModeAtLiveView

0: AF-S (シングルAFサーボ)

2: AF-F (常時AFサーボ)

3: MF (固定) (Get値としてのみ有効)

4: MF(設定)

撮影モードが EFFECTS (ミニチュア効果、フォトイラスト、トイカメラ) に設定されている場合、AF-F は列挙されない。

「3: MF(固定)」を Set した場合、エラー(kNkMAIDResult\_ValueOutOfBounds)となる。 下記の場合、この Capability は Set 不可となる。

- 本 Capability の値が「3: MF (固定)」の場合
- 動画記録中
- Capability\_RetractableLensWarningStatus が「True:沈胴警告中」の場合(MF 固定となるため)
- 装着レンズの Capability\_LensType が AF-S ではない場合

### 3.111. LiveViewAF

ライブビュー/動画撮影時のAFエリアモードを表す。

Capability kNkMAIDCapability\_LiveViewAF

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned

 $\textbf{ulOperations} \hspace{0.5cm} kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetDefault, \\$ 

 $kNkMAIDCapOperation\_Set$ 

**Data** one of eNkMAIDLiveViewAF

0: 顔認識 AF

1: ワイドエリア AF

2: ノーマルエリア AF

3: ターゲット追尾 AF

下記の表の通り、デフォルト値はシーンモードまたは EFFECTS により異なる。 Capability\_ExposureMode がシーンモードまたは EFFECTS に変更された場合、本プロパティの 値は、カメラによって自動的にデフォルト値に変更される。

Capability_ExposureMode Capability_SceneMode	デフォルト値
Capability_EffectMode	
ポートレート(SCENE)	
風景(SCENE)	
子供(SCENE)	
夜景ポートレート(SCENE)	
パーティー(SCENE)	o 272726 A D
海·雪(SCENE)	0 : 顔認識 AF
夕焼け(SCENE)	
トワイライト(SCENE)	
キャンドル(SCENE)	
桜(SCENE)	
紅葉(SCENE)	
Auto(Auto/ポートレート/	
風景/夜景ポートレート※1)	0 : 顔認識 AF
発光禁止 Auto (Auto/ポートレート/	(※設定変更不可)
風景/夜景ポートレート※1)	
スポーツ(SCENE)	
夜景(SCENE)	
ペット(SCENE)	
シルエット(EFFECTS)	
ハイキー(EFFECTS)	
ローキー(EFFECTS)	1:ワイドエリア <b>AF</b>
セレクトカラー(EFFECTS)	1:94 F497 AF
ナイトビジョン(EFFECTS)	
トイカメラ(EFFECTS)	
極彩色(EFFECTS)	
ポップ(EFFECTS)	
フォトイラスト(EFFECTS)	
7 7 H H (PPPP 0mg)	1:ワイドエリア AF
ミニチュア効果(EFFECTS)	(※設定変更不可)
クローズアップ(SCENE)	
料理(SCENE)	2 : ノーマルエリア AF
Auto(クローズアップ※1)	2:ノーマルエリア AF
発光禁止 Auto(クローズアップ※1)_	(※設定変更不可)

※1: Auto、発光禁止 Auto の括弧内は kNkMAIDCapability\_AutoSceneModeStatus の 判定結果を表す。

ライブビュー実行中に「3: ターゲット追尾 AF」を設定すると、

kNkMAIDResult\_ValueOutOfBounds が返される。また、「3: ターゲット追尾 AF」設定時にライブビューを開始すると、本プロパティの値は自動的に「1: ワイドエリア AF」に変更される。

下記の場合、本 Capability は Set 不可となる。

- 撮影モードが Auto、発光禁止 Auto、EFFECTS(ミニチュア効果)
- 動画記録中

#### 3.112. MovRecInCardStatus

カードへの動画記録を開始または停止する。カードへの動画記録の状態を表す。

Capability kNkMAIDCapability\_MovRecInCardStatus

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set,

 $kNkMAIDCapOperation\_GetDefault$ 

**Data** one of eNkMAIDMovRecInCardStatus

0: OFF 1: ON

カードへの動画記録を開始する場合、本 Capability の値を 1(ON)に設定し、停止する場合は、0(OFF)に設定し Set で実行する。

Get の場合、現在のカードへの動画記録の状態を返す。

本 Capability は、ライブビューの実行中のみ成功する。

クライアントは、ライブビューを実行後、動画記録の開始前に Capability\_MovRecInCardProhibit の値を Get し、0 以外の値が返る場合、動画記録を開始することが出来ない。

動画記録の停止は、本 Capability による終了要求以外に、ライブビューの停止が実行された場合に、カメラによって自動的に停止される。

動画記録中、静止画の撮影は禁止となる。

以下の何れかの場合、本 Capability は実行不可となる。

• Capability\_LiveViewStatus が OFF

### 3.113. MovRecInCardProhibit

動画記録禁止状態を表す。

Capability kNkMAIDCapability\_MovRecInCardProhibit

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get

Data one of eNkMAIDMovRecInCardProhibit

下記定義値のOR値で動画記録禁止状態を表す。

0以外が返る場合、動画記録開始できない状況を表す。

値	禁止条件
0x00001000	ライブビュー拡大表示中
0x00000800	カードプロテクト
0x00000400	動画ファイル記録中
0x00000200	バッファ内に未記録画像、動画データあり
0x00000008	カード空き容量無し
0x00000004	カード未フォーマット
0x00000002	カードエラー
0x00000001	カード無し

本 Capability は、ライブビューの実行中にのみ有効となる。

ライブビューが開始されていない場合、この Capability は Visibility が Invalid となり、Get で得られる値は意味を持たない。

### 3.114. SaveMedia

カメラ本体からのボディレリーズによる撮影、または Capability\_Capture, Capability\_AFCapture, Capability\_CaptureDustImage 実行による撮影の画像の記録先を指定する。

Capability kNkMAIDCapability\_SaveMedia

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set,

 $kNkMAIDCapOperation\_GetDefault$ 

**Data** one of eNkMAIDSaveMedia

<u>0: カード</u> 1: SDRAM

2: カード&SDRAM

動画記録中の場合、本 Capability は Set 不可となる。

### 3.115. BlinkingStatus

シャッタースピードと絞り値のカメラの表示状態を表す。

Capability kNkMAIDCapability\_BlinkingStatus

Object types Source

ulTypekNkMAIDCapType\_UnsignedulOperationskNkMAIDCapOperation\_GetDataone of eNkMAIDBlinkingStatus

0: シャッタースピード/絞り値ともに通常表示

1: シャッタースピードのみ点滅表示

2: 絞り値のみ点滅表示

3: シャッタースピード/絞り値ともに点滅表示

バルブ,タイム警告中の場合、本 Capability の値は 1(シャッタースピードのみ点滅)となる。

#### 3.116. AutoSceneModeStatus

おまかせシーンで判定したシーンモードを表す。

Capability kNkMAIDCapability\_AutoSceneModeStatus

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Enum

kNkMAIDArrayType\_PackedString

 ${\bf ulOperations} \qquad {\bf kNkMAIDCapOperation\_GetArray},$ 

Data

おまかせシーン未成立	"Unjudgment"
Auto	"Auto"
ポートレート	"Portrait"
風景	"Landscape"
クローズアップ	"Closeup"
夜景ポートレート	"NightPortrait"

本 Capability は、ライブビュー中 かつ 撮影モードが Auto、または発光禁止 Auto の場合に有効である。上記条件に該当しない場合は、おまかせシーン未成立の為、本 Capability の値は「"Unjudgment"」となる。

# 3.117. ISOControlSensitivity

カメラが制御している ISO 感度を表す。

Capability kNkMAIDCapability\_ISOControlSensitivity

Object types Source

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{ulType} & kNkMAIDCapType\_Unsigned} \\ \textbf{ulOperations} & kNkMAIDCapOperation\_Get_{\overline{\imath}} \\ \end{tabular}$ 

**Data** eNkMAIDISOControlSensitivity2

値	制御 ISO 感度	値	制御 ISO 感度
	11411		114111 11111111111111111111111111111111
100	ISO100	3200	ISO3200
110	ISO110	3600	ISO3600
125	ISO125	4000	ISO4000
140	ISO140	4500	ISO4500
160	ISO160	5000	ISO5000
180	ISO180	5600	ISO5600
200	ISO200	6400	ISO6400
220	ISO220	7200	ISO7200
250	ISO250	8000	ISO8000
280	ISO280	9000	ISO9000
320	ISO320	10000	ISO10000
360	ISO360	11000	ISO11000
400	ISO400	12800	ISO12800
450	ISO450	14400	ISO14400
500	ISO500	16000	ISO16000
560	ISO560	18000	ISO18000
640	ISO640	20000	ISO20000
720	ISO720	22000	ISO22000
800	ISO800	25600	ISO25600
900	ISO900	28800	Hi 0.2
1000	ISO1000	32000	Hi 0.3
1100	ISO1100	36000	Hi 0.5
1250	ISO1250	40000	Hi 0.7
1400	ISO1400	45600	Hi 0.8
1600	ISO1600	51200	Hi 1.0
1800	ISO1800	57600	Hi 1.2
2000	ISO2000	64000	Hi 1.3
2200	ISO2200	72000	Hi 1.5
2500	ISO2500	81200	Hi 1.7
2800	ISO2800	91200	Hi 1.8
-	-	102400	Hi 2.0

### 3.118. TerminateCapture

バルブ撮影動作を停止させ、停止時点までの画像をカードまたは SDRAM へ記録する。

Capability kNkMAIDCapability\_TerminateCapture

Object types Source

ulTypekNkMAIDCapType\_GenericulOperationskNkMAIDCapOperation\_Start

Data pointer to NkMAIDTerminateCapture structure

 $type def\ struct\ tagNkMAIDTerminate Capture$ 

ULONG ulParameter1;

ULONG ulParameter2;

} NkMAIDTerminateCapture, FAR\* LPNkMAIDTerminateCapture;

下記いずれかの場合、本 Capability は実行不可となる。

- 動画記録中
- 露出モードが Manual 以外
- ShutterSpeed が Bulb 以外

### 3.119. RawJpegTransferStatus

Capability\_SaveMedia が「2:カード&SDRAM」設定、且つ Capability\_CompressionLevel が「RAW+JPEG(BASIC/Normal/Fine)」設定時の撮影によって SDRAM 上に生成された画像について、クライアントに通知、転送する画像タイプを設定する。

Capability kNkMAIDCapability\_RawJpegTransferStatus

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Boolean

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set,

 $kNkMAIDCapOperation\_GetDefault$ 

**Data** True : JPEGのみ

False : RAW \( \geq \text{JPEG} \)

下記いずれかの場合、本 Capability の Visibility は Invalid となる。(Operations については、常に Set 可能)

- Capability\_CompressionLevel が RAW+JPEG 以外
- Capability\_SaveMedia が PC+Card 以外

本 Capability は常に Set 可能な状態であるが、Capability\_Capture, Capability\_AFCapture、Capability\_CaptureDustImage の 実 行 開 始 か ら 、 SDRAM に つ い て の kNkMAIDEvent\_CaptureComplete を受信するまでの間、本 Capability の設定変更は禁止とする。

# 4. Standard Capabilities

### 4.1. AsyncRate

Capability kNkMAIDCapability\_AsyncRate

Object types Module

ulType kNkMAIDArrayType\_Unsigned ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get

### 4.2. ProgressProc

Capability kNkMAIDCapability\_ProgressProc
Object types Source, Image, Thumbnail, Video

ulType kNkMAIDCapType\_Callback

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set

#### 4.3. EventProc

Capability kNkMAIDCapability\_EventProc

Object types Module, Source, Item, Image, Thumbnail, Video

ulType kNkMAIDCapType\_Callback

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set

### 4.4. DataProc

Capability kNkMAIDCapability\_DataProc

Object types Image, Thumbnail

ulType kNkMAIDCapType\_Callback

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set

# 4.5. UIRequestProc

Capability kNkMAIDCapability\_UIRequestProc

Object types Module

ulType kNkMAIDCapType\_Callback

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set

### 4.6. IsAlive

Capability kNkMAIDCapability\_IsAlive

Object types Module, Source, Item, Image, Thumbnail, Video

ulType kNkMAIDCapType\_Boolean ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get

#### 4.7. Children

Capability kNkMAIDCapability\_Children

Object types Module, Source

ulType kNkMAIDCapType\_Enum

kNkMAIDArrayType\_Unsigned

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_GetArray

#### 4.8. State

Capability kNkMAIDCapability\_State

サポートせず

#### 4.9. Name

Capability kNkMAIDCapability\_Name

Object types Module, Source, Item, Image, Thumbnail, Video

ulType kNkMAIDCapType\_String ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get

Capability\_SaveMedia が「1: SDRAM」で記録された SDRAM 画像の、Item、Image、Thumbnail の本 Capability 値は、は"DSC\_0000.拡張子"となる。

Capability\_SaveMedia が「2:カード&SDRAM」で記録された SDRAM 画像の、Item、Image、Thumbnail の本 Capability 値は、同時にカードへ記録された画像のフォルダ名とファイル名を使用した名称となり、"フォルダ名¥(バックスラッシュ)ファイル名.拡張子"となる。

ただし、同時にカードへ記録した画像が存在しない場合(カードが抜かれている等の理由で)、"DSC\_0000.拡張子"を使用する。

#### 4.10. Description

Capability kNkMAIDCapability\_Description

サポートせず

### 4.11. Interface

Capability kNkMAIDCapability\_Interface

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_String ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get

# 4.12. DataTypes

Capability kNkMAIDCapability\_DataTypes

Object types Source, Item

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get

### 4.13. DateTime

Capability kNkMAIDCapability\_DateTime

Object types Item

ulTypekNkMAIDCapType\_DateTimeulOperationskNkMAIDCapOperation\_Get

# 4.14. StoredBytes

Capability kNkMAIDCapability\_StoredBytes
Object types Item, Image, Thumbnail, Video
ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned
ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get

# 4.15. Eject

Capability kNkMAIDCapability\_Eject

サポートせず

### 4.16. Feed

Capability kNkMAIDCapability\_Feed

#### 4.17. Capture

撮影を実行し、画像データを指定された場所に保存する。

**Capability** kNkMAIDCapability\_Capture

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Process ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Start

Capability\_ShootingMode が低速、高速連写の場合、連続撮影可能な枚数はCapability\_ContinuousShootingNum、Capability\_RemainContinuousShooting、ブラケティング撮影中の残りコマ数、の中で一番少ない枚数となる。

ただし、内蔵フラッシュが発光可能な状態、または Capability\_HDRMode が「0:しない」以外に設定されている場合、Capability\_ShootingMode が連写の場合でも、1 コマ撮影と同じ動作となる。

撮影した画像データについての取得準備が出来ると、SourceObjcet に対し、kNkMAIDEvent AddChildが上がる。

ライブビュー実行中に本 Capability を実行した場合、カメラによってライブビューが停止された後、ライブビュー中に設定した AF 位置と Capability\_LiveViewMode で、撮影動作に入る。撮影前に新たに AF 動作は行わない。

撮影画像の保存先は、Capability\_SaveMedia で指定する。指定した保存先に記録可能な空き容量が無い場合、kMAIDResult\_MediaFull が返る。

カードの初期化中、もしくはカードが存在しなかった場合、kNkMAIDResult\_NoMedia が返る。 バルブ撮影は、撮影モードが Manual モードの場合のみ有効とする。本 Capability を発行する とバルブ撮影が開始され、Capability\_TerminateCapture を発行すると撮影が終了する。

下記の場合、本 Capability は実行不可とする。

- 動画記録中
- Capability\_ShutterSpeed が Time
- Capability\_RetractableLensWarningStatus が「True:沈胴警告中」

#### 4.18. Mode

Capability kNkMAIDCapability\_Mode

### 4.19. Acquire

Capability kNkMAIDCapability\_Acquire

Object types Image, Thumbnail

ulType kNkMAIDCapType\_Process

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Start

Object types が Thumbnail の場合、本 Capability は kNkMAIDResult\_NotSupported エラーと なる場合がある。

モジュールは、カメラ内部の画像生成を検知すると、Image の読み込みを開始し、内部にキャッシュする。(以降、先読み処理と呼ぶ。) 先読み処理では、Thumbnail の取得、キャッシュ保存は行わない。

カメラ-モジュール間で Image の読み込みが完了すると、カメラ内部では Thumbnail を含む画像 データ全体が削除される。そのため、モジュールでの先読み処理完了後に、Thumbnail に対して本 Capability を実行された場合、本 Capability は kNkMAIDResult\_NotSupported エラーとなる。

#### 4.20. Start

Capability kNkMAIDCapability\_Start

サポートせず

### 4.21. Length

Capability kNkMAIDCapability\_Length

サポートせず

#### 4.22. SampleRate

Capability kNkMAIDCapability\_SampleRate

サポートせず

### 4.23. Stereo

Capability kNkMAIDCapability\_Stereo

サポートせず

#### 4.24. Samples

Capability kNkMAIDCapability\_Samples

サポートせず

### 4.25. Filter

Capability kNkMAIDCapability\_Filter

#### 4.26. Prescan

# Capability kNkMAIDCapability\_Prescan

サポートせず

#### 4.27. AutoFocus

位相差 AF を行う。

Capability kNkMAIDCapability\_AutoFocus

Object types Source

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{ulType} & kNkMAIDCapType\_Process \\ \end{tabular}$ 

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Start

下記のいずれかの場合、この Capability は Visibility が Invalid で Operations は実行不可となる。

- Capability\_FocusMode が MF
- CPU レンズ未装着
- Capability\_LiveViewStatus ガ 1 (ON)
- Capability\_RetractableLensWarningStatus が True

#### 4.28. AutoFocusPt

Capability kNkMAIDCapability\_AutoFocusPt

サポートせず

### 4.29. Focus

Capability kNkMAIDCapability\_Focus

サポートせず

#### 4.30. Coords

Capability kNkMAIDCapability\_Coords

サポートせず

#### 4.31. Resolution

Capability kNkMAIDCapability\_Resolution

サポートせず

## 4.32. Preview

Capability kNkMAIDCapability\_Preview

# 4.33. Negative

Capability kNkMAIDCapability\_Negative

サポートせず

### 4.34. Bits

Capability kNkMAIDCapability\_Bits

サポートせず

#### 4.35. Planar

Capability kNkMAIDCapability\_Planar

サポートせず

#### 4.36. Lut

Capability kNkMAIDCapability\_Lut

サポートせず

# 4.37. Transparency

Capability kNkMAIDCapability\_Transparency

サポートせず

### 4.38. Threshold

Capability kNkMAIDCapability\_Threshold

サポートせず

# **4.39. Pixels**

 ${\bf Capability} \qquad \qquad {\rm kNkMAIDCapability\_Pixels}$ 

Object types Image, Thumbnail, Video

 ${\bf ulType} \qquad \qquad {\bf kNkMAIDCapType\_Size}$ 

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get

### 4.40. ForceScan

Capability kNkMAIDCapability\_ForceScan

サポートせず

### 4.41. ForcePrescan

Capability kNkMAIDCapability\_ForcePrescan

#### 4.42. ForceAutoFocus

Capability kNkMAIDCapability\_ForceAutoFocus

サポートせず

### 4.43. NegativeDefault

Capability kNkMAIDCapability\_NegativeDefault

サポートせず

### 4.44. Firmware

Capability kNkMAIDCapability\_Firmware

サポートせず

### 4.45. CommunicationLevel1

Capability kNkMAIDCapability\_CommunicationLevel1

サポートせず

#### 4.46. CommunicationLevel2

Capability kNkMAIDCapability\_CommunicationLevel2

サポートせず

# 4.47. BatteryLevel

Capability kNkMAIDCapability\_BatteryLevel

Object types Source

 ${\bf ulType} \hspace{1.5cm} kNkMAIDCapType\_Integer$ 

 ${\bf ulOperations} \qquad {\rm kNkMAIDCapOperation\_Get}$ 

**Data** 1, 5, 20, 35, 100

Data	バッテリー残量表示
<u>100</u>	残量十分
35	残量有り
20	(電池)交換警告
5	撮影禁止
1	背面 TFT 表示禁止

カメラの電池残量をパーセンテージで表す。

外部 DC-IN 使用時は、-1 が返る。

# 4.48. FreeBytes

サポートせず

### 4.49. Freeltems

# 4.50. Remove

# 4.51. FlashMode

Capability kNkMAIDCapability\_FlashMode

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Enum

kNkMAIDArrayType\_Unsigned

 ${\bf ulOperations} \qquad {\bf kNkMAIDCapOperation\_GetArray},$ 

kNkMAIDCapOperation\_Set,

**Data** one of eNkMAIDFlashMode, eNkMAIDFlashModeDX2

0: ノーマル

1: リア

2: スロー

3: 赤目軽減

4: 赤目軽減スロー

5: リアスロー

262: 発光禁止

シンクロモード 撮影モード シーンモード	ノーマル	スロー	リア (PAの場合リアスロー)	赤目軽減	赤目軽減スロー	発光禁止
P,A	●, △	●, △	●, △	●, △	●, △	_
S,M	●, △	_	●, △	●, △	_	_
Auto(オートポートレート) クローズアップ) ポートレート(SCENE) クローズアップ(SCENE) 子供(SCENE) パーティー(SCENE) ペット(SCENE) トイカメラ(EFFECTS) 極彩色(EFFECTS) オップ(EFFECTS) フォトイラスト(EFFECTS)	●, △	_	_	●, △	_	•
展景(SCENE) スポーツ(SCENE) 夜景(SCENE) 海・雪(SCENE) タ焼ナ(SCENE) トワイライト(SCENE) キャンドル(SCENE) 経(SCENE) 紅葉(SCENE) シルエット(EFFECTS) ハイキー(EFFECTS) ローキー(EFFECTS) メーナー(EFFECTS)	Δ	_	_	Δ	_	•
夜景ポートレート (SCENE) Auto(夜景ポートレート)	_	●, △	_	_	●, △	•
発光熱上 Auto セレクトカラー(EFFECIS) ナイトビジョン(EFFECIS)	_	_	-	_	_	●, △
料理 (SCENE)	●, △	_	_	_	_	_

●:内蔵スピードライト有効時(=外部スピードライト無効時)に設定可能

△:外部スピードライト有効時(=外部スピードライト装着かつ電源 ON 時)に設定可能

# -:設定不可能

※Auto の括弧内は kNkMAIDCapability\_AutoSceneModeStatus の判定結果を表す。 非ライブビュー時(静止画)は Auto(オート)となる。

Capability\_ExternalNewTypeFlashMode がマルチフラッシュ(7)に設定で且つ撮影モードが P,S,A,M モードの場合、リアシンクロの設定は不可となりノーマルシンクロが設定される。 下記のいずれかの場合、本 Capability は Set 不可となる。

- 動画記録中
- Capability\_HDRMode が「0:しない」以外の場合
- 選択肢が一つのみの場合
- 撮影モードが発行禁止 Auto または SCENE(料理) または EFFECTS (ナイトビジョン、セレクトカラー)

### 4.52. ModuleType

Capability kNkMAIDCapability\_ModuleType

Object types Module

ulType kNkMAIDCapType\_Unsigned ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get

# 4.53. AcquireStreamStart

Capability kNkMAIDCapability\_AcquireStreamStart

サポートせず

# 4.54. AcquireStreamStop

Capability kNkMAIDCapability\_AcquireStreamStop

サポートせず

# 4.55. AcceptDiskAcquisition

Capability kNkMAIDCapability\_AcceptDiskAcquisition

Object types Source

ulType kNkMAIDCapType\_Generic

ulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get, kNkMAIDCapOperation\_Set

# 4.56. Version

Capability kNkMAIDCapability\_Version

Object types Module

ulType kNkMAIDCapType\_UnsignedulOperations kNkMAIDCapOperation\_Get

### 4.57. FilmFormat

Capability kNkMAIDCapability\_FilmFormat

サポートせず

# 4.58. TotalBytes

Capability kNkMAIDCapability\_TotalBytes

### 5. Event

下記の全てのイベントは、ItemObject を Open している間は受信できない。

### 5.1. AddChild

Object 下に新しい Child が追加された時に通知するイベント。

Event kNkMAIDEvent\_AddChild

Object types Module, Source, Item

dataパラメータ 新しく追加されたChildのID

新しく追加された Child が ItemObject の場合、イベント通知コールバック関数の data パラメータには、Item ID が設定される。

本イベントは、SDRAMに保存された画像についてのみ発行される。カードに保存された画像については発行しない。

#### 5.2. RemoveChild

Object 下の Child が削除された時に通知するイベント。

**Event** kNkMAIDEvent\_RemoveChild

Object types Module, Source, Item dataパラメータ 削除されたChildのID

### 5.3. WarmingUp

**Event** kNkMAIDEvent\_WarmingUp

サポートせず

### 5.4. WarmedUp

**Event** kNkMAIDEvent\_WarmedUp

サポートせず

#### 5.5. CapChange

Capability の情報が変更された。

**Event** kNkMAIDEvent\_CapChange

Object types Module, Source, Item

dataパラメータ Capability ID

Capability の NkMAIDCapInfo 構造体の情報が変更された場合、またはkNkMAIDCapType\_Array を型に持つ Capability の列挙構成が変更された場合に通知するイベント。

### 5.6. OrphanedChildren

**Event** kNkMAIDEvent\_OrphanedChildren

サポートせず

### 5.7. CapChangeValueOnly

Capability の値が変更された。

**Event** kNkMAIDEvent\_CapChangeValueOnly

Object types Module, Source, Item, Data

dataパラメータ Capability ID

Capability の値のみが変更された(配列の要素数、列挙値構成、visibility・Invalid 属性等は変わっていない)に通知するイベント。

#### 5.8. CaptureComplete

Capture, AFCapture, CaptureDustImage、またはボディレリーズによって撮影した全画像のカードへの書き込みが完了、または SDRAM 保存で撮影した全画像の転送、または削除が完了したことを表す。

**Event** kNkMAIDEvent\_CaptureComplete

Object types Source

dataパラメータ 1: SDRAM保存で撮影した全画像の転送、または削除が完了した

0: 撮影した全画像のカードへの書き込みが完了した

撮影した全画像のカードへの書き込みが完了、または SDRAM 保存で撮影した全画像の転送、または削除が完了したことを表す。

#### 5.9. AddChildInCard

カード内に新しい Child が追加された時に通知するイベント。

**Event** kNkMAIDEvent\_AddChildInCard

Object types Item

dataパラメータ 新しく追加されたChildのID

新しく追加された Child が ItemObject の場合、イベント通知コールバック関数の data パラメータには、Item ID が設定される。

本イベントは、カードに保存された動画データについてのみ発行される。カードに保存された静 止画データについては発行しない。

#### 5.10. RecordingInterrupted

動画記録が中断された場合に中断要因種別を通知するイベント。

**Event** kNkMAIDEvent\_RecordingInterrupted

Object types Source

dataパラメータ 1: 何かしらのエラー

0: 低速カードエラー

# 5.11. CapChangeOperationOnly

Capability の visibility または Operation 値が変更された。

**Event** kNkMAIDEvent\_CapChangeOperationOnly

Object types Module, Source, Item, Data

dataパラメータ Capability ID

Capability の visibility・Invalid 属性または Operation のみが変更された場合(配列の要素数、列 挙値構成、値等は変わっていない)に通知するイベント。

# 6. Vendor Unique Results

### 6.1. ApertureFEE

レンズの絞り環が最小絞りにセットされていない。

**Result** kNkMAIDResult\_ApertureFEE

**Command** Start

Capability Capture, AFCapture, PreCapture, CaptureDustImage

**Explanation** レンズの絞りが最小にセットされていないと撮影することができない。

Expected Action レンズの絞りを最小絞りに設定するようメッセージを表示し、ユーザーからのコマン

ド入力待ち状態になる。

## 6.2. BufferNotReady

現モジュールでは使用しない。

#### 6.3. NormalTTL

スピードライトの調光モードが TTL に設定されている。

**Result** kNkMAIDResult NormalTTL

Command Start
Capability Capture

**Explanation** 外部スピードライトをTTLモードで使用し、撮影しようとした場合にこのエラーが返

る。

Expected Action TTLモードでは撮影できない旨メッセージを表示し、ユーザーからのコマンド入力待

ち状態になる。

#### 6.4. MediaFull

カードに記録可能な空き容量、もしくはカメラ内蔵 DRAM に記録可能な空き容量が無い。

**Result** kNkMAIDResult\_MediaFull

Command Start

Capability Capture, AFCapture, CaptureDustImage

**Explanation** 撮影された画像は指定されたメディアに蓄積され、そのメディアが一杯になり、次の

撮影を行えなくなる。

Expected Action 残り容量が足りないため撮影できなかった旨メッセージを表示し、ユーザーからのコ

マンド入力待ち状態になる。

#### 6.5. InvalidMedia

撮影画像保存先のカードが壊れているため、撮影が行えない。

Result kNkMAIDResult\_InvalidMedia

**Command** Start

Capability Capture, AFCapture, CaptureDustImage

**Explanation** Capability\_SaveMediaでカード、カード&SDRAMを指定し、撮影を実行した場合

に、カードが壊れているため、撮影が行えない事を通知する。

Expected Action カードが壊れているために撮影が出来なかった旨をメッセージに表示し、ユーザーか

らのコマンド入力待ち状態になる。

#### 6.6. EraseFailure

現モジュールでは使用しない。

#### 6.7. CameraNotFound

バス上にカメラが見つからない。

**Result** kNkMAIDResult\_CameraNotFound Command カメラにアクセスするコマンド全般

(Source、Item、Dataオブジェクトに対するコマンドの多くが対象となる。)

**Explanation** カメラとの接続が絶たれるか応答が無くなった場合にこのエラーが返る。この後、

Moduleオブジェクトに対するAsyncコマンドが定期的に出ていれば、カメラが再接続された際に、モジュールはAddChildイベントによりクライアントにそのことを通知

する。

Expected Action カメラが接続されていない旨メッセージを表示し、ユーザーからのコマンド入力待ち

状態になる。

### 6.8. BatteryDontWork

バッテリーの残り容量が不足している。

**Result** kNkMAIDResult\_BatteryDontWork

**Command** Start

Capability Capture, AFCapture, CaptureDustImage, PreCapture

**Explanation** バッテリーの残り容量が少ないため撮影を行うことが出来ない。

Expected Action バッテリーを交換するようメッセージを表示し、ユーザーからのコマンド入力待ち状

態になる。

#### 6.9. ShutterBulb

シャッター速度がバルブに設定されている。

**Result** kNkMAIDResult\_ShutterBulb

**Command** Start

Capability Capture, AFCapture, CaptureDustImage

**Explanation** シャッタースピードがバルブに設定されていると、ホストコンピュータ側から撮影す

ることが出来ない。

Expected Action シャッター速度がバルブに設定されている旨メッセージを表示し、ユーザーからのコ

マンド入力待ち状態になる。

#### 6.10. OutOfFocus

フォーカスが合わないため撮影を行うことが出来ない。

Result kNkMAIDResult\_OutOfFocus

**Command** Start

Capability Capture, AutoFocus, AFCapture, CheckContrastAF

**Explanation** Capture、AFCaptureに対しては、フォーカスモード(Capability\_FocusMode)が

AF-Sの場合、フォーカスが合わないと撮影することが出来ないためこのエラーが返る。AutoFocus、CheckContrastAFに対しては、フォーカスモードに関わらずAFに

失敗した場合、このエラーが返る。

Expected Action フォーカスが合わない旨メッセージを表示し、ユーザーからのコマンド入力待ち状態

になる。

#### 6.11. Protected

現モジュールでは使用しない。

#### 6.12. FileExists

現モジュールでは使用しない。

### 6.13. Sharing Violation

現モジュールでは使用しない。

### 6.14. DataTransFailure

データ転送中にエラーが発生した。

**Result** kNkMAIDResult\_DataTransFailure

Command Start, Async

Capability Acquire

**Explanation** DRAMから転送していた場合、その画像データは失われる。

Expected Action データ転送を中止する。

#### 6.15. SessionFailure

カメラと通信するためのセッションを開くことが出来ない。

**Result** kNkMAIDResult\_SessionFailure

Command Open

Capability -

Explanation 1台のカメラに対してセッションは1つ開くことが出来る。その数を越えてセッショ

ンを開こうとした場合にこのエラーが返る。

Expected Action エラーメッセージを表示し、ユーザーからのコマンド入力待ち状態になる。

#### 6.16. FileRemoved

現モジュールでは使用しない。

#### 6.17. BusReset

バスリセットが発生したためコマンドがアボートされた。

**Result** kNkMAIDResult BusReset

Command any command Capability any capability

**Explanation** バスリセットが発生すると、その時点で実行中のコマンド処理は打ち切られる。中止

されたコマンドに対してこのエラーが返る。

**Expected Action** 再度そのコマンドを発行する。

### 6.18. NonCPULens

現モジュールでは使用しない。

### 6.19. ReleaseButtonPressed

現モジュールでは使用しない。

#### 6.20. BatteryExhausted

現モジュールでは使用しない。

#### 6.21. CaptureFailure

ホワイトバランスプリセット撮影に失敗した。

**Result** kNkMAIDResult\_CaptureFailure

Command Start

**Capability** PreCapture

Explanation kNkMAIDCapability\_PreCaptureによるWhite Balanceデータの測定に失敗した場

合、このエラーが返る。

Expected Action 再度撮影するようメッセージを表示し、ユーザーからのコマンド入力待ち状態になる。

#### 6.22. InvalidString

現モジュールでは使用しない。

#### 6.23. NotInitialized

現モジュールでは使用しない。

### 6.24. CaptureDisable

現モジュールでは使用しない。

### 6.25. DeviceBusy

カメラがコマンドを受け付けなかった。

**Result** kNkMAIDResult DeviceBusy

Command any command Capability any capability

**Explanation** カメラがそのコマンドを受け付けられない状態にあるため、実行できなかった場合に

このエラーが返る。

Expected Action 再度コマンドを発行するか、ユーザーインターフェースの表示などを発行前の状態に

戻す。

### 6.26. CaptureDustFailure

ゴミ参照画像の撮影に失敗した。

Result kNkMAIDResult\_CaptureDustFailure

**Command** Start

Capability CaptureDustImage

**Explanation** ゴミ参照画像の撮影に失敗した場合に、このエラーが返る。

**Expected Action** 何もしない。

#### 6.27. ICADown

MacOSX で ICA が使用不能のため、デバイスの検索が正常に実行出来ない。

**Result** kNkMAIDResult ICADown

Command EnumChildren

Capability Children

**Explanation** ICAが使用不能でデバイスの検索が正常に実行出来ない場合に、このエラーが返る。

MacOSXのみで使用する。

Expected Action デバイス検索コマンド、Capabilityの実行を中断する。接続デバイスを電源OFFし、

クライアントを再起動するようにメッセージを表示する。

#### 6.28. NotLiveView

カメラの要因により自動的にライブビューが停止された(ライブビュー制限時間が経過した場合も 含む)場合

Result kNkMAIDResult\_NotLiveView

Command Start, Set

Capability GetLiveViewImage

**Explanation** カメラの要因により自動的にライブビューが停止された(ライブビュー制限時間が経

過した場合も含む)場合、このエラーが返る。

Expected Action エラーメッセージを表示し、ユーザーからのコマンド入力待ち状態になる。

#### 6.29. MFDriveEnd

フォーカス位置調整実行で MF 動作が終端に達した場合

Result kNkMAIDResult\_MFDriveEnd

Command Set

Capability MFDrive

**Explanation** kNkMAIDCapability\_MFDriveStep実行でMF動作が終端に達した場合に、このエ

ラーが返る。

Expected Action エラーメッセージを表示し、ユーザーからのコマンド入力待ち状態になる。

#### 6.30. UnformattedMedia

撮影画像保存先のカードが未フォーマットのため、撮影が行えない。

**Result** kNkMAIDResult UnformattedMedia

**Command** Start

Capability Capture, AFCapture, CaptureDustImage

**Explanation** Capability\_SaveMediaでカード、カード&SDRAMを指定し、撮影を実行した場合

に、カードが未フォーマットのため、撮影が行えない事を通知する。

Expected Action カードが未フォーマットのために撮影が出来なかった旨をメッセージに表示し、

ユーザーからのコマンド入力待ち状態になる。

#### 6.31. MediaReadOnly

撮影画像保存先のカードがプロテクトされているため、撮影が行えない。

**Result** kNkMAIDResult\_MediaReadOnly

**Command** Start

Capability Capture, AFCapture, CaptureDustImage

**Explanation** Capability\_SaveMediaでカード、カード&SDRAMを指定し、撮影を実行した場合

に、カードがプロテクトされているため、撮影が行えない事を通知する。

Expected Action カードがプロテクトされているために撮影が出来なかった旨をメッセージに表示し、

ユーザーからのコマンド入力待ち状態になる。

# 6.32. BulbReleaseBusy

バルブ撮影中であることを示す。

**Result** kNkMAIDResult\_BulbReleaseBusy

Command Start,Set
Capability Capture

**Explanation** バルブ撮影中であることを通知する。

Expected Action Capability\_Captureによりバルブ撮影が開始された場合、バルブ撮影が完了するまで

はkNkMAIDResult\_BulbReleaseBusyを返す。

# 6.33. DuringUpdate

現モジュールでは使用しない。

# 7. kNkMAIDDataObjType\_Video について

現モジュールにてデータオブジェクト型 kNkMAIDDataObjType\_Video が使用出来る Capability は、MAID3.1 規約ではなく本書記載の内容に順ずる。

# 8. ライブビュー中/動画記録中に設定可能な Capability 一覧

下記にライブビュー中、または動画記録に実行可能な Capability をまとめる。

一覧表の〇に\*の付いている欄は、特定条件下で read only となることを表す。(詳細は各 Capability 項目を参照のこと)。

Capability	ライブビュー中	動画記録中
ImageSize	O*	×
CompressionLevel	O*	×
WBMode	O*	×
Sensitivity	O*	×
ResetMenuBank	0	×
WBTuneAuto	O*	×
WBTuneIncandescent	<b>*</b>	×
WBFluorescentType	O*	×
WBTuneFluorescent	O*	×
WBTuneSunny	<b>*</b>	×
WBTuneFlash	O*	×
WBTuneShade	O*	×
WBTuneCloudy	O*	×
WBPresetNumber	O*	×
WBPresetData	0	×
WBGainRed		
WBGainBlue		
ImageColorSpace	0	×
IsoControl	<b>*</b>	×
NoiseReduction	<b>*</b>	×
NoiseReductionHighISO	<b>*</b>	×
CompressRAWBitMode	0	×
PictureControl	<b>*</b>	×
PictureControlData	0	×
PictureControlDataEx	0	×
GetPicCtrlInfo		
DeleteCustomPictureControl	0	×
Active_D_Lighting	<b>*</b>	×
ISOAutoShutterTime	<b>*</b>	×
ISOAutoShutterTimeAutoValue	<b>*</b>	×
ISOAutoHiLimit	O*	×
MovieScreenSize	0	×
MovieRecMicrophone	0	×
MovieRecMicrophoneValue	<b>*</b>	×
MovieWindNoiseReduction	<b>O*</b>	×

MovieManualSetting	0	X
MovieImageQuality	0	×
AutoDistortion	<u></u> *	×
HDRMode	<b>*</b>	×
SceneMode	<b>*</b>	×
EffectMode	<b>*</b>	×
VignetteControl	0	×
AFcPriority	×	×
AFAreaPoint	×	×
EVInterval	0	×
BracketingVary	<b>*</b>	×
InternalSplMode	O*	×
VideoMode	0	×
UserComment	0	×
EnableComment	0	×
EnableCopyright	0	X
ArtistName	0	×
CopyrightInfo	0	×
CameraInclinationMode	0	×
ClockDateTime	0	×
ShutterSpeed	O*	O*
FlexibleProgram	O*	<b>*</b>
FocusPreferredArea	×	×
Aperture	O*	<b>*</b>
MeteringMode	O*	×
ExposureMode	O*	×
ExposureComp	O*	<b>*</b>
ShootingMode	<b>*</b>	×
ContinuousShootingNum	0	×
FocusAreaMode	×	×
EnableBracketing	<b>*</b>	×*
AEBracketingStep	<b>O*</b>	×
WBBracketingStep	<b>*</b>	×
BracketingType		
ADLBracketingType		
LiveViewStatus	<b>*</b>	0
LiveViewProhibit		
LiveViewImageZoomRate	0	×
LiveViewImageSize	0	×
CameraInclination		

RemainContinuousShooting		
RemainCountInMedia		
LockExposure		
LockFocus		
ExposureStatus		
InfoDisplayErrStatus		
FocalLength		
FocusMode		
BracketingCount		
InternalFlashStatus		
InternalFlashComp	<b>*</b>	×
ExternalFlashStatus		
ExternalFlashComp		
ExternalFlashSort		
ExternalNewTypeFlashMode		
LensInfo		
RetractableLensWarningStatus		
AFCapture	×	×
ContrastAF	<b>O*</b>	<b>*</b>
PreCapture	×	×
MFDriveStep	<b>O*</b>	<b>*</b>
MFDrive	<b>O*</b>	<b>*</b>
ContrastAFArea	0	0
CaptureDustImage	×	×
DeleteDramImage	<b>*</b>	×
RawJpegImageStatus		
CurrentItemID	0	0
GetLiveViewImage		
GetVideoImage		
LockCamera	×	X
CameraType		
LensType		
AFMode	×	×
AFModeAtLiveView	<b>*</b>	×
LiveViewAF	<b>*</b>	×
MovRecInCardStatus	0	0
MovRecInCardProhibit		
SaveMedia	0	×
BlinkingStatus		
AutoSceneModeStatus		

ISOControlSensitivity		
TerminateCapture	O*	×
RawJpegTransferStatus	0	0
AsyncRate		
ProgressProc	0	0
EventProc	0	0
DataProc	0	0
UIRequestProc	0	0
IsAlive		
Children		
State		
Name		
Description		
Interface		
DataTypes		
DateTime		
StoredBytes		
Eject		
Feed		
Capture	<b>*</b>	×
Mode		
Acquire	0	0
Start		
Length		
SampleRate		
Stereo		
Samples		
Filter		
Prescan		
AutoFocus	×	X
AutoFocusPt		
Focus		
Coords		
Resolution		
Preview		
Capability		
Negative		
Bits		
Planar		
Lut		

Transparency		
Threshold		
Pixels		
ForceScan		
ForcePrescan		
ForceAutoFocus		
NegativeDefault		
Firmware		
CommunicationLevel1		
CommunicationLevel2		
BatteryLevel		
FreeBytes		
FreeItems		
Remove		
FlashMode	<b>*</b>	×
ModuleType		
AcquireStreamStart		
AcquireStreamStop		
AcceptDiskAcquisition		
Version		
FilmFormat		
TotalBytes		

# 9. 変更履歴

- Rev.2.0 December. 9, 2016
  - · D5600 の対応内容を追記。
    - ・ 2. サポートするカメラ
    - · 3.33. MovieScreenSize
    - · 3.49. VideoMode
    - · 3.55. CameraInclinationMode
    - · 3.56. ClockDateTime
    - · 3.64. ShootingMode
    - · 3.107. CameraType
    - · 3.108. LensType
    - · 4.51. FlashMode
- Rev.1.1 November. 13, 2015
  - ・ 下記 Capability の誤記を修正。
    - · 3. 99. ContrastAfArea
- Rev.1.0 October. 31, 2014 初版