# Type0016 Module 使用方法について

第 2.0 版 December 9, 2016

### 1 概要

MAID3.1 規約、Type0016MAID 規約には述べられていない、Type0016 Module を使用するにあたって注意すべき事柄について述べる。いくつかは現在の Module における制限である。

#### 2 サポートするカメラ

本 SDK に添付の Type0016 Module でサポートするカメラは、D5500, D5600 となる。また、コントロール可能なカメラは 1 台のみで、複数台のカメラコントロールは出来ない。

# 3 動作環境

OSタイプ	Version
Windows	Windows 7 (SP1) —— 32bit 版 / 64bit 版
	(%Ultimate, Enterprise, Professional, Home Premium, Home Basic)
	Windows 8.1 —— 32bit 版 / 64bit 版
	(※Windows 8.1, Pro, Enterprise)
	Windows 10 —— 32bit 版 / 64bit 版
Macintosh	Mac OS X 10.9.5 (Mavericks)
	Mac OS X 10.10.5 (Yosemite)
	Mac OS X 10.11.6 (El Capitan)
	macOS 10.12.1 (Sierra)
	※64bit モードのみ(32bit モードは非サポート)

# 4 Macintosh 版 Module SDK の利用環境について

Macintosh 版 Module SDK を使用するアプリケーションでの base SDK 10.12 の使用は非サポートとする。(base SDK 10.12 を使用した場合、アプリケーションがクラッシュするなどの不具合が発生する)

使用可能な base SDK は、10.10、10.11 となり、base SDK 10.10 の使用を推奨する。

#### 5 ランタイムライブラリ

Windows 環境で Module を使用する場合、"Visual Studio 2013 の Visual C++ 再頒布可能パッケージ"のインストールが必要となります。

### 6 Capability 関連

Source object をopen した後、Client は必ず一度、各Capability の現在値を取得する必要がある。(値を設定する前に、毎回現在値を取得する必要は無い) 一度も現在値を取得せずに、kNKMAIDCommand\_CapSetにより、値の設定を実行した場合、Client のSet した値がカメラに正しく設定されない場合がある。

#### 6.1 kNkMAIDCapability\_ProgressProc

Module は進行情報を、MAIDProgress 関数の呼び出しによりClient に対して通知する。 Module はどの程度処理が終了したのかを判断できない場合、ulTotal=0 かつulDone≠0 として呼び出す。この処理が終了した場合には、ulDone=ulTotal として呼び出す。

#### 6.2 kNkMAIDCapability\_EventProc

MAID3.1 規約では、MAIDEvent 関数を設定するかどうかは、Client の自由とされているが、現在のModuleは、常にClient が設定してくれることを前提としている。このためClient がMAIDEvent 関数を設定しない場合には、いくつかの制限が発生する。

- 1) kNkMAIDCommand EnumChildren は使用できない。
- 2) レンズ交換、装置の電源ON-OFF 等に対応することができない。
- 3) Capability の値が変化しても通知されないため、Client はCapability の値を常に監視しつづけなければならない。

#### 6.3 kNkMAIDCapability\_Children

あるObject が持つ子オブジェクトを列挙するために使用される。同様の機能として、kNkMAIDCommand\_EnumChildren を使用することもできる。EventProc に MAIDEvent 関数を設定しない場合には、子オブジェクトを列挙するためには kNkMAIDCapability Children を使用しなければならない。

# 6.4 kNkMAIDCapability\_PictureControlData,

# kNkMAIDCapability\_PictureControlDataEx

下記のピクチャコントロールデータの各項目の設定内容により、カメラはピクチャコントロールデータの設定値を使用するか、または、カメラ自身が内部的に決めた値を使用するかを決定する。

# 1) QuickAdjustFlag (カラー)

有効(1)の場合、カメラはQuickAdjust のみを使用する。

無効(0)の場合、Saturation、Hue、Sharpening、Contrast、Brightness、Clarity(第2世代)、CustomCurveFlag、CustomCurveData を使用し、QuickAdjust は使用しない。

2) CustomCurveFlag

カスタムカーブ使用(1)の場合、カメラはContrast、Brightness を使用しない。

3) Toning (モノクロ)

B&W(0)の場合、カメラはToningDensity を使用しない。

4) Contrast、Brightness、CustomCurveFlag、CustomCurveData kNkMAIDCapability\_Active\_D\_Lighting が"しない"(3) 以外の場合、カメラは Contrast、Brightness、CustomCurveFlag、CustomCurveData を使用しない。

# 6.5 kNkMAIDCapability\_DeleteDramImage

DRAM 内に保存された撮影画像を削除するタイミングは、下記のタイミングに限られる。 下記のタイミング以外でのDRAM 画像削除はサポートされない。

 Image Object に対するkNkMAIDCapability\_Acquire を発行した後で、 kNkMAIDCommand\_Close を発行する前

以下にコマンド発行手順例を示す。

No	Command/Capability/Event	Object Type
1	${\bf kNkMAIDCapability\_Capture}$	Source
2	kNkMAIDCapability_Children	Source
3	kNkMAIDCommand_Open	Item
4	$kNkMAIDC$ apability_Children	Item
5	kNkMAIDCommand_Open	Image
6	kNkMAIDCapability_DataProc (Set)	Image
7	$kNkMAIDC$ apability_Acquire	Image
8	kNkMAIDCommand_Async	Image
9	$kNkMAIDCommand\_Abort$	Image
10	$kNkMAIDCapability\_CurrentItemID$	Source
11	$kNkMAIDC apability\_DeleteDramImage$	Source
12	kNkMAIDCapability_DataProc (Reset)	Image
13	kNkMAIDCommand_Close	Image
14	$kNkMAIDCommand\_Close$	Item

削除前に必ずkNkMAIDCapability\_Acquire を実行する必要がある。そのため、Jpeg Basic などのデータサイズの小さい画像の場合、削除コマンド発行前の kNkMAIDCapability\_Acquire 実行により、撮影画像の読み込みが完了してしまう場合 がある。その場合、削除コマンド実行時にエラーは発生しないが、クライアントプログラムでは削除予定の画像が保存されてしまう。

kNkMAIDCapability\_ProgressProc でコールバック関数を設定している場合、処理終了時にはコールバック関数のパラメータが「ulDone==ulTotal」、または「ulDone==ulTotal==0」にSet される

ことにより、処理完了が通知される仕様となっているが、kNkMAIDCommand\_Abort により処理を中断した場合、コールバック関数に対する処理完了は通知されない。

#### 6.6 kNkMAIDCapability\_Capture

画像の保存先をSDRAMに指定して撮影を実行した場合、Source Objectの下に生成されるItem ObjectのImageについてkNkMAIDCommand\_Openを実行し、

kNkMAIDCapability\_Acquireにより全て取得するか、

kNkMAIDCapability\_DeleteDramImageによって削除する必要がある。

また、Item ObjectをOpenしている期間は、カメラの状態変化を検知できないため、取得または削除の終了後は、速やかにItem ObjectをCloseする必要がある。Imageの取得または削除を実行しない場合、次回以降の撮影が正常に実施出来ない場合がある。

# 6.7 kNkMAIDCapability\_AFCapture

kNkMAIDCapability Captureと同様の制限がある。

### 6.8 kNkMAIDCapability\_CaptureDustImage

kNkMAIDCapability\_Captureと同様の制限がある。

# 6.9 kNkMAIDCapability\_MovRecInCardStatus

実行後、速やかにItem ObjectをCloseする必要がある。

動画記録終了後、Source Objectの下に生成されるItem ObjectのVideoについて、必ずkNkMAIDCommand\_Openを実行する必要がある。Videoを取得する必要がある場合は、kNkMAIDCapability\_GetVideoImageを実行する。(取得は必須ではない。)また、Item ObjectをOpenしている期間は、カメラの状態変化を検知できないため、Open

#### 7 イメージおよびサムネイルデータ

イメージデータは、MAID Data Delivery Function によりファイルデータとして受け渡される。(MAID3.DOC 5.27 File Data Delivery Structure および10.3 MAID Data

# Delivery Function 参照)

サムネイルデータは、ヘッダ無しのRAW データでありファイルデータではない。並び方は、点順次(RGBRGB・・・)で、画素並びは左から右、上から下の順である。元画像のフォーマットに関わらず同一形式であり、サイズは幅160×高さ120pixel で固定である。

サムネイル画像は、タイミングによって取得出来ない場合がある。(MAID3Type0016.doc, 4.19. Acquire 参照)

# 8 カメラとの接続・切断

Client は、Module オブジェクトに対して定期的にkNkMAIDCommand\_Async を発行していれば、カメラが接続された時AddChild Event によりそれを知ることができる。カメラとの接続が断たれた場合、オープン中のModule オブジェクトに対してRemoveChild Event が発行される。

# 9 Object のオープン

Module、Source およびItemObject は、同じオブジェクト型に属するオブジェクトを同時に2つ以上Open することは出来ない。同時にOpen することが出来るのは、1つのオブジェクト型に付き1つのみとなる。(例えば、ID の異なるSource Object が2つ存在しても、Open 可能なのはどちらか1 つとなる)但し、Image およびThumbnail Object については、同じkNkMAIDObjectType\_DataObj に属するが、同じItem Object から2つを同時にOpen することが可能である。

# 10 バルブ撮影時の制限について

Module を使用してバルブ撮影を行う場合、最大露光時間は59 分59 秒となる。 最大露光時間を超える設定でバルブ撮影を行った場合、撮影の正常動作は保障しない。

# 以下にコマンド発行手順例を示す。

No	Capability,Command	注意点
1	kNkMAIDCapability_Capture	バルブ撮影時は、戻り値として
		kNkMAIDResult_BulbReleaseBusy が返る。
(2)	kNkMAIDCommand_Async	1から3の実行に入るまでの間(=露光時間:
		最大で59 分59 秒)、任意で繰り返し実行可能。
3	$kNkMAIDCapability\_TerminateCapture$	1 の実行から59 分59 秒以内に実行する。
		※「長秒時ノイズ低減」をON に設定している
		場合の制限事項は10.4 を参照のこと。

# 11 D5500, D5600 使用時の制限について

# 11.1 ライブビュー実行中について

下記にライブビュー中に実行可能な Capability をまとめる。

- 一覧に記載の無い Capability は、ライブビュー中の Set は不可となり Operation 属性が read only となる。
- 一覧表の○に\*の付いている欄は、特定条件下で read only となることを表す。(詳細は各 Capability 項目を参照のこと)。

Capability	ライブビュー中	動画記録中
ImageSize	O*	×
CompressionLevel	O*	×
WBMode	<b>*</b>	×
Sensitivity	<b>*</b>	×
ResetMenuBank	0	×
WBTuneAuto	<b>*</b>	×
WBTuneIncandescent	<b>*</b>	×
WBFluorescentType	<b>*</b>	×
WBTuneFluorescent	<b>*</b>	×
WBTuneSunny	<b>*</b>	×
WBTuneFlash	<b>*</b>	×
WBTuneShade	<b>*</b>	×
WBTuneCloudy	<b>*</b>	×
WBPresetNumber	<b>*</b>	×
WBPresetData	0	×
WBGainRed		
WBGainBlue		
ImageColorSpace	0	×
IsoControl	<b>*</b>	×
NoiseReduction	<b>*</b>	×
NoiseReductionHighISO	<b>*</b>	×
CompressRAWBitMode	0	×
PictureControl	<b>*</b>	×
PictureControlData	0	×
PictureControlDataEx	0	×
GetPicCtrlInfo		
DeleteCustomPictureControl	0	×

Active_D_Lighting	O*	×
ISOAutoShutterTime	O*	X
ISOAutoShutterTimeAutoValue	O*	×
ISOAutoHiLimit	O*	×
MovieScreenSize	0	×
MovieRecMicrophone	0	×
MovieRecMicrophoneValue	<b>*</b>	×
MovieWindNoiseReduction	<b>*</b>	×
MovieManualSetting	0	X
MovieImageQuality	0	X
AutoDistortion	<b>*</b>	×
HDRMode	<b>*</b>	X
SceneMode	<b>*</b>	X
EffectMode	<b>*</b>	×
VignetteControl	0	X
AFcPriority	×	X
AFAreaPoint	×	X
EVInterval	0	X
BracketingVary	<b>*</b>	X
InternalSplMode	<b>O*</b>	X
VideoMode	0	×
UserComment	0	X
EnableComment	0	×
EnableCopyright	0	×
ArtistName	0	×
CopyrightInfo	0	×
CameraInclinationMode	0	×
ClockDateTime	0	×
ShutterSpeed	<b>*</b>	<b>\^*</b>
FlexibleProgram	<b>*</b>	<b>\^*</b>
FocusPreferredArea	×	×
Aperture	<b>*</b>	<b>*</b>
MeteringMode	<b>*</b>	×
ExposureMode	<b>*</b>	×
ExposureComp	<b>*</b>	<b>\^*</b>

ShootingMode	O*	×
ContinuousShootingNum	0	×
FocusAreaMode	×	×
EnableBracketing	<b>*</b>	×*
AEBracketingStep	<b>*</b>	×
WBBracketingStep	<b>*</b>	×
BracketingType		
ADLBracketingType		
LiveViewStatus	<b>*</b>	0
LiveViewProhibit		
LiveViewImageZoomRate	0	×
LiveViewImageSize	0	×
CameraInclination		
RemainContinuousShooting		
RemainCountInMedia		
LockExposure		
LockFocus		
ExposureStatus		
InfoDisplayErrStatus		
FocalLength		
FocusMode		
BracketingCount		
InternalFlashStatus		
InternalFlashComp	O*	×
ExternalFlashStatus		
ExternalFlashComp		
ExternalFlashSort		
ExternalNewTypeFlashMode		
LensInfo		
RetractableLensWarningStatus		
AFCapture	×	×
ContrastAF	O*	<b>O*</b>
PreCapture	×	×
MFDriveStep	O*	<b>O</b> *
MFDrive	O*	<b>O*</b>

ContrastAFArea	0	0
CaptureDustImage	×	×
DeleteDramImage	O*	×
RawJpegImageStatus		
CurrentItemID	0	0
GetLiveViewImage		
GetVideoImage		
LockCamera	×	×
СатетаТуре		
LensType		
AFMode	×	×
AFModeAtLiveView	<b>*</b>	×
LiveViewAF	<b>*</b>	×
MovRecInCardStatus	0	$\circ$
MovRecInCardProhibit		
SaveMedia	0	×
BlinkingStatus		
AutoSceneModeStatus		
ISOControlSensitivity		
TerminateCapture	<b>*</b>	×
RawJpegTransferStatus	0	$\circ$
AsyncRate		
ProgressProc	0	$\circ$
EventProc	0	0
DataProc	0	0
UIRequestProc	0	0
IsAlive		
Children		
State		
Name		
Description		
Interface		
DataTypes		
DateTime		
StoredBytes		

Eject		
Feed		
Capture	O*	×
Mode		
Acquire	0	0
Start		
Length		
SampleRate		
Stereo		
Samples		
Filter		
Prescan		
AutoFocus	×	×
AutoFocusPt		
Focus		
Coords		
Resolution		
Preview		
Capability		
Negative		
Bits		
Planar		
Lut		
Transparency		
Threshold		
Pixels		
ForceScan		
ForcePrescan		
ForceAutoFocus		
NegativeDefault		
Firmware		
CommunicationLevel1		
CommunicationLevel2		
BatteryLevel		
FreeBytes		

FreeItems		
Remove		
FlashMode	<b>*</b>	×
ModuleType		
AcquireStreamStart		
AcquireStreamStop		
AcceptDiskAcquisition		
Version		
FilmFormat		
TotalBytes		

ライブビュー中...ライブビュー実行中

動画記録中…動画ライブビューの記録中

#### 11.2 AF-F 撮影について

ライブビュー撮影でAF モードがAF-F に設定されている場合、Capability\_ContrastAF を使用しないと撮影された画像にフォーカスポイント情報が付加されません。

ライブビュー中かつ AF-F 設定時には、Capability\_ContrastAF を発行し、合焦後 1 秒以内に Capability\_Capture を発行すると、撮影した画像にフォーカスポイントの情報が付加されます。

#### 11.3 「長秒時ノイズ低減」が ON に設定されている場合

「長秒時ノイズ低減」がON の場合、露光開始から画像が生成されるまでの時間は、露光時間の約2 倍となる。画像の生成が完了するまでの間、Module は制御を返さない。 バルブ撮影の場合、kNkMAIDCapability\_TerminateCapture を実行後に画像の生成が開始される。kNkMAIDCapability\_TerminateCapture 実行から画像の生成が完了するまでの時間は、露光時間と同じ程度必要となり、その間Module は制御を返さない。

# 11.4 オートブラケティング撮影について

オートブラケティング撮影時には、シャッタースピード、絞り値の変更ができない場合があります。

#### 11.5 プレビューボタン

カメラのプレビューボタンが押されている時、正しく動作しない場合があります。


#### 12 Macintosh での 使用時について

Macintosh版のType0016 Moduleは、64bitモードのみサポートされる。(32bitモードは 非サポート) カメラをPC に接続後、カメラのメモリカードのアクセスランプが点滅している間は、 Moduleを起動しないこと。


また、Macintosh 版の Module を使用する際、Capability の実行中にメインスレッドを 停めてはいけない。下記の Module 使用例の通り、Capability の実行中にメインスレッド を停めると、Module はカメラからの応答を受け取れず、Capability の各実行処理から返ら ない場合がある。

**例 1**: メインスレッドから Capability を実行した場合、 Module が CFRunLoopRunInMode() を呼び出す場合がある。そのため、Module に制御が移行しているにも関わらず、例えばメインスレッド上のタイマーが呼び出される事がある。

この時、タイマー処理で他の Capability を実行すると、先にメインスレッドから実行していた Capability の処理が完了していないため待機状態となる場合がある。タイマー処理はメインスレッドから実行されるため、結果、メインスレッドが停まり、先に実行していた Capability 処理でカメラからの応答を受け取れず、デッドロック状態となる。



**例 2**: サブスレッドから Capability を実行し、メインスレッドで Capability の実行完了を 待つような場合に、メインスレッドを停めてはいけない。この場合、Capability の実行完 了を待つ間は CFRunLoopRunInMode()を定期的に実行するなどの対応が必要となる。



powered by Astah

# 13 構造体のアライメント

以下に構造体のアライメントを示す。MAID3.H内にアライメントが4byte であるという 記述があるが、実際にはプラットフォームによって、異なった値になっている。

# 14 履歴

- Rev.2.0 December 9, 2016
  - 2. サポートするカメラ… D5600 を追加。
  - 3. 動作環境…Macintosh 版の動作環境を更新。
  - 4. Macintosh 版 Module SDK の利用環境について...新規追加。
  - 11. D5500, D5600 使用時の制限について...タイトルに D5600 を追加。
- Rev.1.3 March 31, 2016
  - 4.ランタイムライブラリ...新規追加。
- Rev.1.2 February 29, 2016
  - 動作環境…Windows 版の動作環境を更新。
- Rev.1.1 November 13, 2015
  - 概要…MAID バージョンを更新。
  - 動作環境…Macintosh 版の動作環境を更新。
  - カメラとの接続・切断…RemoveChild Event が発行されるオブジェクトを Module に修正。
  - Macintosh での 使用時について…注意事項を追加。
- Rev.1.0 February 1, 2015 初版