EDA 实践补充教材

基本任务

清华大学基础工业训练中心 虚拟仪器实验室 2013 年

景

| ─. | EDA 简介 | 1 |
|----------|-------------------------------|----|
| <u> </u> | 设计专用库的导入 | 4 |
| Ξ. | EDA 实践基本任务示例(Multisim11 部分) | 7 |
| 四. 1 | EDA 实践课基本任务示例(Ultiboard11 部分) | 11 |
| Ŧi | 作业要求 | 16 |


一. EDA 简介

EDA 技术(电子设计自动化-Electronic Design Automation)是电子信息技术 发展的杰出成果,它的发展与应用引发了一场工业设计和制造领域的革命。给企业带来了巨大经济效益。EDA 技术是以计算硬件和系统软件为基本工作平台,继承和借鉴了前人在电路、图论与拓扑逻辑和优化理论等多学科的最新科技的成果,它旨在协助电子设计工程师开发新的电子系统与电路、IC 以及 PCB 产品时,利用计算机进行设计、分析、仿真、制造等工作,最大限度地降低成本、节省时间以及提高可靠性。因此 EDA 技术已成为理工科专业学生必备技能之一。

EDA 技术可以简单划分板级和芯片级,芯片级 EDA 的设计对象为 FPGA/CPLD 或定制芯片,板级 EDA 技术的设计对象为常见的印制电路板。板级 EDA 技术的学习一般以软件为基础讲授印刷电路板的计算机辅助设计,而对于板级 EDA 技术全程训练,限于学时和设备,仅有部分专业课程设计有所涉及,未能面向全体理工科专业学生,需要加以解决。

目前市场上有很多著名的 EDA 软件,包括 ORCAD/PSPICE、P-CAD、PADS、PROTEL等。在 EDA 实践课中选用了美国国家仪器公司的系列 EDA 软件 Circuit Design Suite,包括 Multisim 电路仿真软件和 Ultiboard 印制板设计软件。使用Multisim 电路仿真软件进行电路原理图的设计、绘制和仿真,可以很方便地利

用其**虚拟仪表**或分析功能判断电路的正确性,Ultiboard 印制板设计软件则可以很好地与 Multisim 串联使用完成印制板设计。在此基础上可以进一步利用印制板快速制作系统完成板级 EDA 的全程训练。



Multisim 安装了 Analog Devices、 National Semiconductor、NXP、ON Semiconductor 和 Texas Instruments 等领先半导体生产商提供的包含多达 22,000 个组件的数据库。 用户可从完整的组件列表中进行选择,包括各种最新的放大器、二极管、晶体管、切换模式电源和其他用于快速设计和评估模拟和数字电路的组件。

Multisim 最突出的特点之一是用户界面友好,尤其是多种可放置到设计电路中的虚拟仪表很有特色。这些虚拟仪表主要包括示波器、万用表、瓦特表、函数发生器、波特图图示仪、失真度分析仪、频谱分析仪、逻辑分析仪和网络分析仪等 22 种直观测量仪器,从而使电路仿真分析操作更符合电子工程技术人

员的实验工作习惯。实际上,Multisim 模块是将虚拟仪表的形式与 SPICE 中的不同仿真分析内容有机结合,如电路中某个节点接"示波器",就是告诉程序要对该点处信号进行瞬态分析,接"万用表"就是进行直流工作点分析,接"函数发生器"就是设置一个 SPICE 源,接"波特图图示仪"就是进行交流小信号分析,接"频谱分析仪"就是进行快速傅立叶分析。

Multisim 提供了齐全的分析功能,包括直流工作点分析、交流分析、瞬态分析、傅里叶分析、噪声分析、失真分析、直流扫描分析、灵敏度分析、参数扫描分析、温度扫描分析、零极点分析、传递函数分析、最坏情况分析、蒙特卡罗分析、批处理分析、用户自定义分析、射频电路特性分析等 20 种行业标准的 SPICE 分析。

Ultiboard 布局环境与 Multisim 完全集成,因此用户可将电路快速转换成 PCB 原型。 同时该环境针对快速原型设计进行了优化,可导出和导入 Gerber 和 DXF 等行业标准格式。

二.设计专用库的导入

1. 打开 Multisim11 软件,单击菜单栏上的 Tools/Database/Merge Database 命令, 打开"Database Merge"对话框(如图 2-1 所示)。




图 2-1 "Database Merge"对话框

2. 在 "Database Merge" 对话框的 Target database 区域中,选中"Corporate database"选项, 然后单击"Select a Component Database Name"命令。在新弹出的对话框中,先选择文件类型为"Corporate database(CPComp_S.prj)",再选中 THDZGY-EDA 实践专用库"CPCOMP S.PRJ",单击"打开(O)"。如图 2-2 所示:




图 2-2 "Select a Component Database Name"对话框

3. 单击"打开(O)"后会回到"Database Merge"对话框,此时已完成源数据库与目录数据库的选择,单击"Start"命令后弹出"Resolve Duplicate Component Name"对话框如图 2-3 所示,在此对话框中选择第二项(覆盖方式)后单击"OK"后选择"Yes"确认




图 2-3 "Resolve Duplicate Component Name"对话框

4. 等待一会可以所到图 2-4 所示的报告,说明元件库已成功导入合并,此时关闭此对话框完成 THDZGY-EDA 实践专用库 "CPCOMP S.PRJ"的导入。




图 2-4 导入报告

三. EDA 实践基本任务示例(Multisim11 部分)




图 3-1 EDA 实践基本任务示例电路原理图

图 3-1 所示 EDA 实践示例电路是一个文氏电桥振荡电路,它在运算放大器的输出端 6 产生频率为 f=1/2*pi*R*C(约为 1061Hz、周期约为 0.9425ms)的正弦波。为了向 Ultiboard 印制板设计软件传送数据,在绘制仿真原理图时应该**注意**这样几点,所有零件均应采用真实元件否则无法传送,电源/信号源类零件均为虚拟零件,需用连接器作为印制板上的输入输出端子,有些 Multisim 的电路元器件的封装在 Ultiboard 的数据库中没有或没有配置,需要预先自建或在

Multisim 中手工加入元器件的封装,Multisim 向 Ultiboard 传送后应注意检查是 否缺少零件**; Multisim 的文件名请采用英文而不是中文**。

本电路的零件清单详见表 3-1 所示,电阻(R1、R2、R3、R4、R5)、电容(C1、C2)七个真实零件在 Master Database 的 Basic/RESISTOR 和Basic/CAPACTTOR 库中取用,调用元件后需双击元件,在 value 选项卡中使用Edit footprint 功能选择指定的封装,并手工选择 symbol pins 和 footprint pins 的对应关系(同名对应,如 1 对 1、2 对 2...);741 运算放大器(U1)、1N4148二极管(D1、D2)和连接器(J1、J2、J3)六个真实零件在 Corporate Database 库中调用,不需更改封装;电源、地等为虚拟零件,使用 Master Database 的Sources\POWER_SOURCES 库中的 DC_POWER 和 GROUND,不需向 Ultiboard 传送封装信息。

表 3-1 EDA 实践基本任务示例元器件清单

| NO | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RefDes | | C1, C2 | R1, R2, R3, R5 | R4 | D1, D2 | J, J1, J3 | U1 |
| | Quantity | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| M u 1 t | Component | 10nF | 15. 0K Ω | 27. 0Κ Ω | 1N4148 | $HDR1 \times 2$ | 741 |
| | Database | Master Database | Master Database | Master Database | Corporate Database | Corporate Database | Corporate Database |
| s | Group | Basic | Basic | Basic | Diodes | Basic | Analog |
| i m | Family | CAPACITOR | RESISTOR | RESISTOR | DIODE | CONNECTOR S | OPAMP |
| | Footprint type | ТН-САРЗ | TH-RESO. 5 | TH-RESO. 5 | TH-DO-35 | TH-MKDS1X | TH-DIP8 |
| U 1 | Database | Corporate Database | Corporate Database | Corporate Database | Corporate Database | Corporate Database | Corporate Database |
| t i | Group | THDZGY-V1 | THDZGY-V1 | THDZGY-V1 | THDZGY-V1 | THDZGY-V1 | THDZGY-V1 |
| b o | 引脚标称 值(mm) | Ф 0.5 | Ф 0. 55 | Ф 0. 55 | ф 0. 55 | 0. 65X0. 65 | 0. 25x0. 46 |
| a r d | <u>引脚测量</u> <u>值(mm)</u> | | | | | | |
| | 焊盘内径 设计值 (mm/mil) | 0.70/28 | 0.75/30 | 0.75/30 | 0.75/30 | 1.11/44 | 0.72/28 |
| | 焊盘设计 值(mil) | ф 84 | ф 90 | ф 90 | ф 90 | ф 116 | 64*84 |

按图 3-1 绘制完成仿真原理图后,双击 XSC1 示波器开启示波器面板,令 Channel A 的 Scale 栏位保持为 5V/Div,令 Timebase 的 Scale 栏位保持为 2ms/Div,按 Timebase 的 Scale 栏位观察振荡器输出如图 3-2 所示,待振荡稳定后可以调整 Timebase 的 Scale 栏位观察正弦波周期是否与设计相同。




图.3-2 EDA 实践课基本任务示例测量图

四. EDA 实践课基本任务示例(Ultiboard11部分)

1. 建立 THDZGY-EDA 标准模板

完成电路原理图的设计、绘制和仿真后,利用 Multisim 传输功能将数据传到 Ultiboard11 中,Ultiboard11 会自动建立一个项目。**注意传送目录应使用** Ultiboard 的工作目录。

在 Ultiboard11 建立的项目中首先删除原有默认的边框,然后单击菜单栏上的 File/import/DXF... 命令导入 THDZGY_EDA2013_V1.10.dxf 文件,建立 THDZGY-EDA 标准模板,导入选择如图 4-1 所示,在 Layers 区域选中 Merge import data into existing layer 选项,并选择 Board Outline,在 Units 区域选中 Interpret units in file as 选项,并选择 mm,点击 OK 确定。




图.4-1 DXF Import Settings 对话框

2. 设定单位制和格点

单击菜单栏上的 Options/PCB Properties 命令选择 Grid & units 页,在 Units 区域的 Design units:选项选择设置图纸的单位为英制单位 mil。将 Grid 区域的 Visible grid 选项设置为 25,即设置可视格点距离为 25mil;将 Part grid 选项设置为 50,即设置零件摆放格点距离为 50mil,如图 4-2 所示。




图.4-2 Grid & units 设置

3. 设定线宽和避让距离

在屏幕下方的信息窗中的 Nets 选项卡 Trace width 选项中选择线宽,在 Trace clearance 选项中选择避让距离,请选择线宽 35mil,避让距离 12mil。如图 4-3 所示




图.4-3 线宽和避让距离设置 1

单击菜单栏上的 Options/PCB Properties 命令选择 Design rules 页,设置 Trace

Width 为 35mil, Clearance 区域选项均为 12mil, 如图 4-4 所示。




图.4-4 线宽和避让距离设置 2

4. 印制板布局设计

参照原理图中的连接关系移动元件形成布局图,注意保存布局图。

5. 自动布线

单击菜单栏上的 Options/PCB Properties 命令选择 Copper Layers 页,将 Layer Pairs: 选项设置为 1,即设置使用一对板层布线(双面板);在 Allow Routing 区域中编辑 Copper Top 层(点击 Properties),将 Routing 选项划掉,只允许在 Bottom 层布线(单面板)。如图 4-5 所示。




图.4-5 Copper Layers 设置

单击菜单栏上的 Autoroute/Start/Resume Autoroute 命令可以开始自动布线如图 4-6 所示,注意信息栏中的提示。完成自动布线后需手工优化布线结果,包括调整线宽、线距等。




图.4-6 自动布线

注意使用菜单栏上的 Edit/Copper Delete/All Copper 命令可以删除所有布线和导通孔,使用菜单栏上的 Edit/Undo 命令消除上次操作(例如自动布线结果),使用菜单栏上的命令 Transfer/Forward Annotate Form File...可以重新调入网络表。




图.4-7 传输功能


五. 作业要求

EDA 实践课的课程内容包括五部分,第一部分是课堂授课,由教师讲授 EDA 实践的相关内容包括 EDA 知识点、设计流程、软件介绍、基本任务要求 和原理、高级任务要求和原理等;第二部分是课下任务,其中包括学生自学软件使用;第三部分是上机实验,由学生完成实验电路的原理图绘制、仿真和印制板布局、布线的全过程;第四部分是制板,学生制作自己设计的电路板;第 五部分是完成焊接、安装、调试等全部制作步骤。

- 1、基本任务作业要求:利用 Multisim 正确完成示例电路原理图的绘制、仿真,并传送到 Ultiboard 中完成单面印制板图设计,形成没有 DRC 错误的印制板图,应在印制板布线铜箔层的空白处添加自己的学号(文字需镜像!)。
- 2、作业评判标准:电路原理图是否可以正确完成设计功能,电路是否可以传送到 Ultiboard 完成印制板图设计,印制板图设计是否完整、正确、合理等。
- 注: 评判标准由清华大学基础工业训练中心根据实际情况掌握。
- 3、作业上交: 上机后请将 EDA 实践课作业结果按实习时间(如 0826-0908 或周一下午)、实习教室(1--3)上载至作业 ftp(166.111.198.26)的 WORK 目录下的相应子目录。(ftp 用户名 EDA、密码 EDA)
- 4、上传时须在本机建立个子目录,目录名为本人学号,子目录内包括*.ms11、*.ewnet、*.ewprj 文件,再将整个目录上传。

课程信息

| 开课单位 | 清华大学基础工业训练中心 | | |
|------------|---------------------------------|--|--|
| 教师姓名 | 韦思健 | | |
| 电子邮件 | wei@mail.tsinghua.edu.cn | | |
| 电话 | 62781922-1608 | | |
| 参考教材 | 电脑辅助电路设计Multisim2001 电路实验与分析测量 | | |
| 作业上传 (ftp) | 166.111.198.26 用户名: EDA 密码: EDA | | |



工程实践

求实创新

追求卓越

清华大学基础工业训练中心 虚拟仪器实验室

地址: 清华大学南门内 500 米路东

E-mail: THVILAB@mail.tsinghua.edu.cn

电话: 62781922