Dokumentation zur Verwendung von LoRaWAN


Um die Lautstärke und Personenzahl von der Ampel und der Schranke in einem Dashboard darstellen zu können müssen sie per LoRaWAN versendet werden. Hierfür sollte zuerst der Account erstellt und das Gateway angeschlossen werden.

Erstellung einer Application/eines End devices auf thingsnetwork.org


Zur Erstellung einer Application den nachfolgenden Schritten folgen:

- 1. Auf der Website https://www.thethingsnetwork.org/ einen Account erstellen.
- Auf den Accountnamen oben rechts klicken und dann Console auswählen. Account: jonasR95 pw: foddo0-gigraz-gAdbir
- 3. Europe 1 auswählen.
- 4. Go to Applications klicken.
- 5. Add Application klicken.
- 6. ApplicationID und Namen vergeben (kann individuell gewählt werden) und auf Create application klicken.
- 7. Add end device auswählen.
- 8. Bei Register end device in der Menüleiste manually auswählen und die Werte des Screenshots für LoRaWAN Version und Frequency plan auswählen, danach DevEUI, AppEUI und AppKey generieren lassen, falls gewünscht device ID anpassen.
- 9. Auf register end device klicken

Schritt 1:



Schritt 2:



Schritt 3:



eu1

Schritt 4:




Go to applications

Schritt 5:




Schritt 6:

Add application




Schritt 7:






Register end device



Einrichtung des LoRaWAN Gateways

Um die per LoRaWAN versendeten Daten im Internet sehen zu können müssen wir das LoRaWAN Gateway entsprechend einrichten. Hierfür wird das The Things Indoor Gateway benötigt. Zur Einrichtung bitte die folgenden Schritten befolgen:

- 1. Den RESET Button für 5 sekunden gedrückt halten bis die LED grün und rot blinkt.
- 2. Den SETUP Button für 10 sekunden gedrückt halten bis die LED rot blinkt.
- 3. Nach diesen Schritten befindet sich das Gateway im Einrichtungsmodus und sendet ein WiFi Signal.
- 4. Nach dem WiFi Netzwerk mit dem Namen MINIHUB-XXXXXX (das sind die letzten sechs stellen der Gateway EUI) suchen und mit dem Netzwerk verbinden.
- 5. Wenn eine Verbindung mit dem Netzwerk besteht im Browser 192.168.4.1 eingeben.
- 6. Auf der Seite das eigene Netzwerk suchen, auswählen und das Passwort für das Netzwerk eintragen.
- 7. Save & Reboot klicken.
- 8. Das Gateway startet neu und verbindet sich mit dem Netzwerk. Dafür einige Minuten warten, bis die Verbindung hergestellt wurde.



Quelle: https://www.thethingsindustries.com/docs/gateways/thethingsindoorgateway/