

La radiación infrarroja o IR es un tipo de radiación electromagnética y térmica, de mayor longitud de onda que la luz visible, pero menos que la de las microonda. El ojo humano no es capaz de ver esta longitud de onda, por lo que los IR son invisibles para nosotros.

El sensor AX-1838HS, permite recibir una señal infrarroja y convertirla en pulsos de señales eléctricas que en Arduino con el apropiado software podemos decodificar e interpretar.









Sensor AX-1838HS

Módulo listo para conectar

Mando IR genérico

Podemos reutilizar viejos mandos en nuestros proyectos



Obtiene el código recibido por el sensor IR. Este valor depende del tipo de mando IR utilizado.

ArduinoBlocks realiza el proceso de decodificación automáticamente, pero debemos saber que no todos los mandos de control remoto de IR utilizan el mismo tipo de códigos.

Los protocolos soportados son: *RC5, RC6, NEC, Panasonic, Sony, JVC, Samsung, Whynter, Aiwa, LG, Sanyo, Mitsubishi, Denon y Pronto* (muchas marcas reutilizan protocolos de otras marcas, con los protocolos anteriores decodificaremos prácticamente cualquier mando de control IR)


Si no se recibe ningún código válido el bloque devuelve valor "0"

Normalmente el valor recibido por el bloque IR lo almacenaremos en una variable. El valor recibido es un valor de 32 bits sin signo, por lo que lo recomendable a la hora de tratar el valor es ajustarlo con el bloque "Número entero sin signo"







Mostrar códigos recibidos por consola serie



Conectamos el sensor IR al pin 11 de Arduino.

Los códigos recibidos se mostrarán en la consola serie de ArduinoBlocks. Prueba con distintos mandos a distancia para ver los códigos recibidos.





Apunta los códigos obtenidos:

Mando/Tecla	Código


Mando/Tecla	Código



Mostrar código IR recibido en pantalla LCD




Con la ayuda de una pantalla LCD conectada por I2C mostraremos los códigos de cualquier mando IR compatible. Este montaje es de gran utilidad para detectar los códigos de cada tecla de los mandos IR para utilizarlos en proyectos posteriores.





Control de led RGB con mando IR




Con la ayuda del *programa-1* o el *programa-2* apunta el código correspondiente a 5 botones de un mando a distancia.

Botón	Código	Función a realizar
		Apagar el led
		Poner led en rojo
		Poner led en verde
		Poner led en azul
		Poner led en blanco

Conecta un led RGB a los pines 3, 5 y 6

Realiza este programa con los códigos capturados y anotados en la tabla anteriores






Receptor IR - 4 Control de relé con mando IR

Con la ayuda del *programa-1* o el *programa-2* apunta el código correspondiente a 3 botones de un mando a distancia.

Botón	Código	Función a realizar
		Apagar relé
		Encender relé
		Encender y apagar relé 3 veces

Conecta el módulo de relé al pin 2. Programa para controlar el relé:





Control de servo con mando IR

Libro de prácticas

Autor: Juanjo López




Conectar un servomotor al pin 3.

Con un mando IR situar al servo en diferentes posiciones:

Código tecla mando IR	Posición servo
	Οō
	45º
	90º
	135º
	180º

Receptor IR - 6

Notas musicales con mando IR



Conectar un zumbador al pin 5.

Con cada tecla de un mando a distancia IR haremos que suene una nota musical diferente durante 1s.

Código tecla mando IR	Nota musical
	С
	C#
	D
	D#
	Е
	F
	F#
	G
	G#
	A