FACHGEBIET Systemanalyse

Grundlagenpraktikum

VERSUCH AS-G4 "Inbetriebnahme eines Regelkreises "

Verantw. Hochschullehrer: Prof. Dr.-Ing. habil. Ch. Ament

Versuchsverantwortlicher: Dr.-Ing. M. Eichhorn

Stand 11/12





Inhalt

1		Versuchsziel	3
2		Theoretische Grundlagen	4
	2.1	Inbetriebnahme von Regelungen	4
	2.2 1 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4	Identifikation der Regelstrecke Proportional-Element PT ₁ -Element PT _t -Element PT ₂ -Element	5 6
	2.3 1 2.3.1 2.3.2	Ermittlung der Streckenparameter mittels Wendetangentenverfahren Wendetangentenverfahren für Übertragungselemente mit zwei verschieden Zeitkonstanten (PT ₂ -Element) Wendetangentenverfahren für Übertragungselemente mit n gleichen Zeitkonstanten	nen 8
	2.4 1 2.4.1	Einstellregel für den PID-Regler: T-Summen-Regel	
3		Versuchsaufbau	12
	3.1	Analogmodell	12
	3.2 0 3.2.1 3.2.2 3.2.3	Universalregler "Protronic 500" Menüstruktur Reglerparametrierung Aktivierung der einzelnen Regelkreise	13
4		Vorbereitungsaufgaben	16
5		Versuchsdurchführung	17
	5.1	dentifikation der Regelstrecke	17
	5.2	Bestimmung der Parameter für den Regler	17
	5.3	Verifikation der Regelkreise	17
	5.4	Betriebsarten des Reglers	17
6		Literaturverzeichnis	18

1 Versuchsziel

Die Inbetriebnahmeschritte einer Regelung unter Verwendung von praxisrelevanten Verfahren sind Inhalt dieses Versuches. Die Versuchsbedingungen sollen bezüglich der Zeitvorgaben und der Geräteausstattung den realen Inbetriebnahmebedingungen (Feldbedingungen) entsprechen.

Die Versuchsaufgabe besteht im Entwurf eines Reglers an einer unbekannten Strecke. Zum Einsatz kommt der Industrieregler "Protronic 500". Der Praktikant lernt während des Praktikums die Grundfunktionen dieses Reglers sowie seine Bedienung kennen. Die Regelstrecke wird durch ein Langzeit-Analogmodell nachgebildet.

Zur Ermittlung des Streckenverhaltens werden experimentelle Verfahren auf der Basis der Auswertung einer Sprungantwort vorgestellt. Es wird gezeigt wie diese Sprungantworten erzeugt, dargestellt und ausgewertet werden. Die Bestimmung der Reglerparameter erfolgt durch praxisnahe Einstellregeln für PID-Regler.

Der Praktikant soll erkennen, dass mit der im Versuch vermittelten Vorgehensweise eine Regelkreiseinstellung mit geringem- Zeit- und Kostenaufwand durchzuführen ist. Das Ergebnis sind jedoch Regler, welche ein sicheres Betreiben des Regelkreises (kein starkes Überschwingen, keine Instabilität) auf Kosten der Regelgüte erlauben. Eine Verbesserung der Regelgüte kann nur durch eine abschließende Feineinstellung oder durch die Lösung theoretischer Ansätze bzw. einer Parameteroptimierung erfolgen.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Inbetriebnahme von Regelungen

Nach VDI/VDE 3685 kann eine vollständige Inbetriebnahme von Regelungen durch das nachfolgende Ablaufdiagramm dargestellt werden.





Abbildung 2.1: Funktionale Beschreibung der Inbetriebnahme

2.2 Identifikation der Regelstrecke

Um einen Regeler in einem Regelkreis einstellen zu können, sind ausreichende Informationen über das dynamische Verhalten der Regelstrecke notwendig. Das dynamische Verhalten der Strecke kann durch die Aufstellung eine Übertragungsfunktion beschrieben werden. Eine praxisrelevante Möglichkeit zur Ermittlung einer Übertragungsfunktion besteht in der

Auswertung der Sprungantwort der Regelstrecke. Hierbei steuert man die Strecke mit einem definierten Sprung an und wertet die aufgenommene Systemantwort aus. In den nachfolgenden Abschnitten werden typische Sprungantworten von Grundelementen sowie die Ermittlung ihrer Übertragungsfunktionen beschrieben.

2.2.1 Proportional-Element



Identifikationsgleichung:

$$K_S = \frac{x_a(t \to \infty) - x_a(t < 0)}{x_e(t > 0) - x_e(t < 0)},$$

wobei x_a die Ausgangsgröße
(Sprungantwort) und x_e die
Eingangsgröße des

Übertragungsfunktion:

Übertragungsgliedes ist

$$G(p) = K_s$$

Abbildung 2.2: Sprungantwort

2.2.2 PT₁-Element




Abbildung 2.3: Sprungantwort

Identifikationsgleichungen:

$$K_{S} = \frac{x_{a}(t \to \infty) - x_{a}(t < 0)}{x_{e}(t > 0) - x_{e}(t < 0)},$$

$$T_{1} = \frac{x_{a}(t \to \infty)}{\dot{x}_{a}(t = 0)},$$

$$\dot{x}_{a} - \text{Anstieg der}$$
Sprungantwort im
Ursprung

Übertragungsfunktion:

$$G(p) = \frac{K_S}{1 + p \cdot T_1}$$

2.2.3 PT_t-Element




Abbildung 2.4: Sprungantwort

Identifikationsgleichungen:

$$K_{S} = \frac{x_{a}(t \to \infty) - x_{a}(t < 0)}{x_{e}(t > 0) - x_{e}(t < 0)}$$

 T_t wird graphisch ermittelt

Übertragungsfunktion:

$$G(p) = K_{S} \cdot e^{-pT_{t}}$$

2.2.4 PT₂-Element




Abbildung 2.5: Sprungantwort

Identifikationsgleichungen:

$$K_{S} = \frac{x_{a}(t \to \infty) - x_{a}(t < 0)}{x_{e}(t > 0) - x_{e}(t < 0)}$$

T₁ und T₂ folgen aus dem Wendetangentenverfahren (siehe Abschnitt 2.3)

Übertragungsfunktion:

$$G(p) = \frac{K_s}{(1 + p \cdot T_1)(1 + p \cdot T_2)}$$

2.3 Ermittlung der Streckenparameter mittels Wendetangentenverfahren

Ein Wendepunkt tritt bei Sprungantwortfunktionen ohne Überschwingen bei Regelstrecken auf, welche aus mehreren Verzögerungselementen bestehen [1]. Der Anstieg der Sprungantwortfunktion hat im Wendepunkt ein Maximum. Die Existenz des Wendepunktes ist ein wichtiges Identifizierungsmerkmal für Regelstrecken mit mehreren Verzögerungselementen.

Durch Anlegen einer Tangente in diesem Wendepunkt werden die Streckenzeitkennwerte Verzugszeit T_u und Ausgleichszeit T_g bestimmt:




Abbildung 2.6: Kenngrößen der Sprungantwort

Das Ziel des Wendetangentenverfahrens besteht darin, aus den Zeitkennwerten T_u und T_g die Zeitkonstanten der Regelstrecke zu berechnen.

Das Verfahren ist bei Regelstrecken mit zwei verschiedenen oder mehreren gleichen Zeitkonstanten verwendbar. In Abbildung 2.7 ist die Vorgehensweise und der Entscheidungsentwurf dargestellt.




Abbildung 2.7: Vorgehensweise und Entscheidungsablauf beim Wendetangentenverfahren

2.3.1 Wendetangentenverfahren für Übertragungselemente mit zwei verschiedenen Zeitkonstanten (PT₂-Element)

Ein PT2-Element liegt vor, wenn das Verhältnis $\frac{T_u}{T_g}$ < 0,10364 ist. Ist dies nicht der Fall, kann

man ein Übertragungselement mit mehreren gleichen Zeitkonstanten nach Abschnitt 2.3.2 bestimmen. Für das PT₂-Element bestimmen sich die Zeitkonstanten, wie folgt:

- Bestimmung des Zeitkonstantenverhältnisses $\alpha = \frac{T_2}{T_1}$ unter Verwendung von $\frac{T_u}{T_g}$ aus Abbildung 2.8
- Bestimmung des Verhältnisses $\frac{T_g}{T_1}$ unter Verwendung von α aus Abbildung 2.9
- Berechnung der Zeitkonstante T_1 aus Verhältnis $\frac{T_g}{T_4}$
- Berechnung der Zeitkonstante T_2 aus Verhältnis $\alpha = \frac{T_2}{T_1}$




Abbildung 2.8: $\frac{T_u}{T_g}$ in Abhängigkeit vom Zeitkonstantenverhältnis $\alpha = \frac{T_2}{T_1}$




Abbildung 2.9: $\frac{T_g}{T_1}$ in Abhängigkeit vom Zeitkonstantenverhältnis $\alpha = \frac{T_2}{T_1}$

2.3.2 Wendetangentenverfahren für Übertragungselemente mit n gleichen Zeitkonstanten

Aus der Sprungantwort wird die Wendezeit t_W abgelesen und T_I bestimmt: $T_1 = \frac{t_W}{(n-1)}$. Die

Anzahl n der Zeitkonstanten ist aus folgender Tabelle zu entnehmen, wenn das Verhältnis $\frac{T_u}{T_a}$

in der Nähe eines darin aufgeführten Wertes liegt. Trifft dies nicht zu, dann liegt kein System mit *n* gleichen Zeitkonstanten vor.

n	2	3	4	5	6	7	8
$\frac{T_u}{T_g}$	0,1036	0,2180	0,3194	0,4103	0,4933	0,5700	0,6417

Tabelle 2.1 Zeitverhältnisse für das Wendetangentenverfahren mit gleichen Zeitkonstanten

2.4 Einstellregel für den PID-Regler: T-Summen-Regel

Das T-Summen-Verfahren ist eine Einstellregel für PID-Regler, welche mit hoher Zuverlässigkeit gute Ergebnisse liefert[1], [3]. Diese Regel gilt besonders für Strecken mit sförmigen Sprungantworten. Als Kenngröße für diese Strecken wird die Summenzeitkonstante T_{Σ} genutzt, sie ist eine Größe, welche die Schnelligkeit der Strecke kennzeichnet.

2.4.1 Berechnung der Summenzeitkonstante

Die Summenzeitkonstante ist für ein System mit der Übertragungsfunktion

$$G_S(p) = \frac{k_s \cdot (1 + T_{D1}p)(1 + T_{D2}p) \cdots (1 + T_{Dm}p) \cdot e^{-pT_t}}{(1 + T_1p)(1 + T_2p) \cdots (1 + T_np)}$$

definiert als:
$$T_{\Sigma} = T_1 + T_2 + \dots + T_n - T_{D1} - T_{D2} - \dots - T_{Dm} + T_t$$

Die Bestimmung der Übertragungsfunktion wurde in Abschnitt 2.3 behandelt. Die Summenzeitkonstante kann aber auch direkt aus der Sprungantwort h(t) des Systems ermittelt werden. Für die schraffierte Fläche $A = \int (k_s - h(t))dt$ in Abbildung 2.10 gilt




Abbildung 2.10: s-förmige Sprungantwort

Dieser Weg ist nur unter Verwendung eines Rechners oder durch genaues zeitaufwendiges Auszählen möglich. Eine praktikable Möglichkeit aus der Fläche auf die Summenzeitkonstante zu schließen, zeigt Abbildung 2.11. Wenn die beiden schraffierten Flächen F_1 und F_2 gleich sind, dann kann man an ihrer Grenze die Summenzeitkonstante T_{Σ} ablesen.




Abbildung 2.11: Bestimmung von $T_{\Sigma}:F_1=F_2$

Unter Verwendung der Streckenverstärkung K_s und der Summenzeitkonstante T_Σ können die Reglerparameter laut der folgenden Tabelle ermittelt werden.

	Reglertyp	Reglerparameter			
		K_R	T_{N}	T_{V}	
Normale Einstellung	P	1/k _S	-	-	
	PD	$1/k_{S}$	-	$0.33~\mathrm{T}_{\Sigma}$	
	PI	$0.5/k_S$	$0.5~\mathrm{T}_{\Sigma}$	-	
	PID	$1/k_{\rm S}$	$0,66~\mathrm{T}_{\Sigma}$	$0.167~\mathrm{T}_{\Sigma}$	
Schnelle Einstellung	PI	$1/k_{S}$	0,7 Τ _Σ	-	
	PID	$2/k_{\rm S}$	$0.8~\mathrm{T}_{\Sigma}$	$0,194~\mathrm{T}_{\Sigma}$	

Tabelle 2.2: T_{Σ} -Einstellregeln

3 Versuchsaufbau

3.1 Analogmodell

Im Versuch kommt das Sat-Lehrsystem für die Nachbildung einer realen Regelstrecke zur Anwendung. Es ist ein speziell für regelungstechnische Aufgaben konzipiertes, modular aufgebautes System. Die wichtigsten statischen und dynamischen Grundfunktionen (Verzögerungsglieder, Integrator, Nichtlinearitäten, 3-Punkt-Regler, ...) wurden in analoger Schaltungstechnik aufgebaut. Sie sind über Potentiometer und Schalter einfach parametrierbar. Die einzelnen Übertragungsglieder lassen sich mit flexiblen Leitungen miteinander verbinden. Somit ist die Erstellung realer Regelstrecken und verschiedener Regelungsstrukturen gegeben.

Da das Lehrmodell in einem Spannungsbereich von +/-10V arbeitet ist es leicht möglich, dieses System mit verschiedenen externen Geräten, z.B. einem Oszilloskop, einem Rauschgenerator, einer SPS, einem Industrieregler, oder über eine A/D-D/A-Steckkarte mit einem PC zu betreiben.

Um die Parameter und die Struktur der Strecke nicht aus den Potentiometer- und Schalterstellungen sowie aus der Verdrahtung der Elemente ermitteln zu können, wurde eine abschließbare Abdeckung vor dem Lehrmodell angebracht.

3.2 Universalregler "Protronic 500"

Der Protronic 500 ist ein Kompaktregler, welcher in Leitständen oder in Schaltschränken zum Einsatz kommt. Durch seine SPS-Funktionalität kann er nicht nur einfache und spezielle Regelaufgaben, sondern auch individuelle Steuerungsfunktionen erfüllen.




Abbildung 3.1: Bedienfront Protronic 500

- Textzeile
- 2 Digitalanzeige Regelgröße X
- 3 Bezeichnung der Regelgröße
- 4 Dimension der Regelgröße
- 5 Digitalanzeige: im Automatikbetrieb Sollwert W im Handbetrieb Stellwert Y
- 6 Bezeichnung des angezeigten Wertes
- 7 Dimension des angezeigten Wertes
- 8 Nummer des angezeigten Regelkreises, wechselt im Alarmfall mit Anzeige "A"
- 9 Anzeige für aktiven Programmgeber
- 10 Anzeige für aktivierte Fernbedienung
- 11 frei konfigurierbare binäre Meldungen (FLAGS)
- 12 Analoganzeige Regelgröße X
- 13 Analoganzeige Sollwert W
- 14 Sollwertumschaltung (siehe Abschnitt "Sollwerte")
- 15 Verstellung "Mehr" des in 5, 6 und 7 angezeigten Wertes
- 16 Anzeigeumschalter für Anzeigen 5. 6 und 7
- 17 Verstellung "Weniger" des in 5, 6 und 7 angezeigten Wertes
- 18 Kanal-(Loop-) Umschaltung
- 19 Betriebsarten-Umschalter Hand-Automatik-Kaskade mit zugehörigen Signal-LEDs
- Einstieg in Konfigurierung und Parametrierung. Die zugehörige
 LED leuchtet, sohald die Redienehen verlassen wirt.
 - LED leuchtet, sobald die Bedieneben verlassen wird, gleichzeitig ist das Menüsymbol 26 in der Textzeile sichtbar Quittierung von Alarmen und Parametrier- und
- Konfigurierdaten
 22 Im Handbetrieb "Mehr"
- 23 Im Handbetrieb "Weniger"
- 24 Stellausgang
- 25 Verschlussschraube
- 26 Menüsymbol, zeigt die momentane Menüebene an

Die in Abbildung 3.1 verwendete Nummerierung der einzelnen Bedien- und Anzeigeelemente wird in den kommenden Abschnitten analog verwendet [2].

3.2.1 Menüstruktur

Um Parameter, Konfigurationen oder Sonderfunktionen am Gerät verändern bzw. aufrufen zu können, müssen die betreffenden Menüpunkte wie nachfolgend beschrieben angewählt werden.

Das Menü wird durch Drücken der Taste "Menu" (20) aktiviert. Innerhalb des Menüs kann mit den Tasten "▲" (15) und "▼" (17) navigiert werden. Die einzelnen Einträge werden mit der Taste "Enter" (21) aufgerufen bzw. man gelangt eine Menüebene tiefer. Um abzubrechen wird die Taste "ESC" (20) betätigt, und man gelangt wieder eine Ebene höher.

Der jeweils ausgewählte Menüpunkt wird in der Textzeile (1) angezeigt.




Abbildung 3.2: Menüsystem

3.2.2 Reglerparametrierung

Um die Reglerparameter der einzelnen Regelkreise (Loops) anwählen zu können, müssen die in Abbildung 3.3 dargestellten Schritte durchgeführt werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Bezeichnung der Reglerparameter in der Textzeile (1) die folgende Zuordnung hat.

VERSTÄRKUNG	K_p
NACHST.ZEIT	T_n
VORH,ZEIT	$T_{\mathbf{v}}$

Andere Parameter brauchen für den Versuch nicht angewählt bzw. verändert zu werden.




Abbildung 3.3 Parameterauswahl

(Menu●)

- Ins Parametriermenü gehen:
 <Menu>
- Falls nötig, Paßwort eingeben (Vorgehen entsprechend 4. bis 8.):

(Menu¢)

- Parameter wählen:
 - <a>>, <**v**>

(Enterp)

Der angewählte Parameter kann durch die in Abbildung 3.4 dargestellten Schritte verändert werden. Hier wurde die Reglerverstärkung K_P verändert. Die anderen Reglergrößen sind analog dazu einzustellen. Hierbei muss jedoch bemerkt werden, dass die Zeiteinheit für die Nachstellzeit und Vorhaltezeit Minuten ist. Die ermittelten Werte müssen also in Minuten umgerechnet werden.



Kp zur Änderung angewählt

Der Parameter blinkt an einer Position.

- Blinkende Position ändern: <Ind>
- Dezimalpunkt verschieben: <Ind> halten
- Wert ändern:
 <▲>, <▼>
- Geänderten Parameter übernehmen (einschließlich Dezimalpunktänderung):

<Enter>

oder

Änderung verwerfen: <Esc>

Enter.

Abbildung 3.4 Einstellung von Kp

3.2.3 Aktivierung der einzelnen Regelkreise

Für den Versuch werden alle 4 Regelkreise des "Protronic 500" verwendet. Dabei wird das Stellgrößensignal eines jeden Regelkreises auf den Analogausgang AA31 ausgegeben. Aus diesem Grund ist eine Auswahl nur eines aktiven Reglers erforderlich. Eine Aktivierung eines der 4 Regelkreise erfolgt durch die Schalter der Binäreingänge BE01-BE04. Hierbei gilt die folgende Zuordnung.

Regelkreis	Binäre	Bezeichnung	Schalter	Schalter	Schalter	Schalter
(Loop)	Meldung (11)	in Textzeile (1)	BE01	BE02	BE03	BE04
1	1	PI-Regler	Ein	Aus	Aus	Aus
2	2	PD-Regler	Aus	Ein	Aus	Aus
3	3	PID-Regler	Aus	Aus	Ein	Aus
4	4	Sprung	Aus	Aus	Aus	Ein


Tabelle 3.1: Aktivierung der Regelkreise

Die Nummer des gerade aktiven Reglers wird im Anzeigefeld für binäre Meldungen (11) dunkel hinterlegt dargestellt.

Um die Parameter des aktiven Regelkreises auf der Bedienfront anzuzeigen und Einstellungen (Sollwertänderungen, Hand /Automatikumschaltung) vornehmen zu können, muss der Taster Loop (18) so oft gedrückt werden, bis in der Textzeile (1) die Bezeichnung des Regelkreises laut Tabelle 3.1 erscheint. Die Nummer des angezeigten Regelkreises wird ebenfalls im Textfeld (8) dargestellt.

4 Vorbereitungsaufgaben

- 1. Ermitteln Sie anhand der Sprungantwort in Abbildung 4.1 die Übertragungsfunktion des Systems mittels des Wendetangentenverfahrens (siehe Abschnitt 2.3). Die Skalierung beträgt hierbei 2s/Teilung in der x-Achse und 1V/Teilung in der y-Achse.
- 2. Um welches Übertragungselement handelt es sich?
- 3. Berechnen Sie anhand des T-Summe-Verfahrens die Reglerparameter für einen PID-Regler!



Metrix OX8027

: DC CH1 COUPLING TRIGGER SOURCE EXT : DC COUPLING: DC CH2 COUPLING : TRIC'D TIME BASE MODE SLOPE : NORM DELAY MODE MODE : NORM CH2 INVERT : OFF : - 9.0div

Abbildung 4.1: Sprungantwort

5 Versuchsdurchführung

5.1 Identifikation der Regelstrecke

Die Regelstrecke soll durch eine Sprungantwort identifiziert werden. Dazu wird ein Sprung auf den Eingang des Analogmodells gegeben. Am Streckenausgang wird die Sprungantwort mit dem Oszilloskop aufgezeichnet und anschließend ausgedruckt. Führen Sie hierzu die folgenden Schritte durch:

- Aktivieren Sie den Regelkreis "Sprung" nach den Vorgaben des Abschnittes 3.2.3!
- Geben Sie einen Sollwertsprung von 0 auf 5V durch Drücken der Taste SP-w(14) aus!
- Nehmen Sie die Sprungantwort mit dem Oszilloskop auf. Drucken Sie die Bildschirmansicht des Oszilloskops aus!
- Ermitteln Sie die Übertragungsfunktion nach der Beschreibung des Abschnittes 2.3!

5.2 Bestimmung der Parameter für den Regler

- Berechnen Sie nun nachfolgend die Reglerparameter laut Tabelle 2.2 für einen
 - PI-Regler
 - PD-Regler
 - PID-Regler.
- Geben Sie die ermittelten Parameter laut der Vorgaben des Abschnittes 3.2.2 für die einzelnen Regelkreise in den Protronic 500 ein!

5.3 Verifikation der Regelkreise

- Aktivieren sie abschließend nacheinander jeden einzelnen Regler laut der Vorgaben des Abschnittes 3.2.3 und geben einen Sollwertsprung Taste SP-w (14) vor.
- Zeichnen Sie Sprungantworten der Regelkreise mit dem Oszilloskop auf!
- Diskutieren Sie mögliche Verbesserungen der Regelgüte für die einzelnen Regelkreise!

5.4 Betriebsarten des Reglers

Machen Sie sich mit den Betriebsarten des Kompaktreglers vertraut.

- Schalten Sie mit der Taste 19 den Regler in den Handbetrieb! Die Stellgröße des Reglers ist nun direkt mit den Tasten 23 und 22 steuerbar.
- Fahren Sie den Regler von 0% auf 50%! Beobachten Sie wie sich hierbei die Strecke verhält!
- Schalten Sie den Regler mit Taste 19 in den Automatik-Modus! Geben Sie Sollwertänderungen über die Taste 14 oder den Tasten 15 und 17 vor! Kontrollieren Sie hierbei das Verhalten des Regelkreises!

6 Literaturverzeichnis

- [1] Lutz, H.; Wendt, W.: Taschenbuch der Regelungstechnik, Verlag Harri Deutsch, Thun und Frankfurt am Main, 2000.
- [2] Dokumente für Protronic 500.

 (http://www.abb.de/abblibrary/DownloadCenter/#&&/wEXAQUDa2V5BXYzwrBSb290wrFQcm90cm
 9uaWMgNTAwwrHCscKxwrFUwrHCsTDCsWRlwrJlbsKxMznCsURFwrHCsTLCsVTCsTDCscKx
 MMKxMcKxMjDCsTIwwrExwrHCscKxwrHCsVJvb3TCscKxwrHCsTExwrHCscKxwrE1NMKxP4c
 3LdfMSZWWBkwakyjIK74XxtI=) Stand 12.11.2012
- [3] Kuhn, U.: Eine praxisnahe Einstellregel für PID-Regler: Die T-Summen-Regel, atp 37, Mai 1995 Seite 10-16