




Modulo # 13 – Laboratorio # 13.3.2












































1. ¿Qué podría impedir que las respuestas de ping o traceroute lleguen al dispositivo de origen, además de problemas de conectividad de red?

Un firewall en las PCs, comandos de listas de acceso, problemas de enrutamiento, interfaz inactiva o caída, y retrasos en la red.

2. Si haces ping a una dirección inexistente en la red remota, como 209.165.200.227, ¿cuál es el mensaje que muestra el comando ping? ¿Qué significa esto? Si haces ping a una dirección válida y recibes esta respuesta, ¿qué deberías verificar?

Request timed out o puntos (.). Esto significa que no hubo respuesta dentro del período de tiempo predeterminado. Algunas cosas que puedes verificar: el router está apagado, el host de destino está apagado, no hay ruta de retorno hacia tu dispositivo, o la latencia de la respuesta es mayor que el período de tiempo predeterminado.

3. Si haces ping a una dirección que no existe en ninguna red de tu topología, como 192.168.5.3, desde una PC con Windows, ¿cuál es el mensaje que muestra el comando ping? ¿Qué indica este mensaje?

Destination host unreachable. Este mensaje indica que no hay ruta hacia el destino, ya que la red no está listada en la tabla de enrutamiento.