# Guide de l'utilisateur



## Étudiants :

Thibault Cassard (thibault.cassard@gmail.com)

Nicolas Gouju (nicogouju@gmail.com)

## **Encadrant:**

Laurent Daniel (laurent.daniel@utt.fr)

Automne 2016

## A. Lancement de MeshIneBits

Pour fonctionner, Java doit être installé sur votre machine. Java est téléchargeable gratuitement à l'adresse suivante : <a href="https://www.java.com/fr/download/">https://www.java.com/fr/download/</a>.

Pour lancer le logiciel, double cliquer sur le fichier MeshlneBits.jar ou faire clic droit > ouvrir. La fenêtre suivante devrait apparaître (les menus peuvent-être légèrement différents selon la version) :



FIGURE 1 FENETRE PRINCIPAL MESHINEBITS - AUCUN FICHIER OUVERT

## B. Interface




FIGURE 2 INTERFACE

#### 1. Le ruban

Le ruban comporte un bouton menu principal et différents onglets.



FIGURE 3 RUBAN

Le menu principal permet de :

- **Open**: Ouvrir un fichier STL

- Close part : Fermer le fichier ouvert

Export : Exporter le résultat au format XMLAbout : Informations et aide sur MeshIneBits

Les onglets ont chacun des usages différents :

 Slicer: Options du slicer (voir Erreur! Source du renvoi introuvable.). Le bouton Slice Model est la première opération à réaliser avant de « paver » le modèle de bits.



FIGURE 4 ONGLET SLICER

 Template : Option du pavage (voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Une fois le modèle slicé, on peut générer les bits selon les options voulues.



FIGURE 5 ONGLET TEMPLATE

Review : Accessible seulement quand la pièce est pavée (bouton Generate layers de l'onglet Template),
 il permet de corriger les défauts et d'afficher des informations supplémentaires sur le pavage.



FIGURE 6 ONGLET REVIEW

## 2. Aperçu

#### Affichage des slices et du pavage




FIGURE 7 APERÇU

L'aperçu permet d'afficher les slices et le pavage d'un modèle. L'affichage n'est que 2D et affiche un layer à la fois. La molette permet de zoomer et le clic gauche enfoncé sur l'affichage permet de déplacer la pièce dans le plan.

## 3. Autres contrôles

- Clic droit enfoncé sur l'aperçu + roulement de la molette : Navigation rapide entre les layers
- Lorsqu'un bit est sélectionné (clic gauche), des flèches pour le déplacer apparaissent (voir 1). Pour le désélectionner, recliquer dessus avec le clic gauche.




FIGURE 8 FLECHES DE CONTROLE

- Affichage des lignes de découpe laser :



FIGURE 9 CHEMIN DES DECOUPES LASER

On peut afficher les lift points (point de préhension) de chacun des bits :




FIGURE 10 LIFT POINTS

 On peut également afficher le contour de la couche du dessous pour observer comment les layer s'empile :




FIGURE 11 LAYER INFERIEURE AFFICHEE

# C. Import d'un model 3D

MeshIneBits n'accepte que les fichier STL (StereoLithography) comme format 3D. Pour importer un fichier STL, ouvrir le menu principal en cliquant sur puis cliquer sur open et une boîte de dialogue va s'ouvrir et permettre de sélectionner un fichier.

Lorsqu'un fichier STL est sélectionné et valide, le bouton est dégrisé et le model peut être slicé!

- D. Paramètres choisis par l'utilisateur
- 1. Tableau récapitulatif

Slice height (mm) Hauteur des slices (voir 3)

First slice height (%) Hauteur de la première slice. Valeur par défaut : 50%. (voir 3)

Bit thickness (mm) Epaisseur des bits

Bit width (mm) Largeur des bits

Bit length (mm) Longueur des bits

Pattern Choix du pavage

Rotation (°) Rotation du pavage. Cette rotation est indépendante de la rotation de la

pièce et se fait dans le repère du pattern.

X offSet (mm) Décalage en X du pavage. Cette translation est indépendante de la

rotation de la pièce et se fait dans le repère du pattern.

Y offSet (mm) Décalage en Y du pavage. Cette translation est indépendante de la rotation de la pièce et se fait dans le repère du pattern.

OffSet between bits (mm) Décalage entre les bits

OffSet between layers (mm) Décalage entre les couches (épaisseur de la colle)

Min % of slices in a bit3D Nombre minimum de slices acceptées pour justifier un bit (voir 3)

Default slice to select (%) Slice qui sera sélectionnée par défaut par chaque layer. C'est en pourcentage d'épaisseur de bit. 50% sélectionnera la slice la plus proche du milieu du bit.

# 2. Options des bits

MeshIneBits n'accepte que des bits rectangulaires. Les dimensions sont personnalisables par l'utilisateur.




FIGURE 12 EXEMPLE DE BITS AVEC DIMENSIONS DIFFERENTES

## 3. Options du slicer




FIGURE 13 OPTIONS DU SLICER

On notera la différence entre la hauteur de slice (slice height) et la hauteur de bit (bit height). Un bit, dans MeshIneBits, est composé de plusieurs slice, même si on en choisira qu'une pour le représenter. L'intérêt est d'avoir le choix quand on le génère : il se peut que lorsqu'on slice le modèle on ne tombe pas « au bon endroit » et que le résultat ne soit pas représentatif. L'utilisateur à le choix pour chaque layer de prendre la slice qui lui convient.




FIGURE 14 EXEMPLE DE CHOIX DE SLICE

Note: il faut que slice height soit inférieur à bit height (au moins 1 slice par bit).

# E. Modification du pattern généré


Pour qu'un bit puisse être déplacé par l'imprimante jusqu'à son lieu de collage, une surface minimale est nécessaire. La discrétisation en bits provoque très souvent des découpages rendant certains morceaux de bits trop petits. Laissés tel quel, MeshIneBits ne les prendra pas en compte lors de l'écriture du fichier XML et rien ne sera placé à l'endroit de ces morceaux de bits par l'imprimante. La solution pour palier à ce problème est de corriger la disposition de bits aux endroits qui posent problème.

Il faut se rendre dans l'onglet Review pour accéder à ces outils. La stratégie générale est de raccourcir un bit limitrophe du bit problématique puis de décaler ce dernier dans l'espace ainsi libéré. Cela permettra d'augmenter la surface post-découpe du bit et ainsi rendre possible son déplacement par l'imprimante.




FIGURE 15 AVANT/APRES MODIFICATION


#### 1. Exemple de correction




Etape 1 : Modèle slicé et pavé



**Etape 2 :** On affiche les slices et on sélectionne celle qui convient le mieux




**Etape 3**: On remarque que ce morceau est trop petit car il ne contient pas de lift point, il faut effectuer une correction




Etape 5 : Avec la flèche de contrôle 

on déplace le bit au bon emplacement




Etape 7 : Avec la flèche de contrôle 

on déplace le bit au bon emplacement



**Etape 4**: on sélectionne un bit adjacent et on le coupe en deux avec le bouton replace bit (encadré rouge ci-dessus)



Etape 6 : On sélectionne le petit morceau