Выводит список доступных команд в текущем режиме. Это команда-помощник, которая показывает, какие команды можно использовать.

Поможет узнать назначение команды которую ввести

```
Switch>show ?
  arp
                           Arp table
                            CDP information
  cdp
 clock Display the system clock
crypto Encryption module
dtp DTP information
etherchannel EtherChannel information
flash: display information about flash: fil
history Display the session command history
interfaces Interface status and configuration
ip IP information
  clock
                             Display the system clock
                             display information about flash: file system
                           IP information
  11dp
                             LLDP information
                            MAC configuration
  mac
  mac-address-table MAC forwarding table
                Show MultiLayer Switching information
Show current privilege level
  mls
  privilege
  sessions Information about Telnet connections
  ssh
                           Status of SSH server connections
                           Status of TCP connections
Display terminal configuration parameters
  tep
  terminal
                          Display information about terminal lines
System hardware and software status
  users
  version
                             VTP VLAN status
  vlan
   -More--
                                                                                                           Copy
                                                                                                                           Paste
```

Выводит информацию о системе, настройках и состоянии коммутатора. А с «?» покажет список возможных параметров для «show»



Переключает в режим Root, или администратора позволяя изменять конфигурацию

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config) #
```

Переводит коммутатор из привилегированного режима в режим глобальной конфигурации

В режиме глобальной конфигурации можно изменять основные настройки устройства, такие как имена, пароли, протоколы и т.д.

Enable password – позволяет поставить пароль позволяя защитить от доступа к админским функциям

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#enable password 993
Switch(config)#enable secret 993
The enable secret you have chosen is the same as your enable password.
This is not recommended. Re-enter the enable secret.
Switch(config)#enable secret 1000
Switch(config)#
```

enable secret - Задает зашифрованный пароль для доступа в привилегированный режим

По сравнению с enable password, enable secret использует более безопасный алгоритм шифрования, что делает пароль менее уязвимым при просмотре конфигурации устройства.

```
Switch(config) #write memory

* Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config) #exit
Switch#

*SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
Switch#

Copy Paste
```

Сохраняет текущую работающую конфигурацию в энергонезависимую память

Гарантирует, что изменения, внесенные в конфигурацию, будут сохранены и применены после перезагрузки устройства.

Команда reload Перезагружает коммутатор. Обычно она используется после внесения значительных изменений в конфигурацию, чтобы применить их.

В нашем случае: Мы использовали эту команду для того, чтобы показать, что, после применения этой команды, все изменения, внесенные командой write memory, остаются.