GENERALIDADES DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

Router:



Marca: Cisco Serie: 2801

Switch (Conmutador)




Configuración:


PuTTY:

Para hacer la configuración del router o switch se requiere un cable de consola (Azul celeste)

Puerto serial del computador



SSH: Es un protocolo que facilita el significado de Security Shell para la completar la conexión remota




Cable de consola:

SPEED (9600 b / s): ES LA VELOCIDAD DE LA COMUNICACIÓN POR MEDIO DEL CABLE DE CONSOLA AL COMPUTADOR A TRAVES DEL ROUTER.

CLI: INTERFAZ EN LINEA DE COMANDOS

SERIAL: COM1



Enable: Sirve para habilitar el perfil del administrador y permite generar configuraciones para la empresa

#: Ingresa al perfil del administrador al sistema Router#sh run: Muestra la configuración del puerto

Conector del cable de consola denominado puerto serial

Fastethernet 0/0: Facilita el reconocimiento del puerto conectado 0/0

Router# exit: Brinda el espacio habilitado para un usuario invitado