

RTS0系列载板CAN接口测试方法

1.1 加载 CAN 相关驱动

modprobe can_raw modprobe mttcan

1.2 安装 can-utils 工具来支持 can 相关测试命令 sudo apt-get install can-utils

1.3 测试

- a) 测试之前请将 can1H 与 can2H 连接, can1L 与 can2L 连接
- b) 打开新终端运行:

sudo ip link set can0 type can bitrate 500000 sudo ip link set up can0 candump can0

c) 打开新终端运行:

sudo ip link set can1 type can bitrate 500000 sudo ip link set up can1 cansend can1 1F334455#1122334455667788

d) 正常结果: can0 的终端能够显示到来自 can1 发送的消息

1.4 故障排除

a) 检查接口状态

ip -details -statistics link show can0 ip -details -statistics link show can1

b) 关闭 can 口

ip link set can0 down