Jetson Nano 无线网卡安装说明

瑞泰新时代(北京)科技有限公司

电话: +86 010-84284669 / 84280996 / 84278927

Email: <u>info@realtimes.cn</u>
网址: <u>http://www.realtimes.cn</u>

地址: 北京市朝阳区和平西街和平西苑 20 号楼 B 座 9 层





注: 此无线网卡用于 Jetson Nano-A 开发套件,不能用于 RTSO-6001B。

一、网卡参数介绍

网卡芯片: intel 8265 AC

支持的操作系统: Windows 7/8/10/Linux

接口类型: M.2/NGFF

内置功能: 无线双频 2.4GHz-5GHz/蓝牙 4.2

传输速率: 2.4G/300Mbs-5G/867Mbps

配件: 6DBi 天线 x2, IPEX 转 SMA 转接头 x2

天线接口: IPEX 接口

协议频段: IEEE802.11ac/a/b/g/n 尺寸规格: 30mmx22mmx2.4mm

二、安装步骤

1、首先取出 Jetson Nano 核心板上的 2 个固定螺丝,取下 Jetson Nano 核心模块。

- 2、将 AC8265 插入 M.2 卡槽, 并锁紧螺丝。
- 3、将天线延长线接入 AC8265, 并将 Jetson Nano 重新插回去固定。
- 4、接好天线。

三、网卡驱动下载及安装

- 1、Jetson Nano-A 开发套件插上网卡后, 使用 lspci | grep –i net, 查看是否有网卡驱动, 如果有网卡驱动,则不需要再安装驱动。
- 2、对于需要安装驱动的 Linux 设备, 驱动下载链接地址:

 $\frac{https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/support/articles/000005511/network-and-i-o/wireless-networking.ht}{ml?wapkw=\%E8\%8B\%B1\%E7\%89\%B9\%E5\%B0\%94\%20\%E5\%8F\%8C\%E9\%A2\%91\%E5\%B8\%A6\%E6\%97\%A0\%E7\%BA\%BF-ac\%2082}$

使用方法: linux 内核版本需 4.6 以上,下载 iwlwifi 驱动文件并解压,把解压后的驱动文件复制到/lib/fireware 文件夹下,重新启动系统即可使用。



瑞泰新时代(北京)科技有限公司保修条例

重要提示

瑞泰新时代(北京)科技有限公司保证提供的每个嵌入式产品,就其所知在材料与工艺上均无任 何缺陷, 完全符合原厂正式发布的规格。

瑞泰新时代(北京)科技有限公司保修范围包括全部原厂产品,由经销商配置的配件出现故障时 请与经销商协商解决。瑞泰新时代(北京)科技有限公司提供的所有产品的保修期限均为一年(超出 保修期限的提供终身维修服务),保修期限的起始时间自出厂之日起开始计算,对于保修期内维修好 的产品,维修部分延长质保 12 个月。除非瑞泰新时代(北京)科技有限公司另行通知,否则您的原厂 发货单日期即为出厂日期。

如何获得保修服务

如果您在保修期内产品不能正常运行,请与瑞泰新时代(北京)科技有限公司或经销商联系以获 得保修服务,产品保修时请出示购货发票证明(这是您获得保修服务的权利证明)。

保修解决措施

当您要求保修服务时, 您需要遵循瑞泰新时代(北京)科技有限公司规定的问题确定和解决程序。 您需要接受技术人员通过电话或以电子邮件方式与您进行首次诊断,届时需要您配合详细填写我们所 提供的报修单上所有问题,以确保我们准确判断故障原因及造成损毁位置(过保产品我们还会提供收 费单,需要您确认)。瑞泰新时代(北京)科技有限公司有权对所报修产品进行"维修"或"更换",如果 产品被"更换"或"维修",被更换的"故障"产品或修理后更换后的"故障"零件将被返回瑞泰新时代(北京) 科技有限公司。

因部分维修产品需发往原厂,为避免意外损失,瑞泰新时代(北京)科技有限公司提请您购买运输保 险,如果用户放弃保险,那么所寄物品在运输途中损坏或遗失,瑞泰新时代(北京)科技有限公司不

对于保修期限内的产品,用户承担维修产品返回厂家时的运费,瑞泰新时代(北京)科技有限公司承 担维修后的产品返还用户的运费。

以下情况不在保修之列

- 1、产品的不适当安装、使用不当、误用、滥用(如超出工作负荷等)
- 2、不当的维护保管(如火灾、爆炸等)或自然灾害(如雷电、地震、台风等)所致产品故障或陨 坏。
 - 3、对产品的改动(如电路特性、机械特性、软件特性、三防处理等)。
- 4、其它显然是由于使用不当造成的故障(如电压过高、电压过低、浮地电压过高、极性接反、 针脚弯曲或折断、接错总线、器件脱落、静电击穿、外力挤压、坠落受陨、温度过高、湿度过大、运 输不良等)。
 - 5、产品上的标志和部件号曾被删改或去除。
 - 6、产品超过保修期。

特别说明:

如多个产品出现同一故障或多次在同一设备出现相同故障或损坏时,为查找原因以确认责任。我 们有权要求使用者提供周边设备实物或技术资料,例如: 监视器, I/O 设备, 电缆, 电源, 连接示意图, 系统结构图等。否则,我们有权拒绝履行保修,维修时将按照市场价格收取费用,并收取维修保证金。

> Rev.C 06/2020