Xavier_NX 系统备份与恢复

瑞泰新时代(北京)科技有限公司

电话: +86 010-84284669 / 84280996 / 84278927

Email: info@realtimes.cn

网址: http://www.realtimes.cn

地址:北京市朝阳区和平西街和平西苑 20 号楼 B 座 9 层



用户手册更新历史

文档版本	更新日期	更新内容	适用硬件版本	编辑人
V1.0	2020.9.7	创建文档	V1.0	144





电子元件和电路对静电放电很敏感,虽然本公司在设计电路板卡产品时会对板卡上的主 要接口做防静电保护设计,但很难对所有元件及电路做到防静电安全防护。因此在处理任何 电路板组件时,建议遵守防静电安全保护措施。防静电安全保护措施包括,但不限于以下几 点:

- ▶ 运输、存储过程中应将智盒放在防静电袋中,直至安装部署时再拿出板卡。
- ▶ 在身体接触智盒之前应将身体内寄存的静电释放掉:佩戴放电接地腕带。
- ▶ 仅在静电放点安全区域内操作智盒。
- ▶ 避免在铺有地毯的区域搬移智盒。

注意事项与售后维修

注意事项

使用产品之前,请仔细阅读本手册,并妥善保管,以备将来参考;

- 请注意和遵循标注在产品上的所有警示和指引信息;
- 请使用配套电源适配器,以保证电压、电流的稳定;
- 请在凉爽、干燥、清洁的地方使用本产品:
- 请勿在冷热交替环境中使用本产品,避免结露损坏元器件;
- 请勿将任何液体泼溅在本产品上, 禁止使用有机溶剂或腐蚀性液体清洗本产品;
- 请勿在多尘、脏乱的环境中使用本产品,如果长期不使用,请包装好本产品;
- 请勿在振动过大的环境中使用,任何跌落、敲打都可能损坏线路及元器件;
- 请勿在通电情况下, 插拔核心板及外围模块;
- ▶ 请勿自行维修、拆解本产品,如产品出现故障应及时联系本公司进行维修:
- 请勿自行修改或使用未经授权的配件,由此造成的损坏将不予保修:

售后维修

- 1) 保修期限
- 底板、核心板、其他本公司所售外设:1年(非人为损坏)
- 2) 保修说明
- 7 天内:产品(底板、核心模组) 非人为损坏,本公司免费更换/维修,并承担返回



瑞泰新时代(北京)科技有限公司 www.realtimes.cn

运费: (核心模组因需 nvidia 确定核实满足返修,所需时间较长,我们会尽快协调,带 来的不便请谅解)

- 7 天至 12 个月内: 产品(底板、核心模组)非人为损坏, 本公司免费维修,并承 担返回运费; (核心模组因需 nvidia 确定核实满足返修, 所需时间较长, 我们会尽快协 调,带来的不便请谅解)
- 超过1年或一年内的人为损坏:产品(载板)寄送收到后进行检测,将能否维修及 维修费用等相关详细告知客户,达成协议后,维修并返回客户,本公司承担返回运费;
- 起始时间以快递签收日为准:

3) 联系方式

官方网站: www.raltimes.cn

淘宝网站: https://shop340963258.taobao.com/

地址:	北京市朝阳区和平西街和平西苑 B座 901
收件人:	RMA
电话:	010-84284669 84280996

邮寄须知: 提前与本公司销售联系,会尽快安排技术支持人员核实排除由误操作引起 的错误,核实后填写《产品售后返厂检修单》,填写后发送至 rma@realtimes.cn 邮箱, 邮寄物品时请附物品清单方便核实,以免快递过程中的丢失、损耗。公司不接收任何到 付快递

技术支持与开发定制

1. 技术支持范围

- 1) 本公司发布产品的工业载板、模块的电气特性及使用:
- 2) 硬件物理尺寸及相关结构图及具体接口的线序定义;
- 3) 本公司提供的所有 BSP 支持包的烧写验证:
- 4) 本公司发布的烧录环境搭建、入门使用。;
- 5) 本公司发布的各种外设模块驱动;
- 6) 本公司产品的故障诊断及售后维修服务;

2. 技术讨论范围

由于嵌入式系统知识范围广泛,涉猎种类繁多,我们无法保证对各种问题都能一一解答, 以下内容无法供技术支持,只能提供建议。

- 1) 本公司发布的教程之外的知识;
- 2) 具体的软件程序设计:
- 3) 非本公司发布的工业载板技术支持;
- 4) 非本公司发布的工业载板的各类驱动支持;
- 5) 非本公司发布的外设模块的硬件原理和驱动设计;



3. 技术支持方式

- 1) 官方网址或邮件提问(推荐): http://www.realtimes.cn/cn/download.html techsupport@realtimes.cn
- 2) 官方淘宝通过阿里旺旺咨询: https://shop340963258.taobao.com/
- 3) 微信群咨询(微信群号咨询淘宝客服或销售,需提供淘宝购买订单号验证加入);
- 4) 技术支持邮箱: techsupport@realtimes.cn
- 5) 联系电话: 010-84284669

4. 技术支持时间

星期一到星期五;上午 8:30—12:00;下午 1:00—17:30;

公司按照国家法定节假日安排休息,在此期间可能无法提供技术支持,请将问题发送至 技术支持邮箱。我们将在工作日尽快给您回复。

5. 投诉和建议

如果您对我们有不满意或者建议,可发送邮件到 yu.qin@realtimes.cn 进行反馈, 也可 拨打010-84284669取得联系, 我们将不断改进。

6. 定制开发服务

本公司提供基于 nvidia jetson 系列的嵌入式操作系统底层驱动、硬件载板的有偿定制开 发服务,以缩短您的产品开发周期。

请将需求发送邮件到 info@realtimes.cn

资料获取与后续更新

1. 资料的获取

本公司网站下载

本公司网站里面有本公司产品的配套资料,包括产品用户手册,nvidia jetson系列模组 数据手册,针对载板的 BSP 驱动支持包,支持的外设驱动文件,接口测试验证方法、常见 问题解答、系统烧录指导等。

进入 www.realtimes.cn, 在导航栏选择"资料下载", 找到你所需的资料, 点击下载即可。

2. 后续更新

后续文档、BSP、驱动文件等资料的更新,完成后都会及时更新置本公司网站,为了确保您 的资料是最新状态,请密切关注我们的动态,我们将会通过微信公众号推送。



瑞泰新时代(北京)科技有限公司 www.realtimes.cn

目录

注	意事项与售后维修	2
	注意事项	2
	售后维修	2
	官方网站:	3
	淘宝网站:	3
技	术支持与开发定制	3
	1. 技术支持范围	3
	2. 技术讨论范围	
	3. 技术支持方式	
	4. 技术支持时间	
	5. 投诉和建议	
	6. 定制开发服务	
资	料获取与后续更新	4
	1. 资料的获取	4
	2. 后续更新	
前	期准备	6
	备份环境准备	6
	硬件连接	
操	作步骤	6
	捞取镜像	6
	备份恢复	7



注:以前根据系统烧录指导手册搭载过烧录环境的,可以跳过此前期准备章节。

前期准备

备份环境准备

详情请阅读《RTSO 系统产品系统烧录说明》中<mark>烧录环境搭建准备</mark>。(客户自已通过该方式烧录过

系统的可跳过此步骤)

相关文件可到本公司网站: 技术支持-》下载中心下载。

操作前请确认 Xavier_NX 设备系统 L4T 版本与备份环境 L4T 版本一致!!! 确认方法:

Xavier NX 设备端

head -n 1 /etc/nv tegra release

PC 端:

方法一: 根据压缩文件后缀确定

方法二: nvidia@ubuntu: ~/Linux for tegtra\$ head -n 1 rootfs/etc/nv tegra release

硬件连接

Host (开发) 主机通过 usb 连接需要备份的 jetsonXavier_NX, jetson Xavier_NX 进入 recovery (恢复) 模式。

关于电源适配器的连接要求及 recovery 模式的进入请仔细查阅相应的产品手册。

相关产品可到本公司网站:技术支持-》下载中心根据载板型号对应下载。

操作步骤

注意:

一定要自己手动输入命令,以免因为此文档编码格式的不同复制下述命令,导致镜像提取的失败!!!

捞取镜像

在 Host 主机搭建好的环境 Linux_for_Tegra 目录下运行以下脚本进行捞取镜像。sudo<_{空格}>./flash.sh、_{空格}>-r、_{空格}>-k、_{空格}>APP、_{空格}>-G、_{空格}>my_backup.img、_{空格}>platform、_{空格}>rootdev 参数说明:

<my_backup.img>-----捞取生成的镜像文件。

< platform>-----烧录系统时的载板参数(具体参数请与烧系统时使用的参数一致)

<rootdev>-----Xavier_NX 设备系统存储位置

举例:



瑞泰新时代(北京)科技有限公司 www.realtimes.cn

此处以使用 RTSO-6001b 载板,系统储存在设备内部 eMMC 上的 Xavier_NX 设备为例: sudo ./flash.sh -r -k APP -G my_backup.img rtso-6001b mmcblk0p1

大概要用 30 分钟时间左右完成镜像的拷贝生成。

注意:

关于捞取出来的镜像文件应为 ext4 格式,这样才能烧录成功。

文件格式确认:

使用 file 命令查看捞取镜像的文件类型,以上处举例生成文件进行查看

nvidia@ubuntu: ~/Linux for tegtra\$ file my backup.img

若返回 my_backup.img: data,则需要文件格式转换。文件格式转换使用 simg2img 命令。以上处

举例生成文件进行操作:

nvidia@ubuntu: ~/Linux_for_tegtra\$ simg2img my_backup.img s.img(转换格式后的生成文件) 然后再用 file 命令

nvidia@ubuntu: ~/Linux for tegtra\$ file s.img

返回 s.img: Linux rev 1.0 ext4 filesystem data, UUID=57f8f4bc-abf4-655f-bf67-946fc0f9f25b (extents) (large files)

可以看到 ext4 filesystem data

生成文件大概有 14G 左右,对存储空间不够的需提前准备,有的会因为所剩空间不多,生成两个

文件: my_back.img my_back.img.raw, 需将两个文件都替换掉 bootloader 目录下的 system.img system.img.raw

备份恢复

在 Host 主机搭建好的环境 Linux_for_Tegra/bootloader 目录下,将捞取的正确格式的镜像替换掉该

目录下的 system.img

继续以上处举例生成文件进行操作:

nvidia@ubuntu: ~/Linux for tegtra/bootloader\$ sudo cp ../s.img system.img

回到上有一级目录, 宿主机通过 usb 接需要恢复的 Xavier_NX 设备, Xavier_NX 设备进入 recovery 模式,运行:

sudo<空格>./flash.sh<空格>—r<空格>**platform**<空格>**rootdev**

继续以上处举例生成文件进行操作:

nvidia@ubuntu: ~/Linux_for_tegtra\$ sudo ./flash -r rtso-6001b mmcblk0p1

大概需要三十分钟左右恢复完成。