

RTS0系列载板使用Iperf工具进行网络带宽测试

- 1.1 Ubuntu 系统已默认安装了 Iperf 软件,若需要新版软件,请自行下载新版软件。使用 Iperf 软 件进行网络测试,需要两台机器,一台 A 机做为服务端,一台 B 机做为客户端。
- 1.2 测试示例
 - a) 在A机器运行 iperf -s -p12345 -i1
 - b) 在B机器运行 iperf c server-ip pserver -port i1 t20 w20K
 - c) 查看测试结果
- 1.3 参数说明
 - a) -c: 客户端模式,后接服务器 ip
 - b) -p: 后接服务端监听的端口
 - c) -i: 设置带宽报告的时间间隔,单位为秒
 - d) -t: 设置测试的时长,单位为秒
 - e) -w: 设置 tcp 窗口大小,一般可以不用设置,默认即可
- 1.4 相关链接
 - a) 测试两台机器之间的传输速度与带宽 http://www.etwiki.cn/ubuntu/8632.html
 - b) iperf 命令参数详解 http://man.linuxde.net/iperf