

xavier系统镜像提取及备 份烧录说明文档



和平西街 和平西里七区 10 号楼 228 室

瑞泰新时代(北京)科技有限公司

电话: +86 010-84284669 /

84280996 / 84278927

E-mail: info@realtimes.cn 网址:

http://www.realtimes.cn



用户手册更新历史

文档版本号	更新日期	更新内容	创建人
V1.0for	2019-9	初建文档	yu.qin@realtimes.cn
R32.2.1			





目录

1	备份环境准备	. 1		
	1.1 服务器主机(pc)			
	1.2 系统软件包	.1		
	1) Linux Driver Package	.1		
	2) the Root File System			
2	备份环境搭建			
	2.1 将上面所需文件拷贝至烧录主机同一目录下	. 1		
	2.2 解压 Linux Driver Package	. 1		
	2.3 设置根文件系统			
3	系统镜像备份和恢复	. 2		



注:以前根据系统烧录指导手册搭载过烧录环境的,可以跳过此1、2章节。

1 备份环境准备

1.1 服务器主机 (pc)

系统要求: ubuntu16.04/18.04 x86_64

USB 连接线:根据载板 USB 烧录接口确定,一般为 USB-typeC 接口

1.2 系统软件包

以下文件都需要下载。Linux Driver Package、the Root File System 可以到 NVIDIA 官网或者本公司网页(www.realtimes.cn)的资料下载-》<u>软件包</u>下载(Linux Driver Package and the Root File System 的对应版本即可,该软件包包含上述两个文件)。

1) Linux Driver Package

Jetson_Linux_R<version-i>_aarch64.tbz2 例如:

Xavier R32.2.1: Jetson_Linux_R32.2.1_aarch64.tbz2

2) the Root File System

Tegra-Linux-Sample-Root-Filesystem_R<version-i>_aarch64.tbz2 例如:

Xavier R32.2.1: Tegra-Linux-Sample-Root-Filesystem_R32.2.1_aarch64.tbz2 上述文件在我司网站上对应的文件名称如下入图所示:

软件包

文档名称	语言	版本	发布时间	下载地址
瑞泰新时代TX2系列产品BSP补丁包	中文	R32.1	2019-05-10	Download
瑞泰新时代TX2/TX2I系列产品BSP补丁包	中文	R28.2.1	2019-03-29	Oownload
端泰新时代TX1系列产品BSP补丁包	中文	R28.1	2019-03-29	Download
Linux Driver Package and the Root File System for TX1	ENGLISH	R28.1	2019-03-29	Ownload Download
Linux Driver Package and the Root File System for TX2	ENGLISH	R28.2.1	2019-03-29	Download
RTSO-9001/9002 csi-2lanes模式BSP驱动包(TX2)	中文	R28.2.1	2019-03-29	Oownload
RTSO-9001/9002 csi-2lanes模式BSP驱动包(TX2)	中文	R28.1	2019-03-29	Ownload
Linux Driver Package and the Root File System for TX2	ENGLISH	R32.1	2019-05-08	Oownload

2 备份环境搭建

2.1 将上面所需文件拷贝至烧录主机同一目录下

2.2 解压 Linux Driver Package

\$ tar - vxf Jetson_Linux_R<version-i>_aarch64.tbz2



生成文件夹目录 Linux_for_Tegra

2.3 设置根文件系统

- 1、进入 Linux Driver Package 的根文件系统目录 \$ cd < your_L4T_root>/Linux_for_Tegra/rootfs
- 2、解压 the Root File System 运行:

\$ sudo tar -jxpf ../../Tegra-Linux-Sample-Root-Filesystem_R<version-i>_aarch64.tbz2

3、运行 apply_binaries.sh 脚本拷贝 NVIDIA 用户空间库进入目标文件系统 \$ cd ..

\$ sudo ./apply_binaries.sh

3 系统镜像备份和恢复

- 3.1 备份
 - 1、需要提取镜像的 xavier 上电启动后,标记系统为只读 \$ sudo echo "u" | sudo dd of=/proc/sysrq-trigger
 - 2、通过 dd 方式备份系统

sudo if=/dev/mmcblk0p1 | ssh <user>@<ip> dd of=/home/<user>/xavier-image.raw <user>为 pc 端登录用户名, <ip>为 pc 的 ip 地址(需与 xavier 同网段) 其中 xavier-image.raw 为提取出的镜像原始文件

3.2 恢复

pc 端, 进入刷机包目录

\$ cd <your_flash_dir>/Linux_for_Tegra/bootloader/

\$ mv system.img system.img.bk

\$ ln -s /home/<user>/xavier-image.raw system.img

还原

\$ cd <your_flash_dir>/Linux_for_Tegra/ \$ sudo ./flash -r jetson-xavier mmcblk0p1 大概半小时左右完成刷机,即可恢复系统。