```
****************************************************
*                                                  *
*           STAAD.Pro                              *
*           Version  2007    Build 04              *
*           Proprietary Program of                 *
*           Research Engineers,  Intl.             *
*           Date=    JAN 18, 2013                  *
*           Time=    15:28:56                      *
*                                                  *
*      USER ID:                                    *
****************************************************
```

```
     1. STAAD SPACE
INPUT FILE: 20121120 T-Goal Post 035-036 FR1.STD
     2. START JOB INFORMATION
     3. ENGINEER DATE 12-MAY-12
     4. END JOB INFORMATION
     5. INPUT WIDTH 79
     6. UNIT METER KN
     7. JOINT COORDINATES
     8. 2 5 1 -5.73; 4 5 4.495 -5.73; 5 5 4.495 -4.98; 6 5 4.495 -6.48
     9. MEMBER INCIDENCES
    10. 3 2 4; 4 6 4; 5 4 5
    11. DEFINE MATERIAL START
    12. ISOTROPIC STEEL
    13. E 2.05E+008
    14. POISSON 0.3
    15. DENSITY 76.8195
    16. ALPHA 1.2E-005
    17. DAMP 0.03
    18. END DEFINE MATERIAL
    19. MEMBER PROPERTY JAPANESE
    20. 4 5 TABLE ST H428X407X20
    21. 3 TABLE ST H428X407X20
    22. CONSTANTS
    23. BETA 90 MEMB 3
    24. MATERIAL STEEL ALL
    25. SUPPORTS
    26. 2 FIXED
    27. **************************** DEAD LOAD *****************************
    28. LOAD 1 LOADTYPE NONE  TITLE DL
    29. SELFWEIGHT Y -1
    30. MEMBER LOAD
    31. 4 CON GY -27.525 0.35
    32. **************************** FRICTIONAL LOAD *****************************
    33. LOAD 2 LOADTYPE NONE  TITLE FL
    34. MEMBER LOAD
    35. 4 CON GX -8.2575 0.35
    36. **************************** WIND LOAD X-DIRECTION*****************************
    37. LOAD 3 LOADTYPE NONE  TITLE WLX
    38. MEMBER LOAD
    39. 4 5 UNI GX -0.346
    40. 3 UNI GX -0.364
    41. **************************** WIND LOAD Z-DIRECTION*****************************
    42. LOAD 4 LOADTYPE NONE  TITLE WLZ
    43. MEMBER LOAD
    44. 3 UNI GZ -0.346
    45. **************************** NOTIONAL LOAD X-DIRECTION*************************
    46. LOAD 5 LOADTYPE NONE  TITLE NLX
    47. SELFWEIGHT X -0.015
    48. MEMBER LOAD
    49. 4 CON GX -0.413 0.35
    50. ***************************NOTIONAL LOAD Z-DIRECTION**************************
    51. LOAD 6 LOADTYPE NONE  TITLE NLZ
    52. SELFWEIGHT Z -0.015
    53. MEMBER LOAD
```



```
    54. 4 CON GZ -0.413 0.35
    55. ************* LOAD COMBINATION - SERVICE *********
    56. LOAD COMB 7 1.0DL+1.0FL
    57. 1 1.0 2 1.0
    58. LOAD COMB 8 1.0DL+1.0FL+1.0WLX
    59. 1 1.0 2 1.0 3 1.0
    60. LOAD COMB 9 1.0DL+1.0FL+1.0WLX
    61. 1 1.0 2 1.0 4 1.0
    62. LOAD COMB 10 1.0DL+1.0FL+1.0NLX
    63. 1 1.0 2 1.0 5 1.0
    64. LOAD COMB 11 1.0DL+1.0FL+1.0NLZ
    65. 1 1.0 2 1.0 6 1.0
    66. ************ LOAD COMBINATION - ULTIMATE ********
    67. LOAD COMB 12 1.0DL+1.4FL
    68. 1 1.0 2 1.4
    69. LOAD COMB 13 1.4DL+1.4FL
    70. 1 1.4 2 1.4
    71. LOAD COMB 14 1.0DL+1.4FL+1.4WLX
    72. 1 1.0 2 1.4 3 1.4
    73. LOAD COMB 15 1.0DL+1.4FL+1.4WLZ
    74. 1 1.0 2 1.4 4 1.4
    75. LOAD COMB 16 1.0DL+1.4FL+1.4NLX
    76. 1 1.0 2 1.4 5 1.4
    77. LOAD COMB 17 1.0DL+1.4FL+1.4NLZ
    78. 1 1.0 2 1.4 6 1.4
    79. PERFORM ANALYSIS
```

P R O B L E M   S T A T I S T I C S

NUMBER OF JOINTS/MEMBER+ELEMENTS/SUPPORTS =   4/   3/   1

SOLVER USED IS THE IN-CORE ADVANCED SOLVER

TOTAL PRIMARY LOAD CASES =   6, TOTAL DEGREES OF FREEDOM =   18

```
    80. LOAD LIST 7 TO 11
    81. PRINT JOINT DISPLACEMENTS ALL
```

JOINT DISPLACEMENT (CM   RADIANS)   STRUCTURE TYPE = SPACE

JOINT	LOAD	X-TRANS	Y-TRANS	Z-TRANS	X-ROTAN	Y-ROTAN	Z-ROTAN
2	7	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	8	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	11	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	7	-0.1474	-0.0017	-0.0276	-0.0002	0.0116	0.0006
	8	-0.1652	-0.0017	-0.0276	-0.0002	0.0116	0.0007
	9	-0.1474	-0.0017	-0.0305	-0.0002	0.0116	0.0006
	10	-0.1569	-0.0017	-0.0276	-0.0002	0.0122	0.0007
	11	-0.1474	-0.0017	-0.0309	-0.0002	0.0116	0.0006
5	7	0.7249	0.0099	-0.0276	-0.0002	0.0116	0.0006
	8	0.7071	0.0099	-0.0276	-0.0002	0.0116	0.0007
	9	0.7249	0.0107	-0.0305	-0.0002	0.0116	0.0006
	10	0.7591	0.0099	-0.0276	-0.0002	0.0122	0.0007
	11	0.7249	0.0109	-0.0309	-0.0002	0.0116	0.0006
6	7	-1.0205	-0.0160	-0.0276	-0.0002	0.0116	0.0006
	8	-1.0383	-0.0160	-0.0276	-0.0002	0.0116	0.0007
	9	-1.0205	-0.0167	-0.0305	-0.0002	0.0116	0.0006

11	-1.0205	-0.0169	-0.0309	-0.0002	0.0116	0.0006

************** END OF LATEST ANALYSIS RESULT **************

82. PRINT SUPPORT REACTION ALL

SUPPORT REACTIONS -UNIT KN METE STRUCTURE TYPE = SPACE

JOINT	LOAD	FORCE-X	FORCE-Y	FORCE-Z	MOM-X	MOM-Y	MOM Z
2	7	8.26	41.37	0.00	11.01	-3.30	-28.86
	8	10.05	41.37	0.00	11.01	-3.30	-32.90
	9	8.26	41.37	1.21	13.12	-3.30	-28.86
	10	8.88	41.37	0.00	11.01	-3.47	-30.78
	11	8.26	41.37	0.62	12.93	-3.30	-28.86

************** END OF LATEST ANALYSIS RESULT **************

83. LOAD LIST 12 TO 17
84. PRINT MEMBER FORCES ALL

MEMBER END FORCES STRUCTURE TYPE = SPACE

ALL UNITS ARE -- KN METE (LOCAL)

MEMBER	LOAD	JT	AXIAL	SHEAR-Y	SHEAR-Z	TORSION	MOM-Y	MOM-Z
3	12	2	41.37	0.00	11.56	-4.62	-40.40	11.01
		4	-31.68	0.00	-11.56	4.62	0.00	-11.01
	13	2	57.91	0.00	11.56	-4.62	-40.40	15.41
		4	-44.35	0.00	-11.56	4.62	0.00	-15.41
	14	2	41.37	0.00	14.07	-4.62	-46.06	11.01
		4	-31.68	0.00	-12.29	4.62	0.00	-11.01
	15	2	41.37	1.69	11.56	-4.62	-40.40	13.97
		4	-31.68	0.00	-11.56	4.62	0.00	-11.01
	16	2	41.37	0.00	12.43	-4.86	-43.09	11.01
		4	-31.68	0.00	-12.23	4.86	0.00	-11.01
	17	2	41.37	0.87	11.56	-4.62	-40.40	13.69
		4	-31.68	-0.67	-11.56	4.62	0.00	-11.01
4	12	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4	0.00	29.60	-11.56	0.00	-4.62	-11.79
	13	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4	0.00	41.44	-11.56	0.00	-4.62	-16.51
	14	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4	0.00	29.60	-11.92	0.00	-4.76	-11.79
	15	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4	0.00	29.60	-11.56	0.00	-4.62	-11.79
	16	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4	0.00	29.60	-12.18	0.00	-4.87	-11.79
	17	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4	0.62	29.60	-11.56	0.00	-4.62	-11.79
5	12	4	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.78
		5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	4	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00	1.09
		5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	4	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.78
		5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	4	0.00	2.08	-0.04	0.00	0.02	0.78
		5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	4	0.04	2.08	0.00	0.00	0.00	0.78
		5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

************** END OF LATEST ANALYSIS RESULT **************

85. LOAD LIST ALL
86. PARAMETER 1
87. CODE BS5950
88. BEAM 2 ALL
89. CHECK CODE ALL

STAAD.Pro CODE CHECKING - (BSI)
****

PROGRAM CODE REVISION V2.12_5950-1_2000

ALL UNITS ARE - KN METE (UNLESS OTHERWISE NOTED)

MEMBER	TABLE	RESULT/ FX	CRITICAL COND/ MY	RATIO/ MZ	LOADING/ LOCATION
3 ST	H428X407X20	PASS	ANNEX I.1	0.067	14
		41.37 C	46.06	11.01	-
4 ST	H428X407X20	PASS	BS-4.2.3-(Y)	0.030	13
		0.00	-4.62	-16.51	0.75
5 ST	H428X407X20	PASS	BS-4.2.3-(Y)	0.002	13
		0.00	0.00	1.09	0.00

************** END OF TABULATED RESULT OF DESIGN **************

90. FINISH

*********** END OF THE STAAD.Pro RUN ***********

**** DATE= JAN 18,2013 TIME= 15:28:57 ****

```
************************************************************
*         For questions on STAAD.Pro, please contact       *
*   Research Engineers Offices at the following locations  *
*                                                          *
*              Telephone                Email              *
*  USA:      +1 (714)974-2500       support@bentley.com    *
*  CANADA    +1 (905)632-4771       detech@odandetech.com  *
*  UK        +44(1454)207-000       support@bentley.com    *
*  NORWAY    +47 67 57 21 30        staad@edr.no           *
*  SINGAPORE +65 6225-6158          support@bentley.com    *
*  INDIA     +91(033)4006-2021      support@bentley.com    *
*  JAPAN     +81(03)5952-6500       eng-eye@crc.co.jp      *
*  CHINA     +86(411)8479-1166      support@bentley.com    *
*  THAILAND  +66(0)2645-1018/19     support@bentley.com    *
*                                                          *
*  North America                   support@bentley.com     *
*  Europe                          support@bentley.com     *
*  Asia                            support@bentley.com     *
************************************************************
```