Zusammenfassung CTIT1

SEP FS 2019

PASCAL BRUNNER

1 Inhaltsverzeichnis

2 Grundlegendes			endes	4
	2.1	Ana	logie Bäckerei	4
	2.2	Von	Neumann Architektur	4
3	Hard	dwar	e Komponenten	5
	3.1	CPU		5
	3.1.1	1	Datenpfad	5
	3.1.2	2	Control Unit	5
	3.2	Mer	nory	5
	3.2.1	1	Main Memory / Arbeitsspeicher	5
	3.2.1	1	Secondary storage / zusätzlicher Speicher	6
	3.3	Syst	em-Bus	6
	3.3.1	1	Address lines	6
	3.3.2	2	Control Signals	6
	3.3.3	3	Data Lines	6
4	Von	C-Co	de zu einem ausführbaren Programm	7
	4.1	Prep	prozessor	7
	4.2	Com	npiler	7
	4.3	Asse	embler	7
	4.4	Link	er	7
5	Host	vs.	Target	8
	5.1	Mit	Host	8
	5.2	Ohn	e Host	8
6	Kom	bina	torische und sequentielle Logik	9
	6.1	Kom	nbinatorische Logik	9
	6.2	Seq	uentielle Logik	11
	6.2.1	1	Clock Signal	12
	6.2.2	2	D-Flip-Flop	12
	6.2.3	3	Counter	13
	6.2.4	1	Register	13
7	Arch	itekt	ur	15
	7.1	CPU	Model	15
	7.1.1	1	Core Register	15
	7.1.2	2	ALU	15
	7.1.3	3	Control Unit	15
	7.2	Asse	embler Program	15

	7.3	Pı	rogram Execution	6			
8	D	ata T	ransfer Instruction	.7			
	8.1	В	efehle	.7			
9	Α	rithm	netische Operationen 1	9			
	9.1	Fl	ags1	9			
	9.	1.1	Adds	9			
	9.	1.2	Add	O			
		1.3	SUBS				
		1.4	Unsigned Interpretation				
		1.5	Signed Interpretation 2				
	9.	1.6	Multi-Word Addition ADCS				
	9.	1.7	Multi-Word Subtraction SBCS	.1			
	9.	1.8	Mutliplication	.2			
10)	Cast	ing in C	3			
11		Logs	shift Operations2	4			
	11.1	. Bi	it Manipulation2	4			
	11.2		nift / Rotate				
12			nches / Sprünge				
13			troutinen und Stack				
14			ameter passing				
15			ssar				
16	i	Vers	ständnishilfen	9			
ΑŁ	bild	ung 1	L Grafik Zusammenspiel Computer System	4			
		_	2 Grundgedanke von Neumann				
		_	Schema der Hardware Komponenten				
		_	Schema Datenpfad				
		_	5 Schema FSM				
		_	5 Schema Memory				
		_	7 Schema System-Bus				
		_	3 nach dem Preprozessor				
		_	Ablauf von C zu einem ausführbaren Programm				
		_	10 Beispiel Übersetzung in Assembly				
		_	L1 Übersetzung zur Maschine-Anweisung				
		_	·				
	bbildung 13 Schema Host vs. Target						
		_	L5 Inverter				
		_	L6 Buffer				
			L7 AND-Verknüpfung				
		_	L8 AND-Schaltung				

Abbildung 19 OR-Verknüpfung	10
Abbildung 20 OR-Schaltung	10
Abbildung 21 NAND	10
Abbildung 22 NOR	10
Abbildung 23 EXOR	10
Abbildung 24 EXNOR	10
Abbildung 25 1-Bit Halb-Addierer	11
Abbildung 26 1-Bit Voll-Addierer	11
Abbildung 27 4-Bit Voll-Addierer	11
Abbildung 28 Beispiel sequentielle Logik	11
Abbildung 29 Schema sequentielle Logik	11
Abbildung 30 abstract timing respresentation	12
Abbildung 31 D-Flip-Flop	12
Abbildung 32 Flip-Flop mit Multiplexer	
Abbildung 33 Schulbeispiel	13
Abbildung 34 Beispiel 8-Bit Register	13
Abbildung 35 Beispiel 4-Bit Schieberegister	14
Abbildung 36 einfaches Assembler Program	
Abbildung 37 Interaktion zwischen Hardware und Software	29


2 Grundlegendes

- Ein Computer System ist ein Gerät, dass
 - Input verarbeitet
 - Entscheidungen aufgrund der Resultate trifft
 - o Wiedergibt die verarbeiteten Informationen
- Hardware und Software arbeitet zusammen → Applikation
 - o Eine gängige Hardware wird für mehrere Applikationen verwendet
 - o Applikationen sind von der Software definiert



Abbildung 1 Grafik Zusammenspiel Computer System

2.1 Analogie Bäckerei



2.2 Von Neumann Architektur

Viele der heutigen Computer basieren auf der von Neumann Architektur

- Anweisungen und Daten sind im gleichen Speicher
- Datenpfand führt arithmetische und logische Operationen und speichert die Zwischenresultate
- Control Unit liest und interpretiert die Anweisungen und kontrolliert die Ausführung




Abbildung 2 Grundgedanke von Neumann

3 Hardware Komponenten





Abbildung 3 Schema der Hardware Komponenten

3.1 CPU

Der CPU besteht aus den zwei grundlegenden Komponenten Datenpfad und Control Unit

3.1.1 Datenpfad




Die **ALU** führt arithmetische / logische Operationen aus. Das **Register** ist ein schneller Zwischenspeicher, welcher jedoch auf die Speichergrösse des CPUs limitert ist.

→ 4 / 8 / 16 / 32 / 64 Bit-Archiekturen

Abbildung 4 Schema Datenpfad


3.1.2 Control Unit



Besteht aus der Finite State Machine (FSM), welche Anweisungen liest und ausführt. Mögliche Operationen sind **Daten Transfer** (register <-> memory), **arithmetische und logische Operationen** und **jumps**

Abbildung 5 Schema FSM

3.2 Memory



Memory speichert **Anweisungen** und **Daten**. Der Speicher ist jeweils eine Aneinanderreihung von Speichereinheiten (eine Einheit = 8 Bit = 1 Byte), dabei kann man jedes einzelne Byte einzeln addressieren.

 Potenzschreibweise
 Effektiver Wert

 2¹0
 1'024 Byte (1KB)

 2²0
 1'048'576 Byte (1MB)

 2³0
 1'073'741'824 Byte (1GB)

Memory ist ein flüchtiger Speicher und demnach sind die Information nach einem Neustart verloren.

Abbildung 6 Schema Memory

3.2.1 Main Memory / Arbeitsspeicher

Der Arbeitsspeicher ist ein zentraler Speicher, welcher über ein System-Bus verbunden ist. Auch hier lässt sich jedes einzelne Byte ansteuern. Man unterscheidet zwischen **volatile** (flüchtiger) Speicher → SRAM und DRAM und **non-volatile** (nicht-flüchtig) Speicher → ROM und flash

3.2.1 Secondary storage / zusätzlicher Speicher

Für Langzeit- oder Peripheriespeicher greift man auf den secondary storage (nicht flüchtiger) zu. Dieser ist über I/O-Ports verbunden. Der Zugriff ist hier auf Datenblöcke möglich. Der secondary storage ist zwar langsamer, dafür auch billiger. Es gibt verschiedene Arten von secondary storages:

Secondary storage-Art	Beispiele
magnetisch	Hard disk, tape, floppy
Halbleiter (Semiconductor)	SSD
Optisch	CD, DVD
Mechanisch	Punched tape / card

3.3 System-Bus

Der CPU schreibt oder liest Daten von/zum Speicher oder I/O

3.3.1 Address lines

Der CPU schreibt die anzusprechende Adresse auf die Adress-Linie. Die Anzahl von Adressen ist 2ⁿ, wobei n = Anzahl Adress-Linien. $2^{16} = 65'536 \text{ Adresse} -> 64KBytes$




Abbildung 7 Schema System-Bus

3.3.2 Control Signals

Der CPU teilt mit ob er schreiben oder lesen will und der CPU teilt mit wenn eine address lines oder data lines gültig sind → bus timing

3.3.3 Data Lines

Transferiert die Daten → Analogie: Der Brief, welcher im Umschlag ist. Beim **Schreiben** stellt der CPU Daten zur Verfügung und der Speicher empfängt Daten. Beim Lesen stellt der Speicher Daten zur Verfügung und der CPU empfängt diese. Es kann 4 / 8 / 16 / 32 / 64 Data-Lines geben.

4 Von C-Code zu einem ausführbaren Programm




Abbildung 9 Ablauf von C zu einem ausführbaren Programm

4.1 Preprozessor

- Text wird verarbeitet
- Fügt sämtliche #include files ein
- Ersetzt sämtliche Macros (#define)

Resultat: main.i

4.2 Compiler

 Übersetzt den CPU unabhängigen C-Code in einen CPU-spezifischen Assembly-Code (immer noch lesbar für einen Menschen)

Resultat: main.s

4.3 Assembler

- Code wird zu Maschinen-Anweisungen übersetzt

Resultat: main.o → verschiebbare Objektdatei → Binäre Datei und mit einem Hex-Dump lesbar

4.4 Linker

- Fügt die Objektdateien zusammen
- Löst Abhängigkeiten und Cross-Referenzen auf
- Erstellt ein executable

Resultat: main.axf




Abbildung 8 nach dem Preprozessor




Abbildung 10 Beispiel Übersetzung in Assembly



Abbildung 11 Übersetzung zur Maschine-Anweisung




Abbildung 12 Linker-Step

Merke!

Wenn man einen Prozessor neustartet, dann beginnt der Prozessor immer bei einem bestimmten Programmpunkt

5 Host vs. Target




Abbildung 13 Schema Host vs. Target

5.1 Mit Host

- Der Compiler / Assembler / Linker sind auf dem Host
- Loader lädt Executable (bspw. *.axf) wird vom RAM
- Loader kopiert executable vom RAM zu einem nicht flüchtigen Speicher (FLASH)
- → Firmware Update

5.2 Ohne Host

- Loader springt direkt zum main() und startet die Ausführung
- Die Fetch-Anweisung erfolgt oftmals direkt vom FLASH

6 Kombinatorische und sequentielle Logik

Kombinatorische Logik: Ist es ein Schaltjahr? Ist dividierbar durch 4 UND nicht durch 100 teilbar ODER durch 400 teilbar → Stateless

Sequentielle Logik: Je nach aktuellem Zustand und einem bestimmten Input wird entschieden, was der entsprechende Input ist. → Stateful

6.1 Kombinatorische Logik

In der kombinatorischen Logik werden die Basic-Operationen eingeführt. Der Zustand eines logischen Zustandes. Der Output ist abhängig von dem Input und der internen logischen Funktion, des Weiteren ist der Output nach einer kurzen Verzögerung stabil. Wenn man N Inputs hat, welche true or false sein können, hat man 2^N mögliche Input-Kombinationen. Das gesamte System funktioniert ohne Speicher, sprich es hat keine Speicherelemente.




Abbildung 14 kombinatorische Logik




Abbildung 17 AND-Verknüpfung




Abbildung 18 AND-Schaltung




Abbildung 20 OR-Schaltung








Abbildung 21 NAND




Α	В	Z
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Abbildung 22 NOR



Α	В	z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Abbildung 23 EXOR



Α	В	Z
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Abbildung 24 EXNOR

Ein **Multiplexer** ist eine Schaltung mit mehreren Eingängen und einem Selektor (sagt welche Werte am Ausgang erscheinen)

Ein 1-Bit Halb-Addierer hat zwei Eingänge, wobei es jeweils einen Übertrag (Carry) gibt wenn beide Eingänge eine 1 haben. Jedoch kann man da dann nicht mehrere Zahlen zusammenzählen




Abbildung 25 1-Bit Halb-Addierer

Aus diesem Grund gibt es den 1-Bit Voll-Addierer (FA). Das Carry des einen dient zur Summierung des anderen. Diese kann man dann durch beliebig viele n-Bit Addierer ergänzen




Abbildung 26 1-Bit Voll-Addierer




Abbildung 27 4-Bit Voll-Addierer

6.2 Sequentielle Logik




Abbildung 28 Beispiel sequentielle Logik




Abbildung 29 Schema sequentielle Logik

Grundsätzlich hat jede sequenzielle Logik einen Input, welche dann in einer Logik (Wolke) verarbeitet wird. Dies wird anhand einer Zustandsmaschine (Finite State Machine) verarbeitet, dieser Output wird im Speicher gespeichert. Diese Art ist stateful, da sie ein «Gedächnis» haben.

6.2.1 Clock Signal

Das Timing-Diagramm wird in Form «without rise and fall times" gezeichnet.




Abbildung 30 abstract timing respresentation

6.2.2 D-Flip-Flop

Wenn mein der Clock-Flanke eine Steigung kommt, dann wird dieser Zustand, welcher aktuell im D ist für Q übernommen. Bei allen anderen wird keine Änderung von Q vorgenommen




Abbildung 31 D-Flip-Flop

Ein Flip-Flop kann zwei Status repräsentieren, zwei Flip-Flops können vier Status repräsentieren, n-Flip-Flops können 2ⁿ Status repräsentieren.





Abbildung 32 Flip-Flop mit Multiplexer

6.2.3 Counter

Counter sind spezielle sequenzielle Schaltungen. Der nächste Schritt ist nur vom aktuellen Status abhängig \rightarrow Input ist irrelevant

Gray Counter

Wir vor allem für die Kommunikationstechnik verwendet und dient zur Fehlererkennung. Denn der Gray-Counter wechselt immer nur ein Signal \rightarrow Wenn zwei Änderungen vorgenommen wurden, so ist ein Fehler aufgetreten



Exercise: Complete the truth table, the state diagram and the timing diagram




Abbildung 33 Schulbeispiel

6.2.4 Register

Ein Register ist ein Speicherbaustein




Abbildung 34 Beispiel 8-Bit Register

Schieberegister

Wird oftmals parallel gelesen und alles seriell ausgegeben. Wird sehr oft in der seriellen Kommunikation verwendet.




Abbildung 35 Beispiel 4-Bit Schieberegister

7 Architektur

7.1 CPU Model

7.1.1 Core Register

- 16 Core Register à 32 Bit → 13 können für den allgemeinen Gebrauch verwendet werden
 - \circ R15 \rightarrow Program Counter zeigt auf die nächste Instruktion / Befehl
 - o R13 → Stack Pointer LIFO Prinzip
 - R14 → Link Register speichert die Rücksprungadresse
- Speicherstellen, welche nicht direkt addressierbar sind

7.1.2 ALU

- 32 Bit grosse Process Unit A & B als Input Result C
- Integer Artihmetik möglich
 - Addition / Subtraktion
 - Multiplikation / Division
- Logische Operationen
- Bitshifting / Rotationen

7.1.3 Control Unit


Zusätzliches Register

7.2 Assembler Program

Label	Instr.	Operands	Comments
demoprg	MOVS MOVS ADDS	R0,#0xA5 R1,#0x11 R0,R0,R1	<pre>; copy 0xA5 into register R0 ; copy 0x11 into register R1 ; add contents of R0 and R1</pre>
	ADDO	RO / RO / RI	; store result in R0
	LDR	R2,=0x2000	; load 0x2000 into R2
	STR	R0,[R2]	; store content of R0 at
			; the address given by R2

Abbildung 36 einfaches Assembler Program

Store Word 0xA1B2'C3D4 at Address 0x2001'0004



0x2001'0006

0x2001'0007

0xC3

0xD4

7.3 Program Execution

0xB2

0xA1

0x2001'0006

0x2001'0007




Abbildung 37 Program Execution

8 Data Transfer Instruction

ARM ist eine typische Load/Store Architektur → man muss zuerst die Daten in ein Register laden, führt die Operation durch und zum Schluss wird das Resultat in das Memory gespeichert

8.1 Befehle

MOV / MOVS

Kopiert einen Registerwert in ein anderes Register

MOV → low and high registers

MOVS \rightarrow only low registers (0 – 7 Register) S = update of flags




Abbildung 38 Object-Code MOV




Abbildung 39 Object-Code MOVS

EQU

Analog DEFINE in C

LDR

Load Register

Laden immer ein ganzes Word

LDRB

```
LDRB <Rt>, [<Rn>, #<imm>]

15

0

11

1 imm5

Rn

Rt

<imm> = imm5

Rt = Byte[@(Rn+<imm>)]

LDRB <Rt>, [<Rn>, <Rm>]

15

0

0 1 0 1 1 1 0 Rm

Rt

Rt = Byte[@(Rn+Rm)]
```

Abbildung 40 Object-Code LDRB

LDRH




Abbildung 41 Object-Code LDRH

STR

Speichert Daten




Abbildung 42 Object-Code STR

9 Arithmetische Operationen

9.1 Flags

Für den Prozessor spielt es keine Rolle ob die Zahl unsigned oder signed ist. APSR steht für Application Program Status Register

Dabei gibt es vier grundsätzliche Funktionalitäten:





Abbildung 43 Flags

9.1.1 Adds

- Einzig für niederige Register (low register)
- Resultat mit zwei Operanden
- Flag wird jeweils updated



00000002 18D1	ADDS	R1,R2,R3	
00000004 1889	ADDS	R1,R1,R2	
00000006 1889	ADDS	R1,R2	; the same (dest = R1)
0000008	; ADDS	R9,R2	; not possible (high reg)
8000000	; ADDS	R1,R10	; not possible (high reg)

Abbildung 44 Beispiele für Adds

Wichtig! Bei Unsigned spielt das Carry-Flag eine Rolle. Bei Signed spielt der Overflow eine Rolle, der Overflow ist nur möglich wenn man zwei Zahlen mit gleichem Vorzeichen addiert. Das Zero-Flag spielt bei beiden eine Rolle. Das negative-Flag spielt nur bei Signed eine Rolle

Bei der Addition bedeutet das Carry-Flag dass das Resultat ungültig ist.





Abbildung 45 Signed / Unsigned mit Carry / Overflow

9.1.2 Add

- Flag wird nicht updated
- Hohe und niederige Register (high and low register)
- <Rdn> -> Resultat und Operand



00000008 4411	ADD	R1,R1,R2	; low regs
0000000A 44D1	ADD	R9,R9,R10	; high regs
0000000C 44D1	ADD	R9,R10	; the same (dest = R9)
0000000E 4411	ADD	R1,R1,R2	
000000E	; ADD	R1,R2,R3	; not possible

Abbildung 46 Beispiele für Add

9.1.3 SUBS

Bei der Subtraktion wird das zweite Element negativ dargestellt und danach wird eine normale Addition durchgeführt → Rn + (-Rm), wobei -Rm das Zweierkomplement ist.

Bei der Subtraktion bedeutet das Carry-Flag dass das Resultat gültig ist.






Abbildung 47 Subtraktion

- 9.1.4 Unsigned Interpretation
- 9.1.5 Signed Interpretation
- 9.1.6 Multi-Word Addition ADCS

Wie addiert man zwei Multi-Word Zahlen


Prüfungsrelevant





```
; Operand A: 96-bit in R3(MSW),R2,R1(LSW)
; Operand B: 96-bit in R6(MSW),R5,R4(LSW)
; Result = A + B: 96-bit in R3(MSW),R2,R1(LSW)
00000028 1909 ADDS R1,R1,R4
0000002A 416A ADCS R2,R2,R5
0000002C 4173 ADCS R3,R3,R6
```


9.1.7 Multi-Word Subtraction SBCS



9.1.8 Mutliplication

Man kann die beide Bit-Grössen zusammenzählen, um zu erfahren, wie gross das Resultat wird. Bspw: 4 Bit * 4 Bit = 8 Bit grosses Resultat

Schriftliches Multiplizieren



10 Casting in C

Man sollte eine HEX-Zahl erkennen ob die Zahl negativ oder positiv ist. Alles was bei HEX grösser als 8 bei der ersten Zahl ist, ist negativ. Wobei diese Zahl auch gleich die grösse negative Zahl ist. Dezimalzahlen sind irrelevant

8-bit	hex	unsigned	signed
	0×00	0	0
	0x7F	127	127
	0x80	128	-128
			• • •
	0xFF	255	-1

16-bit	hex	unsigned	signed
	0x0000	0	0
	0x7FFF	32'767	32'767
	0x8000	32'768	-32'768
	0xFFFF	65'535	-1

32-bit	hex	unsigned	signed
	0x0000 0000	0	0
	0x7FFF'FFFF	2'147'483'647	2'147'483'647
	0x8000'0000	2'147'483'648	-2'147'483'648
	0xFFFF'FFFF	4'294'967'295	-1

Das Casting innerhalb der Zahlen 0 – 7 zwischen unsigned & signed ist kein Problem

binary	unsigned	signed 2' compl.
0000	0	0
0001	1	1
0010	2	2
0011	3	3
0100	4	4
0101	5	5
0110	6	6
0111	7	7
1000	8	-8
1001	9	-7
1010	10	-6
1011	11	-5
1100	12	-4
1101	13	-3
1110	14	-2
1111	15	-1

11 Logshift Operations

11.1 Bit Manipulation

→ Typische Prüfungsaufgabe

Clear bits, e.g. clear bits 5 and 1 in register R1

MOVS	R2, #0x22	;00 <mark>1</mark> 000 <mark>1</mark> 0b
BICS	R1,R1,R2	

Set bits, e.g. set bits 6 und 3 in register R1

MOVS	R2,#0x48	;0 <mark>1</mark> 00 <mark>1</mark> 000b
ORRS	R1,R1,R2	

Invert bits, e.g. invert bits 4, 3 and 2 in register R1

MOVS	R2,#0x1C	;000 <mark>111</mark> 00b
EORS	R1,R1,R2	

Abbildung 48 Bit-Manipulationen

11.2 Shift / Rotate

Mnemonic	Instruction	Function	
LSLS	Logical Shift Left	2 ⁿ • Rn	$0 \rightarrow LSB$
LSRS	Logical Shift Right	2 ⁻ⁿ • Rn	$0 \to \mathbf{MSB}$
ASRS	S Arithmetic Shift Right		$MSB \to MSB$
RORS	Rotate Right	$LSB \to I$	MSB
Abbildung 49 Shift / Rotate Befehle			
С	31 0	c 31	o




Abbildung 50 Bildliche Erklärung Shift / Rotate

12 Branches / Sprünge

BEQ = «Branch if Equal»

Type = unconditional (branch always) oder conditional (branch only if condition is met)

Zieladresse = relative (target address relative to PC) oder absolute (absolute Zieladresse)

Adress hand-over = direct (target address of instrucation) oder indirect (Zieladresse in Register)





Abbildung 51 Branchübersicht

13 Subtroutinen und Stack

Relevant für die Subroutinen sind folgende Register



PC = Programm Code → Steht nächste Instruktion

Subroutine / Prozeduren / Funktionen / Methoden

- Sequenz von Instruktionen um einen (Sub)Aufgabe auszuführen
- Aufgerufen beim Namen
- Interface und Funktionalität bekannt
- Internes Design und Implementation sind versteckt → Informationen hiding
- Können von verschiedenen Orten aufgerufen werden
- Eine Prozedur gibt keine result values, Funktionen hingegen schon

Stack

Stacke-Base ist die grösste Addresse, Stack-Limit ist die kleinste Addresse. Wird etwas push(), dann wird die Addresse um 4 dekrementiert (immer ein Word), beim pop() wird 4 inkrementiert. Die Stack-Adresse ist immer durch 4 teilbar

Der Stack-Pointer steht beim Starten des Programms bei der Addresse 0x0000'0000

14 Parameter passing

Layout of data	Size, alignment, layout of fundamental data types
Register Usage	What are the registers used for
Memory Sections and Stack	Code, read-only data, read-write data, stack, heap
Stack	Full-descending, word-aligned,
Subroutine Calls	Mechanism using LR and PC
Result Return	Returning arguments through r0 (and r1 – r3)
Parameter Passing	Passing arguments in r0-r3 and on stack

15 Glossar

Fachbegriff	Beschreibung
CPU	Central Processing Unit oder Prozessor
ALU	Arithmetic and Logic Unit
FSM	Finite State Machine
RAM	Random Access Memory (read / write)
ROM	Read Only Memory (read)
SRAM	Static RAM
DRAM	Dynamic RAM
1/0	Input/Output
SSD	Solid State Disk
FA	Full-Adder → Voll-Addierer
Periode T	T0 + T [s]
Frequenz f	1 / T [Hz]
Duty cycle	T1 / T [-]

16 Verständnishilfen




Abbildung 52 Interaktion zwischen Hardware und Software