03 Ethernet Framing

1 Thema des Praktikums

Das folgende Praktikum umfasst Aspekte des Physical- und des Datalink –Layer von Ethernet.

Die Schwerpunkte des Praktikums sind

- Betrachten der Signalverläufe auf einer 10BASE2- und 10BASE-T-Verbindung mit dem Oszilloskop.
- Messung der Länge eines Ethernet-Frames mit dem Oszilloskop und Vergleich mit Wireshark.
- Herauslesen von Informationen aus dem codierten Übertragungssignal (Manchester-Code).
- Untersuchung des Signalverhaltens bei Kollisionen auf dem Ethernet.

Eine Statistik aus dem Feldbus-Bereich zeigt, dass 80% der Störungen auf Fehler zurückzuführen sind, die leicht mit einem Oszilloskop erkannt werden könnten. Integratoren flicken oft tagelang mit Trial-and -Error an der Software herum, weil sie sich scheuen oder gar nicht auf die Idee kommen, den Physical Layer genauer anzuschauen.

Andererseits stösst man rasch an Grenzen, wenn versucht wird, die Funktionen eines LAN mit einem Oszilloskop zu überprüfen, auch wenn diese äussert leistungsfähige Geräte sind.

Durch dieses Praktikum sollen Sie Möglichkeiten und Grenzen der Analyse von Signalverläufen in einem Netzwerk mit dem Oszilloskop erkennen.

2 Vorbereitung

Bestimmen / berechnen Sie mit Hilfe des Skripts die theoretischen Werte in den folgenden Tabellen für ein 10BASE2 Netzwerk. Die Messungen führen Sie dann im Praktikum durch.

Tabelle 1

Allgemeine Parameter	Theoretisch:	Gemessen (Abschnitt 3.1):
Signal Pegel (min./max.)	0 bis - 2	0 uid -2v
Bit-Zeit (ns)	100 15	10013
Länge der Preamble inkl. SFD (bit)	640005	
Dauer des Interpacket Gaps (ns)	0.6 ps	8,20


Tabelle 2

Frame mit 46 Byte Daten	Theoretisch:	Gemessen (Abschnitt 3.1):
Totale Länge (bit) inkl. Preamble etc.	576 Bit	
Übertragungsdauer (μs)	57 US	50 Us
Frame mit 1500 Byte Daten	Theoretisch:	Gemessen (Abschnitt 3.1):
	AND ASC CIRCLE	
Totale Länge (bit) inkl. Preamble etc.	nelos 15, t	

Wie nennt man die Leitungscodierung, die bei 10 Mbit-Ethernet verwendet wird?

Manchester-Code

• Zeichnen Sie die 10BASE2-Signalfolge für die angegebenen Werte ein (Feldbreite entspreche 50 ns):



Offensichtlich gibt im 10BASE2-Signals Bereiche mit hohen und tiefen Frequenzen. Wann (bei welchen Bitfolgen) treten die hohen Frequenz und wann die tiefen Frequenzen auf?

Hohe Frequenzen: A - O B. G. Sween Schol

• Suchen Sie Angaben zum Begriff «Normal Link Pulse» (NLP) bei Ethernet.

Wozu dient der NLP und bei welcher Ethernet Technologie kommt er primär zum Einsatz?

In 10 MBit/s - Netter

Was sind die zeitliche Spezifikationen des NLP (Häufigkeit, Pulsbreite)?


periodida de 16±8 ms ausgesendet

3 10BASE2

3.1 Leitungscode

Für dieses Praktikum werden die beiden Embedded Linux Boxen (ELB) verwendet, die über die serielle Schnittstelle bedient werden. Der Hub dient als Wandler von 10Base-T auf 10Base2.

Erstellen Sie den in Abbildung 1 gezeigten Aufbau und schliessen Sie dabei das Oszilloskop über ein T-Stück an die 10BASE2-Verbindung an.



Der Befehl sendframes versendet alle 0.01s ein Frame, ohne den Empfänger zu beachten:

sendframes eth1 -i 0.01 -s 46

- Machen Sie sich mit den Funktionen des Oszilloskops vertraut:
 - o Zeigen Sie alternativ den Signalverlauf oder die ganzen Frames an.
 - o Vergleichen Sie Einzelaufzeichnung mit kontinuierlicher Aufzeichnung.
- Messen Sie mit Hilfe des Oszilloskops die minimalen und maximalen Signal-Pegel sowie die Bit-Zeit und tragen Sie diese in Tabelle 1 ein.
- Messen Sie mit Hilfe des Oszilloskops die Frame-Übertragungsdauer (μs) und tragen Sie diese in Tabelle
 2 ein. (Hinweis: Mit Hilfe der Cursor können die Zeiten genauer bestimmt werden.)
- Verändern Sie die Frame-Grösse:

sendframes eth1 -i 0.01 -s 1500

Messen Sie erneut die Frame-Übertragungsdauer (μs) und tragen Sie diese in Tabelle 2 ein.

Inwiefern weichen die gemessenen Werte von den theoretischen Werten ab?

- Reduzieren Sie die Frame-Grösse wieder: sendframes ethl -i 0.01 -s 46
 Studiere Sie die Präambel am Anfang des Frames (Sendefolge 10101010....).
- Messen Sie die Periodendauer der Präambel und vergleichen Sie die entsprechende Signalfrequenz mit den Überlegungen von Abschnitt 2.

sommet oberin - ploops Frequent: new = 5MH2

• Suchen Sie mit Hilfe der Lupen-Funktion am Oszilloskop den Start Frame Delimiter (SFD, Sendefolge 10101011) im Frame und tragen Sie die Länge der Präambel inklusive SFD in Tabelle 1 ein.

Inwiefern weichen die gemessenen von den theoretischen Werten in Tabelle 1 ab?

ca. 7,3 ps

Warum denken Sie funktioniert die Übertragung trotzdem?

Da es cut des STD vubet

• Senden Sie kontinuierlich Frames, indem Sie die Intervallzeit bei sendframes auf 0 setzen.

sendframes eth1 -i 0 -s 46

Bestimmen Sie die Dauer des Interframe Gap und tragen Sie das Resultat in Tabelle 1 ein.

Inwiefern weichen die gemessenen von den theoretischen Werten in Tabelle 1 ab?

1.Lps

Warum könnte diese Abweichung zu einem Problem werden?

Toighner Circlin Signal follow day arcton 2 Dytes day Tiel Advesse out and tragen Sie die Dit Weste ein

• Zeichnen Sie die Signalfolge der ersten 2 Bytes der Ziel-Adresse auf und tragen Sie die Bit-Werte ein.

1000100061000100

Mit welchen Hex-Werten beginnt diese MAC-Adresse?

11 92

3.2 CSMA-CD Media Access bei 10Base2

In diesem Abschnitt sollen Kollisionen betrachtet werden (Versuchsaufbau siehe Abbildung 2).

Damit Kollisionen entstehen, müssen mindestens zwei Knoten gleichzeitig auf dem Netzwerk senden. Mit dem Befehl sendframes erzeugen wir genügend Kollisionen, um sie mit dem Oszilloskop betrachten zu können

• Lassen Sie das ELB 1 kurze Frames senden (ca. 10% Netzauslastung).

sendframes eth1 -1 72 -i 0.005

Durch zeitlich leicht versetztes Senden von Frames auf dem ELB 2 werden Kollisionen erzeugt. Durch die 50% grösseren Frames lassen sich die Frames von ELB 1 und ELB 2 leicht unterscheiden.

sendframes eth1 -1 112 -i 0.00503


• Betrachten Sie auf dem Koaxialkabel den Signalverlauf einer einzelnen Kollision (ca. 2 μs / DIV). Dazu muss das Oszilloskop einzelne Messungen speichern (Taste SINGLE SEQ.).

Auf welchen Wert muss der Trigger Level (CH1) gesetzt werden, damit die Aufzeichnung nur bei Kollisionen erfolgt? (Normal Trigger).

- Woran erkennt die Netzwerkkarte von ELB 1 eine Kollision?
- Man betrachte die Abläufe von verschiedenen Kollisionen. Dazu wird ein grosser Zeit-Ausschnitt betrachtet (ca. 40 .. 100 μs / DIV; Anzeige mit Peak Detection¹).

Kann eine Aussage gemacht werden, welche Frames zuerst wiederholt werden (die langen oder die kurzen)?

- Was können Sie über das Backoff-Intervall aussagen?
- Zeichnen Sie eine Kollision auf und versuchen Sie die Zustände in 2 dem Zeitverlauf zuzuordnen.






Abbildung 2

• Erklären Sie dem Laborbetreuer die Resultate.




Version: 47.0 / 01.10.2018 Seite 5 von 7 muth

¹ Peak Detect: Oszilloskop MSO 2024 (Winterthur) muss Glitch Detection aktiviert sein, in Menu von Filter VU. Oszilloskop MDO 3034 (Zürich) unter Acquire Mode Peak Detect aktivieren.

4 10BASE-T Signal

In diesem Abschnitt sehen Sie die Unterschiede zwischen den 10BASE2- und 10BASE-T-Signalen.



- Wie Abbildung 3 zeigt, verbinden Sie ELB 1 mit dem Hub über eine Adapter-Platine. Schliessen Sie die Eingängen CH2 und CH3 des Oszilloskops mit 1:10-Sonden an den PIN 3 und 6 der Adapter-Platine an.
- Starten Sie auf ELB 1 sendframes eth1 -s 46 -i 0.01
- Vergleichen Sie die 10BASE2 und 10BASE-T Signale

Nennen Sie 2 mindestens Eigenschaften worin sich das 10BASE-T-Signal von 10BASE2 unterscheidet.

Vergleichen Sie die 10BASE-T Signale von Pin-1 und Pin 2.

Worin und warum unterscheiden sich diese beiden Signale voneinander (siehe Theorie)?

- Stoppen Sie die alle Datenübertragungen.
- Unterbrechen Sie auf der Adapter-Platine alternativ die Aderpaare 1/2 sowie 3/6 und beachten Sie die Link-Anzeige am Hub sowie dem ELB 2.

Wie erkennt ein 10BASE-T-Port, dass etwas angeschossen ist, auch wenn nichts gesendet wird?

 Zeigen Sie den Normal Link Pulse (NLP) auf dem Oszilloskop an und vergleichen Sie die Messung mit den gefundenen Werten der Spezifikation (Abschnitt 2):

Triggern Sie auf den CH3 mit PIN 1 und aktivieren Sie am Oszilloskop den Modus Peak Detect¹.

Wie häufig erscheint der NLP und was für eine Pulsbreite hat er? Erfüllt er die Spezifikation?

Zeigen Sie dem Laborbetreuer die Resultate des Abschnitts 4.




5 Zusatzaufgabe 100BASE-T Signal (optional)

In diesem Abschnitt soll das 100BASE-T Signal analysiert werden.

- Stoppen Sie alle Übertragungen auf ELB 1 und ELB 2 durch Control-C (oder notfalls Reboot).
- Entfernen Sie die Hubs von Abbildung 3, so dass Sie die Konfiguration von Abbildung 4 erhalten.
- Normalerweise würden die Schnittstellen automatisch auf 1000BASE-T umschalten. Mit den folgenden Befehlen auf ELB 1 und ELB 2 erzwingen wir die Betriebsart 100BASE-T:

```
ethtool -s eth1 speed 100 duplex full advertise 0x008 ethtool -s eth1 autoneg off
```



Betrachten Sie das Signal mit dem Oszilloskop:

Können mit dem Oszilloskop Frame-Grenzen erkannt werden?

Warum haben Sie ein Signal, obwohl nichts gesendet wird?

Wie hoch ist die Baudrate des Signals? (Einzelaufzeichnung verwenden)

Wie viele unterschiedliche Signal-Pegel können Sie im Signal erkennen?