Канално ниво в локалните мрежи

Методи на достъп до съобщителната среда в Ethernet.
 Управление на канала в Ethernet.
 Превключватели и мостове.
Виртуални локални мрежи и протокол Spanning Tree.

Какво ще научим

- Втори слой в мрежовата архитектура по отношение на локалнит мрежи. Методи на достъп до преносната среда.
- Логическа и физическа топология на локална мрежа
- ✓ История на възникване на метода на достъп CSMA/CD
- Ethernet технологичната конвергенция в Internet
- Формат на кадъра в Ethernet. MAC адрес.
- МТU и производителност на мрежата
- У Жична преносна среда в Ethernet. 10/100/1000 Mbps, 10/40/100 Gbps и по-високи скорости
- От хъбове към суичове. Технология на превключването.
- Протокол Spanning Tree. Виртуални локални мрежи (VLANs).
- Ethernet в глобалните мрежи

LANs - мрежите с общодостъпно предаване

- Мрежите с общодостъпно предаване се характеризират с общ комуникационен канал, който се споделя от всички машини, включени в мрежата.
- Всеки изпратен кадър минава през общия канал и достига до всички машини в мрежата. Адресно поле в кадъра посочва за кой е предназначен този кадър.
- Когато една машина получи кадър, тя проверява дали той е предназначен за нея. Ако това е така, кадърът се приема и обработва, в противен случай се отхвърля.


Мрежи с общодостъпно предаване

- При мрежите с общодостъпно предаване основен проблем е да се определи кой да започне да използва канала, дали да има състезание или поредност.
- Протоколите, които разрешават този проблем се отнасят към подниво на каналния слой, наречено подниво за достъп до средата (medium access control MAC). Нариичат се още протоколи за множествен достъп (Multiple Access)
- Регионалните мрежи използват връзки "точка-точка" (point-to-point), докато общодостъпни многоточкови (multipoint) канали се използват най-вече при локалните мрежи.

Мрежи с общодостъпно предаване

- Протоколите (процедурите) за достъп до канала се делят на две основни групи:
 - детерминирани и
 - състезателни
- От първите най-известни са Token Ring (разработка на IBM) и FDDI. Те могат да се сравнят с кръгово кръстовище, регулирано със светофари.
- Поради сложността им бяха изместени изцяло от състезателните. По-нататък ще се занимаваме с тях.


Локална мрежа Token Ring



"Чиста" ALOHA

- Идва от мрежата в Университета в Хонолулу Хавайските острови.
- Множество радиостанции, разположени на различните острови.
- Всяка предава, "когато си поиска", без да се съобразява с другите.
- Aloha си e Multiple Access (MA) и
- Съответства на "нерегулируемо кръстовище"
- Тъй като всички работят на една и съща честота, едновременното предаване на две или повече станции води до т.нар. колизии (jamming), предизвикани от интерференция на сигналите.

ALOHA




Чиста ALOHA (за сведение)

User						
Α						
В						
С]			
D				,		
E						
		Tim	e —			

Кадрите се предават в произволно време.

Чиста ALOHA. Колизии. (за сведение)




Колизии с началото и края на долния кадър.


Slotted ALOHA

Предава само в началото на синхронизирани отрязъци от време - "slot times"

Колизиите се ограничават само във времето на предаване на един кадър




Pure vs. Slotted ALOHA



Пропускателна способност спрямо ниво на трафика

Carrier Sense Multiple Access (CSMA)




- Можем да го сравним със знака "Пропусни движещите се по пътя с предимство!"
- Протоколите, които прослушват носещата, се наричат carrier sense multiple access (множествен достъп с откриване на носещата МДОН).
- Предлложени са от **Kleinrock и Tobagi** (1975), които са анализирали техни варианти.
- Един от тях се нарича 1-persistent CSMA (1 настойчив).
- Протоколът се нарича 1-persistent, защото станцията започва да предава с вероятност 1, ако има свободен канал.

Nonpersistent CSMA (за сведение)

- Този протокол не е толкова "лаком". Станцията прослушва канала, ако никой не предава, започва тя.
- Ако каналът е зает, станцията не продължава да прослушва, а изчаква произволен период от време, след което повтаря алгоритъма.
- Постига се по-добро оползотворяване на канала от 1persistent CSMA.
- p-persistent CSMA се отнася към канали с времеделене (time slot).
- Ако каналът е свободен готовата станция започва да предава с вероятност p. С вероятност q = 1 p отлага за следващия слот. Ако и той е свободен, или предава, или отлага с вероятност p или q.

Persistent и Nonpersistent CSMA (за сведение)



Използване на канала спрямо натоварването

CSMA плюс Collision Detection



Наподобява пътен знак номер Б2 "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство".

В споделената комуникационна среда (шина) станцията, която иска "да каже" нещо прослушва средата. Когато е свободна (никой не "приказва"), изпраща фрейм с данни.

Но възможно е точно в същия момент друга да започне да предава фрейм. Двете станции няма как да се чуят, защото сигналът има време на разпространение.

При такава ситуация настъпва колизия.


...CSMA/CD

- Затова двете станции продължават да прослушват канала за колизии за период от време, равен на времето на разпространение на сигнала от единия край на комуникационната линия до другия и обратно.
- Ако се разпознае колизия, станцията веднага прекъсва предаването и изпраща сигнал за интерференция (JAM signal), така че всички станции да разпознаят колизията.
- Предаващата станция изчаква да мине интервал от време (backoff), изчислен на случаен принцип с помощта на random generator, преди да се опита да предава повторно.
- Така се гарантира, че участниците в колизията ще предприемат повторно предаване в различни моменти от времето и колизията няма да се повтори.
- Този протокол е CSMA/CD (CSMA with Collision Detection) и се прилага в LAN Ethernet.


...CSMA/CD

- Разпознаването на колизията зависи от времето на разпространение на сигнала от единият край на кабела до другия и обратно 2 т.
- В най-лошият случай една станция не може да е сигурна, че е "захванала" канала, докато не е предавала за 2τ , без да е чула колизия.
- Приема се $\tau \approx 4.8$ µsec, времето за разпространение на сигнала по 1-km коаксиален кабел.
- За време 2т се предават първите 64 байта от фрейма, т. нар. Collision Frame.


CSMA/CD. Предаване.




Приемане на Ethernet кадри



Ethernet. Логическа шина.





Robert M. "Bob" Metcalfe. Една жива легенда.

Откривателят на Ethernet




ART: DALE STEPHANOS

Най-разпространената LAN Ethernet

- Описана в стандарта IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) 802.3, издаден през 1970-те години.
- Един персонален компютър се свързва в Ethernet мрежа с помощта на NIC (Network Interface Card) (или Ethernet контролер, който го има на всяка дънна платка), която изпраща и приема кадри (frames).
- Ethernet вече не е само LAN технология.
- Благодарение на FO и мощните лазерни излъчватели, покриващи стотици километри, е MAN/WAN технология.

Технологична конвергенция в Интернет.

802.3 Кадър (Novell raw)



Preamble = 56 бита 0-и и 1-ци.


SOF = Start of frame: "10101011"

Data / Pad = ако няма достатъчно данни (payload), полето за данни се допълва, за да имаме минимален размер на кадъра

FCS = Frame check sequence – CRC

Днес се използва Ethernet II frame, DIX frame (DEC, Intel и Xerox); директно от Internet Protocol.

Ethernet II кадър (DIX)



Destination address съдържа адресът на получателя на кадъра Source address - адресът на изпращача на кадъра.

Най-младшият бит на най-старшия байт на адреса на получателя е 0 за нормален адрес и 1 за групов адрес. При групов адрес, кадърът е предназначен за група станции (multicast). Адрес на получател, състоящ се само от 1 означава, че кадърът е предназначен за всички станции (broadcast).

Полето *EtherType*: 0x0800 кадърът носи IPv4 дейтаграма; 0x0806 - ARP, 0x8100 - IEEE 802.1Q и 0x86DD - IPv6.

Формат на кадрите в Ethernet

- Данните се съдържат в полето *Data* и максималната им дължина е **1500 байта**. Това е т.нар. **payload**.
- Освен максимална дължина на кадъра има и минимална дължина на кадъра.
- В стандарта 802.3 минималната дължина на кадъра е 64 байта.
- Защото времето за разпознаване на колизия (конфликт) е времето за предаване на 64 байта.
- Полето *Pad* за запълване на кадъра до 64 байта.
- Полето *Checksum* е контролна сума, която се използва за откриване на грешки при предаването.

Maximum Transmission Unit (MTU)

В компютърните мрежи MTU в протокол на даден слой е максималната дължина на полето за данни (в байтове), който може да понесе дадения слой. Т.е максималния payload.

По-голям MTU означава по-висока ефективност:

- един пакет носи повече потребителски данни;
- по-малко служебна информация (overhead).

Но, по-големите пакети окупират за по-голям период бавните линии. Например, 1500-байтов Ethernet кадър "захваща" за цяла секунда 14.4k модемна линия. Затова се налага фрагментиране.

Ефективност и нетна скорост

$$\frac{\text{Payload size}}{\text{Frame size}}$$

Максимална ефективност се постига с максимален payload:

$$\frac{1500}{1538} = 97.53\%$$

за untagged ethernet кадри и е $\frac{1500}{1542} = 97.28\%$

за 802.1Q VLAN tagging.

Net bit rate: Net bit rate = Efficiency × Wire bit rate

Максималната нетна скорост за 100BASE-TX Ethernet без 802.1Q is **97.53 Mbit/s**.

MTU. Jumbo Frames.

- jumbo frames ca Ethernet кадри с дължина по-голяма от 1500 байта payload (MTU). Приема се, че jumbo frames носят до 9000 bytes.
- Много, не и всички, Gigabit Ethernet суичове и карти поддържат jumbo frames, но всички Fast Ethernet поддържат само стандартните 1500 байта.
- Дължина на Ethernet кадъра от 1518 байта е избрана въз основа на оценка нанадеждността и скоростта на канала.
- От друга страна, ако увеличим размера, по-големи обеми от данни ще се предадат с по-малко усилия:
- по-малко СРU цикли;
- по-малко прекъсвания;
- CPU се съсредоточава върху потребителските данни.

Jumbo Frames. Super Jumbo Frames

- 9000 байта като предпочитан размер на jumbo frames е резултат от споразумение между Joint Engineering Team of Internet2 и правителствените мрежи в САЩ.
- Super jumbo frames (SJFs) са кадри с дължина над 9000 байта.
- С растежа на скоростта на линията пропорционално би трябвало да расте и payload. Това обаче зависи от възможностите на логическите схеми, обработващи пакетите.
- Колкото и да са трудни преговорите в тази насока, възможно е да се достигне дължина от 64000 байта.

Шестнадесетични числа (Hexadecimal)

Ед на шестнадесетична цифра:


– 4 двоични разряда:



Шестнадесетични числа към десетични

Decimal	Hex	Decimal	Hex	Decimal	Hex
1	1	11	В	30	1E
2	2	12	С	40	28
3	3	13	D	50	32
4	4	14	E	60	3C
5	5	15	F	70	46
6	6	16	10	80	50
7	7	17	11	90	5A
8	8	18	12	100	64
9	9	19	13	500	1F4
10	А	20	14	1000	3E8

Формат на МАС адрес



Формат на МАС адрес

- Media Access Control адресът (MAC адрес), Ethernet Hardware Address (EHA) или хардуерен адрес, адрес на адаптера или физически адрес е квазиуникален идентификатор, присвоен на мрежов адаптер или NIC от производителя. В този случай МАС адресът съдържа закодиран идентификатора на производителя.
- IEEE дефинира три схеми за формулиране на MAC адрес: MAC-48, EUI-48 и EUI-64. Търговски марки на IEEE са "EUI-48" и "EUI-64" (EUI Extended Unique Identifier). Разликата между EUI-48 и MAC-48 е чисто семантична (но не и синтактическа): MAC-48 се използва за мрежов хардуер, а EUI-48 идентифицира други устройства и софтуер.
- Записва се с шестнадесетични цифри.


MAC spoofing

- Макар че е смятан за перманентен и глобално уникален, днес е възможно да се смени МАС адреса (т.е не е "прогорен") MAC spoofing.
- Оригиналният IEEE 802 MAC произлиза от Xerox Ethernet. Съдържа 2⁴⁸ или 281,474,976,710,656 възможни адреси.
- Според IEEE MAC-48 пространството няма да се изчерпи до 2100 г.
- Адресите могат да бъдат "универсално администрирани" или "локално администрирани".

Формат на МАС адрес

- Универсално администриран е присвоен от производителя, още "прогорен" "burned-in addresses" (BIA). Първите три октета показват организацията, издала идентификатора Organizationally Unique Identifier (OUI).
- Следващите три октета (MAC-48 и EUI-48) или пет (EUI-64) се дават от самата организация.
- Локално администриран се присвоява от мрежовия администратор, отменяйки "прогорения". Те нямат OUI.
- Разпознават се по bit 2 (21) в най-старшия октет на MAC-а. Ако е 0, адресът е универсален. Ако е 1, адресът е локален. Т.е е 0 на всички OUI-та.
- Ако най-младшият бит bit 1 (2°) е 0, кадърът е предназначен за конкретна NIC unicast. Ако е 1, кадърът трябва да достигне няколко (група) NIC-ве. Нарича се групов multicast.

EUI-64 формат



64-Bit IPv6 Modified EUI-64 Interface Identifier

EUI-64 формат

EUI-64 се използват:

- * FireWire
- * IPv6 (младшите 64 бита в unicast мрежов адрес или link-local адрес)
- Преобразуване на 48-бит МАС адрес в IPv6 модифициран EUI-64 идентификатор:
 - 1. Вземаме 24-бит ОUI частта и я поставяме в най-левите 24 бита на interface ID. А 24-бит локална част слагаме в най-десните 24 бита на interface ID.
 - 2. В оставащите в средата 16 бита на interface ID поставяме стойността "11111111 11111110" ("FFFE" hex).
 - 3. Така адресът ни е в EUI-64 формат. Променяме "universal/local" бита (бит 7 отляво) от 0 на 1.
- И получаваме модифицирания EUI-64 interface ID.

Ethernet кабели и топологии (за сведение)

Name	Cable	Max. seg.	Nodes/seg.	Advantages
10Base5	Thick coax	500 m	100	Original cable; now obsolete
10Base2	Thin coax	185 m	30	No hub needed
10Base-T	Twisted pair	100 m	1024	Cheapest system
10Base-F	Fiber optics	2000 m	1024	Best between buildings

100BASE-TX: Използва 2 чифта по Category 5 (IEEE 802.3u).

100BASE-FX: 100 Mbit/s Ethernet по FO.

1000BASE-T: 1 Gbit/s over Category 5e copper cabling (802.3ab).

1000BASE-SX: 1 Gbit/s πο MM FO.

1000BASE-LX: 1 Gbit/s по SM FO (големи разстояния).


10GBASE-LX4: WDM - 240 m i 300 m по MM FO. 10 km по SM FO (802.3ae).

10GBASE-LR и 10GBASE-ER: 10 km и 40 km по SM FO.

10GBASE-SW, 10GBASE-LW и 10GBASE-EW. Върху WAN PHY

10GBASE-Т: меден кабел Категория 6a (802.3an)


1000Base-Т (за сведение)



10BASE-Т и **100BASE-Т** предава по два от чифтовете.

1000BASE-T Twisted-pair cabling (Cat-5, Cat-5e, Cat-6, or Cat-7) 100 meters използва и 4-те чифта.

10GBase-Т (за сведение)



- 10GBASE-Т предава и по 4-те чифта 100 m SFTP кабел (Cat. 6a).
- 2.5 Gbit/s на чифт.

40/100 Gigabit Ethernet (за сведение)

PHY	40 Gigabit Ethernet	100 Gigabit Ethernet
at least 1 m over a backplane	40GBASE-KR4	
approximately 7 m over copper cable	40GBASE-CR4	100GBASE-CR10
at least 100 m over OM3 MMF	40GBASE-SR4	100GBASE-SR10
at least 125 m over OM4 MMF ^[7]	40GBASE-SR4	100GBASE-SR10
at least 10 km over SMF	40GBASE-LR4	100GBASE-LR4
at least 40 km over SMF		100GBASE-ER4


40 Gigabit Ethernet (40GbE) и 100 Gigabit Ethernet (100GbE) са разработени от IEEE P802.3ba.

Ethernet кадрите се предават по множество 10 Gb/s или 25 Gb/s ленти.

200, 400-Gigabit и нагоре към Terabit Ethernet (за сведение)

- Новият стандарт **IEEE Std 802.3bs-2017** за 400G и 200G Ethernet е само за оптическа среда с множество паралелни влакна 4 * 100-Gigabit интерфейси или 8 * 50 Gbps, 16 * 25 Gbps.
- Очакват се 800 Gbps и 1600 Gbps Ethernet.
- Terabit Ethernet е голямо предизвикателство за компютърните технологии.
- Изисква подобрение на PCI Express стандарта.

Развитие на Етернет стандартите



Ethernet кабели и топологии




Ethernet кабели и топологии

- В началото в Ethernet се използва коаксиален кабел и скоростта на предаването е достигала 10 Mb/s.
- По-нататък се въвежда използването на **хъбове** (hub). При окабеляване 100Base-T4 каналните станции се свързват към хъба чрез четири усукани двойки UTP Category 3.
- 100Base-TX чрез две усукани двойки (UTP Category 5). По една от усуканите двойки се предава към хъба, а по другата се приема от него (при 100Base-T4 останалите две усукани двойки се превключват по посока на предаването). Скоростта на предаване достига 100 Mb/s.


Ethernet кабели и топологии (за сведение)

- Станциите се свързват към хъба в прав кабел, т.е. предаващата двойка на всяка станция съответства на предаващата двойка на хъба и съответно приемащата двойка на всяка станция съответства на приемащата двойка на хъба.
- При свързване на два хъба чрез усукана двойка, обаче, се използва кръстосан (cross) кабел, т.е. предаващата двойка на единия хъб се свързва с приемащата двойка на другия хъб и обратно.


Прав (Straight-Through) кабел (за сведение)




Прав (Straight-Through) кабел (за сведение)



Кръстосан (Crossover) кабел (за сведение)




Straight vs. Cross (теория - за сведение)



Хъб и повторител

- Ако хъбът получи кадър по някоя линия, той изпраща този кадър по всички останали линии. Хъбът не знае адресите на каналните станции.
- Хъбът е пример за устройство, чрез което се препредават кадри от един кабел към друг. Той работи на физическо ниво.
- Друго подобно устройство на физическо ниво е **повторителят** (repeater).
- Той приема сигнал на единия си порт, усилва го и предава сигналът на другия си порт. По този начин може да се увеличи максималната дължина на кабела в една локална мрежа

Коаксиални кабели и хъб



Три вида Ethernet cabling.

(a) 10Base5, (b) 10Base2, (c) 10Base-T.


Полу-, пълен дуплекс, колизии, хъбове, суичове

- Колизии са възможни в условията на предаване от типа полудуплекс (half-duplex). Шосе с една единствена лента с двупосочно движение.
- Такъв вид комуникационна среда е коаксиалният кабел "класическият" Етернет на скорост 10 Mbps. Или Етернет, базирана на хъбове и кабели тип усукана двойка.
- И коаксиалният кабел и хъбът са един единствен колизионен домейн и един бродкаст домейн.
- При пълен дуплекс (full-duplex) шосе с по една лента за всяка посока колизии (челни удари) не трябва да имаме.
- Такъв е Етернета, базиран на комутатори (суичове) и кабели тип усукана двойка (за всяка посока отделен чифт/ове) и FO (за всяка посока отделно влакно или λ).

Bridge и switch

- Мостът (bridge) работи на канално ниво и служи за свързване на две локални мрежи. За разлика от повторителите и хъбовете, мостът анализира получените кадри.
- Той прочита адреса на получателя и по него определя към коя изходна линия да изпрати кадъра (за целта се поддържа специална таблица).
- Мостът предава кадъра само към определената от него изходна линия, а не по всички изходни линии.
- Подобно устройство е превключвателят (switch) многопортов мост. Той също прочита адресите на постъпилите в него кадри.


Bridge и switch




Bridge и switch

- Всяка линия (порт) е самостоятелна и представлява отделен колизионен домейн. Това се нарича още микросегментиране.
- Но бродкастите се разпространяват по всички портове, т.е той е един бродкаст домейн.
- При превключване между сегменти кадри не могат да бъдат изгубени поради колизии.
- За целта превключвателя трябва да има достатъчно буферно пространство за да може да се препращат кадрите.

Switched Ethernet




MAC Address Table



Три режима на превключване

- Пълно буфериране (store and forward). В буферната памет се записва целия кадър и чак след това се превключва към изходния порт. Внася се закъснение и изисква повече памет.
- Cut-through Суичът прочита адреса на получателя при получаване на кадъра. Започва прехвърлянето към изходящия порт, преди да получи пълния кадър. Така се намалява закъснението. Имаме две форми на cut-through:
- **Fast-forward** С най-ниско закъснение, веднага превключва кадъра след приемане на адреса на получателя. Има проблеми с откриването на грешки.
- **Fragment-free** Филтрира кадри (фрагменти), претърпели колизии, най-често срещаните грешки. Обикновено това са кадри с дължина, по-малка от 64 байта. Т.е прочита първите 64 бита, за да определи дали това не е колизионен фрагмент, преди да започне превключването.

Spanning Tree




Spanning Tree (математика)

- Spanning tree (покриващо дърво) е подмножество на ненасочен граф, в което всички върхове са свързани с минимален брой дъги.
- Ако всички върхове са свързани в граф, то тогава съществува поне едно покриващо дърво. В един граф може може да съществува повече от едно покриващо дърво. Дърво.
- В покриващото дърво няма зацикляне и даден връх може да бъде достигнат от всеки друг връх.
- Minimum Spanning Tree (MST) е подмножество от дъги на свързан мерен ненасочен граф (с който ние ще се занимаваме), което свързва всичките върхове с минималната възможна сумарна стойност на дъгите.
- В следващия слайд по Prim имаме две MST-та от един граф със стойности 38 и 23. Зашо?


Spanning 11cc

https://www.tutorialspoint.com/design_and_analysis_of_algorithms/


design_and_analysis_of_algorithms_spanning_tree.htm



C = 38



Spanning Tree. Защо в switched LAN?



Резервираност в топологията:

PROS: откзоустойчивост, по-висока производителност.

CONS: switched LAN: broadcast storms: задръстване на МАС таблицата и др.

Хост изпраща фрейм с несъществуващ в таблиците на суичовете Dest. MAC. Фреймът се broadcast-ва по всички портове на суичовете с изключение на входящия. Получава се "въртележка" до безкрайност между А, В и С.

Spanning Tree Protocol (STP)

- Защото на layer 2 няма TTL да го спре, както е при IP протокола на 3 слой. Решението е: Spanning Tree Protocol (STP).
- STP е протокол на 2 слой по модела на OSI, който гарантира топология без зацикляне в Switched LAN. Базира се на алгоритъма на Radia Perlman, който е работил за Digital Equipment Corporation.
- Позволява да се включват резервни пътища, които автоматично да се активират при авария в основните без опасност от зацикляне.
- STP се дефинира в стандартите IEEE 802.1D (и вариантите му Rapid STP IEEE 802.1w, Multiple STP IEEE 802.1s и Shortest Path Bridging IEEE 802.1aq).


STP – стойности на дъгите

Скорост (Data rate)	(STP Cost – 802.1D-1998)	(802.1D-2004)
4 Mbit/s	250	550,000,000
10 Mbit/s	100	2,000,000
16 Mbit/s	62	1,250,000
100 Mbit/s	19	200,000
1 Gbit/s	4	20,000
2 Gbit/s	3	10,000
10 Gbit/s	2	2000

STP - алгоритъм


- STP алгоритъмът изчислява път без зацикляне.
- Първоначално всички портове са блокирани. Отнема около 50 s, докато започнат да превключват.
- Стъпка 1: Избор на Root Bridge с най-нисък приоритет или найниско bridge ID (MAC адрес)
- Стъпка 2: Избор на Root Ports От алтернативните пътища се избират тези с най-малка стойност до Root Bridge. RPs водят към root bridge.
- Стъпка 3: Избор на Designated Ports Порт, който праща и получава трафик от Root Bridge с най-ниска стойност до Root Bridge. DPs водят от root bridge към клоните на дървото.

Пример




Номерираните кутийки -bridge ID. Номерираните облаци – мрежови сегменти.

Избор на root bridge




Най-малкият bridge ID e 3

Избор на root port




Предполагаме, че стойността на всеки сегмент е 1. Найкъсият път от bridge 4 до root bridge минава през сегмент с.

Избор на designated port



Най-късият (с най-малка стойност) път до root от мрежов сегмент е минава през bridge 92.

Spanning Tree - резултат




Активни портове, които не са root port или designated port са блокирани (blocked port).


Виртуални ЛМ (Virtual LANs)

- VLAN е комутирана мрежа, която е логически сегментирана по някакви функции и не се влияе от физическото разположение на потребителите (по етажи, сгради и т.н.).
- Един VLAN представлява един broadcast domain.
- Сигурност. Потребителите на VLANi нямат достъп до машините на VLANj. Това може да стане единствено и само през рутер.
- Гъвкавост. Опростява местене, добавяне, премахване на потребителски мшини.
- Един порт на суич може да се присвои статично или динамично към VLAN.
- Trunk портове за връзка между суичове.

VLAN - пример




VLANs – 802.1Q Tag




Tag Protocol Identifier (TPID): 16-битово поле: 0x8100 (IEEE 802.1Q) **Priority Code Point (PCP)**: 3-бита - IEEE 802.1p приоритет: 0 (най-ниско) до 7 **Canonical Format Indicator (CFI)**: 1-бит: "0" за Ethernet суичове **VLAN Identifier (VID)**: 12 бита.ако е "0", кадърът не във VLAN; позволява до 4094 VLAN-а. VLAN 1 резервирана за управление.

Физическа топология на мрежа



Логическа топология на същата мрежа с VLANs



Конфигуриране на 802.1q VLAN интерфейс (като физически)

3. Конфигуриране на 802.1q VLAN интерфейс /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1.100

```
DEVICE=eth1.100
HWADDR=00:00:CD:4A:55:6A
BOOTPROTO=none
IPADDR=10.10.10.1
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes
REORDER_HDR=yes
```

ifup eth1.100


Added VLAN with VID == 100 to IF -:eth1:-

Carrier Ethernet (за сведение)

Kak Ethernet да се ползва от телеком операторите: Ethernet over SDH/SONET. Ethernet over MPLS. Ethernet върху IP/MPLS мрежи. Ethernet се транспортира като "псевдожици" - MPLS label switched paths (LSPs) вътре в MPLS "тунел". Поддържа връзки точкаточка (Virtual Private Wire Service - VPWS) и многоточкови (Virtual Private LAN service – VPLS). Конвенционална ("чиста") Ethernet. Прилага 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol за връзки

точка-точка.

Carrier Ethernet 2.0 (за сведение)



Боб Меткалф, сега съветник в MEF (Metro Ethernet Forum), обяви второ поколение Carrier Ethernet (CE 2.0).

- "... възможност за опериране с до 8 услуги (за сравнение СЕ 1.0 предлага само 3),
- 2 от тях са разпределени в направленията E-Line, E-LAN, E-Tree и E-Access"