Документация: Система команд MQTT для многофункционального сенсора на ESP32

Версия: 1.1 **Дата:** 2024-04-26 **Автор:** [Укажите автора]

Оглавление

- 1. Введение
- 2. Термины и определения
- 3. Архитектура топиков MQTT
- 4. Общие соглашения
- 5. Спецификация команд и событий
- 6. Примеры Payload
- 7. Рекомендации по реализации
- 8. Таблица команд
- 9. Контакты

1. Введение

Данный документ описывает структуру команд, событий и обмена данными для многофункционального устройства на базе ESP32, взаимодействующего по протоколу MQTT. Устройство поддерживает:

- Считывание RFID меток (13.56 MHz)
- Адресную светодиодную индикацию (кольцо, ~24 LED)
- Внешнюю адресную светодиодную ленту
- Два силовых релейных выхода
- Два цифровых входа
- Wi-Fi и Bluetooth
- Питание от 5V, 12V и аккумулятора 3.7V
- Свободные GPIO для расширения

2. Термины и определения

Термин	Описание
MQTT	Легковесный протокол обмена сообщениями publish/subscribe
Payload	Содержимое сообщения (обычно JSON или текст)
Торіс	Иерархический путь сообщения в MQTT
QoS	Уровень качества доставки сообщения (Quality of Service)
Retain	Флаг сохранения последнего сообщения в брокере
NVS	Энергонезависимая память ESP32
	Логическое/физическое расположение устройства
<device_type></device_type>	Тип устройства (например, RFIDRelay)
<device_id></device_id>	Уникальный идентификатор устройства

3. Архитектура топиков MQTT

Все топики строятся по шаблону:

<prefix>/<location>/<device_type>/<device_id>/<command_path>

Сегменты топика:

• **prefix** — тип сообщения:

- cmnd/ команды устройству
- stat/ статусы/ответы от устройства
- tele/ телеметрия и события
- — расположение (например, Floor1)
- <device_type> тип устройства (например, RFIDRelay)
- <device_id> уникальный ID (например, UnitA5)
- command_path путь функции (например, relay/1/set)

4. Общие соглашения

• Подписка: Устройство подписывается на:

cmnd/<location>/<device_type>/<device_id>/#

• Публикация: Устройство публикует в:

- **Конфигурируемость:** <location>, <device_type>, <device_id> настраиваемы, сохраняются в NVS.
- Payload:
 - По умолчанию JSON.
 - Для простых команд текст (ON, OFF, TOGGLE).
 - Все строки в JSON в двойных кавычках.
- Timestamp: Используйте Unix timestamp (миллисекунды).
- QoS: Рекомендуется QoS 1 для команд и важных статусов.
- Retain: Используйте для stat/.../status и stat/.../config.

Внимание! Передача паролей в открытом виде не рекомендуется. Используйте безопасные методы первичной настройки.

5. Спецификация команд и событий

5.1 RFID (Считыватель меток)

Событие/Действие	Тип топика	Топик	Payload/Пример
Считана метка	tele	tele/ <l>/<t>/<d>/rfid/tag</d></t></l>	{ "tag": "UID", "timestamp": 1678886400123 }
Запрос последней метки	cmnd	cmnd/ <l>/<t>/<d>/rfid/last/get</d></t></l>	(пустой)
Статус последней метки	stat	stat/ <l>/<t>/<d>/rfid/last</d></t></l>	{ "tag": "UID", "timestamp": } или null

5.2 LED (Кольцо и внешние)

Событие/Действие	Тип топика	Топик	<pre>Payload/Пример { "num":4, "color":[0,255,0], "br":128 }</pre>	
Установить цвет/яркость	cmnd	cmnd/ <l>/<t>/<d>/led/ring/set</d></t></l>		
Включить паттерн cmnd cmnd/		cmnd/ <l>/<t>/<d>/led/ring/pattern</d></t></l>	{ "name":"rainbow", }	
Запрос состояния cmnd		cmnd/ <l>/<t>/<d>/led/ring/get</d></t></l>	(пустой)	
запрос состояния	Cillia	cillia/ (L)/ (T)/ (D)/ Tea/Tillg/ get	(nycinou)	
Статус состояния	stat		{ "mode":"pattern", }	

5.3 Реле

Управление реле (1шт) cmnd		Топик	Payload/Пример ON, OFF, TOGGLE	
		cmnd/ <l>/<t>/<d>/relay/1/set</d></t></l>		
Управление группой	cmnd	cmnd/ <l>/<t>/<d>/relay/set</d></t></l>	{ "relay1":"ON", "relay2":"OFF" }	
PulseTime для реле	cmnd	cmnd/ <l>/<t>/<d>/relay/1/pulsetime</d></t></l>	1000 (ms)	
Запрос состояния	cmnd	cmnd/ <l>/<t>/<d>/relay/get</d></t></l>	(пустой)	
Статус реле	stat	stat/ <l>/<t>/<d>/relay</d></t></l>	{ "relay1":{}, "relay2":{} }	

5.4 Входы (Input)

Событие/Действие Тип топика		а Топик Payload/Пример	
Изменение входа	tele	tele/ <l>/<t>/<d>/input</d></t></l>	{ "input1": { "state": 1, "timestamp": }}
Запрос состояния	cmnd	cmnd/ <l>/<t>/<d>/input/get</d></t></l>	(пустой)

Событие/Действие	Тип топика	Топик	Payload/Пример
Статус входов	stat	stat/ <l>/<t>/<d>/input</d></t></l>	{ "input1": { "state": 1 }, }
Настроить вход	cmnd	cmnd/ <l>/<t>/<d>/input/1/config</d></t></l>	{ "mode": "INPUT_PULLUP", }

5.5 Питание (Power)

Событие/Действие	Тип топика	Топик	Payload/Пример
Телеметрия питания	tele	tele/ <l>/<t>/<d>/power</d></t></l>	{ "source": "battery", }

5.6 Система (System)

Событие/Действие	Тип топика	Топик	Payload/Пример
Запрос всего статуса	cmnd	cmnd/ <l>/<t>/<d>/status</d></t></l>	(пустой)
Полный статус	stat	stat/ <l>/<t>/<d>/status</d></t></l>	См. пример ниже
Перезагрузка	cmnd	cmnd/ <l>/<t>/<d>/reboot</d></t></l>	(пустой)

5.7 Конфигурирование (Config)

Событие/Действие	Тип топика	Топик	Payload/Пример
Установить конфиг	cmnd	cmnd/ <l>/<t>/<d>/config</d></t></l>	См. пример ниже
Запросить конфиг	cmnd	cmnd/ <l>/<t>/<d>/config/get</d></t></l>	(пустой)
Статус конфига	stat	stat/ <l>/<t>/<d>/config</d></t></l>	без паролей

5.8 GPIO

Событие/Действие Тип топика Настроить режим GPIO cmnd		Топик	Payload/Пример { "mode": "OUTPUT" }	
		cmnd/ <l>/<t>/<d>/gpio/5/mode</d></t></l>		
Управление состоянием	cmnd	cmnd/ <l>/<t>/<d>/gpio/5/set</d></t></l>	1, 0, TOGGLE	
Запрос состояния	cmnd	cmnd/ <l>/<t>/<d>/gpio/5/get</d></t></l>	(пустой)	
Статус GPIO	stat	stat/ <l>/<t>/<d>/gpio/5</d></t></l>	{ "state": 1 }	
Событие входа на GPIO	tele	tele/ <l>/<t>/<d>/gpio/5</d></t></l>	{ "state": 0, "timestamp": }	

5.9 Bluetooth (BT)

Событие/Действие	Тип топика	Топик	Payload/Пример
Сканирование BLE	cmnd	cmnd/ <l>/<t>/<d>/bt/scan</d></t></l>	{ "duration_ms": 10000 }
Статус сканирования	stat	stat/ <l>/<t>/<d>/bt/status</d></t></l>	{ "scanning": true }
Обнаружено BLE-устр.	tele	tele/ <l>/<t>/<d>/bt/device</d></t></l>	{ "mac": "", "rssi": -70, }

6. Примеры Payload

```
// Топик: cmnd/Floor1/RFIDRelay/UnitA5/relay/set {
    "relay1": "ON",
```

```
"relay2": "TOGGLE"
}
```

```
// Топик: stat/Floor1/RFIDRelay/UnitA5/status
{
  "device": {
    "location": "Floor1",
    "type": "RFIDRelay",
    "id": "UnitA5",
    "name": "Main Entrance Reader",
   "fw_version": "1.1.0",
    "uptime_s": 14400,
    "free_heap": 180000
  "network": {
    "wifi_ssid": "MyHomeWiFi",
    "ip": "192.168.1.105",
    "mac": "DE:AD:BE:EF:01:A5",
    "rssi": -62
  "mqtt": {
    "connected": true
  "power": {
    "source": "12V"
  "relay": {
   "relay1": {"state":"OFF", "pulsetime_ms":0},
"relay2": {"state":"OFF", "pulsetime_ms":0}
  "input": {
    "input1": {"state":1},
    "input2": {"state":0}
  "led_ring": {"mode": "off"},
  "rfid_last": {"tag": "04FF1A89CD6180", "timestamp": 1678888000123}
```

7. Рекомендации по реализации

- Используйте надежную библиотеку для парсинга JSON (например, ArduinoJson)
- Сохраняйте конфигурацию в NVS
- Используйте асинхронный код (FreeRTOS задачи)
- Обрабатывайте ошибки (WiFi, MQTT, NVS, датчики)
- Храните учетные данные безопасно, используйте TLS для MQTT
- Тестируйте все команды и события

8. Таблица команд

Функция	Событие/ Действие	Тип топика	Путь топика (после//)	Пример Payload	Напра
RFID	Считана метка	tele	rfid/tag	{"tag": "04FF1A", "timestamp": 1678886400123}	Device Client
	Запрос последней метки	cmnd	rfid/last/get	(пустой)	Client - Device
	Статус последней метки	stat	rfid/last	{"tag": "04FF1A", "timestamp": 1678886400123} или null	Device Client
LED Ring	Установить цвет/яркость	cmnd	led/ring/set	{"num":4,"color":[0,255,0],"br":128} или другой формат	Client - Device
	Включить паттерн	cmnd	led/ring/pattern	{"name":"rainbow","speed":50,"brightness":200}	Client - Device

Функция	Событие/ Действие	Тип топика	Путь топика (после//)	Пример Payload	Напра
	Запрос состояния	cmnd	led/ring/get	(пустой)	Client - Device
	Статус состояния	stat	led/ring/state	{"mode":"pattern","name":"rainbow",}	Device Client
LED Внешн.	Установить цвет/яркость	cmnd	led/external/set	Аналогично ring	Client - Device
	Включить паттерн	cmnd	led/external/pattern	Аналогично ring	Client - Device
	Запрос состояния	cmnd	led/external/get	(пустой)	Client - Device
	Статус состояния	stat	led/external/state	Аналогично ring	Device Client
Реле	Управление реле (1шт)	cmnd	relay/1/set (или 2/set)	ON, OFF, TOGGLE	Client - Device
	Управление группой	cmnd	relay/set	{"relay1":"ON","relay2":"OFF"}	Client - Device
	PulseTime для реле	cmnd	relay/1/pulsetime (или 2/)	1000 (ms)	Client - Device
	Запрос состояния	cmnd	relay/get	(пустой)	Client - Device
	Статус реле	stat	relay	{"relay1":{"state":"ON","pulsetime_ms":0},}	Device Client
Входы	Изменение входа	tele	input	{"input1":{"state":1,"timestamp":}}	Device Client
	Запрос состояния	cmnd	input/get	(пустой)	Client - Device
	Статус входов	stat	input	{"input1":{"state":1},"input2":{"state":0}}	Device Client
	Настроить вход	cmnd	input/1/config (или 2/)	{"mode":"INPUT_PULLUP","inverted":false,"debounce_ms":50}	Client - Device
	Запрос конфига входов	cmnd	input/config/get	(пустой)	Client - Device
	Статус конфига входов	stat	input/config	{"input1":{},"input2":{}}	Device Client
Питание	Телеметрия питания	tele	power	{"source":"battery","voltage":3.8,"level_percent":70,"charging":false}	Device Client
Система	Запрос всего статуса	cmnd	status	(пустой)	Client - Device
	Полный статус	stat	status	См. структуру в документе	Device Client
	Перезагрузка	cmnd	reboot	(пустой)	Client - Device
	Запрос возможностей	cmnd	capabilities	(пустой)	Client - Device
	Статус возможностей	stat	capabilities	{"features":["rfid","led_ring:24","relay:2",]}	Device Client
Конфиг	Установить конфиг	cmnd	config	См. структуру в документе	Client - Device
	Запросить конфиг	cmnd	config/get	(пустой)	Client - Device

Функция	Событие/ Действие	Тип топика	Путь топика (после//)	Пример Payload	Напра
	Статус конфига	stat	config	без паролей	Device Client
GPIO	Настроить режим GPIO	cmnd	gpio/5/mode (пример для GPIO5)	{"mode":"OUTPUT"}	Client - Device
	Управление состоянием	cmnd	gpio/5/set	1, 0, TOGGLE	Client - Device
	Запрос состояния	cmnd	gpio/5/get	(пустой)	Client - Device
	Статус GPIO	stat	gpio/5	{"state":1}	Device Client
	Событие входа на GPIO	tele	gpio/5	{"state":0,"timestamp":}	Device Client
Bluetooth	Сканирование BLE	cmnd	bt/scan	{"duration_ms":10000}	Client - Device
	Статус сканирования	stat	bt/status	{"scanning":true}	Device Client
	Обнаружено BLE-устр.	tele	bt/device	{"mac":"","rssi":-70,"name":""}	Device Client

9. Контакты

Для вопросов и предложений: [укажите контактную информацию]