Main Board v2.0
Michalis Tamiolakis
ANT
SI4703
ESP-WROOM-32
TDA7313
AMPLIFIER
POWER
BUTTON
BUTTONS
BUTTONS
BUTTONS
BACKLIGHT
BLUETOOTH
RELAY_CONVERTER
WIRELESS-CHRG
LM2596-ADJ
LD1117V33
L7805CV
BZX85C3V3
IN4007-B
KA1T0060R
BC327
BC337
BC547
10000uF
2.2uF
1000uF
220nF
100nF
10K
4.7K
470R
100R
1K
3K3
Power
5V
GND
3V3
SDA
SCL
RST
MODE
PWR
STBY
BCKT
SCR
ADJ
TX
RX
VS
BT
TFT
SPK Battone
PWR BTN
BCKT
B0
B1
B2
B3
B4
USB mini