

Skaner aplikacji nie działa (Micros WS6)

Objawy problemu

- Skaner nie odczytuje kodu QR z aplikacji
- Skaner nie odczytuje karty podarunkowej
- Skaner nie reaguje po zbliżeniu aplikacji
- Skaner nie podświetla się po zbliżeniu aplikacji

Kroki rozwiązania

1. Odchyl ekran kasy
2. Jeśli zaślepka pod ekranem komputera kasowego jest odkręcona, zdejmij ją
3. Znajdź czarny kabel USB prowadzący do skanera
4. Odłącz kabel USB
5. Podłącz ten sam kabel do tego samego gniazda
6. Jeśli została zdjęta zaślepka, załóż ją ponownie
7. Sprawdź, czy skaner działa poprawnie

Kiedy poprosić o pomoc

- Jeśli po wykonaniu powyższych kroków skaner nadal nie działa
- Jeśli kabel USB jest uszkodzony