

Wymiana papieru w drukarce raportowej Posiflex PP-6900

Objawy problemu

- W drukarce raportowej skończył się papier

Kroki rozwiązania

- 1 Naciśnij przycisk otwierania pokrywy
- 2 Otwórz pokrywę drukarki
- 3 Włóż nową rolkę papieru
- 4 Upewnij się, że wewnętrzna część rolki skierowana jest do góry
- 5 Wyciągnij kawałek papieru poza drukarkę
- 6 Upewnij się, że pozostałości kleju nie znajdują się przy ostrzu drukarki
- 7 Delikatnie zamknij pokrywę
- 8 Sprawdź, czy nadmiar papieru został automatycznie odcięty

Kiedy poprosić o pomoc

- Pokrywa drukarki nie otwiera się
- Papier nie jest automatycznie odcinany
- Drukarka nadal nie drukuje po wymianie papieru