

Wymiana papieru w drukarce raportowej SUNSO WPT-801

Objawy problemu

- W drukarce raportowej skończył się papier

Kroki rozwiązania

- 1 Pociągnij za przycisk otwierania pokrywy
- 2 Otwórz pokrywę drukarki
- 3 Wyjmij pozostałości starej rolki papieru
- 4 Włóż nową rolkę papieru
- 5 Upewnij się, że papier wychodzi od dołu rolki w stronę obudowy z przyciskiem otwierania pokrywy
- 6 Wyciągnij kawałek papieru poza obudowę drukarki
- 7 Upewnij się, że warstwa kleju znajduje się poza drukarką
- 8 Zamknij pokrywę drukarki
- 9 Oderwij nadmiar papieru, jeśli jest potrzebny

Kiedy poprosić o pomoc

- Pokrywa drukarki nie otwiera się
- Papier nie przesuwa się po zamknięciu pokrywy
- Drukarka nadal nie drukuje