

Zalany lub uszkodzony terminal / zacięty przycisk terminala

Objawy problemu

- Terminal jest zalany
- Terminal jest fizycznie uszkodzony
- Przycisk na terminalu jest zacięty
- Terminal nie uruchamia się po ponownym podłączeniu zasilania

Kroki rozwiązania

- 1 Odszukaj numer terminala na naklejce znajdującej się pod urządzeniem
- 2 Zgłoś problem w HALO
- 3 Podaj numer terminala w zgłoszeniu

Kiedy poprosić o pomoc

- Natychmiast po zauważeniu zalania lub uszkodzenia urządzenia