

Installation M.I.R

1. installer git et lerobot

voir documents `installation_lerobot_linux.pdf` et `installation_lerobot_windows.pdf`

2. cloner le dépôt

sous linux : depuis le terminal sous windows : depuis Miniforge Prompt

si ce n'est déjà fait créer une clé SSH sur la machine cible avec `ssh-keygen`

valider les options proposées (fichier `id_ed25519.pub`), noter le mot de passe si entré (déconseillé)

copier le contenu du fichier `.pub`

demander à MichelBtn d'ajouter la clé SSH sur github

```
git clone git@github.com:MichelBtn/mir.git
```

3. installer mir

sous windows, depuis Miniforge Prompt : aller dans le dossier racine du projet (mir par défaut) et faire :

```
conda activate lerobot  
install.bat
```

sous linux, depuis le terminal : aller dans le dossier racine du projet (mir par défaut) et faire :

```
conda activate lerobot  
./install.sh
```

si problème lié à PySide6 sous windows

message du genre : *ImportError: DLL load failed while importing QtWidgets: The specified procedure could not be found*

depuis Miniforge prompt :

```
pip uninstall -y PySide6 PySide6_Essentials PySide6_Addons  
conda install -c conda-forge pyside6
```

pour réutiliser la librairie mir_utils (pas de dépendance lerobot):

```
pip install -e "git+ssh://git@github.com/MichelBtn/mir.git#subdirectory=mir_utils"
```

ou en local, après installation comme ci-dessus : `pip install -e /chemin/local/mir/mir_utils`