Jeff Elec

Plateforme de gestion de rebobinage de moteurs

Guide d'utilisation

Espace Technique • Administration • Facturation

1. Présentation

Jeff Elec est une application web qui suit chaque moteur confié à l'atelier, de la réception au test final, puis gère les clients, devis, factures et paiements (en Ariary, TVA 20 %).

Espace	Pour qui ?	À quoi ça sert
Espace Technique	Techniciens	Enregistrer les moteurs, cocher les étapes, envoyer des rapports avec photos.
Administration	Responsable / patron	Superviser, valider, gérer clients, devis, factures, utilisateurs et paramètres.

Se connecter

1. Ouvrez l'application : la page d'accueil propose **Espace technique** ou **Administration**.
2. Choisissez votre espace, saisissez votre **email** et votre **mot de passe**.
3. Cochez « Se souvenir de moi » pour rester connecté 30 jours (à éviter sur un appareil partagé).

> Les comptes techniciens sont créés par l'administrateur. Un technicien doit être **approuvé** pour accéder à l'application.

> **Erreur « invalid-credential » :** l'email ou le mot de passe est faux, ou le compte n'existe pas encore dans Firebase Authentication. Contactez l'administrateur.

2. Espace Technique

Menu : **Tableau de bord**, **Nouveau moteur**, **Mon profil**.

2.1 Enregistrer un nouveau moteur

1. Cliquez sur **Nouveau moteur**.
2. Renseignez le client, le type de moteur (monophasé, triphasé…), la plaque signalétique (puissance, tension, vitesse…) et la panne constatée.
3. Validez : un numéro de dossier **OR-AAAA-NNNN** est attribué automatiquement.
4. Les étapes de travail sont créées automatiquement selon le type de moteur.

2.2 Suivre les étapes

Ouvrez un moteur depuis le tableau de bord. Les étapes standard sont :

Diagnostic → Démontage → Débobinage → Nettoyage → Isolation → (étape spécifique monophasé/triphasé) → Bobinage → Connexions → Vernissage → Remontage → Test final.

- Cochez chaque sous-étape terminée (ex. « Relever plaque », « Test Megger »).
- Quand toutes les sous-étapes d'une étape sont cochées, l'application propose **Demander la validation** à l'administrateur.
- Une étape validée est verrouillée : seul l'administrateur gère la suite.

2.3 Envoyer un rapport

Dans la fiche du moteur, ajoutez un rapport : texte, mesures et **photos**. L'administrateur est notifié (pastille sur « Rapports »).

2.4 Mon profil

Modifier votre nom, votre mot de passe ou votre email (une confirmation est demandée).

3. Administration

Menu	Fonction
Tableau de bord	Vue d'ensemble : moteurs en cours, validations en attente, activité récente.
Moteurs	Tous les dossiers. Pastille = demandes de validation. Ouvrir un moteur pour valider ou corriger les étapes.
Moteurs terminés	Archive des réparations achevées.
Rapports	Rapports des techniciens (non lu / lu / approuvé).
Clients	Fiches clients et historique (moteurs, devis, factures).
Devis	Création, envoi, suivi (brouillon, envoyé, accepté, refusé, expiré).
Factures	Émission, paiements, avoirs.
Types de moteurs	Modèles de moteurs réutilisables.
Pannes et diagnostics	Bibliothèque de pannes et diagnostics associés.
Utilisateurs	Créer, approuver, désactiver les techniciens ; réinitialiser un mot de passe.
Paramètres	Coordonnées de l'entreprise, NIF/STAT, logo, TVA, conditions.

3.1 Valider une étape

1. Cliquez sur la pastille de **Moteurs**.
2. Ouvrez le moteur, contrôlez l'étape et les photos.
3. Validez l'étape (ou renvoyez-la au technicien).

3.2 Gérer les utilisateurs

1. **Utilisateurs → Ajouter** : nom, email, mot de passe initial, rôle.
2. Le technicien se connecte avec ces identifiants et peut changer son mot de passe.
3. Pour retirer un accès : cliquez sur la corbeille dans **Utilisateurs**. Tout est fait en une fois : le profil est supprimé, ses moteurs et rapports sont conservés et réaffectés à l'administrateur, son journal d'activité est effacé. Aucune action manuelle dans Firestore.

4. Clients, devis et factures

4.1 Créer un client

Clients → Nouveau : nom, téléphone, adresse, NIF/STAT si c'est une société.

4.2 Établir un devis

1. **Devis → Nouveau**, choisissez le client.
2. Ajoutez des lignes (depuis le catalogue ou en saisie libre) : quantité, prix en Ariary.
3. La TVA 20 % et le total sont calculés automatiquement.
4. Enregistrez, puis téléchargez le **PDF** pour l'envoyer au client.
5. Passez le statut à **Accepté** ou **Refusé** selon la réponse.

4.3 Facturer et encaisser

1. **Factures → Nouvelle** (ou depuis un devis accepté). Numéro automatique FA-AAAA-NNNN.
2. Émettez la facture, puis enregistrez chaque **paiement** : espèces, virement, chèque, **MVola**, **Orange Money** ou **Airtel Money**.
3. Le statut évolue : émise → partiellement payée → payée. Un avoir corrige une facture émise.
4. Téléchargez le PDF de la facture.

> Les montants sont des entiers en Ariary (MGA). Une facture émise ne se modifie plus : utilisez un avoir.

5. Installation initiale (administrateur)

1. Console Firebase → Authentication → activer **Email/Mot de passe**.
2. Créer le premier administrateur (script `migrate-users.mjs --create-admin` ou à la main : utilisateur Auth + document `fortico_users/{UID}` avec `role="admin"`, `approved=true`).
3. Déployer les règles : `firebase deploy --only firestore:rules,storage`.
4. Renseigner **Paramètres** (raison sociale, NIF/STAT, logo, conditions) avant le premier devis.

6. Conseils et dépannage

Problème	Solution
Impossible de se connecter	Vérifier email/mot de passe ; le compte doit exister dans Authentication et être approuvé.
Déconnecté juste après connexion	Profil Firestore absent, rôle incorrect ou compte non approuvé.
Photos non envoyées	Vérifier la connexion et la taille ; réessayer.
Étape impossible à modifier	Elle est déjà validée : demander à l'administrateur.

- Utilisez un mot de passe solide et ne le partagez jamais.
- Déconnectez-vous sur les appareils partagés.