# 易燃液体火灾爆炸事故现场处置程序

#### (1) 防护:

根据燃烧爆炸液体及其产物的毒性及划定的危险区域,确定相应的防护设施。

#### (2) 询情:

- ①被困人员情况。
- ②事故介质、容器储量、燃烧时间、部位、形式、火势范围。
- ③周边单位、居民、地形、火源等情况。
- ④消防设施、工艺措施。
- ⑤到场人员与企业消防、安全管理部门处置意见。
- (3) 侦检:
- ①搜寻被困人员。
- ②燃烧部位、形式、范围、对毗邻威胁程度、现场及周边污染情况等。
- ③燃烧烟雾毒性情况,灭火或冷却液漫流范围(是否进入周边水体)。
  - ④生产装置、控制系统、建(构)筑物损坏程度。
  - ⑤确认可用消防设施位置和运行情况、选择抢险位置、路线。
  - (4) 警戒、疏散:
- ①根据询情、侦检情况确定现场警戒区域,合理设置出入口, 严格控制各区域进出人员、车辆、物资,并进行安全检查、逐一登 记。

- ②按警戒区域划分设立警戒标志,根据所划分的区域做好相关防护。
- ③疏散警戒区域内与抢险救援无关的人员,视情况动员警戒区域边沿人员作好疏散准备。

### (5) 救生:

- ①采取正确的救助方式,将所有遇险人员移至上风或侧上风方向安全区域。
  - ②对救出人员进行登记、标识和现场急救。
  - ③对于烧伤或中毒较严重的,立即交医疗救护部门救治。
  - (6) 控险:
- ①冷却:冷却燃烧储罐(桶)或装置及与其相邻的设施,重点是受火势威胁的一面;冷却要均匀、不间断;冷却尽可能利用带架水枪或自动摇摆水抢(炮),冷却强度应不小于0.2升/秒平方米。
- ②围堵:利用砂土、水泥粉、煤灰等围堵或导流,防止泄漏液 体或灭火泡沫液体向周边水体流淌、扩散。

## ③灭火:

- a.准备堵漏就绪,并有把握在短时间内完成。
- b.彻底扑灭外围火点,控制外围火种等危险源;充分冷却着火罐。
  - c.向泄漏点、主火点进攻。

灭火方法包括:

关阀断料法:关阀断料,熄灭火源。

泡沫覆盖法:对燃烧罐或地面流淌火喷射泡沫进行覆盖灭火; 对水溶性介质采用抗溶性泡沫。

砂土覆盖法: 使用干砂土、水泥粉、煤灰、石墨等覆盖灭火。

干粉抑制法:视燃烧情况使用车载干粉炮、胶管干粉枪、推车或手提式干粉灭火器灭火。

- d.扑灭流淌火灾时,泡沫覆盖要充分到位,并防止回火或复燃。
  - e.着火贮罐或装置出现爆炸征兆时,参战人员应果断撤离。
- ④堵漏:根据现场泄漏情况,切断泄漏源或实施堵漏;对不溶于水且比水轻的易燃液体,可向罐内适量注水,抬高液位,形成水垫层,缓解险情,配合堵漏;所有堵漏行动必须采取防爆措施,确保安全。
- ⑤输转:利用工艺措施实施导流或倒罐;转移受火势威胁的物质或设施(瓶、罐、桶等)。
  - (7) 洗消、清理:
- ①在警戒区边沿(危险区与安全区交界处)设立洗消站,选用相应的洗消药剂。
- ②对进入抢险区域的人员、设施进行洗消,洗消污水的排放必须经过环保监测部门的检测,以防造成次生灾害。
- ③对现场残液、危险废弃物等进行吸附、收集或处置;然后用 大量直流水清扫现场,特别是低洼、沟渠等处,确保不留残液。
  - ④清点人员、车辆及器材。
- ⑤撤除警戒,安全撤离。