易燃气体(液化气体)泄漏事故现场处置程序

(1) 防护:

根据泄漏气体的毒性及划定的危险区域,确定相应的防护设施。

- (2) 询情:
- ①遇险人员情况。
- ②事故介质、容器储量、泄漏量、泄漏时间、部位、形式、扩散范围。
 - ③周边单位、居民、地形、电源、火源等情况。
 - ④消防设施、工艺措施。
 - ⑤到场人员与企业消防、安全管理部门处置意见。
 - (3) 侦检:
 - ①搜寻遇险人员。
- ②测定泄漏气体浓度、扩散范围及周边污染情况;对于可溶性 气体(如氨气等),检查泄漏气体水溶液漫流范围(是否进入下水道或 周边沟渠、水体等)。
 - ③风向、风速等气象数据。
- ④设施、建(构)筑物情况,可能引发泄漏物爆炸燃烧的各种火源。
- ⑤确认可用消防设施位置、选择抢险位置、路线(宜选上风方向)。
 - (4) 警戒、疏散:

- ①根据询情、侦检情况确定现场警戒区域,合理设置出入口,严格控制各区域进出人员、车辆、物资和火源,并进行安全检查、逐一登记。
- ②按警戒区域划分设立警戒标志,根据所划分的区域做好相关防护。
- ③疏散警戒区域内与抢险救援无关的人员,视情况动员警戒区域边沿人员作好疏散准备。

(5) 救生:

- ①采取正确的救助方式,将所有遇险人员移至上风或侧上风方向安全区域。
- ②对救出人员进行登记、标识和现场急救。应急医疗救护人员未到达之前,对呼吸、心跳停止者,应立即进行人工呼吸和心脏挤压,采取心肺复苏措施,并给予氧气;脱去被污染者的服装,皮肤污染者用流动清水或肥皂彻底冲洗;眼睛污染者,用大量流动清水彻底冲洗。
 - ③将需要救治人员交医疗救护部门救治。

(6) 控险:

- ①禁止火源:
- a. 应严格控制危险区域内的一切火源, 做好断电、防火、防爆等措施。b. 严格控制各区域进出人员、车辆。
- ②防止扩散:
- a. 严密监视并控制液化气液相流淌、气相扩散范围,防止液化气进入下水道或井口,避免灾情扩大。
 - b. 设置水幕或屏封水枪,稀释、降解泄漏气体浓度。

- c. 采用雾状射流形成水幕墙, 防止泄漏气体扩散形成爆炸危险环境。
 - ③实施堵漏:
- a. 根据现场泄漏情况,切断泄漏源(如关闭前置阀门)或实施堵漏; 所有堵漏行动必须采取防爆措施,确保安全。
- b. 根据泄漏对象,对不溶于水的液化气体,可向罐内适量注水,抬高液位,形成水垫层,缓解险情,配合堵漏。
- ④慎用点火:应谨慎使用点火方法,遇到下列情况时可考虑采用:
 - a. 泄漏扩散将会引起更严重灾害性后果时。
 - b. 顶部受损泄漏, 堵漏无效时。
 - c. 周边人员密集, 无法转移和堵漏。
- d. 泄漏浓度有限, 末形成爆炸危险区时(浓度小于爆炸下限 30%)且范围较小时。

点火的前期准备:

- a. 确认危险区域内人员撤离时。
- b. 灭火、掩护、冷却等防范措施准备就绪时。
- c. 现场设有或安装排空火炬时。

点火方法:

- a. 铺设导火索(绳)点燃(安全区内操作)。
- b. 使用长竿点燃(在上风方向,穿着避火服,水抢掩护等,仅适用放空点燃)。
 - c. 抛射火种点燃(在上风方向,安全区内使用信号抢、电光弹等操作)。d. 使用电打火器点燃(安全区内操作)。

- ⑤快速输转:利用工艺措施倒罐或放空;转移较危险的瓶、罐。
 - ⑥注意要点:
 - a. 应严格控制进入抢险区内实施抢险作业的人员数量。
- b. 严禁处置人员在泄漏区域内下水道等地下空间顶部、井口处滞留。
 - (7) 洗消、清理:
- ①在警戒区边沿(危险区与安全区交界处)设立洗消站,选用相应的洗消药剂。
- ②对进出抢险区域的人员、设施进行洗消,洗消污水的排放必须经过环保监测部门的检测,以防造成次生灾害。
- ③对现场残液、危险废弃物等进行吸附、收集或处置;少量残液,用干砂土、水泥粉、煤灰、干粉等吸附,收集后作技术处理或视情倒至空旷地方掩埋;大量残液,用防爆泵抽吸或使用无火花盛器收集,集中处理;用喷雾水、蒸汽、惰性气体清扫现场内事故罐、管道、低洼、沟渠等处,确保不留残气(液)。
 - ④清点人员、车辆及器材。
- ⑤撤除警戒,安全撤离。