# 易燃气体(液化气体)火灾爆炸事故现场处置程序

### (1) 防护:

根据燃烧爆炸气体及其燃烧产物的毒性及划定的危险区域,确定相应的防护设施。

#### (2) 询情:

- ①被困人员情况。
- ②事故介质、容器储量、燃烧时间、部位、形式、火势范围。
- ③周边单位、居民、地形、火源等情况。
- ④消防设施、工艺措施。⑤到场人员与企业消防、安全管理部 门处置意见。
  - (3) 侦检:
  - ①搜寻被困人员。
- ②燃烧部位、形式、范围、对毗邻威胁程度、现场及周边污染情况等。
- ③燃烧烟雾毒性情况,灭火或冷却液漫流范围(是否进入周边水体)。
  - ④生产装置、控制系统、建构筑物损坏程度。
  - ⑤确认可用消防设施位置和运行情况、选择抢险位置、路线。
  - (4) 警戒、疏散:
- ①根据询情、侦检情况确定现场警戒区域,合理设置出入口, 严格控制各区域进出人员、车辆、物资和火源,并进行安全检查、 逐一登记。

- ②按警戒区域划分设立警戒标志,根据所划分的区域做好相关防护。
- ③疏散警戒区域内与抢险救援无关的人员,视情况动员警戒区域边沿人员作好疏散准备。

### (5) 救生:

- ①采取正确的救助方式,将所有遇险人员移至上风或侧上风方向安全区域。
- ②对救出人员进行登记、标识和现场急救。应急医疗救护人员未到达之前,对呼吸、心跳停止者,应立即进行人工呼吸和心脏挤压,采取心肺复苏措施,并给予氧气;脱去被污染者的服装,皮肤污染者用流动清水或肥皂彻底冲洗;眼睛污染者,用大量流动清水彻底冲洗。
  - ③对于烧伤或中毒较严重的,立即交医疗救护部门救治。
  - (6) 控险:

# ①冷却

- a. 冷却时严禁向火焰喷射口射水, 防止燃烧加剧。
- b. 冷却燃烧储罐或装置及与其相邻的容器, 重点应是受火势威胁的一面。
  - c. 冷却要均匀、不间断,冷却强度应不小于 0.2 升/秒。
- d. 冷却尽可能使用固定式水炮、带架水枪、自动摇摆水抢(炮) 和遥控移动炮。

### ②防扩:

- a. 严密监视并防止气体、有毒烟雾扩散, 防止灾情扩大。
- b. 利用砂土、水泥粉、煤灰等围堵或导流,防止灭火药剂向周 边水体流淌、扩散。

c. 点燃防扩: 当罐内气压减小,火焰自动熄灭,或火焰被冷却水流扑灭,但还有气体扩散且无法实施堵漏或稀释,仍能造成危害时,要果断采取措施点燃。

# ③灭火:

- a. 堵漏准备就绪,并有把握在短时间内完成。
- b. 彻底扑灭外围火点,控制外围火种等危险源;充分冷却着火罐。
- c. 向泄漏点、主火点进攻。灭火方法包括:关阔断气法:关闭阀门,切断气源,自行熄灭。干粉抑制法:视燃烧情况使用车载干粉炮、胶管干粉枪、推车或手提式干粉灭火器灭火。水流切断法:采用多支水枪并排或交叉形成密集水流面,集中对准火焰根部下方射水,同时向火头方向逐渐移动,隔断火焰与空气的接触使火熄灭。泡沫覆盖法:对流淌火喷射泡沫进行覆盖灭火。旁通注入法:将惰性气体等灭火剂在喷口前的管道旁通处注入灭火。

# ④ 堵漏:

- a. 根据现场泄漏情况,切断泄漏源或实施堵漏。
- b. 对不溶于水的液化气体,可向罐内适量注水,抬高液位,形成水垫层,缓解险情,配合堵漏。
  - c. 所有堵漏行动必须采取防爆措施,确保安全。
- ⑤输转:利用工艺措施倒罐或排空;转移受火势威胁的物质或设施。

# ⑥防爆炸:

a. 防止回火:不能盲目灭火,防止蒸汽扩散爆炸;当泄漏气体燃烧接近尾声时,要果断灭火,防止容器回火爆炸。

- b. 撤离避险: 当贮罐火灾现场出现罐体震颤、啸叫、火焰由黄变白、温度急剧升高等爆炸征兆时,指挥员应果断下达紧急避险命令,参战人员应迅速撤出或隐蔽。
  - (7) 洗消、清理。
- ①在警戒区边沿(危险区与安全区交界处)设立洗消站,选用相应的洗消药剂。
- ②对进出抢险区域的人员、设施进行洗消,洗消污水的排放必须经过环保监测部门的检测,以防造成次生灾害。
- ③对现场残液、危险废弃物等进行吸附、收集或处置;少量残液,用干砂土、水泥粉、煤灰、干粉等吸附,收集后作技术处理或视情倒至空旷地方掩埋;大量残液,用防爆泵抽吸或使用无火花盛器收集,集中处理;用喷雾水、蒸汽、惰性气体清扫现场内事故罐、管道、低洼、沟渠等处,确保不留残气(液)。
  - ④清点人员、车辆及器材。
- ⑤撤除警戒,安全撤离。