

micro:bit | Radio - deel 1

Sluit de micro:bit aan op MicroBlocks



Met radioblokken kun je 2 micro: bits draadloos laten communiceren. Je hebt twee micro: bits nodig: de ene als afzender en de andere als ontvanger.

Radio bibliotheek toevoegen



Voer dit script uit op de micro: bit. **Hint**: als het goed werkt, wordt een deel groen omlijnd; zo kun je zien dat het werkt (en de radio iets uitstuurd).

```
wanneer knop radio boodschap ontvangen? wordt ingedrukt

zeg radio laatste tekst radio laatste nummer
```

Op de andere micro:bit sleep je onderstaande radio blokken naar het programmeerveld. Lichtsterkte vind je onder 'basis sensoren'

```
radio zend tekst Yo!

radio zend paar light = lichtsterkte

radio zend nummer 42
```

Wat is het bereik van de radio? Kun je ook zenden/ontvangen met een badkamer/toilet tussen beide micro:bits? Hoeveel tekst kun je verzenden met de 'radio zend tekst' blok?



micro:bit | Radio - 2

Ontvang Script

Nadat je onderstaand script op micro:bit 1 hebt gezet, verbreek de USB verbinding en sluit een batterij aan



Zend Scripts

Sluit op micro: bit 2 aan en maak deze scripts. Druk op de A- en B-knoppen om micro: bit 1 te bedienen!



-0-

Opmerking: als anderen in de buurt ook het radio blok gebruiken kun je met verschillende groepen verwarring voorkomen. Voeg op beide micro:bits onderstaande script toe!

Een groep heet ook wel een privéradiokanaal. Binnen dezelfde groep gebruikt iedereen hetzelfde nummer. Kun je ook meeluisteren met andere groepen?

