

Сервис прогнозирования инцидентов инженерных коллекторов

Руководство пользователя: Администратор

Задача «8. ДЖКХ» — АО «Москоллектор»

Прогнозирование отказов датчиков и раннее выявление рисков инцидентов:

пожар, загазованность, подтопление, несанкционированный доступ

Москва, 2026

Содержание

Руководство пользователя: администратор	3
1. Раздел «Мои задачи»	3
2. Пользователи и роли	3
3. Интеграции	4
4. Мониторинг системы.....	5
5. Справочники и настройки	5
6. Эксплуатация	6

Руководство пользователя: администратор

Для кого. Администраторы системы. Вы отвечаете за пользователей и роли, интеграции с системами заказчика, справочники и настройки, следите за работой сервисов. Остальные административные операции закреплены за ролями (матрица ответственности), но доступны и вам как владельцу системы.

1. Раздел «Мои задачи»

Карточки операций с пределами («весь район», «своя зона»), кнопками «Открыть» (страница интерфейса) и «В админке». Админка платформы и админка учебного контура открываются тем же входом — второй пароль не нужен.

Прогноз инцидентов РАЙОН ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочий контур Учебный контур 50

Админка платформы Админка учебного контура

Администрирование

Здесь только задачи вашей роли. Разделы админки открываются тем же входом — второй пароль не нужен.

Добавление новых объектов ВСЕ РАЙОН

Новый объект в дереве района: из справочника заказчика или вручную по контуру здания на карте

Доступно вам как администратору системы; отвечает за это другая роль.

Открыть В админке

Редактирование объектов СВОЯ ЗОНА

Название, критичность, контур здания, перенос объекта в другую зону

Доступно вам как администратору системы; отвечает за это другая роль.

Открыть В админке

Обустройство объектов СВОЯ ЗОНА

Границы и смежность зон ответственности, размещение датчиков на объекте

Доступно вам как администратору системы; отвечает за это другая роль.

Открыть В админке

Реестр оборудования и план ТО ВСЕ РАЙОН

Единицы оборудования объекта, осмотры и состояние, план профилактических работ, заявки на ТО

Доступно вам как администратору системы; отвечает за это другая роль.

Открыть В админке

Управление датчиками ВСЕ РАЙОН

Новые каналы, привязка к объекту и пикету, тип датчика, вывод канала из работы

Доступно вам как администратору системы; отвечает за это другая роль.

Открыть В админке

Управление контрактами датчиков ВСЕ РАЙ...

Контракт данных датчика: шаблон формата сообщения в конструкторе, профиль, правила состояний, пороги, служебные коды, приём от шлюза

Доступно вам как администратору системы; отвечает за это другая роль.

Открыть В админке

Добавление информационных материалов ВСЕ РАЙ...

Новые статьи вики: регламенты, памятки, разборы случаев — черновиком до публикации

Доступно вам как администратору системы; отвечает за это другая роль.

Открыть В админке

Ведение информационной базы ВСЕ РАЙОН

Разделы, публикация и снятие статей, адресация по ролям, удаление устаревшего

Доступно вам как администратору системы; отвечает за это другая роль.

Открыть В админке

Управление учебным контуром УЧЕБНЫЙ ... СВОЯ ...

Учения: сценарий, участники, старт и остановка, разбор: сценарий симулятора на полигоне

Доступно вам как администратору системы; отвечает за это другая роль.

Открыть В админке

Расстановка сотрудников по зонам СВОЯ ЗО...

Режимы адаптеров help desk, реестра

Настройка интеграций ВСЕ РАЙОН

Администрирование пользователей и ролей ВСЕ РАЙ...

Мои задачи: операции и ответственные

2. Пользователи и роли

- **Роли (8):** диспетчер ОДС, диспетчер подразделения, руководитель подразделения, аналитик, инженер ТО, ремонтная бригада, наблюдатель, администратор.
- В эксплуатации роли приходят из **AD**: группа каталога = роль, departmentNumber = код команды (зона ответственности). Вручную — админка → «Пользователи и роли».
- **Команды** (раздел «Команды»): вертикаль «бригада → диспетчерская объекта → ОДС → руководство», зона команды становится зоной её участников.
- Блокировка после 5 неудачных входов на 15 минут; снять раньше — `manage.py unlock <логин>`.

- ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА
- Мониторинг
 - Рабочее место
 - Оперативная обстановка
 - Инциденты
 - Схема объектов
 - Заявки и ТО
 - План ТО
 - Реестр оборудования
 - Графики ТО и ППР
- ПРОГНОЗЫ И ДАННЫЕ
- Журнал прогнозов
 - Здоровье каналов
 - Модели
- Учебный контур
полигон для заданий и учений
- Панели Grafana
Бизнес-показатели
- Мониторинг системы
Сервисы и очереди в Grafana
- Prometheus
Метрики и цели сбора

Команды и командная вертикаль

Эскалация по вашим инцидентам, если смена не отреагировала вовремя

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И СМЕЖНЫЕ СЛУЖБЫ → РУКОВОДСТВО РАЙОНА

Руководство района РУКОВОДСТВО

Зона: Район по эксплуатации

Сидорова Мария
Начальник района

Администрирование и смежные службы АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И СМЕЖНЫЕ СЛУЖБЫ ВАША КОМАНДА

Зона: Район по эксплуатации

Волков Дмитрий
Администратор системы

Орлова Анна
Инспектор смежной службы

Аналитическая группа АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППА

Зона: Район по эксплуатации

Кузнецов Алексей
Инженер-аналитик

ОДС района ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

Зона: Район по эксплуатации

Иванов Иван
Старший диспетчер ОДС

Козлова Елена
Диспетчер ОДС

Диспетчерская объекта Кси ДИСПЕТЧЕРСКАЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Зона: объект Кси

Николаев Олег
Диспетчер объекта

Бригада № 2 (Кси) РЕМОНТНАЯ БРИГАДА

Зона: объект Кси

Попов Андрей
Бригадир

Диспетчерская объекта Мю ДИСПЕТЧЕРСКАЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Зона: объект Мю

Команды и вертикаль

3. Интеграции

Раздел «Интеграции» — карточка на каждую внешнюю систему: режим («эмуляция» или «боевой режим»), адрес, последний успешный обмен и последняя ошибка.

Система	Проверка	Ручная синхронизация
СМБУ (Kafka)	тема и последнее событие	—
LDAP / AD	привязка, число учёток и групп	—
Система учёта заявок	запрос статусов	«Забрать статусы»
Реестр оборудования	число единиц по источникам	«Синхронизировать реестр», загрузка CSV/XLSX
Видеонаблюдение	связь, число камер	—
Метеоданные	запрос на сегодня	«Загрузить последние сутки»
Prometheus и Grafana	состояние	—

Подключение систем заказчика — переменные .env (HELPDESK_*, REGISTRY_*, VMS_*, LDAP_*), порядок — в инструкции по развёртыванию.

- ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА
- Мониторинг
 - Рабочее место
 - Оперативная обстановка
 - Инциденты
 - Схема объектов
 - Заявки и ТО
 - План ТО
 - Реестр оборудования
 - Графики ТО и ППР
- ПРОГНОЗЫ И ДАННЫЕ
- Журнал прогнозов
 - Здоровье каналов
 - Модели
- Учебный контур
- полигон для заданий и учений
 - Панели Grafana
 - Бизнес-показатели
 - Мониторинг системы
 - Сервисы и очереди в Grafana
 - Prometheus
 - Метрики и цели сбора

Интеграции

Системы заказчика подключаются без правки кода — адреса, доступы и соответствие статусов задаются в .env (инструкция по развёртыванию, раздел «Интеграции»). С системами заказчика обмен только на чтение, кроме передачи утверждённых заявок.

Система мониторинга СМВУ

НА СВЯЗИ

Поток событий датчиков в режиме, близком к реальному времени (ТЗ §7, §13). Только чтение.

БОЕВОЙ РЕЖИМ очередь сообщений Kafka (шлюз СМВУ заказчика или эмулятор потока)

kafka:9092 - smvu.raw-events

Последний обмен: 27.09.2026 14:27:02 - topic: smvu.raw-events - topic_exists: false - last_event_at: 2026-09-24T17:31:21.404496+00:00

Проверить связь

Служба каталогов LDAP / AD

НА СВЯЗИ

Вход по учётной записи домена, роли — группы каталога, команда — departmentNumber (ТЗ §11).

ЭМУЛЯЦИЯ LDAP (на стенде — тестовый каталог openldap)

ldap://openldap:389

Последний обмен: 27.09.2026 14:27:04 - users: 13 - groups: 8

Проверить связь

Система учёта заявок (help desk)

НА СВЯЗИ

Передача утверждённых заявок и получение их статусов и отчётов исполнителя (ТЗ §6, §10).

ЭМУЛЯЦИЯ эмулятор стенда mock-helpdesk

http://mock-helpdesk:8080

Последний обмен: 27.09.2026 14:27:07 - statuses: 0

Проверить связь

Забрать статусы

Реестр оборудования

НА СВЯЗИ

Учётный список оборудования: наработка, регламент ТО, ввод в эксплуатацию (ТЗ §6, §10, §13).

ЭМУЛЯЦИЯ эмуляция по каналам (реестра у заказчика пока нет)

—

Последний обмен: 27.09.2026 14:27:09 -

Проверить связь

Синхронизировать реестр

Выгрузка из учётной системы: CSV (разделитель «;» или «.», UTF-8 или Windows-1251) или XLSX. Ключ — инвентарный номер: записи, заведённые вручную, не перезаписываются. [Шаблон файла](#)

Загрузить реестр

Полный реестр: единицы, которых нет в файле, — выведены из эксплуатации

Видеонаблюдение

НА СВЯЗИ

Кадры камер у места тревоги для проверки диспетчером (ТЗ §12, шаг «Верификация»). Только чтение.

Метеоданные Open-Meteo

НА СВЯЗИ

Осадки, температура, снежный покров — признаки прогноза подтоплений (ТЗ §13).

Интеграции

4. Мониторинг системы

Пункты меню внизу:

- «Панели Grafana» — бизнес-показатели;
- «Мониторинг системы» — сервисы, очереди, база в Grafana (поль Admin);
- «Prometheus» — метрики и цели сбора.

Вход — вашей учётной записью, без отдельных паролей. Аналитик видит только бизнес-панели.

5. Справочники и настройки

Что	Где
Политики эскалации (время реакции по уровням)	админка → «Политики эскалации»
Причины решений	админка → «Причины решений»
Профили датчиков, шаблоны форматов	«Конструктор датчиков» (ведёт аналитик)
Камеры видеонаблюдения	админка → «Камеры видеонаблюдения»
Регламент ТО	«Графики ТО и ППР» → «Регламент ТО» (ведёт инженер ТО)
Периодические задачи (прогноз, переобучение, погода, реестр)	админка → «Periodic tasks»
Вики	админка → «Информационная база»

6. Эксплуатация

- Резервные копии — ежедневно, 7 дневных, 4 недельных, 3 месячных; восстановление — по инструкции.
- Журнал действий пользователей — админка → «Журнал действий».
- Перед вводом в эксплуатацию — чек-лист из отчёта по безопасности: свой SECRET_KEY, DEMO_USERS=false, смена паролей, сертификат, LDAPS, доступ только из сети предприятия.