#### سنة الثالثة هندسة كهر بائية

# الوضعية التعلمية: دراسة الميكرومراقب PIC16F84A

1- إشكال: لقد علمنا في الدروس السابقة ان تجسيد متمن لنظام ألي يكون بواسطة المعقبات او المبرمج الالي الصناعي ويكون هذا في المصانع او الأماكن الواسعة، لكن كيف يتم معالجة الأنظمة الالكترونية التي لا يمكن ان تحتوي على مساحة كافية لوضع المبرمج الالي الصناعي مثل كاميرات المراقبة، السيارات، التلفاز...

<u>الحل:</u> استعمال أجهزة برمجة مثل الميكرومراقب (Microcontrôleur) فهو مثل الميكرومعالج (Microprocesseur) إلا أنه يتميز عنه ببعض الإضافات أهمها احتوائه للعناصر المحيطة التي كان يستعين بها الميكرومعالج في عمله مثل الذاكرات (RAM, ROM) ووسائط الدخول والخروج.

### 2- تعريف الميكرومراقب PIC:


الميكرومراقب ( Programmable Interface Controler ) دارة مندمجة صنعت من قبل الشركة الأمريكية Arizona MICROCHIP Technology بعد اختراع الحواسيب وانتشارها حيث يقوم بحفظ مجموعة من التعليمات تسمى برنامج والتي يكون من السهل التعديل فيها بدلا من إعادة تغيير الأسلاك والتوصيلات كما في التكنولوجيا المربوطة.



## 3- عناصر تسمية الميكرومراقب PIC16F84:


- PIC : معناها جهاز التحكم في الأجهزة المحيطة
- 16: تشير الى فئة Mide-Range التي تستعمل تعليمة بـ 14 بيت، (توجد فئات أخرى تستعمل تعليمة ب 12 او 16 بيت)
  - FLASH : ذاكرة من نوع F
    - 84 : النوع الخاص بالـ PIC
  - A: السرعة الأعظمية للكوارتز أي 20MHz.
  - بإمكان الميكرو مراقب التخزين في ذاكرته برنامجا بـ 1024 تعليمة، وهي ذاكرة من نوع (FLASH) أي من الممكن الكتابة عليها ومحوها كهربائيا بلا حدود .
    - يتمتع بسرعة فائقة في تنفيذ التعليمات من رتبة 1 مليون تعليمة / ثانية.


## 4- المرابط الخارجية للميكرومراقب PIC16F84A:



### 5- الملحقات لتشغيل الميكرومراقب:

- التغذية: تحقق تغذية الدارة بالقطبين VDD ( الرجل 14 ) يتراوح بين 4 فولت و 6 فولت و VSS ( الرجل 5 ).
- إشارة الساعة (قطبي قاعدة الزمن الخارجية): وهي عنصر أساسي في الميكرومراقب حيث تنظم تزامن اشتغال المنطق الداخلي وبذلك تنسق تنفيذ التعليمات الذي هو سر اشتغال التجهيز. فيما يتعلق بالـ PIC فان تواتر ساعته الداخلية يساوي 1/4 تواتر الساعة الخارجية، أي أنه استعمل دارة تنتج 1MHZ كان بإمكانه تنفيذ تعليمة خلال 400ns وهي سرعة فائقة. تستعمل هذه الساعة المربطين OSC1 و OSC2 و يمكن انجازها بأنماط مختلفة.






RC النمط


| النوع | التواتر           | C1 / C2                   |
|-------|-------------------|---------------------------|
| LP    | 32 kHz<br>200 kHz | 68 - 100 pF<br>15 - 33 pF |
| XT    | 2 MHz<br>4 MHz    | 15 - 33 pF<br>15 - 33 pF  |
| HS    | 10 MHz<br>20 MHz  | 15 - 33 pF<br>15 - 33 pF  |

الجدول التالي يعطي قيم المكثفتين C1 و C2 المربوطتين مع البلور المستعمل في التواترات المختلفة للأنماط الثلاثة.


قاعدة الزمن: يتم تقسيم قاعدة الزمن إلى أربع فترات Q1, Q2, Q3, Q4 وهذه الأربع فترات تكوِّن دورة لتعليمة واحدة وهى كالآتي: في الفترة Q1 يتم استدعاء التعليمة التي عليها الدور في التنفيذ وفي الفترة من Q2 إلى Q3 يتم تحويل التعليمة إلى صورة مفهومة للميكرومراقب ثم تنفيذها وأما في الفترة Q4 يتم كتابة هذه التعليمة في السجل الخاص بها.



تسمح هندسة الميكرومراقب بتنفيذ التعليمة التي عليها الدور مع تحميل التعليمة القادمة في نفس الوقت مما يعني زيادة سرعة المعالج.




### 6- الهندسة الداخلية للميكرومراقب:



## 7- الذاكرات: للميكرومراقب ثلاث أنواع مختلفة من الذاكرات وهي كالآتي:


• الذاكرة EEPROM : وهى ذاكرة القراءة فقط والتي بها بيانات الميكرومراقب وتعليماته وهذه الذاكرة لا يتم مسحها عند فصل التيار الكهربائي وتقدر سعتها بـ 64 بايت .



• ذاكرة البرنامج: وهي من النوع فلاش Flash وفيها يضع المستعمل البرنامج المراد تنفيذه ، كما يمكننا بسهولة مسح البيانات التي عليها وإعادة كتابتها مرة أخرى كهربائيا.

يمكن لهذه الذاكرة أن تخزن 1024 تعليمة كل تعليمة مكونة من 14 خانة (Bit) معنونة من القيمة 0000 إلى القيمة 03FF

ذاكرة البرنامج



• الذاكرة SRAM: سعتها 68 بايت ، وهي ذاكرة أيضا خاصة ببيانات الميكرومراقب والتي يقوم باستخدامها أثناء تنفيذ البرنامج مثل البيانات المؤقتة التي يضعها الميكرومراقب على المداخل والمخارج لتقوم باستخدامها الأجهزة المتصلة به.

#### سجلات الوظائف الخاصة SFR:

هي سجلات ذات 8 خانات موجودة في العناوين الأولى للذاكرة SRAM قسم منها في الصفحة 0 والآخر في الصفحة 1 كما أن بعضها يوجد في الصفحتين معا لتسهيل الوصول إليه ، وهي تستعمل من طرف وحدة المعالجة المركزية للتحكم الجيد في أداء الميكر ومراقب.

## 8- دراسة بعض سجلات الوظائف الخاصة:

## 2-1- سجل الاعدادات المادي CONFIG:

|   | ср      | ср | ср | ср | ср | ср | ср | ср | ср | ср | <b>PWRTE</b> | WDTE | FOSC1 | FOSC0   |  |
|---|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|------|-------|---------|--|
| 1 | البيت 3 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |      |       | البيت 0 |  |


| FOSC1 | FOSC0 | نوع المذبذب |
|-------|-------|-------------|
| 1     | 1     | RC          |
| 1     | 0     | HS          |
| 0     | 1     | XT          |
| 0     | 0     | LP          |

- البيت الأول والثاني لاختيار نوع المذبذب المتصل بالميكرو مراقب حسب الجدول المقابل:
  - WDTE : تفعيل المؤقتة WDT (مؤقتة الحراسة) حيث WDTE=1 المؤقتة غير مفعلة
    - PWRTE : تفعيل تأجيل التغذية
    - 0: التأجيل غير مفعل , 1: التأجيل مفعل
  - CP : حماية شفرة البرنامج المخزن في الذاكرة من القراءة
    - 0: الحماية مفعلة , 1: الحماية غير مفعلة

## 2-8- سجل الحالة (سجل STATUS):

يعطي دلالات متعددة عن نتائج العمليات الحسابية أو حالة التهيئة للميكرومراقب ، كما يسمح باختيار الصفحة المستعملة في الذاكرة SRAM من أجل الوصول إلى سجلات الوظائف الخاصة الأخرى.

غير مستعملين



البيت الذي يستعمل الختيار الصفحة في الذاكرة SRAM هو البيت 5 (RPO) بحيث:


الصفحة 1 : RP0 = 1 : الصفحة 1 الصفحة 1 الصفحة 1 الصفحة 1

### : (registre de travail) W : سجل العمل -3-8

وهو سجل مكون من Bits يلجأ إليه الميكرومراقب في جميع العمليات التي يقوم بها ، كالعمليات الحسابية ، شحن القيم المؤقت لإجراء العمليات عليها ، ... الخ .


### 3-7- المنفذان PORTB, PORTA

يمتلك الميكرومراقب PIC 16F84A ثلاثة عشرة منفذا مقسمة إلى سجلين هما السجل PORTA يحوي الأقطاب RA0، RA1، RA1 وRA3، RA4 وRA4 الموجودة في الأرجل 17، 18، 1، 2 و 3 على الترتيب و السجل PORTB يحوي الأقطاب RA1، RA1 و RB3، RB4، RB3، RB4، RB3، RB4، RB3 و RB7 الموجودة في الأرجل 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 و 13 على الترتيب.



## 4-8- السجلان TRISA و TRISB :

و هما سجلان مسؤولان عن تحديد طبيعة المنافذ في السجلين PORTA و PORTB على الترتيب هل هي مداخل أم مخارج بحيث يبرمج كل منفذ كمدخل إذا أرفق بالقيمة 1 وكمخرج إذا أرفق بالقيمة 0 ، أنظر الشكل الآتي :



## 9- دارة إعادة التهيئة RESET:

يمكن القطب MCLR ( القطب 4 ) من إعادة البرنامج يدويا إلى نقطة البداية و هي الموجودة في العنوان 0000h من ذاكرة ا البرنامج، هذا القطب ينشط في المستوى المنخفض.

### 10- البرمجة:

يبرمج ال  $\overline{PIC}$  بعدة لغات برمجة مختلفة، نذكر منها: لغة التجميع (Assembleur)، اللغة C++، ونستعمل غالبا لغة التجميع لأنها تحتوي على عدد أقل من التعليمات (الأوامر) و عسددها 35 تعليمة (Instructions)

## هيكلة البرنامج بلغة التجميع:

يحتوي برنامج مكتوب بلغة التجميع على ما يلي:

- ✓ التوجيهات Les directives: وهي تحكمات خاصة بالمجمع تسهل كتابة البرنامج مثل تعريف الـ PIC المستعمل، إدراج الملف Include الذي يحتوي على مختلف تسميات السجلات الخاصة و خاناتها ..
- ✓ التعليقات les commentaire: وهي توضيحات للبرنامج تكتب بأي لغة : عربية ، فرنسية ..... و لا تأخذ بعين الاعتبار أثناء عملية التجميع وتكون دوما مسبوقة بنقطة فاصلة (;)
- ✓ التعليمات Instructions: و هي التي يتم ترجمتها إلى لغة الألة و تشحن في ذاكرة البرنامج للـ: PIC
- ✓ العناوين Les étiquettes : وهي أسماء توضع قبل التعليمات، يمكن للمعالج أن ينتقل إليها لتنفيذ التعليمات المدرجة تحتها.

### تعليمات لغة التجميع:

قبل التعرف على تعليمات الميكرومراقب PIC 16F84A الخمسة والثلاثون ومدلولاتها يجدر بنا أن نأخذ بعض المفاهيم الضرورية.

| الوصف  | الرمز |
|--|-------|
| عنوان سجل في الذاكرة SRAM (من 0x0F إلى 0x7F الصفحة 0 أو    | r     |
| المقابلة لها في الصفحة 1)                                  | 1     |
| سجل العمل Work ويلجأ إليه كثيرا خاصة في العمليات الحسابية  | W     |
| عنوان خانة من سجل معين بـ $8$ خانات $($ من $0$ إلى $7$ $)$ | b     |
| قيمة ثابتة ( من 0 إلى 255 )                                | k     |

جميع التعليمات يتم تنفيذها من طرف المعالج خلال دورة واحدة للميقاتية أي بمقدار 1MHz ) 1μs ) إذا كان دور الميقاتية هو: 4MHz ) 0.25μs ) فإنها تنفذ خلال دورتين للميقاتية أي بمقدار 4MHz ) 0.5MHz ) 2μs

تكتب كل تعليمة من تعليمات الميكرومراقب PIC 16F84A في 14 خانة حيث تنقسم هذه التعليمات إلى ثلاث مجموعات هي:

# التعليمات الموجهة للسجلات:

| التعليمة |      | المدلـــــــــار،                                      | عدد     | الترميز في الثنائي بـــ 14 خانة |      |      |      |
|----------|------|--|---------|---------------------------------|------|------|------|
| عليمه    | 51   | المدـــــون  | الدورات | MSb                             |      |      | LSb  |
| BCF      | f, b | امسح الحانة b من محتوى السجل F                         | 1       | 01                              | 00bb | bfff | ffff |
| BSF      | f, b | ضع 1 في الحانة b من محتوى السجل F                      | 1       | 01                              | 01bb | bfff | ffff |
| BTFSC    | f, b | راقب الحَّانة b من محتوى السجل F فإذا كانت معدومة اقفز | 1 (2)   | 01                              | 10bb | bfff | ffff |
| BTFSS    | f, b | راقب الحانة b من محتوى السجل F فإذا كانت تساوي 1 اقفز  | 1 (2)   | 01                              | 11bb | bfff | ffff |

## التعليمات الموجهة للخانات:

| التعليمة |      | المدلـــــال                                       | عدد     | [ خانة | تأثر سجل |      |      |        |
|----------|------|--|---------|--------|----------|------|------|--------|
|          |      | المدـــــــــون                                    | الدورات | MSb    |          |      | LSb  | الحالة |
| ADDWF    | f, d | اجع حسابیا محتوی السجل W مع محتوی السجل F          | 1       | 00     | 0111     | dfff | ffff | C,DC,Z |
| ANDWF    | f, d | اجمع منطقيا محتوى السجل W مع محتوى السجل F         | 1       | 00     | 0101     | dfff | ffff | Z      |
| CLRF     | f    | امسح محتوى السجل <b>F</b>                          | 1       | 00     | 0001     | lfff | ffff | Z      |
| CLRW     | -    | المسح محتوى السجل W                                | 1       | 00     | 0001     | 0xxx | xxxx | Z      |
| COMF     | f, d | انفي محتوى السجل F                                 | 1       | 00     | 1001     | dfff | ffff | Z      |
| DECF     | f, d | أنقص 1 من محتوى السجل F                            | 1       | 00     | 0011     | dfff | ffff | Z      |
| DECFSZ   | f, d | أنقص 1 من محتوى السجل F واقفز إذا أصبح معدوها      | 1 (2)   | 00     | 1011     | dfff | ffff |        |
| INCF     | f, d | زد 1 على محتوى السجل F                             | 1       | 00     | 1010     | dfff | ffff | Z      |
| INCFSZ   | f, d | زد 1 على محتوى السجل F واقفز إذا أصبح معدوها       | 1 (2)   | 00     | 1111     | dfff | ffff |        |
| IORWF    | f, d | نَفَذَ عملية منطقية W أو احتوائي F                 | 1       | 00     | 0100     | dfff | ffff | Z      |
| MOVF     | f, d | حرك محتوى السجل F                                  | 1       | 00     | 1000     | dfff | ffff | Z      |
| MOVWF    | f    | حرك محتوى السجل W إلى محتوى السجل F                | 1       | 00     | 0000     | lfff | ffff |        |
| NOP      | -    | لا تفعل هيئا                                       | 1       | 00     | 0000     | 0xx0 | 0000 |        |
| RLF      | f, d | قم باستدارة نحو اليسار للسجل F مستعملا الحانة C    | 1       | 00     | 1101     | dfff | ffff | C      |
| RRF      | f, d | قم باستدارة نحو اليمين للسجل F مستعملا الحانة C    | 1       | 00     | 1100     | dfff | ffff | C      |
| SUBWF    | f, d | اطرح حسابيا محتوى السجل W من محتوى السجل F         | 1       | 00     | 0010     | dfff | ffff | C,DC,Z |
| SWAPF    | f, d | استبدل الأربع عانات الأولى للسجل F بالأربع الأعيرة | 1       | 00     | 1110     | dfff | ffff | 12 SEC |
| XORWF    | f, d | نفذ عملية منطقية W أو استبعادي F                   | 1       | 00     | 0110     | dfff | ffff | Z      |

# تعليمات الثوابت والمراقبة:

| التعليمة |   | المدل  | عدد     | التومينر في الثنائي بـــ 14 خانة |      |      |      | تأثر سجل |
|----------|---|--|---------|----------------------------------|------|------|------|----------|
|          | • | ون   | الدورات | MSb                              |      |      | LSb  | الحالة   |
| ADDLW    | k | اجمع حسابيا القيمة K مع محتوى السجل W        | 1       | 11                               | 111x | kkkk | kkkk | C,DC,Z   |
| ANDLW    | k | اجمَّع منطقيا القيمة K مع محتوى السجل W      | 1       | 11                               | 1001 | kkkk | kkkk | z        |
| CALL     | k | استدعى البرنامج الفرعي K                     | 2       | 10                               | 0kkk | kkkk | kkkk | I        |
| CLRWDT   | - | امسح مُؤَفَّت كُلَّب الحراسة W               | 1       | 00                               | 0000 | 0110 | 0100 | TO,PD    |
| GOTO     | k | اذهب إلى العنوان 🄏 ِ                         | 2       | 10                               | 1kkk | kkkk | kkkk |          |
| IORLW    | k | نفذ عملية منطقية K أو احتوائي W              | 1       | 11                               | 1000 | kkkk | kkkk | z        |
| MOVLW    | k | حرك القيمة K إلى محتوى السجّل W              | 1       | 11                               | 00xx | kkkk | kkkk | I        |
| RETFIE   | - | ارجع من المقاطعة                             | 2       | 00                               | 0000 | 0000 | 1001 | I        |
| RETLW    | k | ارجع من المقاطعة محملا بالقيمة <b>K</b>      | 2       | 11                               | 01xx | kkkk | kkkk | I        |
| RETURN   | - | ارجع من البرنامج الفرعي                      | 2       | 00                               | 0000 | 0000 | 1000 | I        |
| SLEEP    | - | ضع الميكرومراقب في سبات                      | 1       | 00                               | 0000 | 0110 | 0011 | TO,PD    |
| SUBLW    | k | اطرح حسابيا القيمة K من محتوى السجل W        | 1       | 11                               | 110x | kkkk | kkkk | C,DC,Z   |
| XORLW    | k | ${f W}$ نفذ عملية منطقية ${f K}$ أو استبعادي | 1       | 11                               | 1010 | kkkk | kkkk | Z        |