الوحدة التعليمية: تطبيقات كهرومغناطيسية

الوضعية التعليمية: الدارات المغناطيسية وتطبيقاتها

المغناطيس: هو جسم له خاصية جذب المعادن الحديدية. يوجد طبيعيا في الطبيعة ولكن يتم صنعه اصطناعيا، عموما من الفولاذ الصلب (الكوبالت).

الحقل المغنطيسي: هو المجال الذي ينشط فيه المغناطيس. يعرف بخطوط الحقل التي تخرج من القطب الشمالي N وتدخل في القطب الجنوبي S.


ملاحظة: شعاع التحريض المغناطيسي B (شدة الحقل المغناطيسي) يكون مماسا لخط الحقل في كل نقطة من نقاطه.





ناقل من نحاس AB مربوط بمولد ومشدود فوق ابرة ممغنطة SN مواز بة للناقل

عند مرور التيار من A الى B تنحرف الابرة في اتجاه معين وعند مرور التيار من B الى A تنحرف الابرة في الاتجاه المعاكس




عندما يجتاز التيار الناقل (AB) الإبرة الممغنطة تنحرف، نستنتج بأن مرور التيار قد أنتج حقلا مغناطيسيا يؤثر بجوار الناقل. يُدعى هذا التأثير بخطوط الحقل المغناطيسي وهي عبارة عن دوائر مركزها محور الناقل.

إذا عكسنا أقطاب المولد، تنحرف الإبرة الممغنطة في الاتجاه المعاكس.



تستخدم الابرة الممغنطة في تحديد جهة خطوط الحقل المغناطيسي و هناك عدة طرق لتعيين جهة خطوط الحقل المغناطيسي منها:

1-2-1- بالنسبة لناقل مستقيم:




- قاعدة مر اقب أمبير:

المراقب مستلقي على طول السلك بحيث يدخل التيار من قدميه ويخرج من رأسه يرى خطوط الحقل موجهة نخو يساره

- قاعدة اليد اليمني:

اليد اليمنى تحيط بالسلك بحيث يشير الإبهام إلى جهة التيار، فتشير الأصابع الأخرى إلى جهة خطوط الحقل.



يعطى التحريض B (شدة الحقل المغناطيسي) في نقطة معينة M حيث r=OM بالعلاقة:

$$B = 2.10^{-7} \cdot \frac{I}{r}$$

حيث I: التيار بالأمبير (Ampère : A)

r : نصف القطر بالمتر (mètre :m)

B: التحريض بالتسلا (Tesla :T)




1-2-2- بالنسبة لناقل دائري (وشيعة مسطحة او وشيعة طويلة):


وشيعة طويلة (حلزونية)

تعتبر وشيعة مسطحة إذا كان سمكها مهملا بالنسبة لقطر ها عند مرور تيارا في الوشيعة فإنه ينتج في النقطة M (مركز اللفة تحريضا مغناطيسيا B عمودي على مستوى اللفة . يعطى إتجاه B إما بقاعدة أمبير او قاعدة اليد اليمنى

و شبعة مسطحة

يلف بانتظام سلك من نحاس حول أسطوانة طويلة حيث اللفات تتصل مع بعضها البعض. ينتج داخل الحلزون الطويل المار فيه تيار I، تحريض B موازيا لمحو الحلزون في داخله. يعطى إتجاه B إما بقاعدة أمبير أو قاعدة اليد اليمنى





في مركز الوشيعة يعطى التحريض B بالعلاقة

$$B = 4.\pi . 10^{-7} . \frac{N..I}{D}$$

I:التيار (A) مع N:عدد اللفات B:التحريض (Tesla) D: قطر اللفة الواحدة (m)

تعطى شدة التحريض B داخل الوشيعة بالعلاقة:

$$B = 4.\pi.10^{-7}.\frac{N..I}{L}$$

I:التيار (A) مع N:عدد اللفات B:التحريض (Tesla) طول الوشيعة (m)

<u>تمرين 01 :</u>

وشيعة طولها 600mm تحتوي على 1500 لفة يجتاز ها تيار شدّته

- حدّد اتجاه الحقل المغناطيسي.
- أحسب شدّة الحقل المغناطيسي المتحصل عليه في الفراغ.

<u>تمرين 02 :</u>


وشيعة طولها 50cm تحتوي على 1200 لفة تنتج في الفراغ حقل مغناطيسي شدّته 0.05T .


- أحسب شدّة التيار المار في هذه الوشيعة.


تمرين 03 :

وشيعة مسطحة نصف قطرها 15cm نريد إنتاج حقل مغناطيسي شدته 0.083T بداخلها علما أن شدة التيار الذي يجتازها 0.083T

- كم لفة يلزم ذلك؟










1-3-1 تعيين أقطاب الوشيعة:

نلاحظ اتجاه مرور التيار عبر لفات الوشيعة ونعين اسم القطب المناسب.

نرى خطوط الحقل المغناطيسي واتجاه	تعيين القطب الشمالي: صورة الحرف N	تعيين القطب الجنوبي: صورة الحرف S
مرور التيار	تتبع اتجاه مرور التيار	تتبع إتجاه مرور التيار








2- التدفق المغناطيسى:

1-2- التدفق عبر السطح:

 $\Phi = B.S.COS \alpha$ مغناطيسي منتظم يصنع شعاع تحريضه B B : بالتسلا زاوية α مع الناظم على السطح كما هو S : بالمتر المربع








ر Φ: بالويبر

T

m2


Wb






$$\alpha = \frac{\pi}{2}$$

$$\Phi = 0$$



$$0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$$

$$\Phi = B S . \cos \alpha > 0$$



$$\alpha = 0(rad)$$

$$\Phi = B.S$$

2-2- التدفق عبر وشيعة:

إذا كان N عدد حلقات الوشيعة فإن التدفق عبرها يعطى بالعلاقة:

 $\Phi = N.B.S.COS \alpha$

تمرين 04:

وشيعة ذات 50 لفة موضوعة داخل حقل مغناطيسي منتظم شدته 0.05 T (تسلا) محور الوشيعة موازي لخطوط الحقل، نصف قطر اللفة هو 6cm

أحسب: 1- القيمة التدفق عبر لفة واحدة ؟

2- التدفق الكلى ؟




تمرين 05:


أحسب التدفق الذي يجتاز لفة تحت حقل مغناطيسي قيمته $B=45\mu T$ ومقطعها $S=4cm^2$ لما تكون موضوعة عموديا على خطوط الحقل.

3- التحريض المغناطيسى:

- نصل وشيعة بجهاز غلفانومتر ثم نقوم بما يلي:
 - نقرب المغناطيس من الوشيعة .
- ✓ نلاحظ انحر اف مؤشر الغالفانومتر في اتجاه معين .
 - نسحب المغناطيس نحو الخلف بسرعة
 - ✓ نلاحظ انحراف المؤشر في الجهة المعاكسة
- اذا عكسنا أقطاب المغناطيس فان المؤشر ينحرف في الجهة المعاكسة لهذه التجربة .
- يسمى التيار الناشئ عن التأثير المتبادل بين الوشيعة والمغناطيس بالتيار المتحرض.
 - ويسمى المغناطيس بالجملة المحرضة والوشيعة بالجملة
 المتحرضة .



00000000



0000000

ملاحظة : يمكن أن نحصل على نفس الظاهرة بـ:

- تقریب احد وجهی الوشیعة من قطب مغناطیس ثابت أو إبعادها عنه.
 - تقریب وجه وشیعة یجتازها التیار من جهة وشیعة أخرى موصولة بجهاز الغلفانومتر.

نتائج:

- نحصل على تيار متحرض بتأثير متبادل
 - بین مغناطیس و و شیعة
- بين وشيعتين يجتاز احداهما تيار كهربائي.
- تزداد شدة التيار المتحرض بزيادة الحقل المحرض أو زيادة سطح الدارة المتحرضة .

4- تطبيقات الكهرومغناطيس:

يقوم علم الكهرومغناطيسية على الأفعال المتبادلة بين الحقول المغناطيسية والتيارات الكهربائية وبالتالي على القوى الكهرومغناطيسية التي اكتشفها العالم "لابلاس" سنة 1920 وسمية باسمه.

ان تطبيقات الكهرو ميكانيكية لهذه القوى كثيرة ومتنوعة في حياتنا اليومية.

فالأجهزة الكهرو منزلية المتعددة التي تعتمد في تشغيلها على المحركات الكهربائية، ماهي الا تطبيقات للقوى الكهرومغناطيسية.

- فما هو مبدأ المحرك الكهربائي؟
- · كيف تشتغل الملامسات والمرحلات الكهرومغناطيسية؟ وما الفرق بينهما؟


1-4- تأثير الحقل المغناطيسي على التيار (قوة لابلاس):


لنضع قضيب داخل حقل مغناطيسي منتظم B والذي ينتجه مغناطيس على شكل حذوت فرس

- القاطعة A مفتوحة $\Rightarrow 0 = 1 \Rightarrow$ القضيب ساكن.

عند غلق القاطعة A يمر تيار | عبر القضيب، فيخضع هذا الأخير لقوة محركة

تقوم بتحريك القضيب يعطى اتجاه هذه القوة المحركة بقاعدة أمبير أو قاعدة الأصابع الثلاثة لليد اليمني كما هو مبين في الشكل المقابل:





تُعطى هذه القوة (القوة الكهرومغناطيسية) بالعلاقة التالية:

B: هو الحقل المغناطيسي الموضوع بداخله القضيب (T)

I: التيار المار عبر القضيب (A)

L : طول القضيب (m)

I هي الزاوية بين B و α

 $F=B.I.L.\sin\alpha$ علما أن


ملاحظة: لإنشاء قوة مؤثرة على القضيب يجب توفر شرطان في نفس الوقت:

- وجود حقل مغناطيسي بداخله القضيب
 - مرور تيار كهربائي بالقضيب

$$F=B.I.L$$
 \Leftarrow في حالة الزاوية $au=1$ $pprox au=1$ ، فالعلاقة تصبح

4-2- تطبيقات قانون لابلاس:

• مبدأ المحرك الكهربائي (عجلة بارلو):




تتكون عجلة بارلو من قرص نحاسى قابل للدوران حول محور مار من مركزه ونجعله يلامس بأسفله زئبقا (ناقل للكهرباء) وهو موضوع بين فكي مغناطيس. عند مرور التيار الكهربائي بالدارة تدور العجلة حول محورها نتيجة قوة لابلاس المؤثرة عليها في جهة معينة. ويمكن تفسير دوران العجلة بخضوع جزء منها الى قوة كهرومغناطيسية F تكون نقطة تطبيقها هي

منتصف الجزء المغمور في الحقل المغناطيسي.

ونتيجة الدوران يبتعد هذا الجزء من القطر ليحل محله جزء أخر وهكذا يستمر الدوران. تمثل هذه الظاهرة لفكرة الأساسية للمحركات الكهربائية.

نتيجة : المحرك الكهربائي جهاز يحول الطاقة الكهربائية الى طاقة ميكانيكية.

4-3- تغير التدفق المغناطيسي (قانون فرادي):




- عند تقريب مغناطيس من وشيعة نلاحظ انحراف مؤشر الغلفانومتر وبالتالي مرور تيار كهربائي متحرض في الوشيعة وهذا ناتج عن حدوث تغيير في التدفق المغناطيسي. وهذا دلالة على وجود توتر بين طرفي الوشيعة.
- كل دارة كهربائية تخضع لتغيرات في التدفق المغناطيسي، تظهر بين طرفيها قوة كهربائية محركة (توتر) (e) حيث:


$$e = -N \; rac{d \; \Phi}{d \, t}$$
و باتجاه معاکس $e = N \; rac{d \; \Phi}{d \, t}$

التغير في التدفق بدلالة الزمن. $\frac{d\Phi}{dt}$ ، عدد اللفات

4-4- جهة التيار المتحرض (قانون لانز):

من خلال التجربتين نلاحظ أن مؤشر الغلفانومتر ينحرف في اتجاه معاكس.





• نقول أن الوشيعة قد تحرضت فيها قوة محركة كهربائية (القوة الكهربائية المحركة المتحرضة) تسببت في مرور التيار في الملف أثناء تحريك المغناطيس وباتجاه معاكس.

<u>نتيجة:</u> اتجاه التيار المتحرض الناشئ عن القوة المحركة الكهربائية في ملف يعاكس التغير في التدفق المغناطيسي المسبب له. خلاصة


- قوة (دوران) + حقل مغناطيسي = قوة محركة كهربائية (تيار) مبدأ مولد
 - تيار كهربائي + حقل مغناطيسي = قوة (دوران) مبدأ محرك

5- مبدأ المرحل الكهرومغناطيسى:

التحكم في دارة إستطاعة مثلا الإنارة العمومية يحتم علينا إستعمال عنصر تكييف بين دارة التحكم ودارة الإستطاعة وهو المرحل الكهرومغناطيسي.

المرحل هو عبارة عن عنصر كهرومغناطيسي يسمح بفتح أو غلق قواطع كهربائية بواسطة إشارة تحكم.


- يحتوي على جزئيين كهربائيين معزولين عن بعضهما ولكن مقرونين ميكانيكيا.
 - جزء التحكم الذي يحتوي على وشيعة.
 - جزء الاستطاعة الذي يحتوي على قاطعة أو عدة قواطع متحكم فيها.




عند تغدية الوشيعة، ينتج حقل مغناطيسي يجدب صفيحة معدنية lamelle ، و التي تصبح في وضعية عمل (Travail(T). عند قطع تغدية الوشيعة تعود الصفيحة الى وضعيتها البدائية أي في وضعية الرحة (Repos(R) عن طريق نابض ارجاع.



<u>الرمز:</u>



مثال: تحكم في مصباح ذو توتر 220v بواسطة تيار ضعيف ناتج عن تغدية وشيعة المرحل بتوتر 9V



6- الملامس الكهرومغناطيسى:

لحماية الدارات الكهربائية بواسطة المرحل الحراري، أو إستعمال التغذية ثلاثية الطور (V 380)، يحتما علينا إستعمال الملامس الكهرومغناطيسي.


الملامس الكهرومغناطيسي عبارة عن جهاز ميكانيكي بوصلة متحكم فيها عن طريق كهرومغناطيس، لما نغدي الوشيعة يغلق الملمس ويحقق الدارة مابين الشبكة وتغذية المستقبل (المحرك).

يحتوي الملامس الكهرومغناطيسي على دارة مغناطيسية (صفائح من الفولاذ بالسليسيوم) ووشيعة تنتج تدفقا مغناطيسيا ضروريا لجذب الجزء المتحرك للدارة المغناطيسية.

يحتوي ملامس الاستطاعة على جزء ثابت وجزء متحرك مزود بنابض ارجاع لفتح الملامس.

مكوناته:

- 1- الجزء الثابت للدارة المغناطيسية
- 2- الجزء المتحرك للدارة المغناطيسية
 - 3- وشيعة
 - 4- اقطاب الوشيعة (جزء التحكم)
 - 5- جزء عازل
 - 6- ملمس ثابت
 - 7- ملمس متحرك
 - 8- نابض الارجاع
 - 9- الغطاء



6-1- تطبيقات الملامس:

التحكم في محرك ثلاثي الطور مستعمل في بساط لتقديم الاجور:

