
الوحدة التعليمية: وظيفة الاستطاعة


الوضعية التعليمية: الرافعات الهوائية

الاشكالية:

- ♦ في بعض مراحل النظام الآلي نحتاج إلى حركات مستقيمة لتنفيذ الفعل فمثلا (تحريك ثاقب إلى أعلى أو إلى أسفل، تثبيت أو دفع قطع إلخ)،ورأينا سابقا أن المحرك له حركة دورانية، فاستعماله للحركات المستقيمة يحتاج إلى تركيبات ميكانيكية إضافية. فماهو نوع المنفذ المستعمل لهذا الغرض دون المحرك؟
 - ♦ الحل: نستعمل ما يسمى بالرافعات.
 - 1- تعريف الرافعة: الرافعة هي جهاز يقوم بتحويل الطاقة الهوائية إلى طاقة ميكانيكية (حركة مستقيمة).
 - 2- أنواع الرافعات: يوجد نوعان:








<u> التكوين:</u>

الرمز:



التشغيل:

حالة الراحة	حالة العمل	
عند قطع التغذية بالهواء المضغوط يتمدد النابض ويسمح بإعادة المكبس والساق إلى وضعه الأولي (دخول الساق).	عند تغذية الرافعة بالهواء المضغوط ينتقل المكبس وبالتالي خروج ساق الرافعة. يبقى الساق في حالة خروج ما دام الهواء المضغوط مطبقا.	

- ♦ ملاحظات:
- ▽ لا تغذى الرّافعة أحادية المفعول إلا من جهة واحدة فقط، وبالتالي لا يمكنها توفير جهد إلا في اتجاه واحد نظرا لوجود نابض الإرجاع.
 - 🖘 تستهلك قليلا من الهواء ومشوار ها محدود (10إلى 20سم).
 - ♦ السلبيات و الايجابيات:
 - ح الايجابيات: اقتصادية (تستهلك قليل من الهواء).
 - 🖘 السلبيات: صعوبة ضبطُ السرعة
 - ♦ <u>الاستعمال:</u> تستعمل الرافعة بسيطة المفعول في التثبيت، الضغط، الرفع، التموقع







الرمز:



♦ التكوين:



♦ التشغيل:



♦ ملاحظات:

- استهلاك الهواء يساوي الضعف مقارنة بأحادية المفعول.
 - يمكن التحكم في سرعة حركتي الساق.
 - مشوارها أطول.

- السلبيات و الايجابيات:

1 - الايجابيات: سهولة الاستعمال.

إمكانية التحكم في سرعة حركة الساق بضبط كمية انسياب الهواء من الطرفين.

المشوار أطول.

2 - السلبيات: تكلفة مرتفعة نسبيا.

الاستعمال: تستعمل رافعات مزدوجة المفعول في التطبيقات الهوائية التي لا تتطلب الرجوع إلى الوضعية الابتدائية عند قطع الضغط.

تستعمل أيضا في التطبيقات التي تحتاج إلى أشواط أطول من التي توفر ها الرافعات بسيطة المفعول.

الوحدة التعليمية: وظيفة الاستطاعة

الوضعية التعليمية: الموزعات الهوائية

طرح الإشكالية:

لا يمكن أن تتصل الطاقة الهوائية بصفة دائمة بغرف الرافعات، لذالك نحتاج إلى جهاز يقوم بتنظيم توزيع الضغط على مختلف الغرف الموجودة في الرافعة.

- هذه الأجهزة تسمى الموزعات الهوائية.

تعریف:

الموزعات هي منفذات متصدرة، دورها هو توزيع او منع مرور الهواء المضغوط في اتجاه إحدى غرفتي الرافعة.

التكوين:

يتكون الموزع أساسا من:

- ـ درج.
- ـ فتحات دخول وخروج الهواء
- ـ التحكم في القيادة les pilotes.

مبدأ إنشاء الرسم التخطيطي للموزعات:








أنواع الموزعات:


تصنف الموزعات الهوائية حسب:


- عدد الوضعيات (عامة 2 أو 3).
 - عدد الفتحات (4,3,2 أو 5).
- التغذية بالهواء المضغوط.
 - 4.2: للربط بالرافعات.
- 5،3: لانفلات (تصريف) الهواء.















- نوع التحكم: (احادي الاستقرار ، ثنائي الاستقرار) (يدوي ، كهربائي ، هوائي ، كهر وهوائي)


يرمز لوضعيات الموزعات بواسطة مربعات داخلها نبين مسالك الهواء باسهم حيث يعطى اتجاه مرور الهواء ، كما نرمز للفتحة المغلقة بـ T .






a- الموزع 3/2:

2 عدد الوضعيات. 3 عدد الفتحات. تستعمل للتحكم في الرافعات أحادية المفعول









C- الموزع 5/2 :

2 عدد الوضعيات. 5 عدد الفتحات. تستعمل للتحكم في الرافعات ثنائية المفعول





نشاط: املأ الجدول التالي

التركيب – 2 -	التركيب – 1-	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		الوضعية الأولى للدارة
ثنائية المفعول	أحادية المفعول	نوع الرافعة
5/2	3/2	نوع الموزع
کهر و هو ائي	كهر و هوائي	وسيلة التحكم في الموزع
نابض	كهرو هوائي	وسيلة ارجاع الموزع
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		الوضعية الثانية للدارة

