# الوحدة التعليمية: وظيفة الاستطاعة الموضوع: المحركات اللاتزامنية ثلاثية الطور

مقدمة: يتكون النظام ألى مهما يبلغ من التعقد من جزئيين أساسين:

جزء التحكم: يصدر أوامر لجزء العملي لتنفيذ الوظائف و المهام و يتلقى منه التقارير عند انجازها.


الجزء العملي: يتلقى أو امر من جزء التحكم لتنفيذ الوظائف والمهام و يصدر التقارير عند انجاز ها.

- المنفذات هي من مكونات الاستطاعة التي تقوم بتحويل الطاقة إلى الطاقة أخرى للحصول على عمل فيزيائي ومن أهم هذه المنفذات الكهربائية المحركات الكهربائية والرافعات.

طرح الاشكالية: ما هو مبدأ التشغيل المحركات الكهربائية (دراسة المحركات ثلاثي الطور)

تعريف المحرك: هو آلة تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية يستفاد منها في تشغيل بعض الأجهزة مثل الغسالات أو مضخات ....الخ.

تركيب المحرك: المحرك الثلاثي الطور يتركب من:



يتكون المحرك اللاتزامني ثلاثي الطور من عنصرين أساسيين هما:

الساكن stator: هو الجزء الثابت في المحرك يتكون من شرائح متراصة من الحديد المغناطيسي تتراوح سمكها من 0.3 mm إلى 0.6 mm حسب حجم المحرك ومعزولة عن بعضها البعض بمعازل كهربائي بحيث تكون بعضها جسما اسطوانيا محفور بداخله عدد من المجاري وذلك لتركيب الملفات (الوشائع).




مكونات الساكن stator





## الدوار rotor: هو الجزء المتحرك في المحرك وهو نوعان:



الدوار دو قفص السنجاب: عبارة عن قضيب معدني يتوسط كتلة من الالمنيوم وصلب السليكون المعزولة عن بعضها بالورنيش مصممة بشكل مدروس لتسهيل دورانه وسط الساكن.

#### الدوار الملقوف:

يتركب من شرائح متراصة من الحديد المغناطيسي المعزولة عن بعضها مركبة على العمود المحرك وعليها عدد من المجاري لتركيب الملفات.




## مبدأ التشغيل:

نشاط: نضع قرص معدني في وسط ثلاثة وشائع متماثلة ومتباعدة فيما بينها بزاوية قدر ها °120 ومغذاة بتوترات ثلاثية الطور متناوبة.

الملاحظة: نلاحظ دوران القرص.

<u>الاستنتاج:</u> يدور القرص بفعل المجال المغناطيسي الدوار الناتج عن الوشائع الثلاثة.



عند تغذية لفات الساكن بتوترات ثلاثية الأطوار ينتج عن ذلك حقل مغناطيسي دوار سرعته  $n_s$  (سرعة التزامن) في الثغرة الهوائية، يولد مزدوجة (عزم) كهرومغناطيسية تدير الجسم الدوار بسرعة  $n_r$  (سرعة المحرك) أقل من سرعة التزامن  $n_r$  (nr < ns).

#### حساب القيم المميزة:

## سرعة التزامن ns:

F تواتر الشبكة

P عدد ازواج اقطاب الساكن

سرعة المحرك nr : هي سرعة دوران الدوار وتعطى في البطاقة الاشهارية للمحرك

سؤال: لماذا سمي محرك لاتزامني؟

سمي محرك لاتزامني لوجود انزلاق أي سرعة المحرك (الدوار) اقل من سرعة التزامن (سرعة الحقل المغناطيسي في الساكن) الانزلاق: ويكون بالنسبة المئوية

 $n_s = \frac{60F}{R}$  (tr/min)

 $g = \frac{n_s - n_r}{n_s}$ 

### ملاحظة:


من اجل P	n <sub>s</sub> (tr/min)
1	3000
2	1500
3	1000
4	750


#### ايضا:

ns=1500tr/min فإن سرعة المحرك nr=1450tr/min فإن سرعة التزامن ns=3000tr/min اذا كان سرعة المحرك nr=2940tr/min فإن سرعة التزامن ns=750tr/min فإن سرعة التزامن nr=740tr/min اذا كان سرعة المحرك

## رمز محرك ثلاثي الطور:







عكس دوران المحرك

#### لوحة مواصفات المحرك:

تضم اللوحة جميع المواصفات اللازمة لاستمارة المحرك وتشغيله وهي بشكل رموز وأرقام باللغة اللاتينية:


KW	1.5	الاستطاعة الفعالة الاسمية المفيدة
cosφ	0,78	معامل الاستطاعة
		التوتر الاسمي في حالة الإقران
ΔV	220V	المثلثي
Α	6,65	التيار الاسمي في حالة الإقران المثلثي
rd <sup>t</sup> %	76	المردود
		التوتر الاسمي في حالة الإقران
Υλ	380	النجمي
Α	3,84	التيار الاسمي في حالة الإقران النجمي
tr/min	1440	السرعة الاسمية للدوار

MO		LERC SOM ISYNCH	ÉR	F	ANGOUI RANCE 51-11		
	Туре	LS 90	Lz	598	5257/3		
kW	(1,5	cosφ	0,78	$\Delta V$	220	A	6,65
	1	rd <sup>t</sup> %	76	λΥ	380	A	3,84
r/min	1440		sol <sup>t</sup> class	e	amb <sup>ce</sup>	°C	40
Hz	50	<b>ph</b> 3	S.ce S1				
O		lement es Pièc			FRAN	CE	


#### إقران ملفات الساكن:

تظهر لفات الساكن في لوحة المرابط كالتالي:

حسب التوتر المسجل على لوحة مواصفات المحرك وحسب توتر شبكة التغذية تربط ملفات الساكن المحرك كما يلى:




الإقران النجمى (Y): يتم فيها توصيل نهاية الملفات بشكل مباشر، ويتم توصيل أطرف مصدر التغذية  $L_3, L_2, L_1$  إلى بداية الملفات W1 U1 V1 وفي هذا التوصيل كل وشيعة تغدى بالتوتر البسيط للشبكة و تتحمل كل وشيعة توترا يساوي التوتر الأصغر المسجل على اللوحة الاشهارية للمحرك



- إقران مثلثى: (A) يتم فيها توصيل نهاية كل ملف مع بداية ملف الثاني (انظر الشكل):

ويتم ذلك على لوحة التوصيل كما هو مبين في الشكل. وفي هدا التوصيل كل وشيعة تغدى بالتوتر المركب للشبكة وتتحمل كل وشيعة توترا يساوي التوتر الأصغر المسجل على اللوحة الاشهارية للمحرك





#### نشاط: أكمل الجدولين التاليين:

380/660 V	220/380V	127/220 V	اللوحة الاشهارية الشبكة
لا يقرن سوء تغذية	مثلثي	نجمي	127/220V
مثلثي	نجمي	لا يقرن فوق تغذية - يتلف -	220/380 V

380 / 660V	380 / 660 <b>V</b>	$220 \ / \ 380\mathbf{V}$	$220 \ / \ 380\mathbf{V}$	الصفيحة البيانية
$3 \times 220 V$	$3 \times 380 \text{V}$	3 × 220V	3 × 380V	توتر التغذية
W2 U2 V2	01		₩3	ربط الساكن
لا يقرن	مثلثي	مثلثي	نجمي	نوع الربط
(سوء التغذية)				

تمرين: يحمل محرك لا تزامني ثلاثي الأطوار الخصائص التالية:

nr=970tr/min ، 127/220V ; 50Hz ; 43,3A/25A ;  $\cos \varphi=0.83$  يشتغل المحرك بشبكة 127/220V.

- 1- ما نوع الإقران؟ ولماذا؟
  - 2- أحسب الانز لاق.
- 3- احسب عدد اقطاب الساكن.

## الحل:

