

سنة الثالثة هندسة كهربائية
الوضعية التعلمية:
<ul> <li>1- إشكال : لقد علمنا في الدروس السابقة ان تجسيد متمن لنظام الي يكون بواسطة</li></ul>
الحل: استعمال أجهزة برمجة في المنطقة التي كان يستعين بها الميكرومعالج (Microprocesseur) إلا أنه يتميز عنه ببعض الإضافات أهمها احتوائه للعناصر المحيطة التي كان يستعين بها الميكرومعالج في عمله مثل في عمله مثل
2- <u>تعريف الميكرومراقب PIC:</u>
الميكرومراقب ( Programmable Interface Controler ) PIC بطريكية PIC ( Programmable Interface Controler ) الميكرومراقب ( Arizona MICROCHIP Technology بعد اختراع الحواسيب وانتشارها حيث يقوم بحفظ مجموعة من
PIC16F84-04/P  0119H7J
3- عناصر تسمية الميكرومراقب PIC16F84:
: PIC -
<ul> <li>- 16: تشیر الی فئة</li></ul>
:F -
: 84 -
: A -
<ul> <li>بإمكان الميكرو مراقب التخزين في ذاكرته برنامجا بـ</li> <li>الممكن الكتابة عليها ومحوها</li> </ul>
• يتمتعمن رتبة
PIC16F84A

### 5- الملحقات لتشغيل الميكرومراقب:

- التغذية: تحقق تغذية الدارة بالقطبين .... ( الرجل 14 ) يتراوح بين .... . و .... ( الرجل 5 ).






النمط RC

النوع	التواتر	C1 / C2
LP	32 kHz 200 kHz	68 - 100 pF 15 - 33 pF
XT		15 - 33 pF 15 - 33 pF
HS		15 - 33 pF 15 - 33 pF


الجدول التالي يعطي قيم المكثفتين C1 و C2 المربوطتين مع البلور المستعمل في التواترات المختلفة للأنماط الثلاثة.

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
استدعاء
التعليمة
التعليمة
التعليمة
التعليمة

تسمح هندسة الميكرومراقب بتنفيذ التعليمة التي عليها الدور مع تحميل التعليمة القادمة في نفس الوقت مما يعني زيادة سرعة المعالج



### 6- الهندسة الداخلية للميكرومراقب:



## 7- الذاكرات: للميكرومراقب ثلاث أنواع مختلفة من الذاكرات وهي كالآتي:

• الذاكرة EEPROM : وهي ذاكرة القراءة فقط والتي بها .......

	ب	سعتها	وتقدر	
--	---	-------	-------	--

	1	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	00h														
	01h	Ш		╙	Ш		Ш			ш		Щ	Ш	_	Ш
	02h			H	Н							Н		_	-
00 00 شعاع القطع Interrupt	03h	Н		Н	Н		Н			Н	$\vdash$	Н	Н		
00 سعاع الشنع المستخدم 00 بداية البرنامج المستخدم	05h			_	ш							ш	ш	_	
00 بدایه ایراناتی انستانتام	UJII														
1	1 1									4	^				
						اں	ىنو	٦.	10	11:	9				
							ة ة	ناھ	, ج	قر	ت				
									•	٠	•				
					,	. + .1		۳_ ا	_	٠.	.t				
					•	ا	•	ىعى	ے	_	بو				
								7.	ام	یر ز	١١.				
									-	٠,					
	<b>,</b> I														
	TETE!														
	FFh	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
04	FFh														
					d			3	غد	Ž.	عاح				
	í			•					-				•		
1F	FFh														

ذاكرة البرنامج

	الصفحة 0	الصفحة 1			
J 00h	Indirect addr. (1)	Indirect addr. (1)	80h		
01h	TMR0	OPTION_REG	81h		
02h	PCL	PCL	82h		
03h سجلات	STATUS	STATUS	83h		
04h ( الوضائف	FSR	FSR	84h		CDAM SCIII
05h الخاصة	PORTA	TRISA	85h	عره	• الذاكرة SRAM: سعتها ، وهي ذاك
SFR \ O6h	PORTB	TRISB	86h		أيضا خاصة والتي يقوم
07h	EEDATA	EECON1	87h 88h		باستخدامهامثل البيانات المؤقتة
09h	EEADR	EECON2 <sup>(1)</sup>	89h		بستخدامها
OAh	PCLATH	PCLATH	8Ah		التي يضعها الميكرومراقب على المداخل والمخارج لتقوم
OBh	INTCON	INTCON	8Bh		باستخدامها الأجهزة المتصلة به.
/OCh	68	صورة	8Ch		ب تستدر هم المستون
سجلات /	سجل	طبق			سجلات الوظائف الخاصة SFR :
/ الأغراض	عسام	الأصل			. SFR —— —— ——
العامة	يمكنك	للسجلات		ن	هي سجلات ذاتموجودة في العناويز
GPR \	استغلاله	فــــي			الأولى للذاكرة SRAM قسم منها في
\ <sub>4Fh</sub>		الصفحة ()	CFh		• '
, 50h			D0h		والأخر في كما أن بعضها يوجد في
مسلحة ش				ن	الصفحتين معا لتسهيل الوصول إليه ، وهي تستعمل مز
کے غیر مستعملة					طرف وحدة المعالجة المركزية للتحكم الجيد في أداء
A					<u> </u>
\ <sub>7Fh</sub>			FFh		الميكرومراقب
				<u>:</u>	8- دراسة بعض سجلات الوظائف الخاصة : 2-1- سجل الاعدادات المادي CONFIG :
ср ср ср	cp cp c	р ср ср	ср	ср	PWRTE   WDTE   FOSC1   FOSC0
البيت 13					البيت 0
10					- <del>- •</del>
FOSC1 FOSC0	نوع المذينب				
1 1	RC				- البيت الأول والثاني لاختيار
1 0	HS				حسب الجدول المقابل:
0 1	LP		حيث	راسة)	- WDTE . (مؤقتة الحر
				وقتة .	WDTE=0 المؤقتة ب WDTE=0 الم
					- <u>PWRTE</u> : تفعیل
					0 : التأجيل التأجيل
					:CP -
					0: الحماية 1: الحماية
		••••			
4					

2-8- سجل الحالة (سجل STATUS):
يعطي دلالات متعددة عن نتائج العمليات الحسابية أو حالة التهيئة للميكرومراقب ، كما يسمح من أجل الوصول إلى
غير مستعملين
RP RP1 RP0 TO PD Z DC C
البيت 5 LSB
البيت الذي يستعمل الختيار الصفحة في الذاكرة SRAM
: (registre de travail) W : سجل العمل -3-8
و هو سجل مكون من Bits يلجأ إليه الميكرومراقب في
2-3- المنفذان PORTB, PORTA :
يمتلك الميكرومراقب PIC 16F84A
PORTA السجل RA4 RA3 RA2 RA1 RA0
PORTB السجل RB7 RB6 RB5 RB4 RB3 RB2 RB1 RB0
4-8- السجلان TRISA و TRISB :
و هما سجلان مسؤولان عن في السجلين PORTA و PORTB على الترتيب هل هي وهما سجلان مسؤولان عن إذا أرفق والمسكل الآتي والمسكل
1 PIC 16 F84 A RB5

	9- دارة إعادة التهيئة RESET :
و هي الموجودة في العنوان 0000h من	يمكن القطب MCLR ( القطب 4 ) من
	اكرة البرنامج، هذا القطب ينشط في

### 10- البرمجة:

## هيكلة البرنامج بلغة التجميع:

يحتوي برنامج مكتوب بلغة التجميع على ما يلي:

- ✓ التوجيهات Les directives: وهي تحكمات خاصة بالمجمع تسهل كتابة البرنامج مثل تعريف الـ PIC المستعمل، إدراج الملف Include الذي يحتوي على مختلف تسميات السجلات الخاصة و خاناتها ..
- ✓ التعليقات les commentaire: وهي توضيحات للبرنامج تكتب بأي لغة: عربية، فرنسية ..... و لا تأخذ بعين الاعتبار أثناء عملية التجميع وتكون دوما مسبوقة بنقطة فاصلة (;)
- ✓ التعليمات Instructions: و هي التي يتم ترجمتها إلى لغة الألة و تشحن في ذاكرة البرنامج للـ: PIC
- ✓ العناوين Les étiquettes : وهي أسماء توضع قبل التعليمات، يمكن للمعالج أن ينتقل إليها لتنفيذ التعليمات المدرجة تحتها.

### تعليمات لغة التجميع:

قبل التعرف على تعليمات الميكرومراقب PIC 16F84A الخمسة والثلاثون ومدلولاتها يجدر بنا أن نأخذ بعض المفاهيم الضرورية.

الوصف	الرمز
عنوان سجل في الذاكرة SRAM (من $0 \times 0 \times 7$ إلى $0 \times 7 \times 7$ الصفحة $0$ أو المقابلة	f.
لها في الصفحة 1)	1
سجل العمل Work ويلجأ إليه كثيرا خاصة في العمليات الحسابية	W
عنوان خانة من سجل معين بـ 8 خانات ( من 0 إلى 7 )	b
قيمة ثابتة ( من 0 إلى 255 )	k

أي بمقدار 1MHz ( 1MHz ) إذا كان دور الميقاتية	جميع التعليمات يتم تنفيذها من طرف المعالج خلال
GOTO, CALL, RI) فإنها تنفذ خلال أي بمقدار	هو 4MHz ) 0.25µs إلا ETURN )
	.( 0.5MHz ) 2μs

تكتب كل تعليمة من تعليمات الميكرومراقب PIC 16F84A في .....حيث تنقسم هذه التعليمات إلى ثلاث مجموعات هي:

# التعليمات الموجهة للسجلات:

عليمة	.tı	.l. tili	عدد	ينر في الثنائي بـــ 14 خانة		التوميز	
عديمه	51	المدــــــون	الدورات	MSb			LSb
BCF	f, b	امسح الحانة b من محتوى السجل F	1	01	00bb	bfff	ffff
BSF	f, b	ضع 1 في الحانة b من محتوى السجل F	1	01	01bb	bfff	ffff
BTFSC	f, b	راقب الحَانة b من محتوى السجل F فإذا كانت معدومة اقفز	1 (2)	01	10bb	bfff	ffff
BTFSS	f, b	راقب الحَانة ${f b}$ من محتوى السجل ${f F}$ فإذا كانت تساوي ${f 1}$ اقفز	1 (2)	01	11bb	bfff	ffff

# التعليمات الموجهة للخانات:

* 1 ti		المدلــــال	عدد	[ خانة	تأثر سجل			
عليمة	١ ا	المدــــــــون	الدورات	MSb		LS		الحالة
ADDWF	f, d	اجع حسابیا محتوی السجل W مع محتوی السجل F	1	00	0111	dfff	ffff	C,DC,Z
ANDWF	f, d	اجمع منطقيا محتوى السجل W مع محتوى السجل F	1	00	0101	dfff	ffff	Z
CLRF	f	امسح محتوى السجل <b>F</b>	1	00	0001	lfff	ffff	Z
CLRW	-	المسح محتوى السجل W	1	00	0001	0xxx	xxxx	Z
COMF	f, d	انفي محتوى السجل F	1	00	1001	dfff	ffff	Z
DECF	f, d	أنقص 1 من محتوى السجل F	1	00	0011	dfff	ffff	Z
DECFSZ	f, d	أنقص 1 من محتوى السجل F واقفز إذا أصبح معدوها	1 (2)	00	1011	dfff	ffff	
INCF	f, d	زد 1 على محتوى السجل F	1	00	1010	dfff	ffff	Z
INCFSZ	f, d	زد 1 على محتوى السجل F واقفز إذا أصبح معدوها	1 (2)	00	1111	dfff	ffff	
IORWF	f, d	نَفَذَ عملية منطقية W أو احتوائي F	1	00	0100	dfff	ffff	Z
MOVF	f, d	حرك محتوى السجل F	1	00	1000	dfff	ffff	Z
MOVWF	f	حرك محتوى السجل W إلى محتوى السجل F	1	00	0000	lfff	ffff	
NOP	-	لا تفعل هيئا	1	00	0000	0xx0	0000	
RLF	f, d	قم باستدارة نحو اليسار للسجل F مستعملا الحانة C	1	00	1101	dfff	ffff	C
RRF	f, d	قم باستدارة نحو اليمين للسجل F مستعملا الحانة C	1	00	1100	dfff	ffff	C
SUBWF	f, d	اطرح حسابيا محتوى السجل W من محتوى السجل F	1	00	0010	dfff	ffff	C,DC,Z
SWAPF	f, d	استبدل الأربع عانات الأولى للسجل F بالأربع الأعيرة	1	00	1110	dfff	ffff	12 SEC
XORWF	f, d	نفذ عملية منطقية W أو استبعادي F	1	00	0110	dfff	ffff	Z

# تعليمات الثوابت والمراقبة:

تعليمة	11	المدلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	عدد	خانة	ې بـــ 14	في الثنائم	التومينو	تأثر سجل
	'		الدورات	MSb			LSb	الحالة
ADDLW	k	اجمع حسابيا القيمة K مع محتوى السجل W	1	11	111x	kkkk	kkkk	C,DC,Z
ANDLW	k	اجمَّع منطقيا القيمة K مع محتوى السجل W	1	11	1001	kkkk	kkkk	z
CALL	k	استدعى البرنامج الفرعي K	2	10	0kkk	kkkk	kkkk	I
CLRWDT	-	امسح مُؤَفَّتُ كُلَّبِ الحراسة W	1	00	0000	0110	0100	TO,PD
GOTO	k	اذهب إلى العنوان 🔏 ِ	2	10	1kkk	kkkk	kkkk	<b> </b>
IORLW	k	نفذ عَمَلَيَّة منطقَّية K أو احتوائي W	1	11	1000	kkkk	kkkk	z
MOVLW	k	حرك القيمة K إلى محتوى السجّل W	1	11	00xx	kkkk	kkkk	I
RETFIE	-	ارجع من المقاطعة	2	00	0000	0000	1001	I
RETLW	k	ارجع من المقاطعة محملا بالقيمة K	2	11	01xx	kkkk	kkkk	I
RETURN	-	ارجع من البرنامج الفرعي	2	00	0000	0000	1000	I
SLEEP	-	ضع الميكرومراقب في سبات	1	00	0000	0110	0011	TO,PD
SUBLW	k	اطرح حسابيا القيمة K من محتوى السجل W	1	11	110x	kkkk	kkkk	C,DC,Z
XORLW	k	${f W}$ نفذ عملية منطقية ${f K}$ أو استبعادي	1	11	1010	kkkk	kkkk	Z