Índice
Objetivos
Conocimientos y materiales necesarios
1. Programación en ensamblador de rutinas de servicio
2. Breve explicación del dispositivo Luces
3. Una rutina de servicio que hace algo
4. Ejercicios adicionales

# Interrupciones: Programación de rutinas de servicio

Área de Arquitectura y Tecnología de Computadores – Versión 1.0.422, 23/03/2020

#### Objetivos

Pantalla.

Una vez se ha asentado claramente en la sesión anterior el mecanismo por el cual la CPU puede saltar a otra zona de la memoria a petición de un periférico, y retornar más tarde al programa abandonado a través de la instrucción iret, en esta sesión se tratará ya de la programación e instalación de rutinas de servicio escritas en lenguaje ensamblador.

Para ello, de nuevo se utilizará el periférico Luces para generar interrupciones, pero en esta ocasión la rutina de servicio será algo más que un simple iret. Para que la rutina haga algo más "visible" se utilizará también el periférico

#### Conocimientos y materiales necesarios

Para poder realizar esta sesión el alumno debe:

- Saber escribir programas en el lenguaje ensamblador de la CPU elemental y utilizar el programa ensamblador para obtener archivos .eje.
- Comprender claramente el mecanismo de interrupción y la forma de instalar a mano una rutina, tal como se hizo en la sesión anterior.
- Conocer la programación del dispositivo de Salida Pantalla.
- Tener el fichero 5-2teclado.sim construido durante la sesión 2 de este bloque de prácticas.

Durante la sesión se plantearán una serie de preguntas que deben responderse en el correspondiente <u>cuestionario</u> del Campus Virtual. El cuestionario se puede abrir en otra pestaña del navegador pinchando en el enlace mientras se mantiene pulsada la tecla [ctrl].

### 1. Programación en ensamblador de rutinas de servicio En la sesión anterior hemos codificado e instalado "a mano" una rutina de servicio mínima para el periférico Luces que

tenía asignado el número de vector 3. Esta rutina contenía tan sólo una instrucción iret. La instalación consistió en copiar en la memoria el código de la instrucción, y escribir en la tabla de vectores, en la posición 3, la dirección en la cual habíamos colocado la rutina.

a rutina de servicio se escribe como un procedimiento más, con la diferencia de que ha

Ahora veremos cómo hacer esto mismo, pero desde un programa escrito en ensamblador.

La rutina de servicio se escribe como un procedimiento más, con la diferencia de que ha de retornar usando la instrucción iret en lugar de ret . Por tanto, nuestra rutina mínima podría ser así:

```
PROCEDIMIENTO rutina_minima
IRET
FINP

Este procedimiento formará parte de un fichero .ens , en el cual estará también el programa principal , y también el
```

dirección de memoria 3 (puesto que se trata del vector 3) el número que indica dónde está colocada la instrucción iret.

Es decir, si la instrucción iret estuviera colocada en 50C0h como era el caso de la sesión anterior, el código necesario

código que se ocupa de instalar la rutina. La instalación de la rutina consistirá simplemente en escribir en la

para instalarla sería algo así:

MOVL RO, 3 ; Número del vector a modificar

MOVH RO, 0

MOVL R1, OCOh ; Parte baja de la dirección donde está la rutina

MOVH R1, 50h ; Parte alta de la dirección donde está la rutina

```
MOVH R0, 0
MOVL R1, OCOh; Parte baja de la dirección donde está la rutina
MOVH R1, 50h; Parte alta de la dirección donde está la rutina
XXXXXXX ; Instrucción que pone 50COh en la dirección 0003
¿Qué instrucción iría en lugar de XXXXXXX ? Responde en el cuestionario: pregunta 1. Esta sería la instrucción que modifica
```

Ahora bien, hay un problema. Y es que en la sesión anterior sabíamos que la rutina estaba en la dirección 50C0h porque nosotros mismos habíamos colocado allí el código de iret, pero en esta ocasión la rutina\_minima forma parte de nuestro programa y no sabemos a priori a qué dirección de memoria irá a parar ese, iret. Por tanto no podemos cargar

el vector 3, de la misma forma que nosotros habíamos hecho a mano en la sesión anterior usando el editor hexadecimal

nuestro programa y no sabemos a priori a qué dirección de memoria irá a parar ese iret. Por tanto no podemos cargar directamente el valor 50C0h en r1 como hemos hecho en el listado anterior. En vez de ello, usaremos la directiva DIRECCION del compilador, para que él mismo averigüe dónde está colocada la rutina.

El código sería este. Complétalo:

```
ORIGEN 300h
.PILA 20h
.CODIGO
 MOVL RO, 3 ; Vector a modificar
 MOVH RO, 0
 MOVL R1, BYTEBAJO DIRECCION rutina_minima
 MOVH R1, XXXXXX
 XXXXXX
            ; Permitir interrupciones
  STI
  ; Una vez instalada la rutina, el programa
  ; principal se encierra en un bucle infinito
PorSiempre:
  JMP PorSiempre
; Y esta sería la rutina minima:
PROCEDIMIENTO rutina_minima
 XXXXXX
FINP
FIN
```



obtener 5-4int1.eje.

• Abre el simulador de la CPU y carga el archivo 5-2teclado.sim. De este modo recuperarás la

• Escribe el programa anterior (una vez completado) en el fichero 5-4int1.ens y ensámblalo para

- configuración en la cual nuestro ordenador tenía conectados los periféricos de pantalla y teclado.
   Conecta a este ordenador el dispositivo Luces tal y como hiciste en la sesión anterior, es decir: como
- nombre para el dispositivo Luces, como dirección base E000h, como vector el 3 y como prioridad 1.

  Marca la casilla Interrupciones para indicar que este periférico tiene capacidad de generar interrupciones.

   Carga en el simulador el programa que has obtenido antes 5-4int1.eje.
- Vamos a ejecutarlo instrucción por instrucción. Pulsa [F8] cuatro veces y los registros r0 y r1 serán inicializados mediante las instrucciones movh y movl . ¿Qué valor aparece en r1 ? Responde en el
- <u>cuestionario</u>: pregunta 2.
   Observa que la respuesta anterior ha de ser la dirección de memoria donde se halla almacenada nuestra rutina\_minima. Vamos a comprobarlo mediante el desensamblador de la memoria. Ve a esa
- dirección y comprueba qué instrucción se encuentra allí. Se trata de la primera instrucción de nuestra rutina. (Si no es así, es que no has inicializado correctamente r1 mediante la instrucción movh que tenías que completar en el listado.)

   En realidad, podíamos haber calculado "a mano" la dirección donde se halla esa instrucción, pues sabemos en qué dirección está la primera instrucción de nuestro programa (pues lo hemos especificado
- con la directiva ORIGEN) y podemos también contar cuántas instrucciones hay hasta llegar a iret.

  Haz la cuenta y comprueba que te sale lo mismo (recuerda que las directivas y comentarios no cuentan como instrucciones).

   Pulsa F8 de nuevo. Esto debe modificar el vector 3 si has colocado la instrucción correcta.

  Compruébalo con el editor hexadecimal de la memoria (la dirección 3 debe almacenar la dirección de
- Pulsando F8 otra vez, se ejecuta sti. Las interrupciones están permitidas.
   Pulsa F9. Esto causa que a partir de ahora el simulador ejecute instrucciones sin parar, como si

Comprueba tu respuesta generando una interrupción con el dispositivo Luces.

nuestra rutina\_minima).

un bucle infinito, IR contiene la misma instrucción jmp -1 una y otra vez.

• Si generásemos una interrupción con el dispositivo Luces, por un breve instante, IR dejaría de mostrar la instrucción jmp -1 y mostraría otra; ¿cuál sería? Responde en el cuestionario: pregunta 3.

pulsaras repetidamente [F8]. Observa el valor de [IR]. Puesto que el programa principal no es más que

No hay una relación directa entre el estado de las bombillas y el estado de los interruptores. Para encender y apagar las luces, la CPU debería enviar datos al dispositivo.

• Cambia alguno de los interruptores del dispositivo Luces . Como verás, las bombillas no se iluminan.

tarea de repetir la misma instrucción una y otra vez), pero a la vez permitimos que la CPU ejecute otras tareas diferentes cuando recibe interrupciones. Ha llegado el momento de hacer algo más útil.

Con el ejemplo anterior hemos logrado un programa principal que se halla enfrascado en una tarea (en este caso la inútil

## Como hemos visto, este dispositivo tiene 16 bombillas y 16 interruptores, si bien el manipular los interruptores parece que no afecta a las bombillas. ¿Cómo funciona y para qué sirve este dispositivo?

2. Breve explicación del dispositivo Luces

Internamente el dispositivo tiene dos registros, que vamos a llamar registro de luces y registro de interruptores, ambos de 16 bits.

• Registro de Luces. Este registro puede ser modificado por la CPU, que puede escribir en él. Cuando la CPU pone un

las cuales el bit sea 1. Por ejemplo, si el dato es 0003h, se encenderían las dos bombillas del extremo derecho. Este registro no puede ser leído por la CPU. Es decir, la CPU puede cambiar el estado de las luces, pero no puede saber qué luces hay encendidas en un momento dado <sup>[1]</sup>.

• Registro de Interruptores. Este registro refleja el estado de los interruptores. Cada vez que manipulas un interruptor,

dato de 16 bits en este registro, inmediatamente las 16 bombillas cambiarán de estado, encendiéndose aquellas para

estás modificando un bit de este registro. Si por ejemplo levantas los dos interruptores de la izquierda, dejando todos los demás bajados, el registro tomaría el valor C000h (los dos bits más altos a 1, los demás a 0). Este registro puede ser leído por la CPU, pero no puede ser escrito. La única forma de cambiar el valor del registro es manipulando los interruptores.

Así pues, desde el punto de vista del dispositivo luces, tenemos un registro que sólo puede ser escrito (el de luces) y otro que sólo puede ser leído (el de interruptores). Para economizar direcciones ambos registros se mapean en la misma

dirección de memoria (en nuestro caso se tratará de la dirección E000h, que es la que hemos elegido como dirección base

al conectar este dispositivo en la sesión anterior). Cuando se intenta escribir en esa dirección, el dispositivo modificará el

registro de luces. Cuando se intente leer de esa misma dirección, el dispositivo responderá con el valor del registro de interruptores.

Por tanto, desde el punto de vista de la CPU, tenemos un solo registro de datos que actúa de forma diferente según se escriba o se lea. Al escribir en esa dirección, encendemos y apagamos las luces. Al leer **de esa misma dirección** lo que obtendremos será el estado de los interruptores.

#### luces según el estado de los interruptores. • Haz una copia de 5-4int1.ens con el nombre 5-4int2.ens y edítalo.

3. Una rutina de servicio que hace algo

Ve al punto del programa donde estaba el código de la rutina\_minima y cambia su nombre por rutina\_util.

• Escribe en el interior de esta rutina las instrucciones necesarias para leer del registro de datos del

Nuestra rutina de servicio contenía un simple iret. Vamos a escribir una rutina más útil, que actualice el estado de las



- dispositivo Luces, dejando el resultado en r1. Utiliza r0 para mantener la dirección a través de la cual accedes al registro de datos del dispositivo (esta dirección es la que has especificado al conectar el periférico, es decir E000h). Posteriormente, escribe el valor de r1 de nuevo en el registro de datos del
- dispositivo (esto hará que las luces del dispositivo se enciendan donde r1 tenga bits a 1).
   La rutina que has escrito ha modificado los registros r0 y r1. Esto no puede dejarse así, pues tal vez el programa principal, cuando fue interrumpido, estaba usando estos registros para otra cosa y se los encontraría de pronto con nuevos valores. La rutina de servicio debe comenzar apilando todos los registros que va a modificar, y desapilándolos de nuevo justo antes del iret. Modifica la rutina para que haga esto.
- que haga esto.
  Modifica también la parte que instala la rutina, puesto que ahora se llama rutina\_util y no rutina\_minima.
  Sal del editor y ensambla el nuevo programa para obtener 5-4int2.eje.
  Carga en el simulador este programa y pulsa F9. Como verás, el programa entra rápidamente en el
- Genera una interrupción en el dispositivo luces. Si has programado bien la rutina, ésta leerá el estado de los interruptores y lo escribirá sobre las bombillas. Las bombillas deben encenderse ahora reflejando el patrón que has puesto en los interruptores.

• Mueve alguno de los interruptores del dispositivo Luces . Como ves, las bombillas permanecen

Estos ejercicios adicionales permiten al alumno reforzar los conocimientos adquiridos durante la sesión práctica.

bucle infinito en el que ejecuta jmp -1 una y otra vez.

apagadas.

4. Ejercicios adicionales



**\***=

registros que uses para esto.

• Comprueba el funcionamiento del programa anterior. Cuando coloques ciertas combinaciones de interruptores y pulses Generar interrupción, en la esquina del periférico Pantalla deberá aparecer un carácter. Prueba por ejemplo con la combinación de interruptores 00000100, 01000001.

• Copia 5-4int2.ens con el nombre 5-4int3.ens, y realiza en él las modificaciones necesarias para

que la rutina de servicio, tras leer el estado de los interruptores sobre el registro r1, copie el valor de

este registro a la primera posición de la memoria de vídeo. Recuerda almacenar y recuperar todos los

- Cuando este número sea leído de los interruptores y escrito en la memoria pantalla, la interfaz de pantalla interpretará los primeros 8 bits como un color (rojo sobre fondo negro) y los 8 bits bajos como un código ASCII (en este caso es el ASCII de la letra A). ¿Aparece una A roja en la pantalla?

   La siguiente propuesta consistirá en modificar el programa principal, en la parte que contiene la instrucción jmp PorSiempre, para que en lugar de ser un tonto bucle infinito, sea un bucle infinito un poco más interesante. El nuevo programa principal:
  - Comienza cargando en ro la dirección de inicio de la memoria de video, y en ro el dato 0740h.
     Carga en ro la dirección de donde terminaría la memoria de pantalla. (Esto será igual a la dirección
- carga en 12 la dirección de donde terminaria la memoria de pantana. (Esto sera igual a la dirección de donde terminaria la memoria de pantana. (Esto sera igual a la dirección de donde terminaria la memoria de pantana. (Esto sera igual a la dirección de donde terminaria la memoria de pantana. (Esto sera igual a la dirección de donde terminaria la memoria de pantana. (Esto sera igual a la dirección de donde terminaria la memoria de pantana. (Esto sera igual a la dirección de donde terminaria la memoria de pantana. (Esto sera igual a la dirección de donde terminaria la memoria de pantana. (Esto sera igual a la dirección de donde terminaria la memoria de pantana.
   ha que comienza, más 78h, que es 120 decimal)
   haz un bucle infinito en el que, cada vez que se repite ocurre lo siguiente:
- Se copia el contenido de r1 a la dirección de memoria apuntada por r0.
   Se incrementa r0.
- Se incrementa r0.
   Se comprueba si r0 es igual a r2. Si son iguales es que r0 ya ha alcanzado el final de la memoria de pantalla, y en este caso debe cargarse r0 con el valor inicial de nuevo.

Pregúntale al profesor si tienes dudas.

como él las dejó la última vez que escribió en el registro de luces

dispositivo Pantalla. Y al generar una interrupción con el dispositivo Luces el primero de los signos @ será sustituido por otra letra, según la combinación de los interruptores en ese momento.

• Si durante la ejecución del programa anterior generásemos una interrupción desde el teclado. ¿qué

• Compila y carga este programa. Al darle a F9 deberán ir apareciendo signos @ de color blanco en el

• Si durante la ejecución del programa anterior generásemos una interrupción desde el teclado, ¿qué crees que pasaría? ¿Y si después intentamos generar más interrupciones desde el dispositivo Luces ? Haz el experimento e intenta encontrar una explicación a lo que ocurre. ¡Es una pregunta muy difícil!

1. Sin embargo, ya que la CPU es la única que puede encender o apagar las luces, el programador puede dar por cierto que las luces estarán tal y