

Steuerung LED Beleuchtung für Lautsprecher





1: Drücken des Schalters 2: Drehen des Schalters

Dauerhaft mögliche Bedienung	
L1	An / Aus
L2	Helligkeitsregelung
R1	Wechsel durch die Modi

Belegung von R2 je Modus	
Modus 1 R2	Auswahl der Farbe
Modus 2 R2	Einstellung der Frequenz des Strobos
Modus 3 R2	Für Farbwechsel benötigte Zeit

Modi	Funktion
Modus 1	Konstantes Licht in einer Farbe
Modus 2	Bei Wechsel in Mod.2 wird Lichtfarbenauswahl aus Mod.1 übernommen. Stroboskop mit einstellbarer Frequenz.
Modus 3	Automatischer Durchlauf der Lichtfarben. Zeit vor Farbwechsel einstellbar von 0,5s-15s in 10? Schritten