Definiciones: Maquina Von Neumann.

Unidad Central de Proceso(CPU): Interpreta las instrucciones y mueve los datos por el ordenador para ejecutar instrucciones.

Unidad Logica Aritmetica(ALU): Realiza las operaciones logicas y aritmeticas.

Memoria principal: Mantiene los datos e instrucciones.

Registro: Almacena temporalmente resultados parciales.

- -Registro de Direccion de Memoria (RDM): Almacena la direccion de memoria donde queremos leer o escribir.
- -Registro de intercambio(RIM): Mantiene el dato o instruccion que vamos a leer o escribir.
- -Registro de instrucciones de memoria(MDR): Apunta al contenido de la dirección de memoria.
- -Registro de instrucciones: Abarca la instrucción que se está llevando a cabo en la unidad de control
- -Registro de estado: Indica si ha habido un resultado especial en ULA. (cero, negativo, acarreo, desbordaminto).

Unidad de control(UC): Descifra la instruccion y envia las señales a la unidades.

Reloj: Se asegura de que todos los componentes involucrados en la operación hagan sus funciones de manera simultánea para que no haya un solapado de instrucciones.

Acomulador(AX): Donde se almacena el resultado de la ALU.

Buses: Donde pasan los datos.

Unidad E/S: Es el que controla todos los elementos de entrada y salida de la máquina

Ciclos de las Instrucciones:

Busqueda: El contador de programa indica la instruccion a ejecutar, la lleva a la CPU que la codifica.

Descodificacion: En la que la instrucción previamente captada es descodificada y enviada a las unidades de ejecución

Ejecucion: Donde la instrucción es resuelta y el resultado escrito en los registros internos del procesador o en una dirección de memoria de la RAM.

El pipelining hace que se puedan ejecutar mas de una instruccion a la vez

Instruccion	1				2			
Busqueda								
Descodificacion								
Ejecucion								
Escritura								
Reloj	1	2	3	4	5	6	7	8

Sin Pipelining

Instruccion	1	2			
Busqueda					
Descodificacion					
Ejecucion					
Escritura					
Reloj	1	2	3	4	5

Con Pipelining

Mejoras de la CPU

- Velocidad de reloj
- Pipelining
- Más nucleos
- Buses mas amplios
- Memoria cache
- Memoria principal mas amplia
- Añadir mas bits
- Más instrucciones
- Más registros
- Unidad de punto flotante
- Turbo boost: Incrementa automáticamente la velocidad de los núcleos del procesador por encima de la velocidad base del reloj si no se han llegado a los límite especificados
- **Hyper threading:** Permite a todos los núcleos ejecutar 2 instrucciones a la vez