
Sistema Embarcado

## Professor – Ramon Trigo







```
A estrutura de um programa para o Arduino é:

Declaração de variáveis globais e bibliotecas

void setup ()
{
    declarações;
}

void loop ()
{
    declarações;
}
```





O primeiro bloco é o setup. Nele serão declaradas as variáveis e as configurações dos pinos utilizados na placa, se serão de entrada ou saída. Nele também será inicializada a comunicação serial se for utilizada.

O bloco de loop, os pinos de entrada e saída serão constantemente lidos. Este bloco é lido sequencialmente desde a primeira linha até a ultima. Após isso o programa volta para a primeira linha executa cada linha novamente.

Para fazer comentário de uma linha utilizamos suas barras

```
// isso é um comentário
```

```
void setup ( )
{
    declarações;
}

void loop ( )
    {
    declarações;
    }
```



Antes de serem utilizadas, todas as variáveis devem ser declaradas. A variável se chama-se "led", fisicamente ela está conectada ao pino 13.

int led = 13;

O pino 13 é um pino digital que internamente está conectado a um resistor e a um LED.



Tipo	Descrição	
void	A palavra reservada void é usada em declarações de funções. Este tipo indica que a função não retorna nenhum valor quando é executada.	
Boolean	O tipo boolean pode representar valores booleanos, verdadeiro (true) ou falso(false). Um tipo boolean ocupa um byte da memória.	
char	O tipo char armazena valores de 1 byte. Caracteres são codificados em um único byte e são especificados na tabela ASCII. O tipo char é sinalizado e representa números de -128 a 127. Para números não sinalizados usa-se o tipo byte.	
unsigned char	unsigned char armazena valores de 1 byte não sinalizados, é mesmo que utiliza o tipo byte. A faixa de valores vai de 0 a 255.	
byte	Armazena valores de 8 bits não sinalizados de 0 a 255.	
int	Inteiros são tipos primários de armazenamento. No Arduino Uno( e em outras placas baseadas em ATMEGA) um int armazena valores de 16 bits(2 bytes). Esse tipo compreende valores de -32768 a 32767.	
unsigned int	No Arduino UNO e em outras placas baseadas em ATMEGA armazenam valores de 16 bits não sinalizados, ou seja, apenas valores positivos de 0 a 65535.	
word	O tipo armazena valores de 16 bis não sinalizados que compreendem valores de 0 a 65535.	

long	O tipo de dado Long armazena valores inteiros sinalizados de 32 bits (4 bytes) que compreendem a faixa de -2147483648 a 2147483647.	
unsigned long	O tipo unsigned long armazena valores de 32 bits (4 bytes) não sinalizados que compreendem a faixa de 0 a 429967295.	
short	O tipo short armazena valores de 16 bits (2 bytes) sinalizados.	
float	O tipo float armazena valor em ponto flutuante, ou seja, um valor que possui casas decimais. O tipo float armazena valores de 32 bits (4 bytes) e compreendem a faixa de -3,4028235 E+38 a 3,4028235 E+38.4.	
double	O tipo double também armazena valores de ponto flutuante, porém no Arduino Uno e outras placas baseadas em ATMEGA esse tipo é exatamente o mesmo que o tipo float, sem ganho de precisão,	



Antes de setup vem void. A função setup é chamada no inicio do programa e será executada apenas uma vez. O texto entre chaves pertence a função nesse caso "setup". Toda função é escrita entre chaves.

#### Programando em arduino. PinMode

pinMode configura o pino especificado com entrada ou saída.

O pino é o "led" (13) e no exemplo está configurado como saída.

pinMode(led,OUTPUT);
O ponto e vírgula , no final da linha indica o fim do processo, toda linha deve terminar com ;



#### Programação em Arduino - Comando Digital Write

digitalWrite é um comando para mandar um estado lógico para um pino

O pino é o "led"(13) e o estado neste caso será HIGH(1), ou seja, aceso, LOW(0) apagado

digitalWrite(led,HIGH);

#### Programando em arduino. comando delay

delay é um comando que pausa o programa pelo tempo especificado Essa função usa milissegundos, portanto 1000 significa 1 segundo

delay(1000);



código está dentro da função loop

### **Exemplo**

```
void loop(){

digitalWrite(led, HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(led,LOW);

delay(1000);

PERMANECE 1SEG ACESO

O LED APAGA(LOW)

PERMANECE 1SEG APAGADO

PERMANECE 1SEG APAGADO

PERMANECE 1SEG APAGADO
```




### **Exemplo**

Declarando as variáveis:	<pre>int led1 = 2;</pre>
tipo e onde estão ligadas.	<pre>int led2 = 3;</pre>
Setup	<pre>void setup() {</pre>
	<pre>pinMode(led1, OUTPUT);</pre>
Agora configurar o pino como saída.	<pre>pinMode(led2, OUTPUT);</pre>
	}
A função loop.	<pre>void loop() {</pre>
	digitalWrite (led1, HIGH);
O estado (aceso ou	digitalWrite (led2, LOW);
	delay(500);
apagado) e o tempo que	digitalWrite (led1, HIGH);
cada LED ficará aceso.	digitalWrite (led2, LOW);
	delay(500);
	}



#### **Esquema do Circuito Arduino**



O esquema ao lado mostra como ligar um LED à saída 2 do Arduino.



#### Acedendo um LED em Arduino

```
Variável led guarda o número do pino que foi ligado na placa arduino

void setup()
{

pinMode(led,OUTPUT);

Carrega o pino que irá acender
}

void loop(){{

digitalWrite(led, HIGH);

delay(500);

digitalWrite(led,LoW);

delay(500);
}


Programação que controla o acender(high) e apagar(low) do led

Delay tempo que irá ficar aceso ou apagado

}
```



### Esquema na placa Arduino



resisto
Resistor vai do lado
positivo do led lado
cortado

Fio liga no lado positivo do led e no pino Na placa arduino que irá acender




### Compilar a aplicação

```
oo exemplo1_arduino | Arduino 1.6.12
Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda
  exemplo1_arduino
int led = 13;
void setup() {
 pinMode(led, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(led, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite (led, LOW);
  delay(500);
```




### Identificação da placa arduino





### Selecionando a porta de comunicação






### Transferir a programação para placa arduino

```
oo exemplo1_arduino | Arduino 1.6.12
Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda
  exemplo1_arduino
 int led = 13;
void setup() {
 pinMode(led, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(led, HIGH);
  delay(500);
   digitalWrite (led, LOW);
   delay(500);
```



Acendendo e apagando três led em Arduino





### Programando em Arduino para acender e apagar 3 leds

```
int led= 13;
int led1= 10;
int led2= 7;
                                   Cada led recebe um variável com valor de acordo com o número
void setup()
                                   do pino ligado a placa arduino
pinMode(led,OUTPUT);
pinMode(led1,OUTPUT);
pinMode(led2,OUTPUT);
                                Carrega o pinos que irá acender
void loop(){
  digitalWrite(led, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(led,LOW);
  delay(500);
   digitalWrite(led1, HIGH);
  delay(500);
   digitalWrite(led1,LOW);
                                      Programação que controla o acender(high) e apagar(low) do led
  delay(500);
   digitalWrite(led2, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(led2,LOW);
  delay(500);
```