

Prueba

HMI BRAZO SCADA

- □ X

MOVER EJES

☐

30° 45° 90°

HOME

☐


30° 45° 90°

HOME

☐

30° 45° 90°

HOME



HOME
ALL

STATUS

Bloquear
Motores ☒

D&M
ROBOTICS

Real (control)

HMI Rotty

HOME
ALL

LIMIT switch state

x: ☒ Pressed

y: ☐ Unpressed


z: ☒ Pressed

a: ☐ Unpressed

SEC 1

DEF SEC 1

D&M
ROBOTICS



PINZA

Open

Close

MOVER EJES

EJE X

☐

10° 45° 90°

HOME

EJE Y

☐

10° 45° 90°

HOME

EJE Z

☐

10° 45° 90°

HOME

Real (Home)

HMI Potty



HOME




CONTROL



TRAYECTORIAS

D&M
ROBOTICS



POSICION ACTUAL

x:

y:

z:

Pinza:

● Desconectado

Sin puerto

Actualizar

Conectar

Estado del sistema

Eje x



Eje y



Eje z



Acciones rápidas

Bloquear

Liberar