

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления» (ИУ) КАФЕДРА «Информационная безопасность» (ИУ8)

Отчёт по лабораторной работе №6

По дисциплине: «Аппаратные средства вычислительной техники»

Тема: «UART. Микроконтроллер PIC12F675»

Вариант №3

Выполнил: Березин М.А. студент группы ИУ8-73

Проверил: Рафиков А. Г., Старший преподаватель кафедры

ИУ

г. Москва,

2021 г.

1. Цель работы

Изучить принципы построения систем взаимодействия нескольких микроконтроллеров PIC12F675 с использованием встроенного механизма передачи данных по протоколу UART.

2. Задание Согласно варианту 3, данные представлены в таблице 1.

Параметр	Значение	Комментарий
Режим UART	2	Аппаратный
Режим передачи	Полудуплексный	Передача в одну сторону
Количество микроконтроллеров	4	
Архитектура сети	Общая Шина	
Режим UART	9N1	(·)
Скорость передачи данных	$\frac{19200}{2}$ бит/с	

Примечение (•): 9 бит данных, нет бита четности, 1 бит останова.

3. Теоретическая часть

$$F_{clk} = 4 к \Gamma$$
ц

Для реализации аппаратного UART, требуется создать канал связи, реализовать синхронизацию отправляемого пакета и считывания пакета.

Чтобы реализовать скорость передачи в 9600 бит/с, надо добавить задержку с помощью таймера Т0. $TMR0 = 255 - \frac{1}{9600} \cdot 10^6 = 255 - 104 = 151$.

Но есть одно но – надо добавить задержку на время выполнения обработки подпрограмм вызова прерывания таймера Т0 и т.д. Итого, опытным путём было выяснено, что для задержки на 1 бит, надо установить TMR0 = 201 (десятично).

Для задержки на пол бита во время чтения вообще получилось так, что таймер не подошёл – была просто добавлена задержка с помощью NOP-ов (20 штук).

4. Практическая часть

Для реализации клавиатуры была добавлена кнопка INC – инкрементация значения. Кнопкой SEND мы фиксируем данные.

Как работает сам алгоритм схемы:

- 1. Изначально переключим ключ в режим набора сообщения.
- 2. Потом нажмём кнопку SEND на индикаторе выведется «-» ожидание набора данных.
- 3. Нажмём INC выведется «0» в регистре «адреса» будет записан «0». Потом нажимая INC раз за разом, будем увеличивать число. Когда перейдёт число через «9», будет снова «-» и потом снова «0».
- 4. Нажимаем кнопку SEND фиксируется адрес и выведется сразу «0» ожидание ввода ДАННЫх.
- 5. Нажимаем INC пока не будут нужные данные.
- 6. Нажимаем SEND фиксируются данные. И отключаются все порты RX и TX.
- 7. Переводим ключ и нажимаем кнопку SEND отправляются подряд два пакета (с перерывом в 255 мкс).
- 8. Когда происходит отправка слушатель получает отрицательный фронт (стартовый бит), и затем начинается отсчёт на пол бита. Чтобы дальше попадать ровно на средину отправки и читать в этот момент бит.
- 9. Отсчёт на 1 бит и считывание пакета в 8 бит.
- 10.Потом задержка и чтение 9 бита.
- 11. Если 9 бит = 1 адрес пришёл. Если 9 бит = 0 это данные.
- 12. Дальше необходима проверка, что ожидается адрес/данные. Если совпадает Ок. Иначе пропуск сообщения.
- 13. Если адрес надо проверить, что это число, младшие 4 бита, совпадают с индексом(номером) текущего микроконтроллера. Если нет проверяем, что это число > 3, т.е. 3 9. Если да то это попросту широковещательная рассылка.
- 14.В старших 4 битах отправляется всегда номер отправителя чтобы определить от кого данные.
- 15. Потом происходит старт таймера T1 для демонстрации сообщения. Но выключены изначально и вывод и прерывания по T1. Ожидается когда

- будет произведено переключение ключа. Потом нажимается кнопка SEND и происходит одно из.
- 16. Если ничего не было (не приходило, или мы НЕ знаем об этом, что логично в целом) то мы нажимаем кнопку SEND для набора сообщения. Но если к этому моменту нам пришло сообщение то по нажатию не будет включён режим «ввода», а будет выводиться сообщение запустится таймера Т1, и будет постепенно выводится динамически сообщение следующего формата: "А <адрес> d <данные>".
- 17.По ещё одному нажатию кнопки SEND микроконтроллер вернётся в изначальное состояние.

Выше был описан цикл работы (алгоритм) программного UART. На рисунке 1 изображена схема.




Рисунок 1 – Схема лабораторной работы

На рисунках 2-4 изображены скриншоты выводимых данных (индикации).




Рисунок 2 — Индикация входящего сообщения (часть 1 — «адрес»)




Рисунок 3 – Индикация входящего сообщения (часть 2)




Рисунок 4 – Индикация входящего сообщения (часть 3 – «данные»)




Рисунок 5 – Осциллограмма посылки

5. Выводы

Было изучено поведение прерываний в микроконтроллере PIC12F675. Получены практические навыки в области программной реализации протоколов данных или если быть правильнее, именно Шины.

Были выполнены все поставленные задания и подготовлена демонстрация схемы.

По выполненной работе был составлен отчёт.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг для задания (пример для 1 процессора)

```
; Main.asm file generated by New Project wizard
; Created: Вс ноя 14 2021
; Processor: PIC12F675
; Compiler: MPASM (Proteus)
; DEFINITIONS
#include p12f675.inc
                       ; Include register definition file
__CONFIG b'111111111110100'
; CONSTANTS
GPIO DATA equ b'000010'
INTERRUPT_INIT equ b'11001000'
PIE1 INIT equ b'00000000'
TMR1H_INIT equ 0x0
TMR1L_INIT equ 0x0
TMR0 INIT equ 0x0
WPU_INIT equ b'110100' ;b'110100'
                                     ;GPIO1 И GPIO5 - м66 как READ так и WRITE режим. Для
кнопки (изначально!) и ТХ; Для RX и Data соответственно.
IOC_INIT equ b'100001'
T1CON_INIT equ b'00000000'
TRISIO_INT equ b'00101011'; b'00101001'
UART CON equ 20h
                           ; ИЗНАЧАЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕЖИМ
BUSY_F equ 00h
     TR_F equ 01h
     RD_F equ 02h
     TO MODE equ 03h
     DATA_INC_F equ 04h
     BIT9 equ 05h
     SEG7 Display F equ 06h
     BanReceiveZ9Bit_F equ 07h; Флаг запрета приёма сообщений,в котором 9 бит имеет значение 0 (т.е. если
это ДАННЫЕ)
     ;SaveDataOrAddr equ 07h
                       ; || 0 - Addr | 1 - Data ||
UART_t0 equ 21h
     WAIT_HalfBaud equ 00h
     WAIT_FullBaud equ 01h
     Simple_TMR equ 02h
     T1_Busy_on_display equ 03h
;LEDS_STATES equ 21h
;LED1 equ 00h
;LED2 equ 01h
;LED3 equ 02h
btn_SEND equ GPI00
btn_RST equ GPI03
btn_INC equ GPI01
;pc_states equ 21h
;in_work_flag equ 00h
;btn_wait_flag equ 01h
```

```
;btn2_st equ 02h
;btn3_st equ 03h
T1H_REG equ 22h
T1L_REG equ 23h
T02SecScaler equ 24h
LastPortState equ 25h
Accum equ 26h
Lcd_data equ 27h
Loop_ident equ 28h
SERBUF equ 29h
                 ; TODO
TEMP equ 2Ah
TX equ GPI01
RX equ GPIO5
LastPressedBtns equ 2Bh
                      ; || 0 bit - SB_SEND | 1 bit - SB_INC/TX | 2 bit - RX/DATA_7_SEG ||
SB_SEND_Ch equ 00h
SB_INC_Ch equ 01h
ADDR_reg equ 2Ch
DATA_reg equ 2Dh
ButtonModes equ 2Eh
     SB0_M0 equ 00h
     SB0_M1 equ 01h
SEV_SEGM_reg equ 2Fh
GotMsgDispMode equ 30h
; RESET and INTERRUPT VECTORS
; Reset Vector
RST code 0x0
    goto START
INT code 0x4
     goto IINT_HNDL
; CODE SEGMENT
PGM
   code
Init
     banksel ANSEL
  clrf ANSEL
  banksel CMCON
  movlw 0x7
  movwf CMCON
       banksel GPIO
   ;movlw b'10' ; Default GPIO data
```

```
movlw GPIO_DATA
movwf GPIO
     banksel TRISIO
movlw TRISIO_INT ; GPIO Port options
movwf TRISIO
banksel OPTION_REG
movlw b'01001000'; Options
movwf OPTION_REG
banksel WPU
movlw WPU_INIT ; Pull ups
movwf WPU
banksel INTCON
movlw INTERRUPT_INIT ; Interrupts
movwf INTCON
banksel PIE1
movlw PIE1_INIT ; Enables timer 1 (16-bit) INTERRRUPT (NO)
movwf PIE1
banksel TMR1H
movlw TMR1H_INIT
movwf TMR1H
movlw TMR1L_INIT
movwf TMR1L
banksel T1CON
movlw T1CON_INIT ; Enables timer 1
movwf T1CON
banksel IOCB
movlw IOC_INIT
movwf IOCB
    ;CALL SavePortStates
    movf GPIO, w
    movwf LastPortState
    clrf UART_CON
    bsf UART_CON, BanReceiveZ9Bit_F
    clrf UART_t0
    clrf T02SecScaler
    clrf LastPortState
    clrf Accum
    clrf Lcd_data
    clrf Loop_ident
    clrf SERBUF
    clrf TEMP
    clrf LastPressedBtns
    clrf ADDR_reg
    clrf DATA_reg
    clrf ButtonModes
    clrf SEV_SEGM_reg
```

```
clrf GotMsgDispMode
```

```
return
START
        CALL Init
        MainLoop
                GOTO MainLoop
IINT_HNDL
        banksel INTCON
        btfss INTCON, GPIE
                GOTO Check_INT_T0
                btfsc INTCON, GPIF
                        GOTO GPIO INT
        Check_INT_T0
                banksel INTCON
                btfss INTCON, T0IE
                        GOTO Check_INT_T1
                        btfsc INTCON, TOIF
                                GOTO TO_INT
        Check_INT_T1
                banksel PIE1
                btfss PIE1, TMR1IE
                        return
                        banksel PIR1
                        btfsc PIR1, TMR1IF
                                GOTO T1 INT
                                retfie
FindPortDiff
        ; Допустим, состояние порта записывается в регистр LastPortState
        Port_GP0
                banksel IOCB
                btfss IOCB, GPIO0
                        GOTO Port_GP1
                banksel GPIO
                btfsc GPIO, btn_SEND; Если нажата кнопка - то (0)
                        GOTO Port_GP1 ; Если (1)
                        btfss LastPortState, btn_SEND; Если (0) (Если в LastPortState и был 0 - то забиваем,
иначе - нажата кнопка)
                                GOTO Port_GP1; Если остаётся быть нажатой
                                bsf LastPressedBtns, SB_SEND_Ch; Если произошло на самом деле нажатие
        Port_GP1 ; ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ ДО отправки {TODO}
                banksel IOCB
                btfss IOCB, GPI01
                        GOTO Port_GP5
                banksel GPIO
                btfsc UART_CON, DATA_INC_F
                        GOTO Check_SB_INC; Если 1
                        GOTO Port_GP5; Если 0
                Check SB INC
                        btfsc GPIO, btn_INC ; Если нажата кнопка - то (0)
                                GOTO Port_GP5
                                btfss LastPortState, btn_INC ; Если в LastPortState и был 0 - то забиваем,
иначе - нажатая кнопка
                                         GOTO Port_GP5 ; Если остаётся
                                         bsf LastPressedBtns, SB_INC_Ch ; Если на самом деле произошло нажатие
        Port_GP5
                banksel IOCB
                btfss IOCB, GPIO5
                        return
                        ; Если GPIO5 в режиме чтения
                        banksel GPIO
                        btfsc GPIO, RX
                                 return ; 1 - сё ок
```

bsf UART_CON, RD_F

; Пришёл отрицательный флаг

```
bsf UART_CON, BUSY_F
return
```

```
; Нужна проверка, что RX в режиме чтения (мб и не надо, так как не срабатывает прерывание по GPIO во
время "вывода")
        ; По СПАДУ вызывается обработка приходящего сообщения
                ;btfsc UART_CON, SEG7_Display_F
                        return; Если происходит вывод - то не может быть никак подключен порт к RX
                        bsf UART_CON, RD_F; Если не вывод - то мб и RX (устанавливаем флаг чтения)
                return
                btfsc UART_CON, SEG7_Display_F
                        return ; Если вывод на 7-сегментник
                        ; Если Чтение с RX
SB0_SEND_HNDL
        ; 4 нажатия
        ; ИЗНАЧАЛЬНО не горит (если не было присланных данных) и не ждёт данные никакие
        ; 1(00) - активирует считывание адреса (пользователь нажимает на кнопку INC для изменения адреса
отправителя)
        ; Если включён таймер Т0 - значит надо обрабатывать только нажатия на приходящие данные - то есть
переключать когда требуется вывести приходящее сообщение.
        ; Изначально ключ настроен на UART. По нажатию на кнопке, если что-то пришло пользователю - ему
высветится принятое сообщение. По второму нажатию выводиться перестанет и
        ; микроконтроллер снова вернётся в стандартный режим
        btfsc UART_CON, BUSY_F
                        GOTO SB0_ifBusy; Если по какой-то причине UART занят - или обработка входящего
потока, либо уже обработка отправляемого сообщения
                        GOTO SB0_OK;
                SB0 ifBusy
                        banksel T1CON
                        btfss T1CON, TMR1ON \,
                                GOTO NormalHandle
                        ; Обработка вывода полученного сообщения
                        btfss UART_t0, T1_Busy_on_display
                                GOTO EnableDisplayingMassage
                                GOTO StopDisplayingMassage
                NormalHandle
                        banksel STATUS
                        movf ButtonModes, w
                        btfsc STATUS, Z
                                GOTO SB0_OK
                                btfss UART CON, TR F
                                        GOTO Fix_addr; Если Z = 1
                                        GOTO Send to TX
                        ; ВХОДЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ ОБРЫВАЕТ ВВОД ДАННЫХ
                EnableDisplayingMassage
                        banksel TRISIO
                        bcf TRISIO, GPIO5 ; Делаем Порт 5 "Выводом"
                        banksel PIE1
                        bsf PIE1, TMR1IE
                                                         ; РАЗРЕШАЕМ ПРЕРЫВАНИЯ И ВЫВОД СООБЩЕНИЙ
                        bsf UART_CON, SEG7_Display_F
                        movlw b'00000010'
                        movwf Lcd_data
                        CALL Disp_Info_7seg
                        return
                {\tt StopDisplayingMassage}
                        banksel T1CON
                        bcf T1CON, TMR1ON
                                                                 ; ВЫКЛЮЧАЕМ ТАЙМЕР №1
                        banksel PIE1
                                                         ; ЗАПРЕЩАЕМ ПРЕРЫВАНИЯ И ВЫВОД СООБЩЕНИЙ
                        bcf PIE1, TMR1IE
                        movlw b'00000010'
                        movwf Lcd_data
                        CALL Disp_Info_7seg
                        bcf UART_CON, SEG7_Display_F
```

```
banksel TRISIO
               bsf TRISIO, RX
               bcf TRISIO, TX
               banksel IOCB
               movf IOC_INIT, w
               movwf IOCB
               bcf UART_CON, BUSY_F
               CALL Init
               return
SB0_OK
        banksel STATUS
        movf ButtonModes, w
        btfss STATUS, Z
               GOTO Fix_addr; Если Z = 0
               bsf ButtonModes, SBO_MO ; Если Z = 0
               bsf UART_CON, DATA_INC_F ; Разрешаем чтение данных с SB_INC
               movlw 0FFh
               movwf SEV_SEGM_reg
               bsf UART CON, BUSY F
               banksel TRISIO
               bcf TRISIO, RX
               bsf TRISIO, TX
               banksel IOCB
               bsf IOCB, TX
               bcf IOCB, RX
               movlw b'00000010'
               movwf Lcd_data
               CALL Disp_Info_7seg
                ;CALL SB1_INC_HNDL
               return ; TODO
Fix_addr ; 2 (01) - фиксируется данный адрес. Переходит к считыванию данных отправляемых
       btfsc ButtonModes, SB0 M1
               GOTO Fix_data_TX
               movf SEV_SEGM_reg, w
               movwf ADDR_reg
               movlw 0FFh
               movwf SEV_SEGM_reg
               bcf ButtonModes, SB0_M0 ; Если Z = 0
               bsf ButtonModes, SBO_M1 ; Если Z = 0
               CALL SB1_INC_HNDL
               return
Fix_data_TX ; 3 (10) - фиксируются отправляемые данные И отправка данных и адреса
        btfss ButtonModes, SB0_M1
                return
                                                        ; WTF (TODO)
               btfsc ButtonModes, SB0_M0
                        GOTO Send_to_TX
                                                ; мб не так надо?? (TODO)
               movf SEV_SEGM_reg, w
               movwf DATA_reg
               bsf ButtonModes, SB0_M0
               bsf UART_CON, TR_F
                ;banksel IOCB
                ;bcf IOCB, TX
                ;bcf IOCB, RX
               return
Send_to_TX
                ;bcf UART_CON, TX
                ;banksel IOCB
                ;bcf IOCB, TX
                ;bcf IOCB, RX
                ;bcf IOCB, GPIO0
               banksel INTCON
               bcf INTCON, GPIE
                ;bcf LastPressedBtns, SB_SEND_Ch
                                                       ; Чтобы не было лишних вызовов
```

```
banksel GPIO
                        bsf GPIO, TX
                         ;bsf GPIO, TX
                        banksel TRISIO
                        bsf TRISIO, RX
                        bcf TRISIO, TX
                        banksel WPU
                        bsf WPU, TX
                        CALL TRSF_HNDL
                        clrf UART_CON
                        bsf UART_CON, BanReceiveZ9Bit_F
                                                                                          ; TODO (ПРАВИЛЬНО
ЛИ???)
                        clrf ButtonModes
                        banksel WPU
                        bcf WPU, TX
                        banksel TRISIO
                        movlw TRISIO_INT
                        movwf TRISIO
                        banksel IOCB
                        bcf IOCB, TX
                        bsf IOCB, RX
                        bsf IOCB, GPIO0
                        banksel INTCON
                        bsf INTCON, GPIE
                        ;clrf SEV_SEGM_reg
                        return
Select_Display_Info
        banksel STATUS
        If_0_on7segm
                movlw 00h
                xorwf SEV_SEGM_reg, w
                btfss STATUS, Z
                        GOTO If_1_on7segm; Не совпало с "0"
                        movlw b'11111100'
                        movwf Lcd_data
                        return
        If\_1\_on7segm
                movlw 01h
                xorwf SEV_SEGM_reg, w
                btfss STATUS, Z
                        GOTO If_2_on7segm; Не совпало с "1"
                        movlw b'01100000'
                        movwf Lcd_data
                        return
        If_2_on7segm
                movlw 02h
                xorwf SEV_SEGM_reg, w
                btfss STATUS, Z
                        GOTO If_3_on7segm; Не совпало с "2"
                        movlw b'11011010'
                        movwf Lcd_data
                        return
        If_3_on7segm
                movlw 03h
                xorwf SEV_SEGM_reg, w
                btfss STATUS, Z
                        GOTO If_4_on7segm; Не совпало с "3"
                        movlw b'11110010'
                        movwf Lcd data
                        return
        If_4_on7segm
```

movlw 04h

```
xorwf SEV_SEGM_reg, w
                btfss STATUS, Z
                        GOTO If_5_on7segm; Не совпало с "4"
                        movlw b'01100110'
                        movwf Lcd_data
                        return
        If_5_on7segm
                movlw 05h
                xorwf SEV_SEGM_reg, w
                btfss STATUS, Z
                        GOTO If_6_on7segm; Не совпало с "5"
                        movlw b'10110110'
                        movwf Lcd_data
                        return
        If_6_on7segm
                movlw 06h
                xorwf SEV_SEGM_reg, w
                btfss STATUS, Z
                        GOTO If_7_on7segm; Не совпало с "6"
                        movlw b'10111110'
                        movwf Lcd_data
                        return
        If_7_on7segm
                movlw 07h
                xorwf SEV_SEGM_reg, w
                btfss STATUS, Z
                        GOTO If_8_on7segm; Не совпало с "7"
                        movlw b'11100000'
                        movwf Lcd_data
                        return
        If_8_on7segm
                movlw 08h
                xorwf SEV_SEGM_reg, w
                btfss STATUS, Z
                        GOTO If_9_on7segm; Не совпало с "8"
                        movlw b'11111110'
                        movwf Lcd_data
                        return
        If_9_on7segm
                movlw 09h
                xorwf SEV_SEGM_reg, w
                btfss STATUS, Z
                        GOTO If_ERR; Не совпало с "9"
                        movlw b'11110110'
                        movwf Lcd_data
                        return
        If_ERR
                movlw b'00000010'
                movwf Lcd_data
                movlw 0FFh
                movwf SEV_SEGM_reg
                return
Disp_Info_7seg
        banksel GPIO
        movlw .9
        movwf Loop_ident
        Loop_Disp_bits
                decfsz Loop_ident
                        GOTO Fill_LCD_bit
                        GOTO Shift_reg
                        Fill_LCD_bit
                                btfss Lcd_data, 00h
```

```
GOTO Conf_0bit
                                                bsf GPIO, GPIO5
                                                GOTO Transfer_bit_to_7seg
                                        Conf_Obit
                                                bcf GPIO, GPIO5
                                        Transfer_bit_to_7seg
                                                bcf GPIO, GPIO4
                                                bsf GPIO, GPIO4
                                                bcf GPIO, GPIO4
                                                banksel STATUS
                                                bcf STATUS, C
                                                rrf Lcd data, f
                                                GOTO Loop_Disp_bits
                        Shift_reg
                                bsf GPIO, GPIO2
                                bcf GPIO, GPIO2
                                return
SB1 INC HNDL
        btfss UART_CON, BUSY_F
                return ; Если не занят - нах надо что-то инкрементировать? Делать нехрен??
                incf SEV_SEGM_reg
        InfoDispayAlg
                CALL Select_Display_Info
                CALL Disp_Info_7seg
                ; ТООО НАДО менять какие-то ФЛАГИ 100%
                return
GPIO_INT
        ;btfss UART_CON, BUSY_F
        ; retfie ; TODO M6 ЭТО НЕПРАВИЛЬНО
        Если UART работает, то проверим дальше что было нажато (по режиму UART)
        CALL FindPortDiff
        btfsc UART_CON, RD_F; Если установился флаг RD_F по прерыванию, то значит пришёл start-бит ПОСЫЛКИ - и
на всё остальное по барабану.
                CALL GET_MSG
        btfsc LastPressedBtns, SB_INC_Ch
                CALL SB1_INC_HNDL; Если кнопка INC нажата
        btfsc LastPressedBtns, SB_SEND_Ch
                CALL SB0_SEND_HNDL; Если кнопка SEND нажата
        clrf LastPressedBtns
        banksel GPIO
        movf GPIO, w
        movwf LastPortState
        banksel INTCON
        bcf INTCON, GPIF
        retfie ; ТОDO Проверить достаточно ли этого!
TO_INT ; Скорость в 9600 бит/с
        btfss UART_CON, BUSY_F ; Проверка, что UART работает сейчас (а не простаивает)
                retfie ; CHECK IT (ТАК КАК МОГУТ БЫТЬ ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ РАБОТЫ ТАЙМЕРА 0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        ;Если Т0_mode == 1, то это целый бит
        ;Если Т0_mode == 0, то это пол бита
        btfss UART_t0, Simple_TMR
                GOTO Baud Control
                bcf UART_t0, Simple_TMR
```

```
bcf INTCON, T0IE
                bcf INTCON, T0IF
                return
        Baud_Control
                banksel INTCON
                btfsc UART_CON, T0_MODE
                         GOTO TO_UPD_Baud
                         GOTO TO_UPD_HalfBaud
                T0_UPD_Baud
                         bcf UART_t0, WAIT_FullBaud
                        bcf INTCON, T0IE bcf INTCON, T0IF
                         return
                T0_UPD_HalfBaud
                         bcf UART_t0, WAIT_HalfBaud
                         bcf INTCON, T0IE
                         bcf INTCON, T0IF
                         return
T1_INT
        btfss UART_CON, SEG7_Display_F
                GOTO UpdateTMR1 ; Если флаг почему-то не стоит (TODO)
                banksel STATUS
                If Disp A
                         movlw .0
                         xorwf GotMsgDispMode, w
                         btfss STATUS, Z
                                 GOTO If_Disp_dash
                                 movlw b'11101110'
                                 movwf Lcd_data
                                 CALL Disp_Info_7seg
                                 incf GotMsgDispMode, f
                                 GOTO UpdateTMR1
                If_Disp_dash
                         movlw .1
                         xorwf GotMsgDispMode, w
                         btfss STATUS, Z
                                 GOTO If_Disp_GotAddr
                         Disp_dash
                                 movlw b'00000010'
                                 movwf Lcd_data
                                 CALL Disp_Info_7seg
                                 incf GotMsgDispMode, f
                                 GOTO UpdateTMR1
                If_Disp_GotAddr
                         movlw .2
                         xorwf GotMsgDispMode, w
                         btfss STATUS, Z
                                 GOTO If_Disp_D
                                 movf ADDR_reg, w
                                 movwf SEV_SEGM_reg
                                 CALL InfoDispayAlg
                                 incf GotMsgDispMode, f
                                 GOTO UpdateTMR1
                If_Disp_D
                         movlw .3
                         xorwf GotMsgDispMode, w
                         btfss STATUS, Z
                                 GOTO If_DispSecondDash
                                 movlw b'01111010'
                                 movwf Lcd data
                                 CALL Disp_Info_7seg
```

```
incf GotMsgDispMode, f
                                GOTO UpdateTMR1
                If_DispSecondDash
                        movlw .4
                        xorwf GotMsgDispMode, w
                        btfss STATUS, Z
                                GOTO If_Disp_GotData
                                GOTO Disp_dash
                If_Disp_GotData
                        movlw .5
                        xorwf GotMsgDispMode, w
                        btfss STATUS, Z
                                GOTO SmthNotOKWithTMR1
                                movf DATA_reg, w
                                movwf SEV_SEGM_reg
                                CALL InfoDispayAlg
                                 clrf GotMsgDispMode
                                 bsf UART_t0, T1_Busy_on_display
                                banksel IOCB
                                 clrf IOCB
                                 bsf IOCB, GPIO0
                                banksel INTCON
                                bsf INTCON, GPIE
                                GOTO UpdateTMR1
        SmthNotOKWithTMR1
                NOP
                                ; Поставь точку остановы
        UpdateTMR1
                banksel TMR1L
                movlw 7Fh
                movwf TMR1L
                movwf TMR1H
                banksel PIR1
                bcf PIR1, TMR1IF
                retfie
TRSF HNDL
        ; Вызывается, если режим отправки сообщений, UART свободен и была нажата кнопка SB0_SEND, для
инициализации отправки пакета
        ; Сначала выбирается адрес отправителя. Для этого вызывается функция постоянного обновления
        ;banksel TRISIO
        ;bcf TRISIO, TX
        movf ADDR_reg, w
        iorlw b'00000000'
        movwf SERBUF
        bsf UART_CON, BIT9
        CALL SEND_MSG ; Далее отправляется данный бит в ТХ
        ; Далее снова режим выбора данных отправляемых
        ; По нажатию SB_SEND фиксируются данные
        CLRF TMR0
        CALL StartSimpleT0
        ; WAIT мб нужен!!!!!! ТОDO
        movf DATA_reg, w
        movwf SERBUF
        bcf UART_CON, BIT9
        CALL SEND_MSG
        movlw b'00001010'
        movwf Lcd_data
        CALL Disp_Info_7seg
        return
        ; Отправка данных в ТХ
        ; Сброс режимов работы в изначальное состояние. Ждём или нажатия кнопки SB_SEND, или прихода пакета.
```

```
StartSimpleT0
        banksel INTCON
        bsf INTCON, T0IE
        banksel INTCON
        bcf INTCON, GPIF
        bcf INTCON, T0IF
        bcf INTCON, PEIE
        bsf INTCON, GIE ; Разрешаем прерывания (Таймер)
        bsf UART_t0, Simple_TMR
        WAIT_SimpleTMR
                btfsc UART_t0, Simple_TMR
                        GOTO WAIT_SimpleTMR
                        bcf INTCON, GIE ; Разрешаем прерывания (Таймер)
                        bsf INTCON, PEIE
                        return
HalfBaud
        NOP
        return
OneBaud
        movlw .201
        banksel TMR0
        movwf TMR0
        banksel INTCON
        bsf INTCON, T0IE
        bsf UART_CON, T0_MODE
        bsf UART_t0, WAIT_FullBaud
        banksel INTCON
        bcf INTCON, GPIF
        bcf INTCON, T0IF
        bcf INTCON, PEIE
        bsf INTCON, GIE; Разрешаем прерывания (Таймер)
        WAIT_forFullBaud
                btfsc UART_t0, WAIT_FullBaud
                        GOTO WAIT_forFullBaud
                        bcf INTCON, GIE ; Разрешаем прерывания (Таймер)
                        bsf INTCON, PEIE
Start_Displaying_GotMessage
        ; Если получили сообщение (сначала адрес), потом данные
        ; Запускается таймер Т1. Каждую примерно секунду будет отображаться то Адрес, от кого, то данные
        ; A - # d - #
        ; Выключаем прерывания по ТХ и RX
        banksel STATUS
        movf GotMsgDispMode, w
        btfss STATUS, Z
                GOTO OtherModes; Если НЕ режим 0
        ; Если режим 0
```

```
banksel TMR1L
        movlw 7Fh
        movwf TMR1L
        movwf TMR1H
        banksel PIE1
        bcf PIE1, TMR1IE
                                        ; СПЕЦИАЛЬНО ВЫКЛЮЧАЕМ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ БУДЕТ НАЖАТА КНОПКА SEND
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ!!!
        banksel TRISIO
        bsf TRISIO, GPIO5 ; Делаем Порт 5 "Вводом",пока не будет сделано переключение
        bsf TRISIO, TX
        bsf TRISIO, GPIO0
        banksel IOCB
        bcf IOCB, GPIO5 ;(запрещаем прерывания)
        bsf IOCB, GPIO0
        banksel T1CON
        bsf T1CON, T1CKPS1
        bsf T1CON, T1CKPS0
        bcf UART_CON, RD_F
        banksel INTCON
        bsf INTCON, PEIE
        bsf INTCON, GPIE
        bsf T1CON, TMR1ON
                                   ; Старт таймера
        return
        OtherModes
                ; WHAT THE FUCK? Я сюда не должен был попадать!!
                return ; TODO Это что-то явно неправильное!
CheckIfForMe
        movf SERBUF, w
        movwf Accum
        movlw b'00001111'
        andwf Accum, f
        movlw b'00000000'
                                        ; Проверяем, что пришло 0-му и это правильно!
        xorwf Accum, f
        movf Accum, f
        btfsc STATUS, Z
                return
        movf SERBUF, w
        movwf Accum
        movlw b'00001111'
        andwf Accum, f
        movlw b'11111100'
        addwf Accum, w
        banksel STATUS
        btfsc STATUS, C
                GOTO Wide
        movlw 0FFh
        movwf Accum
        return
        Wide
                clrf Accum
                return
GET_MSG
        banksel IOCB
        ;clrf IOCB
        banksel INTCON
        bcf INTCON, GPIE
        bcf INTCON, GPIF
        movlw .8
```

```
movwf TEMP
clrf SERBUF
CALL HalfBaud
banksel GPIO
Recieve_data
        CALL OneBaud
        bcf STATUS, C
       rrf SERBUF , f
btfsc GPIO, RX
        bsf SERBUF, 7
        decfsz TEMP, f
        GOTO Recieve_data
CALL OneBaud
; Читаем 9 бит
btfsc GPIO, RX
        GOTO GetAddress; Если пришёл 9 бит == 1 (адрес)
        ; Если пришёл 9 бит == 0 (данные) - то ХЗ. Надо проверить!
        ; (9bit == 0)
        btfsc UART CON, BanReceiveZ9Bit F
                GOTO NotForMe; ПРОПУСК ДАННОЙ ПОСЫЛКИ! (ожидали адрес - получили данные)
                CALL OneBaud
                banksel GPIO
                btfss GPIO, RX
                        GOTO NotForMe
                                        ; Если успешно дошёл Последний бит
                ; ЕСЛИ ПОЛУЧИЛИ ДАННЫЕ - И ЭТО ОК
                movf SERBUF, w
                movwf DATA_reg
                        CALL Start_Displaying_GotMessage
                        return
GetAddress ; (9bit == 1)
        btfss UART_CON, BanReceiveZ9Bit_F
                return ; ПРОПУСК ДАННОЙ ПОСЫЛКИ! (ожидали данные - получили адрес)
                CALL OneBaud
                banksel GPIO
                btfss GPIO, RX
                                        ; Если успешно дошёл Последний бит
                        GOTO NotForMe
                ; Адрес
                CALL CheckIfForMe
                banksel STATUS
                movf Accum, f
                btfss STATUS, Z
                        GOTO NotForMe; Если посылка НЕ нам
                movlw b'11110000'
                andwf SERBUF, f
                banksel STATUS
                bcf STATUS, C
                rrf SERBUF
                rrf SERBUF
                rrf SERBUF
                rrf SERBUF
                movf SERBUF, w
                                                 ; Не знаю зачем
                movwf ADDR_reg
                bcf UART_CON, BanReceiveZ9Bit_F
                banksel IOCB
                bsf IOCB, RX
                bsf IOCB, GPIO0
                banksel INTCON
                bsf INTCON, GPIE
                bcf INTCON, GPIF
                return
        NotForMe
                bcf UART_CON, RD_F
                banksel IOCB
                bsf IOCB, RX
                bsf IOCB, GPIO0
                banksel INTCON
                bsf INTCON, GPIE
```

```
bcf INTCON, GPIF
                        return
                                                 return
        NotOKAll
                banksel IOCB
                movf IOC_INIT, w
                movwf IOCB
                banksel INTCON
                bsf INTCON, GPIE
                bcf INTCON, GPIF
                return
SEND_MSG
        ; TODO Загрузка отправляемой константы И загрузка 9 битого
        banksel GPIO
        movlw .8
        movwf Loop_ident
        bcf GPIO, TX
         CALL OneBaud
        Send_data
                banksel STATUS
                bcf STATUS, C
                rrf SERBUF, f
                banksel STATUS
                btfss STATUS, C
                GOTO Transfer_0
                GOTO Transfer_1
                Transfer_0
                        banksel GPIO
                        bcf GPIO, TX
                        GOTO BIT_ready
                Transfer_1
                        banksel GPIO
                        bsf GPIO, TX
                BIT_ready
                        CALL OneBaud
                        decfsz Loop_ident, f
                        GOTO Send_data
                        btfsc UART_CON, BIT9
                                GOTO Send_9one
                                GOTO Send_9zero
                        Send_9one
                                bsf GPIO, TX
                                GOTO Send_Stop
                        Send_9zero
                                bcf GPIO, TX
                        Send_Stop
                                CALL OneBaud
                                banksel STATUS
                                bcf STATUS, C
                                                         ; TODO 3A4EM?????
                                rrf SERBUF, f
```

bsf GPIO, TX

retlw 0

; СТОП-БИТ