Producator-consumator

<u>Programul</u> gestioneaza activitatea unui sistem de tip producatorconsumator, utilizand FreeRTOS pentru a sincroniza doua taskuri concurente: unul care produce date si le adauga intr-un buffer si altul care consuma aceste date.

```
#include <Arduino_FreeRTOS.h>
#include <semphr.h>

#define N 5
int buffer[N], in, out;

SemaphoreHandle_t mutex, semPlin, semGol;
```

La inceput, sunt definite dimensiunea bufferului si indicii de scriere si citire. De asemenea, sunt declarate semafoarele pentru sincronizarea accesului la buffer: un mutex pentru protejarea sectiunii critice (unde se efectueaza scrierea si citirea in buffer) si doua semafoare de tip counting pentru a controla fluxul de date intre taskuri.

```
void taskProducator(void *pvParameters) {
while (1) {
    xSemaphoreTake(semPlin, portMAX_DELAY);
    xSemaphoreTake(mutex, portMAX_DELAY);

    xSemaphoreTake(mutex, portMAX_DELAY);

    buffer[in % N] = in;
    Serial.print("A fost produs: ");
    Serial.println(in++);

    xSemaphoreGive(mutex);
    xSemaphoreGive(semGol);
    vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1500));
}
```

"taskProducator" se ocupa cu generarea si adaugarea datelor in buffer. Acesta asteapta sa existe loc in buffer (prin semaforul "semPlin") inainte de a introduce un nou element. Dupa ce datele sunt adaugate, semaforul "semGol" este incrementat pentru a semnaliza ca exista un element disponibil pentru a fi consumat de catre consumator. De asemenea, taskul utilizeaza un mutex pentru a proteja accesul exclusiv la buffer.

```
void taskConsumator(void *pvParameters) {
    while (1) {
        xSemaphoreTake(semGol, portMAX_DELAY);
        xSemaphoreTake(mutex, portMAX_DELAY);
        xSemaphoreTake(mutex, portMAX_DELAY);

        int w = buffer[out];
        out = (out + 1) % N;
        Serial.print("A fost consumat: ");
        Serial.println(w);

        xSemaphoreGive(mutex);
        xSemaphoreGive(semPlin);
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2000));
    }
}
```

"taskConsumator" consuma datele din buffer, asteptand ca acesta sa contina date disponibile (prin semaforul "semGol"). Dupa ce datele sunt consumate, semaforul "semPlin" este incrementat pentru a semnaliza ca exista loc in buffer pentru noi date. La fel ca taskul producator, si acest task utilizeaza un mutex pentru a proteja sectiunea critica de accesul concurent.

```
void setup() {

Serial.begin(9600);

mutex = xSemaphoreCreateMutex();

semPlin = xSemaphoreCreateCounting(N, N);

semGol = xSemaphoreCreateCounting(N, 0);

xTaskCreate(taskProducator, "Producator", 128, NULL, 1, NULL);

xTaskCreate(taskConsumator, "Consumator", 128, NULL, 1, NULL);

void loop() {}
```

In partea de setup, se initializeaza semafoarele si mutexul pentru a permite taskurilor sa ruleze in mod corect si sa sincronizeze accesul la buffer. Taskurile sunt apoi create si initializate cu dimensiuni de stack si prioritati corespunzatoare.

```
A fost consumat: 3
A fost produs: 4
A fost produs: 5
A fost consumat: 4
A fost produs: 6
A fost consumat: 5
A fost consumat: 7
A fost consumat: 6
```